

VISUALIZACIÓN **A**

Agujas del reloj

Contador 60 segundos
Contador 30 minutos
Contador 1/10 segundo
Pulsador A
Pulsador B
Aguja de segundos
Indicador de la fecha
Corona de puesta en hora (Posición I, II, III)

INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES **B**

Corona en posición II o III

Puesta a cero de la aguja del contador 1/10 de segundo
Puesta a cero de la aguja del contador 60 segundos
Puesta a cero de la aguja del contador 30 minutos

MODO CORRECCIÓN **C**

Corona de puesta 3 posiciones

Posición de marcha
Corrección rápida de la fecha
Corrección de la aguja de horas y minutos y corrección de la fecha a cada paso a medianoche

Observación
Corona de puesta en hora en posición III :
STOP SEGUNDO

MODO CRONOMETRAJE **D**

Función de cronometraje simple

START 1
STOP Lectura del tiempo
- 5 minutos
- 57 segundos
- 7/10 de segundo
Puesta a cero 3
Corona de puesta en hora en posición I

ATENCIÓN
Para todas las funciones de cronógrafo las agujas deben estar en posición de origen.
De ser necesario, ver el párrafo INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES.

MODO CRONOMETRAJE **E**

Función ADD

START
Corona de puesta en hora en posición I
X Puesta a cero
1 STOP Lectura
2 RESTART
3 STOP Lectura
4 RESTART
5 STOP Lectura
6 STOP Lectura

1 a X orden de las funciones

MODO CRONOMETRAJE **F**

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS

START 1
Corona de puesta en hora en posición I
4 SPLIT 2 Lectura del tiempo 2
- 15 minutos
- 36 segundos
- 8/10 de segundo
B RESTART (recuperación)
2 SPLIT 1 Lectura del tiempo 1
- 5 minutos
- 4 segundos
- 6/10 de segundo
B RESTART (recuperación)
3 STOP Lectura del ULTIMO TIEMPO
- 25 minutos
- 18 segundos
- 4/10 de segundo
Z Puesta a cero

1 a Z orden de las funciones

ETA G10.211
ETA G10.21A

Eta Swiss Quartz

285 149 - 01.09.2004 / ETA / 01