

Hinweise zur Oszilloskop- Software HMLab

Oscilloscope Software HMLab Installation

HM1008, HM1508

1. Systemvoraussetzungen

Die Anwendersoftware HMLab läuft unter Win '95, '98, NT inkl. Servicepack 5, Me, Win 2000 und XP. Die Oszilloskope müssen mit der Firmware (Oszilloskoptyp)_02.204-yy.yyy oder einer höheren Version ausgerüstet sein.

2. Anwendung der Oszilloskop-Software HMLab

Diese Version von HMLab ist eine Betaversion, die noch nicht über alle Funktionen verfügt und Fehler aufweisen kann.

Mit HMLab lassen sich die von den HAMEG Combiscopes HM1008 und HM1508 im Digitalbetrieb erfassten Signaldaten und Parametereinstellungen vom Oszilloskop zum PC übertragen, drucken und speichern.

Achtung! Es ist möglich, dass gespeicherte Signal-
daten in einer späteren Version der Software nicht
mehr verfügbar sind.

Weitere Hinweise finden Sie nach der Installation im
Handbuch der Software (Menü: Hilfe).

3. Installation

Starten Sie HMLab_setup.exe und folgen Sie den An-
weisungen!

1. System requirements

The user software HMLab runs under the Microsoft
operating systems Win '95, '98, NT incl. Servicepack
5, Me, Win 2000 and XP.
The minimum requirement for the oscilloscope is
firmware [oscilloscope type]_02.204-yy.yyy or a higher
version.

2. HMLab application

This version of HMLab is a Beta version, that doesn't
contain all functions and may not be error free.

HMLab enables oscilloscope data and parameter
transfer to a PC in conjunction with HAMEG
Combiscopes HM1008 and HM1508 in digital mode.
The transferred signal data can be printed and stored.

Attention! It may be possible that stored signal data
are not available in a later software version.

3. Installation

Please start HMLab_setup.exe and follow the
instructions!

HAMEG Instruments GmbH
Mainhausen, July 27th 2005