


JVC



MAGNÉTOSCOPE À CASSETTE

HR-VP68U



MODE D'EMPLOI

Pour l'utilisateur:
Inscrivez ci-dessous le No de modèle et le No de série que vous trouverez à l'arrière de l'appareil et conservez-les pour votre information à l'avenir.

Model No. _____

Serial No. _____

Cher client,

Nous vous remercions pour votre achat d'un magnétoscope VHS JVC. Avant utilisation veuillez lire les informations et les mesures de sécurité indiquées dans les pages qui suivent pour vous garantir une utilisation sans danger de votre nouveau magnétoscope.

PRÉCAUTIONS



ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE).
AUCUNE PIÈCE INTERIEURE N'EST À REGLER PAR L'UTILISATEUR.
SE RÉFÉRER À UN AGENT QUALIFIÉ EN CAS DE PROBLÈME.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension peut être suffisante pour provoquer l'électrocution de personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretien importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

**POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER
L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.**

ATTENTION:

Ce magnétoscope ne doit être utilisé que sur du courant alternatif en 120 V~, 60 Hz.

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, NE PAS utiliser d'autres sources d'alimentation électrique.

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE
BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE
LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE
CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER
JUSQU'AU FOND.

Remarque destinée à l'installateur du système CATV:

Cet encadré est destiné à attirer l'attention de l'installateur du système CATV sur l'article 820-40 du NEC qui donne des instructions concernant la mise à la terre correcte et qui, en particulier, insiste sur le fait que le câble de mise à la terre doit être relié au système de mise à la terre de l'immeuble, le plus près possible du point d'entrée du câble.

ATTENTION:

Des changements ou modifications non approuvés par JVC peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Déclaration de conformité

Numéro de modèle : HR-VP68U

Nom de marque : JVC

Personne responsable : US JVC CORP.

Adresse : 1700 Valley Road
Wayne, NJ. 07470

Numéro de téléphone : (973) 315-5000

Cet ensemble se conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission). Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, comprenant des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Si vous n'observez pas les précautions suivantes, il peut en résulter une détérioration du magnétoscope, de la télécommande ou de la cassette vidéo.

1. N'INSTALLEZ PAS le magnétoscope ...

... dans un environnement soumis à des températures ou à une humidité extrêmes.
... à la lumière directe du soleil.
... dans un environnement poussiéreux.
... dans un environnement où des champs magnétiques puissants sont générés.
... sur une surface instable ou soumise à des vibrations.

2. N'OBTUREZ PAS les ouvertures de ventilation du magnétoscope.

3. NE POSEZ PAS d'objet lourd sur le magnétoscope ou sur la télécommande.

4. NE POSEZ AUCUN objet pouvant provoquer un écoulement sur le dessus du magnétoscope ou de la télécommande.

5. EVITEZ les chocs violents sur le magnétoscope pendant le transport.

VCR Plus+ C³ et PlusCode sont des marques déposées de Gemstar Development Corporation.

Le système VCR Plus+ est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

DSS™ est une marque déposée de DIRECTV, Inc., un département de GM Hughes Electronics. PRIMESTAR est une marque de service déposée de Primestar Partners, L.P. DISH Network™ est une marque déposée de Echostar Communications Corporation.

VHS SQPB HQ



- Les cassettes portant la marque "VHS" (ou "S-VHS") peuvent être utilisées avec ce magnétoscope. Toutefois, l'enregistrement S-VHS n'est pas possible avec ce modèle.
- Ce modèle dispose de la fonction SQPB (S-VHS QUASI PLAY-BACK) qui rend possible la lecture des enregistrements S-VHS avec la résolution VHS normale.
- Le VHS HQ est compatible avec le matériel VHS existant.
- Comme société ENERGY STAR®, JVC a déterminé que ce produit ou modèle de produit est conforme aux directives ENERGY STAR® pour le rendement énergétique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'énergie électrique peut effectuer de nombreuses fonctions utiles. Mais un usage incorrect peut causer une éventuelle électrocution ou des risques d'incendie. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour garantir votre propre sécurité. Pour ne pas anéantir les sécurités incorporées, observez les règles de base suivantes pour son installation, utilisation et entretien.

ATTENTION:

Suivre et respecter tous les avertissements et instructions marqués sur votre produit et dans son mode d'emploi. Pour votre sécurité, lire avant son utilisation toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi et conserver cette brochure pour une référence ultérieure.

INSTALLATION

1. Mise à la terre et polarisation

- (A) Votre produit peut être équipé d'une fiche secteur polarisée (une fiche ayant une lame plus grande que l'autre). Cette fiche ne rentrera dans la prise secteur seulement que d'une seule façon. C'est un élément de sécurité.
Si vous ne pouvez pas introduire complètement la fiche dans la prise, essayez de retourner la fiche. Si la fiche ne rentre toujours pas, contacter votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas anéantir l'objectif de sécurité de la fiche polarisée.
- (B) Votre produit peut être équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, une fiche ayant une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche rentre seulement dans une prise secteur avec terre. C'est un élément de sécurité.
Si vous ne pouvez pas introduire la fiche dans la prise, contacter votre électricien pour remplacer votre prise obsolète. Ne pas anéantir l'objectif de sécurité de la fiche avec mise à la terre.

2. Sources d'alimentation

Faire fonctionner votre appareil seulement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur la plaque indicatrice. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre intérieur, consulter votre revendeur d'appareils ou la compagnie locale d'électricité. Si votre appareil est prévu pour fonctionner sur piles, batteries ou sur d'autres sources, se reporter au manuel d'instructions.

3. Surcharge

Ne pas surcharger des prises de courant murales, des cordons prolongateurs ni des prises de courant commodes. Tout ceci peut conduire à une électrocution ou à un risque d'incendie.

4. Protection du cordon d'alimentation

Les cordons d'alimentation doivent être placés pour ne pas marcher dessus ni les serrer par des objets placés sur ou contre eux. Faire attention aux cordons à fiches, aux prises de courant commodes, et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.

5. Ventilation

Des fentes et des ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable de l'appareil et le protéger contre une surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bouchées ou recouvertes.

- Ne pas boucher les ouvertures en plaçant l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou sur d'autres surfaces similaires.
- Ne pas placer l'appareil dans une installation incorporée comme dans une bibliothèque ou une baie à moins qu'une ventilation correcte soit prévue ou que ce soit conforme aux instructions du fabricant.

6. Montage sur un mur ou au plafond

Le produit doit être monté sur un mur ou au plafond seulement comme le recommande le fabricant.

INSTALLATION D'ANTENNE

1. Mise à la terre de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure ou un système câblé est raccordé au produit, s'assurer que l'antenne ou le système câblé est mis à la terre pour offrir une protection contre des surtensions et l'accumulation de charges statiques. L'article 810 du Code Électrique National (NEC), ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise à la terre correcte du mât et la structure support, la liaison d'un fil d'entrée d'antenne à un appareil de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de terre, la position de l'appareil de décharge d'antenne, le raccordement aux piquets de terre et les conditions requises pour le piquet de terre.


2. Foudre

Pour plus de protection pour ce produit pendant un orage, ou quand il reste inutilisé pour une longue période, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou le système câblé. Ceci préviendra des dommages au produit causés par la foudre ou des surtensions sur le secteur.

3. Lignes électriques

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être situé à proximité des lignes électriques aériennes ou d'autres circuits électriques ou d'éclairage électrique, ou d'où il pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes. En installant un système d'antenne extérieure, une attention extrême doit être prise pour ne pas toucher de telles lignes électriques, un contact avec elles peut être fatal.

EXEMPLE DE MISE À LA TERRE D'ANTENNE SELON LES INSTRUCTIONS DU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, ANSI/NFPA 70



UTILISATION

1. Accessoires

Pour éviter des blessures:

- Ne pas placer ce produit sur un chariot, un support, un trépied ou une table instables. Il pourrait tomber, causant des blessures sérieuses à un enfant ou à un adulte, en endommageant sérieusement l'appareil.
- Utiliser seulement avec un chariot, un support, un trépied ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit.
- Utiliser un accessoire de montage recommandé par le fabricant et suivre les instructions du fabricant pour tout montage de l'appareil.
- Ne pas faire rouler un chariot avec de petites roulettes dans des seuils ou sur des carpettes entassées.

2. Combinaison produit et chariot

La combinaison d'un appareil et d'un chariot doit être déplacée avec précaution. Des arrêts brutaux, une force excessive, et des surfaces irrégulières peuvent faire basculer l'appareil et le chariot.

AVERTISSEMENT CONCERNANT
LES CHARIOTS MOBILES
(Symbole fourni par RETAC)



3. Eau et humidité

Ne pas utiliser ce produit près de l'eau - par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une installation de lavage, dans un endroit humide, ou près d'une piscine ou d'endroits semblables.

4. Entrée d'objet et de liquide

Ne jamais pousser des objets de toute sorte dans ce produit par les ouvertures, ils pourraient toucher des points sous tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait causer une électrocution ou un incendie. Ne jamais verser de liquide quelconque sur le produit.

5. Fixations

Ne pas utiliser des fixations non recommandées par le fabricant de ce produit, elles pourraient présenter des risques.

6. Nettoyage

Débrancher ce produit de la prise secteur avant le nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou aérosols. Utiliser un tissu humide pour le nettoyage.

7. Chaleur

Le produit doit être éloigné des sources de chaleur comme des radiateurs, bouches de chaleurs, appareils de chauffage, et d'autres produits (comprenant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

DÉPANNAGE

1. Dépannage

Si votre produit ne fonctionne pas correctement ou montre un net changement dans ses performances et que vous ne pouvez pas revenir à un fonctionnement normal en suivant la procédure détaillée du mode d'emploi, n'essayez pas de réparer par vous-mêmes, ouvrir ou démonter les capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Confier toutes les réparations à du personnel de service qualifié.

2. Dommages nécessitant une réparation

Débrancher le produit de la prise secteur et confier toutes les réparations à du personnel de service qualifié dans les conditions suivantes:

- a. Quand le cordon secteur ou la fiche est endommagé.
- b. Si un liquide a coulé, ou si des objets sont tombés dans le produit.
- c. Si le produit a été exposé à la pluie ou l'eau.
- d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. Ne régler que les commandes qui sont indiquées dans le mode d'emploi, un mauvais réglage des autres commandes peut causer des dommages et demandera souvent un long travail par un technicien qualifié pour remettre le produit dans son fonctionnement normal.
- e. Si le produit est tombé ou si le coffret a été endommagé.
- f. Si le produit montre un net changement dans ses performances – ceci indique le besoin d'un dépannage.

3. Pièces de remplacement

Si des pièces de remplacement sont nécessaires, être sûr que le technicien de service a utilisé des pièces de remplacement spécifiées par le fabricant ou ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des remplacements non autorisés peuvent causer un incendie, une électrocution ou d'autres accidents.

4. Contrôle de sécurité

Après tout dépannage ou réparation de ce produit, demander au technicien de service d'effectuer les tests de sécurité pour s'assurer que le produit est dans un état de fonctionnement sûr.

COMMENT UTILISER CE MODE D'EMPLOI

- L'index, page 53 à 56, donne la liste des termes fréquemment utilisés et le numéro de la page où ils sont utilisés ou expliqués dans le manuel. Cette partie illustre également les commandes et connexions situées sur la face avant et arrière, le panneau d'affichage avant et la télécommande.
- La marque signale une référence à une autre page pour des instructions ou des informations associées.
- Les touches de fonctionnement nécessaires pour les diverses procédures sont nettement indiquées en utilisant des illustrations au début de chaque grande partie.


AVANT D'INSTALLER VOTRE NOUVEAU MAGNETOSCOPE...

... veuillez lire les chapitres/la documentation dont la liste est donnée ci-dessous.

- "PRÉCAUTIONS" page 2
- "INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE DU PRODUIT", sur les pages précédentes.

I NSTALATION DE VOTRE NOUVEAU MAGNÉTOSCOPE	6	Visualisation d'une image fixe image par image 29
Connexions de base	6	— Lecture image par image 29
R ÉGLAGES INITIAUX	8	Visualisation d'une image au ralenti 29
Réglages automatiques	8	— Lecture au ralenti
Réglage de la langue	9	
Réglage de l'horloge	10	
Préparations	10	
Réglage de l'horloge semi-automatiquement	10	
— Réglage semi-automatique de l'horloge	11	
Réglage de l'horloge manuellement	12	
— Réglage manuel de l'horloge	12	
Réglage du tuner	13	
Réglage des canaux automatiquement	13	
— Réglage automatique des canaux	13	
Réglage des canaux manuellement	14	
— Réglage manuel des canaux	14	
Installation de la commande du sélecteur ...	15	
Installation de la commande	15	
Réglage du canal de sortie et de la marque du sélecteur	16	
Installation de la commande du récepteur DBS ..	18	
Installation de la commande	18	
Réglage du canal de sortie et de la marque du récepteur DBS ..	19	
L ECTION ET ENREGISTREMENT DE BASE	21	
Lecture de base	21	
Fonctions de la lecture de base	22	
Changement des informations sur l'affichage	22	
Vérification de la position de la bande	22	
Lecture répétée d'une cassette — Lecture répétée	22	
Ajustement des conditions de l'alignement	23	
— Ajustement de l'alignement	23	
Sélection du son du moniteur — Moniteur audio	23	
Opérations automatiques après rebobinage	23	
— Mémoire de la fonction suivante	23	
Localisation du début d'un enregistrement	24	
— Recherche d'index	24	
Localisation du début d'un enregistrement par minuterie — Relecture instantanée	24	
Enregistrement de base	25	
Fonctions de l'enregistrement de base	26	
Changement des informations sur l'affichage	26	
Spécification de la longueur de l'enregistrement	26	
— Enregistrement par minuterie instantané (ITR)	26	
Visionnement d'un programme pendant l'enregistrement d'un autre	26	
Mise en service de l'affichage sur l'écran	27	
L ECTION AVEC EFFETS SPÉCIAUX	28	
Lecture avec effets spéciaux	28	
Localisation rapide d'une scène particulière	28	
— Recherche d'image	28	
■ Recherche d'image à grande vitesse	28	
■ Recherche d'image à vitesse variable	28	
Visualisation d'une image fixe — Arrêt sur l'image	29	
Saut des passages non voulus — Recherche avec saut	29	
E NREGISTREMENT PAR MINUTERIE	30	
Enregistrement par minuterie VCR Plus+	30	
Réglage VCR Plus+	32	
Programmation rapide de la minuterie	34	
Vérification des réglages programmés	36	
Annulation ou modification des réglages programmés ..	36	
Quand les programmes se chevauchent	37	
A UTRES FONCTIONS UTILES	38	
Réglage des fonctions utiles	38	
■ IMAGE AUTO	39	
■ CONTROLE IMAGE	39	
■ MINUTERIE AUTO.	39	
■ SUPERPOSER	39	
■ SP → EP MINUTERIE	40	
■ STABILISATEUR VIDÉO	40	
■ FOND BLEU	40	
■ SECOND AUDIO	41	
■ MONITEUR AUDIO	41	
■ AV COMPU-LINK	41	
M ONTAGE	42	
Montage à partir d'un camescope	42	
Montage sur ou à partir d'un autre magnétoscope	44	
T ÉLÉCOMMANDE MULTI-MARQUES	45	
Réglage de la marque du téléviseur	45	
Réglage de la marque du sélecteur	46	
Réglage de la marque du récepteur DBS	47	
Modification du code de télécommande	48	
D ÉPANNAGE	49	
Questions et réponses	52	
I NDEX	53	
Liste des termes	53	
Panneau avant	54	
Affichage du panneau avant	54	
Panneau arrière	55	
Affichage sur l'écran	55	
Télécommande	56	
S PÉCIFICATIONS	57	

Connexions de base



Vérifiez le contenu

Assurez-vous que le paquet contient tous les accessoires donnés dans les "SPÉCIFICATIONS" (☞ pg. 57).

Trouvez un emplacement pour le magnétoscope

Placez le magnétoscope sur une surface stable et horizontale.

Connectez le magnétoscope au téléviseur

Les connexions suivantes sont nécessaires.

Connexion HF

- ① Déconnectez l'antenne de télévision au niveau du téléviseur.
- ② Connectez le câble d'antenne de télévision à la prise ANT. IN à l'arrière du magnétoscope.
- ③ Connectez le câble HF fourni entre la prise RF OUT à l'arrière du magnétoscope et la prise d'entrée d'antenne du téléviseur.

Connexion AV

(Améliore la qualité de l'image pendant la lecture)

Si votre téléviseur est équipé de prises d'entrée audio/vidéo

- ① Connectez l'antenne, le magnétoscope et le téléviseur comme montré sur l'illustration.
- ② Connectez un câble audio/vidéo entre les prises AUDIO/VIDEO OUT à l'arrière du magnétoscope et les prises d'entrée audio/vidéo du téléviseur.

Connectez le magnétoscope à la source d'alimentation


Connectez la fiche d'alimentation secteur sur une prise secteur murale.

- L'horloge et les canaux du tuner sont réglés automatiquement quand l'antenne est connectée et que le cordon d'alimentation secteur est connecté pour la première fois sur une prise secteur murale (☞ pg. 8).
(Si "Auto" ou "CH" apparaît sur l'affichage du panneau avant que celui-ci soit mis sous tension, c'est que l'horloge et les canaux du tuner sont en train d'être réglés automatiquement. Avant de mettre le magnétoscope sous tension, attendez jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'affichage du panneau avant.)

Terminez les préparations

Mettez le magnétoscope sous tension et réglez le commutateur CH3-CH4 à l'arrière du magnétoscope (montré ci-dessous) sur la position correcte, CH3 ou CH4.

- Le commutateur CH3-CH4 est prétréglé sur la position CH3.
Réglez sur CH4 si CH3 est déjà utilisé par un canal de télévision dans votre région. (Pour voir l'image de ce magnétoscope par ce canal, choisissez le même canal sur le téléviseur que celui du commutateur CH3-CH4 à l'arrière du magnétoscope.)
- Vous pouvez maintenant réaliser une lecture de base (☞ pg. 21) ou un enregistrement de base (☞ pg. 25).



Arrière du magnétoscope

REMARQUES:

- Le canal du magnétoscope est le canal sur lequel vous pouvez regarder l'image du magnétoscope sur le téléviseur lorsque vous utilisez uniquement la connexion HF. Le commutateur CH3-CH4, à l'arrière du magnétoscope, permet de régler le canal du magnétoscope sur CH3 ou CH4.
- Même si vous utilisez les câbles audio/vidéo pour connecter le magnétoscope au téléviseur, vous devez aussi le connecter à l'aide du câble HF. Cela vous permettra d'enregistrer une émission tout en regardant une autre (☞ pg. 26).
- Pour identifier tous les composants du panneau arrière, référez-vous à l'index (☞ pg. 55).

Réglages automatiques

Réglage automatique de l'horloge/du tuner

ATTENTION

- Si vous utilisez un sélecteur, les réglages automatiques ne fonctionnent pas. Réglez l'horloge et les canaux du tuner séparément. (☞ pg. 10 – 14)
- Il faut plusieurs minutes au magnétoscope pour réaliser les réglages automatiques.
- N'appuyez sur aucune touche sur le panneau avant ni sur la télécommande pendant les réglages automatiques.



* Si une heure incorrecte ou “- -:-” apparaît sur le panneau d'affichage, référez-vous à “Que faire si les réglages automatiques échouent” ci-dessous.

INFORMATIONS

- Si “HORLOGE AUTO” est réglé sur “MARCHE” sur l'écran de réglage de l'horloge à la page 11, l'horloge sera ajustée automatiquement par le canal hôte toutes les heures (sauf à 11:00 PM, minuit, 1:00 AM et 2:00 AM) et utilisera les données de réglage du canal PBS. (Cet ajustement automatique ne peut être réalisé que quand le magnétoscope est hors tension. L'horloge sera ajustée uniquement à ces heures — qui apparaissent sur l'affichage et non pas sur l'heure réelle.) Le réglage par défaut du réglage automatique de l'horloge “HORLOGE AUTO” est “MARCHE” (en service).
- S'il y a un problème avec la mémoire de sauvegarde, en cas de coupure de courant ou parce que le cordon d'alimentation est débranché, les réglages automatiques sont réalisés quand l'alimentation est rétablie.
- Une mauvaise antenne ou un mauvais câble peuvent empêcher le magnétoscope de recevoir les données de réglage automatique de l'horloge. Si cette fonction prend trop longtemps, il est peut-être nécessaire de réaliser la procédure de réglage semi-automatique ou manuel de l'horloge.

Que faire si les réglages automatiques échouent

- Si une heure incorrecte apparaît sur l'affichage, il se peut que vous receviez les données de réglage de l'horloge d'un canal d'une zone horaire voisine ou d'un canal PBS incorrect d'un système de câblodistribution. Dans ce cas, réalisez la procédure de réglage semi-automatique (☞ pg. 11) ou manuelle de l'horloge (☞ pg. 12).
 - Si “- -:-” apparaît sur l'affichage, votre antenne n'est peut-être pas connectée au magnétoscope ou il n'y a pas de canal hôte PBS disponible dans votre région. Vérifiez que le câble d'antenne est connecté correctement. Puis mettez le magnétoscope sous puis hors tension; les réglages automatiques sont réalisés à nouveau.
- Si les réglages automatiques ne sont pas réalisés correctement bien que le câble d'antenne soit connecté correctement, réalisez le réglage manuel de l'horloge (☞ pg. 12) et le réglage manuel des canaux (☞ pg. 13 ou 14).

Ce magnétoscope règle l'horloge et les canaux du tuner automatiquement quand le cordon d'alimentation secteur est branché pour la première fois sur une prise secteur. Le câble d'antenne doit être connecté pour que le réglage automatique fonctionne.

L'heure et la date peuvent être réglées automatiquement grâce aux données transmises par un des canaux ordinaires de télévision. Nous appelons ce canal de télévision le “canal hôte” et c'est un canal PBS dans votre région.

Effectuez les réglages automatiques

Connectez le câble d'antenne au magnétoscope (☞ pg. 6). Puis connectez le cordon d'alimentation à une prise secteur. Ne mettez pas le magnétoscope sous tension.



L'horloge et les canaux du tuner sont réglés automatiquement.

REMARQUES:

- Le réglage automatique de l'horloge est réalisé en premier. “Auto” clignote sur le panneau avant pendant le réglage automatique de l'horloge.
- Le réglage automatique des canaux est réalisé ensuite. Il parcourt tous les canaux recevables par votre magnétoscope et les affiche quand ils sont retenus.
- Quand les réglages automatiques sont terminés, l'heure correcte est affichée. Si ces réglages ont été réalisés correctement, vous n'avez pas besoin de réaliser le réglage de l'horloge (☞ pg. 10) et du tuner (☞ pg. 13). Cependant, si vous souhaitez ajouter ou effacer des canaux, référez-vous à *réglage manuel des canaux* à la page 14.

Réglage de la langue

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Ce magnétoscope vous offre un choix de plusieurs langues pour l'affichage des menus et de certains messages (sauf les affichages sur l'écran qui se superposent à l'écran du téléviseur) — en anglais, espagnol ou français.

Choisissez la langue souhaitée en utilisant la procédure suivante.

Le réglage par défaut est l'anglais.


Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur **MENU**.

Appelez l'écran de réglage initial

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "INITIAL SET", puis appuyez sur **OK**.




Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "INITIAL SET", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

Choisissez la langue

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "LANGUAGE", puis appuyez répétitivement sur **OK** jusqu'à ce que la langue souhaitée soit choisie.



Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "LANGUAGE", puis appuyez répétitivement sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** jusqu'à ce que la langue souhaitée soit choisie.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **MENU**.

Réglage de l'horloge

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.

Réalisez le réglage de l'horloge uniquement si l'horloge n'a pas été réglée correctement par les réglages automatiques ou si vous utilisez un sélecteur de câblodistribution.

Appelez l'écran de réglage de l'horloge pour réaliser le réglage semi-automatique ou le réglage manuel. Chaque procédure commence à l'étape ■ après que les étapes de préparation ci-dessous sont terminées.

Si vous utilisez un sélecteur de câblodistribution, réglez l'horloge manuellement. (☞ pg. 12)

Préparations

■ Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur **MENU**.

■ Appelez l'écran de réglage initial

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

■ Choisissez le réglage de l'horloge



Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. HORLOGE", puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. HORLOGE", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

- "UTILISATEURS DE SÉLECTEUR CÂBLE
REGLER L'HORLOGE MANUELLEMENT"
apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran de réglage de l'horloge apparaît.



Réglage de l'horloge semi-automatiquement

— Réglage semi-automatique de l'horloge

Vous pouvez changer le réglage du canal hôte/heure d'été/zone horaire manuellement.

Suivez d'abord les étapes ■ à ■ de la page 10, puis passez aux étapes suivantes.

Sélectionner le mode

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HORLOGE AUTO", puis appuyez sur **OK** de façon que "MARCHE" soit choisi.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HORLOGE AUTO", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** de façon que "MARCHE" soit choisi.

Puis;

Pour choisir le canal hôte — allez à l'étape ■.

Pour choisir le mode d'heure d'été — allez à l'étape ■.

Pour choisir une zone horaire — allez à l'étape ■.

REMARQUE:

L'heure qui a été réglée précédemment est effacée quand le réglage "HORLOGE AUTO", "HÔTE CH", "HEURE D'ÉTÉ" ou "ZONE HORAIRE" est changé.

Choisissez le canal hôte

Choisissez "AUTO" ou entrez un numéro de canal PBS.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HÔTE CH", puis appuyez répétitivement sur **OK** jusqu'à ce que "AUTO" ou le canal PBS souhaité soit choisi.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HÔTE CH", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** jusqu'à ce que "AUTO" ou le canal PBS souhaité soit choisi.

REMARQUE:

Certains canaux PBS ne transmettent pas de données de réglages de l'horloge.

* Réglage automatique de l'heure d'été

Cette fonction permet l'ajustement automatique de l'horloge du magnétoscope au début et à la fin de l'heure d'été.

Quand la fonction d'heure d'été est en service, . . .

. . . le premier dimanche d'avril à 2:00 AM, l'horloge est ajustée sur 3:00 AM.

. . . le dernier dimanche d'octobre à 2:00 AM, l'horloge est ajustée sur 1:00 AM.

Choisissez le mode d'heure d'été

Il y a trois choix possibles:

AUTO— Choisissez cette option pour ajuster le magnétoscope automatiquement par un signal d'entrée du canal hôte. (Réglage automatique de l'heure d'été*)

MARCHE— Choisissez cette option pour que l'ajustement soit réalisé par l'horloge elle-même.

ARRÊT— Choisissez cette option si l'heure d'été n'est pas utilisée dans votre région.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HEURE D'ÉTÉ", puis appuyez répétitivement sur **OK** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit choisi.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "HEURE D'ÉTÉ", puis appuyez répétitivement sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** jusqu'à ce que le réglage souhaité soit choisi.

Choisissez la zone horaire

Vous pouvez choisir la zone horaire automatiquement ou manuellement.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "ZONE HORAIRE", puis appuyez répétitivement sur **OK** jusqu'à ce que "AUTO" ou la zone horaire souhaitée soit choisi.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la zone horaire change comme suit:

- AUTO → ATLANTIQUE → EST → CENTRAL
- MONTAGNE → PACIFIQUE → ALASKA
- HAWAI → (retour au début)

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur sur "ZONE HORAIRE", appuyez répétitivement sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS ▷** jusqu'à ce que "AUTO" ou la zone horaire souhaitée soit choisi (voir ci-dessus).

REMARQUE:



Si une heure incorrecte est affichée par le réglage automatique, vous recevezez peut-être les données de réglage de l'horloge d'un canal PBS d'une zone horaire voisine ou d'un canal PBS incorrect d'un système de câblotélévision. Si vous avez choisi "AUTO" pour le canal hôte à l'étape ■, assurez-vous de choisir la zone horaire correcte manuellement.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **MENU**.

IMPORTANT

Mettez le magnétoscope hors tension après avoir réalisé le réglage semi-automatique de l'horloge. "Auto" apparaît sur l'affichage pendant que l'horloge est réglée. L'heure actuelle apparaît automatiquement quand le réglage de l'horloge est terminé.



Réglage de l'horloge manuellement

— Réglage manuel de l'horloge

Suivez d'abord les étapes ■ à ■ de la page 10, puis passez aux étapes suivantes.

Réglez l'heure

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse, puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE**

PLUS △▽ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse, puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

- Maintenir **CH ▲▼** ou **SHUTTLE PLUS △▽** pressé change l'heure par intervalle de 30 minutes.
- Quand l'heure est entrée manuellement, "HORLOGE AUTO" est réglé automatiquement sur "ARRÊT", et "HÔTE CH" et "ZONE HORAIRE" disparaissent.

Réglez la date

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** jusqu'à ce que la date souhaitée apparaisse, puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** jusqu'à ce que la date souhaitée apparaisse, puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

- Maintenir **CH ▲▼** ou **SHUTTLE PLUS △▽** pressé, change la date par intervalles de 15 jours.

Réglez l'année

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** jusqu'à ce que l'année souhaitée apparaisse, puis appuyez deux fois sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** jusqu'à ce que l'année souhaitée apparaisse, puis appuyez deux fois sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

Choisissez le mode d'heure d'été

Vous pouvez choisir "MARCHE" ou "ARRÊT".

MARCHE— L'ajustement est réalisé par l'horloge intégrée elle-même.

ARRÊT— Choisissez cette option si l'heure d'été n'est pas utilisée dans votre région.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour choisir le réglage souhaité.

Sur la télécommande:


Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour choisir le réglage souhaité.

Démarrez l'horloge

Appuyez sur **MENU** et l'écran normal réapparaît.



Pour réaliser des corrections à n'importe quel moment pendant la procédure

Appuyez répétitivement sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** jusqu'à ce que l'option que vous souhaitez changer clignote, puis appuyez sur **CH ▲▼** ou sur **SHUTTLE PLUS △▽**.



Réglage du tuner

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Réglage des canaux automatiquement

— Réglage automatique des canaux

Utilisez le réglage automatique des canaux uniquement si les canaux n'ont pas été réglés correctement par le réglage automatique ou si vous utilisez un sélecteur de câblodistribution. Si vous souhaitez ajouter ou effacer des canaux, utilisez le réglage manuel des canaux (☞ pg. 14).

Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur MENU.

Appelez l'écran de réglage du syntonisateur

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. DU SYNTONISATEUR", puis appuyez sur OK.

MENU PRINCIPAL

FIXER FONCTION
→ RÉGL. DU SYNTONISATEUR
RÉGLAGE INITIAL

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. DU SYNTONISATEUR", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.

Réalisez le réglage automatique des canaux

Vous pouvez régler les canaux recevables dans votre région dans l'ordre de leurs fréquences.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. AUTO DES CANAUX", puis appuyez sur OK.

RÉGL. DU SYNTONISATEUR

BANDE
→ RÉGL. AUTO DES CANAUX
RÉGL. MANU DES CANAUX

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. AUTO DES CANAUX", puis appuyez sur OK ou SHUTTLE PLUS ▷.

RÉGL. AUTO DES CANAUX

BALAYAGE...

APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

REMARQUES:


- Quand le réglage automatique des canaux est terminé, "BALAYAGE COMPLÉTÉ" apparaît sur l'écran.
- En cas de problème, "BALAYAGE COMPLÉTÉ - AUCUN SIGNAL" apparaît sur l'écran. Vérifiez les connexions et recommencez.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur MENU.

INFORMATION

Le magnétoscope choisit automatiquement la bande correcte (TV ou CÂBLE) pendant le réglage automatique des canaux. La bande choisie est affichée à la droite de "BANDE" sur l'écran de réglage du syntonisateur.



Appelez l'écran de réglage du syntonisateur

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. DU SYNTONISATEUR", puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. DU SYNTONISATEUR", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

Appelez l'écran de réglage manuel des canaux

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. MANU DES CANAUX", puis appuyez sur **OK**.


RÉGL. DU SYNTONISATEUR

BANDE CÂBLE
RÉGL. AUTO DES CANAUX
→ RÉGL. MANU DES CANAUX

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. MANU DES CANAUX", puis appuyez sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS ▷**.



Ajoutez ou sautez les canaux souhaités

Pour ajouter des canaux

Sur la télécommande

UNIQUEMENT:

- ① Appuyez sur les **Touches numériques** pour entrer le numéro de canal que vous souhaitez ajouter.
- ② Appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** pour choisir "AJOUTÉ".
- ③ Répétez ① et ② pour ajouter d'autres canaux.

RÉGL. MANU DES CANAUX

TV
CANAL 45 AJOUTÉ

APPUYEZ SUR TOUCHE (0-9)
OU (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Pour sauter les canaux

Sur le panneau avant:

- ① Appuyez sur **CH▲▼** pour choisir un numéro de canal que vous souhaitez sauter.
- ② Appuyez sur **OK** pour choisir "SAUTER".
- ③ Répétez ① et ② pour sauter d'autres canaux.

Sur la télécommande:

- ① Appuyez sur les **Touches numériques** pour entrer le numéro de canal que vous souhaitez ajouter.
- ② Appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷** pour choisir "SAUTER".
- ③ Répétez ① et ② pour ajouter d'autres canaux.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **MENU**.

Réglage des canaux manuellement

— Réglage manuel des canaux

Vous pouvez ajouter les canaux que vous souhaitez et effacer les indésirables manuellement.

Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur **MENU**.



Installation de la commande du sélecteur

Emplacement conseillé

Placez le sélecteur sur le magnétoscope. Fixez la commande du magnétoscope sur le magnétoscope de façon que l'émetteur de la commande soit dirigé vers le capteur de télécommande du sélecteur.

ATTENTION:

La commande peut aussi commander un récepteur DBS. Si vous utilisez, à la fois, un sélecteur et un récepteur DBS, placez la commande de façon que ses signaux atteignent les capteurs de télécommande des deux appareils.



La procédure suivante est nécessaire si vous recevez les canaux de télévision par un sélecteur (décodeur). La commande permet au magnétoscope de changer automatiquement le canal du sélecteur pendant un enregistrement par minuterie. La commande fonctionne pour enregistrer des émissions qui ont été programmées en utilisant VCR Plus+ (☞ pg. 30) ou la programmation rapide de la minuterie (☞ pg. 34).

Installation de la commande

Positionnez la commande

Placez la commande de façon que son émetteur soit dirigé vers le capteur de télécommande du sélecteur.

- Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la commande et le capteur de télécommande du sélecteur.

Fixez la commande

Fixez la commande solidement en utilisant la bande adhésive située au dos de la commande.

Connectez le sélecteur au magnétoscope

- Si votre sélecteur ne possède pas de prises d'entrée audio/vidéo**

Connectez la prise de sortie HF du sélecteur à la prise ANT. IN à l'arrière de votre magnétoscope.

- Si votre sélecteur possède des prises d'entrée audio/vidéo**

Connectez un câble audio/vidéo entre les prises AUDIO/VIDEO IN à l'arrière du magnétoscope et les prises de sortie audio/vidéo du sélecteur.

REMARQUE:

Lors de la connexion du sélecteur, référez-vous à son mode d'emploi.

Connectez la commande au magnétoscope


Connectez la commande à la prise CABLE BOX sur le panneau arrière.

Comment commander le sélecteur

Ce magnétoscope possède deux méthodes séparées pour commander le sélecteur.

- La télécommande sans fil du magnétoscope peut commander votre sélecteur. Vous n'avez ainsi plus besoin d'utiliser une télécommande séparée pour le sélecteur.
- La commande du magnétoscope peut aussi commander votre sélecteur. Cela permet au magnétoscope de changer le canal du sélecteur pendant l'enregistrement par minuterie. Chaque méthode demande un réglage séparé. Pour régler la télécommande du magnétoscope, référez-vous à la page 46. Pour régler la commande, passez à la page 16.

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Réglage du canal de sortie et de la marque du sélecteur

Après l'installation, réglez le canal de sortie du sélecteur. Sinon celui-ci ne fonctionnera pas correctement.

Mettez le sélecteur sous tension

Choisissez un canal, à l'exception du canal 9, sur votre sélecteur.

Appelez l'écran du menu principal sur le magnétoscope

Appuyez sur MENU.

Appelez l'écran de réglage initial

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur OK.

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.

Appelez l'écran réglage de l'adaptateur de TV câblée

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE", puis appuyez sur OK.

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.

RÉGLAGE INITIAL
RÉGL. HORLOGE LANGAGE FRANÇAIS
RÉGL. CANAL GUIDE
→ RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE
RÉGL. RÉCEPTEUR DBS

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Choisissez le canal de sortie du sélecteur

Votre choix dépend de la connexion du sélecteur au magnétoscope.

RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE

ARRÊT

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

- Si le sélecteur est connecté à la prise ANT. IN à l'arrière de votre magnétoscope

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que le numéro de canal correspondant à sortie du sélecteur (CH2 – CH9) apparaisse sur l'écran.

- Si le sélecteur est connecté à la prise AUDIO/VIDEO IN sur le panneau avant de votre magnétoscope

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "MARCHE F-1 (AVANT)" apparaisse sur l'écran.

- Si le sélecteur est connecté aux prises AUDIO/VIDEO IN à l'arrière de votre magnétoscope

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "MARCHE L-1 (ARRIÈRE)" apparaisse sur l'écran.

- Si vous n'utilisez pas de sélecteur

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "ARRÊT" apparaisse sur l'écran.

Appelez l'écran de marque de l'adaptateur de TV câblée

Appuyez sur **OK**.

Entrez la marque du sélecteur

Sur la télécommande

UNIQUEMENT:

Appuyez sur les **touches numériques** appropriées pour entrer le code de la marque donné dans la liste ci-dessous, puis appuyez sur **OK**.

- Si canal du sélecteur change sur 9, le réglage est terminé



Appuyez sur **OK** et "SÉLECTEUR CÂBLE POSITION EN MARCHE" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran retourne à la normale.

- Si le canal du sélecteur ne change pas sur 9

- ① Appuyez sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ (ou sur **CH ▲▼** sur le panneau avant) pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "NON".
- ② Appuyez sur **OK**.
- ③ Répétez l'étape ② jusqu'à ce que le canal du sélecteur change sur 9 en entrant un autre code.
- ④ Si le canal ne change toujours pas sur 9 après avoir essayé tous les numéros de code de la marque de votre sélecteur, essayez tous les numéros entre 1 et 25.

Si l'horloge du magnétoscope n'a pas été réglée (avec "HORLOGE AUTO" réglé sur "MARCHE")

"UTILISATEURS DE SELECTEUR CÂBLE REGLER L'HORLOGE MANUELLEMENT" apparaît pendant environ 5 secondes quand vous appuyez sur **OK** à l'étape ②, puis l'écran de réglage de l'horloge apparaît. Réalisez le réglage manuel de l'horloge à la page 12. Si vous appuyez sur **MENU** après le réglage de l'horloge, l'écran de réglage de la marque de l'adaptateur de TV câblée apparaît.



LISTE DES MARQUES DE SÉLECTEUR

MARQUE	CODE
ARCHER	1, 5, 17
CABLETENNA	1, 17
CABLEVIEW	15, 16, 17, 21, 25
CITIZEN	15, 16, 17, 21, 25
CURTIS	2, 8
DIAMOND	1, 17
EASTERN	19
GC BRAND	15, 16, 17, 21, 25
GEMINI	15
GENERAL INSTRUMENTS	1, 4, 6, 11, 12, 15, 28
HAMLIN	10, 18, 19, 23
JASCO	15
JERROLD	1, 4, 6, 11, 12, 15, 28
NOVAVISION	2, 8
OAK	7, 20
PANASONIC	13, 14
PULSER	15, 16, 17, 21, 25
RCA	13, 14
REGAL	10, 18, 19, 23
REGENCY	19
REMBRANDT	1, 16, 17
SAMSUNG	5, 16, 24
SCIENTIFIC ATLANTA	2, 8
SIGMA	7, 20
SL MARX	5, 16, 17, 24, 25
SPRUCER	13, 14
STARGATE	5, 15, 16, 17, 21, 24, 25
TELEVIEWS	5, 16, 24
TOCOM	1, 4, 16
UNIKA	1, 17
UNIVERSAL	16, 17, 25
VIDEOWAY	3, 9, 22
ZENITH	3, 9, 22

REMARQUES:

- La commande peut ne pas fonctionner avec tous les types de sélecteur.
- Si votre sélecteur ne répond à aucun code entre 1 et 25, vous ne pouvez pas utiliser la commande pour changer les canaux du sélecteur. Dans ce cas, assurez-vous de laisser le sélecteur sous tension et sur le bon canal avant que commence un enregistrement par minuterie. Contactez votre compagnie de câblodistribution sur la possibilité d'échanger votre sélecteur actuel avec un autre, compatible avec votre magnétoscope.
- Le magnétoscope peut uniquement changer les canaux du sélecteur avec la commande pendant un enregistrement par minuterie.
- Si votre sélecteur ne peut pas être commandé par télécommande (parce qu'il n'a pas de capteur de télécommande), vous ne pouvez pas utiliser la commande pour changer les canaux du sélecteur. Dans ce cas, assurez-vous de laisser le sélecteur sous tension et sur le bon canal avant que commence un enregistrement par minuterie.
- Si la mémoire de sauvegarde est effacée à cause d'une coupure de courant, réglez à nouveau le canal de sortie et la marque du sélecteur.



Installation de la commande du récepteur DBS

Emplacement conseillé

Placez le récepteur DBS (Direct Broadcast Satellite) sur le magnétoscope. Fixez la commande du magnétoscope sur le magnétoscope de façon que l'émetteur de la commande soit dirigé vers le capteur de télécommande du récepteur DBS.

ATTENTION:

La commande peut aussi commander un sélecteur. Si vous utilisez, à la fois, un récepteur DBS et un sélecteur, placez la commande de façon que ses signaux atteignent les capteurs de télécommande des deux appareils.



La procédure suivante est nécessaire si recevez les canaux satellite par un récepteur DBS (Direct Broadcast Satellite). La commande permet au magnétoscope de changer les canaux du récepteur DBS pendant l'enregistrement par minuterie.

REMARQUES:

- Le magnétoscope peut changer automatiquement les canaux du récepteur DBS en utilisant la commande quand le magnétoscope a été programmé avec la programmation rapide de la minuterie (pg. 34).

Parce que la programmation des émissions satellite n'utilise pas PlusCode, la commande ne peut pas changer les canaux du récepteur DBS pendant l'enregistrement par minuterie VCR Plus+.

- Si vous utilisez aussi un sélecteur de câblodistribution, nous vous recommandons de connecter le récepteur DBS aux prises d'entrée audio/vidéo de votre magnétoscope et le sélecteur de câblodistribution à la prise d'entrée d'antenne de votre magnétoscope.

Installation de la commande

Positionnez la commande

Placez la commande de façon que son émetteur soit dirigé vers le capteur de télécommande du récepteur DBS.

- Assurez vous qu'il n'y a aucun obstacle entre la commande et le capteur de télécommande du récepteur DBS.

Fixez la commande

Fixez la commande solidement en utilisant la bande adhésive située au dos de la commande.

Connectez le récepteur DBS au magnétoscope

- Si votre récepteur DBS ne possède pas de prises d'entrée audio/vidéo

Connectez la prise de sortie HF du récepteur DBS à la prise ANT. IN à l'arrière de votre magnétoscope.

- Si votre récepteur DBS possède des prises d'entrée audio/vidéo

Connectez un câble audio/vidéo entre les prises AUDIO/VIDEO IN à l'arrière du magnétoscope et les prises de sortie audio/vidéo du récepteur DBS.

REMARQUE:

Lors de la connexion du récepteur DBS, référez-vous à son mode d'emploi.

Connectez la commande au magnétoscope


Connectez la commande à la prise CABLE BOX sur le panneau arrière.

Comment commander le récepteur DBS

Ce magnétoscope possède deux méthodes séparées pour commander le récepteur DBS.

- La télécommande sans fil du magnétoscope peut commander votre récepteur DBS. Vous n'avez ainsi plus besoin d'utiliser une télécommande séparée pour le récepteur DBS.
- La commande du magnétoscope peut aussi commander votre récepteur DBS. Cela permet au magnétoscope de changer le canal du récepteur DBS pendant l'enregistrement par minuterie. Chaque méthode demande un réglage séparé. Pour régler la télécommande du magnétoscope, référez-vous à la page 47. Pour régler la commande, passez à la page 19.

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Réglage du canal de sortie et de la marque du récepteur DBS

Après l'installation, réglez le canal de sortie du récepteur DBS. Sinon celui-ci ne fonctionnera pas correctement.

Mettez le récepteur DBS sous tension

Choisissez un canal, à l'exception des canaux 55, 100 ou 205, sur votre récepteur DBS.

Appelez l'écran du menu principal sur le magnétoscope

Appuyez sur MENU.

Appelez l'écran de réglage initial

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur OK.

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.

Appelez l'écran de réglage du récepteur DBS

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. RÉCEPTEUR DBS", puis appuyez sur OK.

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. RÉCEPTEUR DBS", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.



Choisissez le canal de sortie du récepteur DBS

Votre choix dépend de la connexion du sélecteur au magnétoscope.



- Si le récepteur DBS est connecté à la prise ANT. IN à l'arrière de votre magnétoscope

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que le numéro de canal correspondant à sortie du sélecteur (CH3 ou CH4) apparaisse sur l'écran.

- Si le récepteur DBS est connecté à la prise AUDIO/VIDEO IN sur le panneau avant de votre magnétoscope


Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "MARCHE F-1 (AVANT)" apparaisse sur l'écran.

- Si le récepteur DBS est connecté aux prises AUDIO/VIDEO IN à l'arrière de votre magnétoscope

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "MARCHE L-1 (ARRIÈR)" apparaisse sur l'écran.

- Si vous n'utilisez pas de récepteur DBS

Appuyez sur CH ▲▼ sur le panneau avant ou sur SHUTTLE PLUS △▽ sur la télécommande jusqu'à ce que "ARRÊT" apparaisse sur l'écran.



Appelez l'écran de marque du récepteur DBS
Appuyez sur **OK**.

Entrez la marque du récepteur DBS

**Sur la télécommande
UNIQUEMENT:**


Appuyez sur les **touches numériques** appropriées pour entrer le code de la marque donnée dans la liste suivante, puis appuyez sur **OK**.

Le programme actuellement reçu par le récepteur DBS apparaît pendant environ 10 secondes.

RÉGL. DE LA MARQUE DBS



APPUYEZ SUR TOUCHE (0-9)
APRÈS (OK) POUR ÉSSAIE
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR



• Si le canal du récepteur DBS change sur le canal de la liste suivante pour votre marque, le réglage est terminé

JVC → 100
ECHOSTAR → 100
PRIMESTAR → 55
SONY → 205
RCA → 205

Appuyez sur **OK** et "RECEPTEUR DBS POSITION EN MARCHE" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes puis l'écran retourne à la normale.

RÉGL. DE LA MARQUE DBS

51

LE RÉCEPTEUR DBS EST-IL
AU CANAL 100?
→ OUI
NON

APPUYEZ (▲, ▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

• Si le canal du récepteur DBS ne change pas comme décrit ci-dessus



- ① Appuyez sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ (ou sur **CH ▲▼** sur le panneau avant) pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "NON".
- ② Appuyez sur **OK**.
- ③ Entrez de nouveau le code correct..

REMARQUES:

- La commande peut ne pas fonctionner avec tous les types de récepteur DBS.
- Si votre récepteur DBS ne répond pas au code, vous ne pouvez pas utiliser la commande pour changer les canaux satellite. Dans ce cas, assurez-vous de laisser le récepteur DBS sous tension et sur le bon canal avant que commence un enregistrement par minuterie.
- Le magnétoscope peut uniquement changer les canaux satellite avec la commande pendant un enregistrement par minuterie.
- Si votre récepteur DBS ne peut pas être commandé par télécommande (parce qu'il n'a pas de capteur de télécommande), vous ne pouvez pas utiliser la commande pour changer ses canaux. Dans ce cas, assurez-vous de laisser le récepteur DBS sous tension et sur le bon canal avant que commence un enregistrement par minuterie.

Lecture de base

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Insérez une cassette

Assurez-vous que le côté avec la fenêtre est dirigé vers le haut, le côté arrière avec l'étiquette doit être dirigé vers vous et la flèche à l'avant de la cassette doit pointer vers le magnétoscope. Ne poussez pas trop fort lors de l'insertion.

- Le magnétoscope se met sous tension automatiquement.
- Le compteur est réinitialisé automatiquement à "0:00:00".
- Si la languette de sécurité de la cassette a été retirée, la lecture commence automatiquement.

Démarrez la lecture

Appuyez sur PLAY (►).

- La vitesse de la bande (SP ou EP) est détectée automatiquement.

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur STOP (■) sur la télécommande ou sur STOP/EJECT (■ / ▲) sur le panneau avant.

Pour rebobiner la bande

Appuyez sur REW (◀◀).

Pour avancer rapidement la bande

Appuyez sur FF (►►).

Pour éjecter la cassette

Appuyez sur STOP/EJECT (■ / ▲) sur le panneau avant quand la bande est arrêtée.

- Vous pouvez aussi éjecter la cassette quand le magnétoscope est hors tension.

Pour mettre le magnétoscope hors tension

Appuyez sur POWER.

INFORMATION



Ce magnétoscope est équipé de la fonction SQPB (S-VHS QUASI PLAYBACK) qui vous permet de regarder les cassettes enregistrées au format S-VHS avec la résolution normale du VHS.

- SQPB n'offre pas la résolution supérieure du S-VHS.
- L'enregistrement S-VHS n'est pas possible avec ce magnétoscope.

Nettoyez les têtes vidéo en utilisant une cassette sèche de nettoyage — TCL-2UX — quand:

- Une image grossière ou de mauvaise qualité apparaît quand une bande est reproduite.
- L'image n'est pas claire ou aucune image n'apparaît.
- "ÉSSAYEZ CASSETTE NETTOYANTE" apparaît sur l'écran (uniquement lorsque "SUPERPOSER" est réglé sur "MARCHE" (pg. 38, 39)).

Fonctions de la lecture de base



A Changement des informations sur l'affichage

Appuyez sur DISPLAY pendant la lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage sur le panneau avant montre alternativement le compteur et l'horloge.




- Pour afficher l'état du magnétoscope comprenant le compteur et l'horloge sur l'écran du téléviseur, référez-vous à "Mise en service de l'affichage sur l'écran" (☞ pg. 27).

Pour remettre à zéro le compteur, appuyez sur C. RESET sur la télécommande. L'affichage du compteur devient "0:00:00". Il est aussi remis à zéro quand une cassette est insérée.

B Vérification de la position de la bande

L'indicateur de position de la bande apparaît sur l'écran dans les cas suivants:

- Quand vous changez le mode de fonctionnement du magnétoscope de l'arrêt à l'avance rapide ou au rebobinage.
- Quand vous réalisez une recherche d'index (☞ pg. 24) ou une relecture instantanée (☞ pg. 24).



La position du carré "■" par rapport au "B" (Début) ou au "E" (Fin) vous indique la position de la bande.

REMARQUES:

- "SUPERPOSER" doit être réglé sur "MARCHE", ou l'indicateur n'apparaîtra pas (☞ pg. 38, 39).
- Il peut demander plusieurs secondes avant que l'indicateur de position de la bande n'apparaisse.

C Lecture répétée d'une cassette

— Lecture répétée

Vous pouvez reproduire une cassette répétitivement (100 fois).

Pendant la lecture d'une cassette, maintenez pressé PLAY (►) pendant plus de 5 secondes.

L'indicateur de lecture (►) sur le panneau avant commence à clignoter doucement et la bande est reproduite 100 fois.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP (■) sur la télécommande ou sur STOP/EJECT (■ / ▲) sur le panneau avant.

D Ajustement des conditions de l'alignement

— Ajustement de l'alignement

Ajustement automatique de l'alignement

Ce magnétoscope ajuste automatiquement l'alignement de la bande.

Chaque fois que vous insérez une cassette et démarrez la lecture, l'alignement automatique démarre et analyse en continu le signal afin de permettre la meilleure qualité d'image pendant la lecture.

Ajustement manuel de l'alignement

Si l'alignement automatique ne peut pas éliminer tout le bruit pendant la lecture, utilisez l'alignement manuel à l'aide de la procédure ci-dessous.

- Vous pouvez aussi utiliser l'alignement manuel pendant la lecture au ralenti (☞ pg. 29).

1 Mise en service de l'alignement manuel

Appuyez en même temps sur **CH ▲** et **▼** sur le panneau avant pendant la lecture.

2 Éliminez les bruits sur l'écran du téléviseur.

Appuyez sur **CH ▲** et **▼** (ou sur **CH +** et **-** sur la télécommande).

- Appuyez brièvement pour un ajustement précis ou maintenez pressé pour un ajustement plus grossier jusqu'à ce que la meilleure qualité d'image et de son soit obtenue.

3 Remettez en service l'alignement automatique

Appuyez en même temps sur **CH ▲** et **▼** sur le panneau avant. L'alignement automatique est de nouveau en service.

“AUTO PICTURE” clignote momentanément sur le téléviseur.


E Sélection du son du moniteur

— Moniteur audio

Vous pouvez choisir le son du moniteur souhaité.

Pendant la lecture d'une bande sur laquelle un son stéréo ou SAP est enregistré, appuyez sur A. MONITOR sur la télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son change comme suit:



HI-FI: Normalement choisissez cette option.

Un son Hi-Fi est reproduit.

HI-FI L: Le son du canal Hi-Fi gauche est reproduit.

HI-FI R: Le son du canal Hi-Fi droit est reproduit.

NORM: Le son de la piste normale est reproduit.

NORM HI-FI:

Les deux sons, de la piste Hi-Fi et de la piste normale, sont mixés et reproduits.

REMARQUE:

- L'indication ci-dessus apparaît quand “SUPERPOSER” est réglé sur “MARCHE” (☞ pg. 38, 39), bien que le son du moniteur change dans l'ordre.
- Si la bande en cours de reproduction n'a pas de piste Hi-Fi, la piste sonore normale sera entendue quel que soit ce réglage.
- Si la connexion HF (☞ pg. 7) est utilisé pour le visionnement des images sur le téléviseur, le son sera monaural même si vous avez choisi “HI-FI”.
- Vous pouvez aussi utiliser les menus pour choisir le son souhaité. (☞ pg. 41)

F Opérations automatiques après rebobinage — Mémoire de la fonction

suivante

La mémoire de la fonction suivante “dit” au magnétoscope ce qu'il faut faire une fois que le rebobinage est terminé.

- Assurez-vous que le magnétoscope est à l'arrêt.

a- Pour le démarrage automatique de la lecture

Appuyez sur **REW** (◀◀), puis appuyez sur **PLAY** (▶) avant 2 secondes.

b- Pour la mise hors tension automatique


Appuyez sur **REW** (◀◀), puis appuyez sur **POWER** avant 2 secondes.

c- Pour la mise en attente de minuterie automatique

Appuyez sur **REW** (◀◀), puis appuyez sur **TIMER** avant 2 secondes.

REMARQUE:

Il n'est pas possible de choisir la fonction de mise en attente de minuterie automatique si la languette de sécurité de la cassette a été retirée.



G Localisation du début d'un enregistrement — Recherche d'index

Des codes d'index sont placés sur la bande au début de chaque enregistrement effectué sur ce magnétoscope. Vous pouvez localiser et reproduire automatiquement à partir du début chaque enregistrement en utilisant la fonction de recherche d'index.


1 Démarrez la recherche

Quand la bande est à l'arrêt, appuyez sur **SHUTTLE PLUS** ▶▶ ou ▶▶ sur la télécommande.

2 Localisez un code distant

Pour localiser un enregistrement éloigné de 2 à 9 index, appuyez répétitivement sur **SHUTTLE PLUS** ▶▶ ou ▶▶ jusqu'à ce que le numéro correct soit affiché sur l'écran (seulement si "SUPERPOSER" est réglé sur "MARCHE"; ↵ pg. 38, 39).

La lecture commence automatiquement quand l'enregistrement souhaité est localisé.



• Si vous souhaitez localiser le tout début d'un programme souhaité, appuyez sur **REW** (◀◀) ou **FF** (▶▶) après le démarrage de la lecture.

REMARQUE:

Aucun code d'index n'est inscrit quand l'enregistrement reprend à partir d'une pause à l'enregistrement.

H Localisation du début d'un enregistrement par minuterie

— Relecture instantanée

En appuyant sur une seule touche, vous pouvez mettre le magnétoscope sous tension, rebobiner la bande et regarder le plus récent programme enregistré par minuterie.

Appuyez sur REVIEW sur la télécommande après vous être assuré que le magnétoscope est en mode d'attente d'enregistrement par minuterie.

- Le magnétoscope se met sous tension et rebobine la bande jusqu'à l'index indiquant le début du dernier programme enregistré par minuterie, puis commence la lecture automatiquement.
- Vous pouvez accéder à un programme situé à une distance de 2 à 9 index de la position courante sur la bande. Si, par exemple, il y a 5 programmes enregistrés sur la bande et que vous souhaitez regarder le troisième, appuyez trois fois sur **REVIEW**.
- Si vous souhaitez localiser le tout début d'un programme souhaité, appuyez sur **REW** (◀◀) ou **FF** (▶▶) après le début de la lecture.
- Si la bande est déjà rebobinée quand vous appuyez sur **REVIEW**, celle-ci sera reproduite à partir du début. Elle n'avancera pas jusqu'à un code d'index.
- La fonction de relecture instantanée fonctionne aussi si le magnétoscope est sous tension.

Autres fonctions utilisées pour la lecture

Vous pouvez aussi utiliser les fonctions suivantes pour l'enregistrement.

• Image automatique (☞ pg. 39)

Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE", le magnétoscope vérifie la condition de la bande en cours de lecture et fait les compensations nécessaires pour offrir les images de la meilleure qualité possible.

• Commande de l'image (☞ pg. 39)

Cette fonction vous aide à ajuster la qualité de l'image de lecture en fonction de vos préférences.

• Stabilisateur vidéo (☞ pg. 40)



Vous pouvez corriger automatiquement les vibrations verticales de l'image lors de la lecture d'enregistrements instables faits par un autre magnétoscope.

• Fond bleu (☞ pg. 40)

Quand cette fonction est réglée sur "OUI", l'écran du téléviseur devient complètement bleu dans les cas suivants:
– Lors de la réception d'un canal non utilisé.
– Quand la lecture est arrêtée.

Enregistrement de base

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Insérez une cassette

Assurez-vous que la languette de sécurité est intacte. Si non, recouvrez le trou avec un ruban adhésif avant d'insérer la cassette.

Choisissez le canal à enregistrer

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼**.

Sur la télécommande:

a- Appuyez sur **CH +** ou sur **-**.
ou

b- Appuyez sur les **touches numériques**.

- Si le téléviseur et le magnétoscope sont connectés uniquement à l'aide de la connexion HF, appuyez sur **TV/VCR** sur la télécommande de façon que l'indicateur du mode VCR s'allume sur le panneau avant et que vous puissiez voir le programme enregistré.

Réglez la vitesse de la bande

Appuyez sur **SP/EP** pour choisir la vitesse de la bande.

Démarrez l'enregistrement

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **REC (●)**.

Sur la télécommande:

Tout en tenant **REC (●)** pressé, appuyez sur **PLAY (►)**.

Pour faire une pause pendant l'enregistrement

Appuyez sur **PAUSE (■■)**. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur **PLAY (►)**.

Pour arrêter l'enregistrement

Appuyez sur **STOP (■)** sur la télécommande ou sur **STOP/EJECT (■ / ▲)** sur le panneau avant.

Pour rebobiner la bande

Appuyez sur **REW (◀◀)**.

Pour avancer rapidement la bande

Appuyez sur **FF (►►)**.

Pour éjecter la cassette

Appuyez sur **STOP/EJECT (■ / ▲)** sur le panneau avant quand la bande est à l'arrêt.

- Vous pouvez aussi éjecter la cassette quand le magnétoscope est hors tension.


Pour mettre le magnétoscope hors tension

Appuyez sur **POWER**.


Prévention des effacements accidentels

Pour éviter tout enregistrement accidentel sur une cassette enregistrée, retirez sa languette de sécurité.

Pour enregistrer à nouveau sur cette cassette, recouvrez le trou par un ruban adhésif.




Fonctions de l'enregistrement de base



A Changement des informations sur l'affichage

Appuyez sur DISPLAY pendant un enregistrement ou une pause à l'enregistrement.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage du panneau avant montre, dans l'ordre, le compteur, le numéro de canal, et l'horloge.



- Pour afficher l'état du magnétoscope: le compteur, le numéro de canal et l'horloge sur l'écran du téléviseur, référez-vous à "Mise en service de l'affichage sur l'écran" (☞ pg. 27).

Pour remettre à zéro le compteur, appuyez sur C. RESET sur la télécommande. L'affichage du compteur devient "0:00:00". Il est aussi remis à zéro quand une cassette est insérée.

B Spécification de la longueur de l'enregistrement — Enregistrement par minuterie instantané (ITR)

Vous pouvez spécifier facilement la durée d'un enregistrement de 30 minutes à 6 heures et mettre le magnétoscope hors tension quand l'enregistrement est fini.

Pendant l'enregistrement, appuyez répétitivement sur REC (●) sur le panneau avant jusqu'à ce que la longueur d'enregistrement souhaitée apparaisse sur l'affichage du panneau avant.

L'indicateur (●) (enregistrement) commence à clignoter. Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la longueur de l'enregistrement augmente par intervalles de 30 minutes (jusqu'à 6 heures).

Pour annuler un enregistrement ITR, appuyez sur STOP (■) sur la télécommande ou sur STOP/EJECT (■ / ▲) sur le panneau avant.

C Visionnement d'un programme pendant l'enregistrement d'un autre

1 Passez en mode TV

Pendant l'enregistrement ...

- Si le téléviseur et le magnétoscope sont connectés uniquement par la connexion HF (☞ pg. 7) pour voir les images du magnétoscope Appuyez sur TV/VCR sur la télécommande de façon que l'indicateur du mode VCR s'éteigne de l'affichage du panneau avant. (L'émission en cours d'enregistrement disparaît.)
- Si vous utilisez une connexion audio/vidéo (☞ pg. 7) pour voir les images du téléviseur, changez le mode d'entrée du téléviseur de la position AV sur la position TV.

2 Choisissez le canal à regarder

Choisissez le canal que vous souhaitez regarder sur le téléviseur.

D Mise en service de l'affichage sur l'écran

Quand "SUPERPOSER" est réglé sur "MARCHE" (☞ pg. 38, 39), vous pouvez voir l'état actuel du magnétoscope sur l'écran du téléviseur.

- Pour plus d'informations sur l'affichage sur l'écran, référez-vous à la page 55.


1 Affichez l'état du magnétoscope sur l'écran du téléviseur

Pendant l'enregistrement ou une pause à l'enregistrement, appuyez sur **OSD**.

Toutes les indications correspondant à l'état actuel du magnétoscope sont affichées pendant 5 secondes.

Le compteur reste sur l'écran et indique la durée écoulée.

- Les indications ne sont pas enregistrées.



2 Effacez l'enregistrement sur l'écran

Appuyez de nouveau sur **OSD**.

REMARQUE:

- Si le magnétoscope est en mode de pause à l'enregistrement, "RECORD/PAUSE" est affiché en permanence.
- L'état du magnétoscope est aussi affiché pendant la lecture.

Autres fonctions pratiques pour l'enregistrement

Vous pouvez aussi utiliser les fonctions suivantes pour l'enregistrement.

● Fonction de reprise de l'enregistrement

Si une coupure de courant s'est produite pendant un enregistrement (un enregistrement par minuterie instantané ou un enregistrement par minuterie), l'enregistrement reprend automatiquement quand le courant est rétabli. (Aucun réglage n'est nécessaire pour cette fonction.)

● Enregistrement du canal audio secondaire (☞ pg. 41)

Le décodeur MTS intégré à ce magnétoscope permet la réception des émissions de téléviseur multicanaux.


Pour enregistrer un programme SAP, réglez "SECOND AUDIO" sur "MARCHE" en utilisant les menus sur l'écran.

REMARQUE:

Quand le canal est changé sur le magnétoscope;

- L'indication "STEREO" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes si le programme est émis en stéréo.
- L'indicateur "SAP" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes si le programme est un programme SAP.
- Les deux indications apparaissent quand un programme stéréo est accompagné d'un son SAP.

Lecture avec effets spéciaux



A Localisation rapide d'une scène particulière — Recherche d'image

■ Recherche d'image à grande vitesse:

Possible pendant une lecture normale ou un arrêt sur image. Vous pouvez localiser rapidement une scène particulière de la bande.

Pour réaliser une recherche d'image vers l'avant, appuyez sur **FF (▶▶)**.

Pour réaliser une recherche d'image vers l'arrière, appuyez sur **REW (◀◀)**.

- Si vous maintenez la touche pressée pendant plus de 2 secondes, la relâcher annule la recherche d'image et la lecture normale reprend.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur **PLAY (▶)**.

■ Recherche d'image à vitesse variable:

Vous pouvez changer la vitesse de la recherche d'image.

Comment utiliser les touches SHUTTLE PLUS sur la télécommande:

Pour réaliser une recherche d'image vers l'avant, appuyez répétitivement sur **SHUTTLE PLUS ▶▶**.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche la vitesse de la recherche augmente.


- Pour diminuer la vitesse pendant une recherche d'image vers l'avant (vers la lecture normale, puis la recherche d'image vers l'arrière), appuyez répétitivement sur **SHUTTLE PLUS ▶◀**.

Pour réaliser une recherche d'image vers l'arrière, appuyez répétitivement sur **SHUTTLE PLUS ▶◀**.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse de recherche augmente pendant la recherche d'image vers l'arrière.

- Pour diminuer la vitesse pendant une recherche d'image vers l'arrière (vers la lecture normale, puis la recherche d'image vers l'avant), appuyez répétitivement sur **SHUTTLE PLUS ▶▶**.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur **PLAY (▶)**.



B Visualisation d'une image fixe

— Arrêt sur l'image

Appuyez sur PAUSE (II) pendant la lecture normale.

La lecture est gelée et une image fixe apparaît.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY (►).

REMARQUE:

Pour obtenir une image fixe sans bruit, il peut être nécessaire d'ajuster l'alignement de la lecture au ralenti avant de commencer l'arrêt sur image.

C Saut des passages non voulus

— Recherche avec saut

Vous pouvez sauter (visualiser à grande vitesse) les passages non voulus de la bande.

Appuyez une à quatre fois sur SKIP SEARCH pendant la lecture.

Chaque pression sur la touche démarre une période de lecture à grande vitesse de 30 secondes (jusqu'à 2 minutes). Quand le passage spécifié de la bande est passé, la lecture normale reprend automatiquement.

Pour reprendre la lecture normale pendant une recherche avec saut, appuyez sur PLAY (►).

D Visualisation d'une image fixe image par image

— Lecture image par image

1 Faites une pause pendant la lecture

Appuyez sur PAUSE (II).

La lecture s'arrête et une image gelée apparaît.

2 Déplacement avant ou arrière d'une image fixe

Pour déplacer vers l'avant une image fixe, appuyez répétitivement sur SHUTTLE PLUS ►► sur la télécommande (ou sur PAUSE (II)).

Pour déplacer vers l'arrière une image fixe, appuyez répétitivement sur SHUTTLE PLUS ▲▲ sur la télécommande.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY (►).

E Visualisation d'une image au ralenti — Lecture au ralenti

Sur le panneau avant:

Pendant une lecture normale ou un arrêt sur image:

Maintenez pressé PAUSE (II) pressé pendant plus de 2 secondes démarre aussi la lecture au ralenti vers l'avant.

Sur la télécommande:

● **Pendant une lecture normale:**

Appuyez sur SHUTTLE PLUS ▲▲ pour diminuer la vitesse de lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la vitesse diminue (vers la lecture au ralenti vers l'arrière, puis vers la recherche d'image vers l'arrière).

● **Maintenir PAUSE (II) pressé pendant plus de 2 secondes** démarre aussi la lecture au ralenti vers l'avant.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY (►).

● Pendant la lecture image par image:

Maintenez pressé SHUTTLE PLUS ►► pour démarrer la lecture au ralenti vers l'avant (ou sur SHUTTLE PLUS ▲▲ pour démarrer la lecture au ralenti vers l'arrière). Quand vous relâchez la touche, la lecture au ralenti s'arrête, la lecture au ralenti s'arrête et une image fixe apparaît.

● **Maintenir PAUSE (II) pressé pendant plus de 2 secondes** démarre aussi la lecture au ralenti vers l'avant.

Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur PLAY (►).

REMARQUE:

L'alignement manuel est possible pendant la lecture au ralenti. Pendant la lecture au ralenti, appuyez simplement sur CH ▲ et ▼ sur le panneau avant ou sur CH + ou - sur la télécommande pour ajuster l'alignement.


Enregistrement par minuterie VCR Plus+

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.

L'enregistrement par minuterie vous permet de programmer votre magnétoscope pour enregistrer une émission à venir.

8 programmes d'enregistrement maximum peuvent être réalisés en utilisant la programmation par minuterie VCR Plus+ ou la programmation rapide par minuterie (☞ pg. 34) jusqu'à une année en avance.

Le système de programmation par minuterie VCR Plus+ élimine la nécessité d'entrer le numéro de canal, la date, l'heure de départ et d'arrêt lors du réglage de l'enregistrement par minuterie. Entrez simplement le numéro PlusCode pour l'émission que vous souhaitez enregistrer et la minuterie du magnétoscope sera automatiquement programmée. (Les numéros de programmation PlusCode sont les numéros qui apparaissent à côté des émissions de télévision dans la plupart des journaux et magazines.)



Insérez une cassette

Assurez-vous que la languette de sécurité est intacte. Si non, recouvrez le trou par un morceau de ruban adhésif, puis insérez la cassette dans le magnétoscope.

- Le magnétoscope se met sous tension et le compteur est remis à zéro.

Appelez l'écran VCR Plus+

Appuyez sur PROG. sur la télécommande.

- L'horloge doit être réglée correctement pour que vous puissiez accéder à l'écran VCR Plus+.



Si vous n'avez pas réglé l'horloge, l'écran du menu principal apparaît après qu'un message d'erreur est affiché. Référez-vous à la page 8 pour les réglages automatiques ou à la page 10 pour la procédure de réglage de l'horloge.

Entrez le numéro PlusCode

Appuyez sur les touches numériques appropriées pour entrer le numéro PlusCode imprimé dans les programmes de télévision pour l'émission que vous souhaitez enregistrer, puis appuyez sur OK.



Puis;

Si l'écran de réglage du canal guide apparaît — allez à l'étape ☐.

Si l'écran VCR Plus+ programmation apparaît — allez à l'étape ☐.


- Pour réaliser des corrections, appuyez sur CANCEL et entrez le numéro PlusCode correct.

Entrez le numéro du canal récepteur

Le numéro du canal guide, qui est affecté à la station de télévision ou de câblodistribution pour le numéro PlusCode que vous avez entré à l'étape ■, apparaît automatiquement sur l'écran de réglage du canal guide.

Appuyez sur les **touches numériques** (ou sur **CH +/-** ou **SHUTTLE PLUS** Δ ∇) pour entrer le numéro du canal sur lequel l'émission correspondant au numéro PlusCode est reçue sur le magnétoscope ou le sélecteur de câblodistribution, puis appuyez sur **OK**.

- L'écran de réglage du canal guide apparaît uniquement si vous avez entré un numéro PlusCode pour une station dont le numéro guide n'a pas encore été réglé.
- Si vous recevez vos canaux avec un sélecteur de câblodistribution et avez correctement réglé la commande, "CÂBLE" apparaît à la place de "CANAL VIDÉO". Sinon, référez-vous aux pages 15 – 17.



APPUYEZ SUR TOUCHE (0-9)
OU (Δ , ∇) APRÈS OK
APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR

Vérifiez la date du programme

Le numéro PlusCode que vous avez entré et le programme d'enregistrement par minuterie correspondant sont affichés sur l'écran de programmation.

Assurez-vous que toutes les données sont correctes.



- Pour changer l'heure d'arrêt, appuyez sur **STOP +/-**.
- Pour répéter l'enregistrement par minuterie quotidiennement (lundi à vendredi) ou hebdomadairement, appuyez sur **DAILY (M-F)** (numéro "8") ou sur **WEEKLY** (numéro "9"). "JOUR" ou "SEMAINE" apparaît sur l'écran de programmation.
- Assurez-vous que toutes les données sont correctes.
- Pour changer l'heure d'arrêt, appuyez sur **STOP +/-**.
- Pour répéter l'enregistrement par minuterie quotidiennement (lundi à vendredi) ou hebdomadairement, appuyez sur **DAILY (M-F)** (numéro "8") ou sur **WEEKLY** (numéro "9"). "JOUR" ou "SEMAINE" apparaît sur l'écran de programmation.
- Assurez-vous que toutes les données sont correctes.
- Si vous avez fait une erreur, appuyez sur **CANCEL** pour retourner à l'écran VCR Plus+ et entrez le numéro PlusCode correct.
- Si un numéro PlusCode incorrect ou pour une émission déjà finie est entré, "ERREUR" est affiché pendant environ 5 secondes, puis l'écran VCR Plus+ réapparaît.

Réglez la vitesse de la bande

Appuyez sur **SP/EP**.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **PROG.** ou **OK**. "PROGRAMME COMPLET" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran normal apparaît.

- Si "PROGRAMME NON-COMPLET SUPERPOSITION" apparaît, c'est qu'un autre programme chevauche le programme que vous venez de faire. L'écran de vérification de programme apparaît et les programmes en conflit clignotent. Vous pouvez alors corriger les programmes en conflit. Reportez-vous à "Quand les programmes se chevauchent" à la page 37.

Mettez en service le mode d'attente d'enregistrement

Appuyez sur **TIMER**.

Le magnétoscope se met automatiquement hors service et " \ominus " apparaît sur l'affichage du panneau avant.

Pour utiliser le magnétoscope alors qu'il se trouve en mode d'attente d'enregistrement par minuterie

Appuyez sur **TIMER** pour annuler le mode d'attente d'enregistrement par minuterie, puis appuyez sur **POWER** pour mettre le magnétoscope sous tension.

N'OUBLIEZ PAS de remettre le magnétoscope en mode d'attente d'enregistrement par minuterie en appuyant de nouveau sur **TIMER** après avoir utilisé le magnétoscope; sinon, vous ne pourrez pas enregistrer les émissions souhaitées.

- Quand "MINUTERIE AUTO." (☞ pg. 39) est réglé sur "MARCHE", le mode d'attente d'enregistrement par minuterie est mis automatiquement en service quand le magnétoscope est mis hors tension. Il est annulé temporairement quand le magnétoscope est mis sous tension. Vous n'avez pas besoin dans ce cas d'appuyer sur **TIMER** pour mettre en ou hors service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie.

IMPORTANT

Si vous avez déménagé dans une région différente ou si un numéro de canal de station de télévision a changé, un mauvais numéro CANAL VIDÉO ou CÂBLE sera affiché sur l'écran du programmation à l'étape ■. Si cela se produit, réglez le numéro de canal guide correct pour cette station. (☞ pg. 32, "Réglage VCR Plus+")

REMARQUES:

- Même si une coupure de courant se produit, le magnétoscope conserve vos programmes d'enregistrement par minuterie. Cependant, l'heure, les réglages des canaux et les autres réglages des menus sont perdus si la coupure dure plus de 3 minutes. Par conséquent, quand l'alimentation est rétablie après une coupure de courant, ce qui suit se produit.
 1. Ce magnétoscope démarre les réglages automatiques pour régler à nouveau l'horloge et les canaux.
 2. Si le réglage de l'horloge et des canaux est effectué correctement, les programmes d'enregistrement par minuterie ont lieu normalement sauf si leur heure d'arrêt est passée.
- Pour enregistrer par minuterie des canaux reçus par le sélecteur de câblodistribution, assurez-vous que le sélecteur est sous tension avec le canal correct choisi.

Réglage VCR Plus+

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.

IMPORTANT

Si vous avez déménagé dans une région différente ou si un numéro de canal de station de télévision a changé, un mauvais numéro CANAL VIDÉO ou CÂBLE sera affiché sur l'écran du programmation (☞ étape ■ à la page 31). Si cela se produit, réalisez les étapes suivantes pour régler le numéro de canal guide correct pour cette station.



Pour que l'enregistrement par minuterie VCR Plus+ fonctionne correctement, il est nécessaire de régler le "canal guide" VCR Plus+ pour chaque station. Lisez les informations qui suivent attentivement.

Association d'un canal guide VCR Plus+

Le système de programmation VCR Plus+ affecte un canal guide VCR Plus+ aux canaux de télévision et de câblodistribution. Ces numéros de canal guide sont aussi appelé codes des canaux VCR Plus+. La plupart des programmes de télévision dans les magazines et les journaux possèdent un tableau indiquant les numéros de canal guide affectés à chaque station. Pour que la programmation VCR Plus+ soit correcte, le numéro de canal guide VCR Plus+ pour chaque station doit correspondre au numéro de canal sur lequel il est reçu dans votre région.

REMARQUES:

- Le plus souvent, les numéros des canaux guide VCR Plus+ pour les stations de télévision et de câblodistribution NE CORRESPONDENT PAS aux numéros des canaux sur lesquels ils sont reçus par votre magnétoscope ou sélecteur de câblodistribution. Consultez vos programmes de télévision ou contactez votre fournisseur de câblodistribution pour plus de détails.
- Beaucoup de stations de télévisions peuvent être vues par câble. Consultez vos programmes de télévision ou contactez votre fournisseur de câblodistribution pour plus de détails.



Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur **MENU**.

Appelez l'écran de réglage initial

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur **OK**.



Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGLAGE INITIAL", puis appuyez sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS** \triangleright .

Appelez l'écran de réglage du canal guide

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. CANAL GUIDE", puis appuyez sur **OK**.



Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "RÉGL. CANAL GUIDE", puis appuyez sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS** \triangleright .

Entrez le numéro de canal guide

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour choisir le numéro de canal guide VCR Plus+ de la façon dont il apparaît dans les programmes de télévision, puis appuyez sur **OK**.

(Ex.) Lors de l'entrée du numéro de canal guide 6 pour WNJU (Ind.)



Sur la télécommande:

Appuyez sur les **touches numériques** ou sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ pour entrer le numéro de canal guide VCR Plus+ de la façon dont il apparaît dans les programmes de télévision, puis appuyez sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS** \triangleright .

- Si vous recevez vos canaux par l'intermédiaire d'un sélecteur de câblodistribution et si vous avez réglé correctement votre sélecteur, "CÂBLE" apparaît à la place de "CANAL VIDÉO". Si non, référez-vous aux pages 15 – 17 et recommencez la procédure.

Entrez le numéro du canal récepteur

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour choisir le numéro du canal sur lequel l'émission du canal guide est reçue, puis appuyez sur **OK**.

(Ex.) Si WNJU(Ind.) est reçu sur le canal 47



Sur la télécommande:

Appuyez sur les **touches numériques** ou sur **SHUTTLE PLUS** $\triangle\triangledown$ pour entrer le numéro du canal sur lequel l'émission du canal guide est reçue, puis appuyez sur **OK** ou **SHUTTLE PLUS** \triangleright .


- Répétez les étapes ■ et ■ pour chaque cas.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **MENU**.

Programmation rapide de la minuterie

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Vous pouvez programmer directement le magnétoscope pour qu'il enregistre 8 émissions maximum jusqu'à un an en avance. Rappelez-vous que l'horloge doit avoir été réglée avant de pouvoir programmer la minuterie (☞ pg. 8 ou 10).

Insérez une cassette

Assurez-vous que la languette de sécurité est intacte. Sinon, recouvrez le trou par un morceau de ruban adhésif puis insérez la cassette dans le magnétoscope.

- Le magnétoscope se met sous tension automatiquement et le compteur est remis à zéro.

Appelez l'écran VCR PLUS+

Appuyez sur PROG..

Appelez l'écran du programmation

Appuyez une fois sur START +/- . (Si aucun programme n'est en mémoire, "PROGRAMME 1" apparaît.)

PROGRAMME 1	
DEBUT ---:-- AM	→ FIN ---:-- AM
DATE ---/---	CANAL --- SP
APPUYEZ (+/- SP/EP 8=JOUR, 9=SEM.) APRÈS (OK)	APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR

Réglez l'heure de démarrage du programme

Appuyez répétitivement sur START +/- pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que l'enregistrement commence.

- Maintenez pressé START +/- pour augmenter l'heure par intervalles de 30 minutes.

PROGRAMME 1	
DEBUT 8:00 AM	→ FIN ---:-- AM
DATE ---/---	CANAL --- SP
APPUYEZ (+/- SP/EP 8=JOUR, 9=SEM.) APRÈS (OK)	APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR

Réglez l'heure d'arrêt du programme

Appuyez répétitivement sur STOP +/- pour entrer l'heure à laquelle vous souhaitez que l'enregistrement s'arrête.

- Maintenez pressé STOP +/- pour augmenter l'heure par intervalles de 30 minutes.

Réglez la date du programme

Appuyez sur DATE +/- . (La date actuelle apparaît sur l'affichage. La date entrée la remplace.)

Réglez le numéro de canal

Appuyez sur CH +/- .

- Si vous utilisez un récepteur DBS, référez-vous à "AVERTISSEMENT POUR LES UTILISATEURS DE RÉCEPTEUR DBS" à la page suivante.
- Maintenir CH +/- pressé, change le numéro de canal rapidement.

Réglez la vitesse de la bande

Appuyez sur **SP/EP** pour régler la vitesse de la bande.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **PROG.** ou **OK**.

“PROGRAMME COMPLET” (programme terminé) apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran normal apparaît.

- Si “PROGRAMME NON-COMPLET SUPERPOSITION” apparaît, c'est qu'un autre programme chevauche le programme que vous venez de faire. L'écran de vérification de programme apparaît et les programmes en conflit clignotent. Vous pouvez alors corriger les programmes en conflit. Reportez-vous à “Quand les programmes se chevauchent” à la page 37.

Mettez en service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie

Appuyez sur **TIMER**.

Le magnétoscope se met hors tension automatiquement et “⊕” apparaît sur l'affichage du panneau avant.

Pour réaliser un enregistrement par minuterie quotidien (lundi à vendredi) ou hebdomadairement

Appuyez sur **DAILY (M-F)** (numéro “8”) ou sur **WEEKLY** (numéro “9”) à n'importe quel moment entre les étapes ■ à ■.

“JOUR” ou “SEMAINE” apparaît sur l'écran de programmation.

- Appuyez de nouveau sur la touche pour faire disparaître l'indication correspondante.

Pour utiliser le magnétoscope alors qu'il se trouve en mode d'attente d'enregistrement par minuterie

Appuyez sur **TIMER** pour annuler le mode d'attente d'enregistrement par minuterie, puis appuyez sur **POWER** pour mettre le magnétoscope sous tension. N'OUBLIEZ PAS de remettre le magnétoscope en mode d'attente d'enregistrement par minuterie en appuyant de nouveau sur **TIMER** après avoir utilisé le magnétoscope; sinon, vous ne pourrez pas enregistrer les émissions souhaitées.

- Quand “MINUTERIE AUTO.” (☞ pg. 39) est réglé sur “MARCHE”, le mode d'attente d'enregistrement par minuterie est mis automatiquement en service quand le magnétoscope est mis hors tension. Il est annulé temporairement quand le magnétoscope est mis sous tension. Vous n'avez pas besoin dans ce cas d'appuyer sur **TIMER** pour mettre en ou hors service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie.

REMARQUES:

- Même si une coupure de courant se produit, le magnétoscope conserve vos programmes d'enregistrement par minuterie. Cependant, l'heure, les réglages des canaux et les autres réglages des menus sont perdus si la coupure dure plus de 3 minutes. Par conséquent, quand l'alimentation est rétablie après une coupure de courant, ce qui suit se produit.
 1. Ce magnétoscope démarre les réglages automatiques pour régler à nouveau l'horloge et les canaux.
 2. Si le réglage de l'horloge et des canaux est effectué correctement, les programmes d'enregistrement par minuterie ont lieu normalement sauf si leur heure d'arrêt est passée.
- Les émissions qui commencent après minuit doivent avoir la date du lendemain.
- Une fois que l'enregistrement par minuterie est terminé, le magnétoscope se met hors tension automatiquement.
- Vous pouvez programmer un enregistrement par minuterie pendant qu'un enregistrement normal est en cours; le menu sur l'écran ne sera pas enregistré.
- Si la bande atteint sa fin pendant un enregistrement par minuterie, la cassette est éjectée automatiquement.
- Pour enregistrer par minuterie des canaux reçus par le sélecteur de câblodistribution, assurez-vous que le sélecteur est sous tension avec le canal correct choisi.

AVERTISSEMENT POUR LES UTILISATEURS DE RÉCEPTEUR DBS

Si vous utilisez un récepteur DBS (sauf si “RÉGL. RÉCEPTEUR DBS” est réglé sur “ARRÊT” ☞ pg. 19), l'indication de la bande (TV, CÂBLE ou DBS) apparaît sous l'indication du numéro de canal.

PROGRAMME 1	
DEBUT	FIN
8:00 AM	→ 9:00 PM
DATE	CANAL
12/24/00	110 SP
DIM	DBS
APPUYEZ (+/- SP/EP 8-JOUR, 9=SEM.) APRÈS (OK) APPUYEZ (PROG.) POUR FINIR	

TV :Pour enregistrer par minuterie une émission de télévision ordinaire reçue sur le magnétoscope.

CÂBLE :Pour enregistrer par minuterie une émission de câblodistribution reçus sur le magnétoscope ou par l'intermédiaire d'un sélecteur (sauf si “RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE” est réglé sur “ARRÊT” ☞ pg. 16).

DBS :Pour enregistrer par minuterie une émission satellite reçus par l'intermédiaire d'un récepteur DBS.


REMARQUE:

Si “BANDE” est réglé sur “TV” sur l'écran de réglage du syntoniseur (☞ pg. 13) et que “RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE” est réglé sur “ARRÊT” sur l'écran de réglage sélecteur câble (☞ pg. 16), “CÂBLE” ne sera pas affiché sur l'écran de programmation; Si “BANDE” est réglé sur “CÂBLE” ou que “RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE” est réglé sur “MARCHE”, “TV” n'apparaît pas.

Si le numéro de canal entré nécessite que la bande soit réglée, “7=DBS” est apparaît sur l'écran.

Si cela se produit, appuyez sur la **touche numérique “7 (DBS)”** pour choisir “DBS”.

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Autres fonctions pratiques de l'enregistrement par minuterie

Vous pouvez aussi utiliser les fonctions suivantes pour l'enregistrement par minuterie.

- Minuterie automatique (☞ pg. 39)

Quand "MINUTERIE AUTO." est réglé sur "MARCHE", le mode d'attente d'enregistrement par minuterie est mis automatiquement en service quand le magnétoscope est mis hors tension. Il est annulé temporairement quand le magnétoscope est mis sous tension. Vous n'avez pas besoin dans ce cas d'appuyer sur **TIMER** pour mettre en ou hors service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie.

- Réglage automatique de la vitesse de la bande SP → EP
(☞ pg. 40)

Si la bande n'est pas suffisamment longue pour que l'enregistrement soit réalisé entièrement en mode SP, le magnétoscope change automatiquement sur le mode EP pour que l'enregistrement soit réalisé en entier. Cette fonction est particulièrement pratique si l'émission dure plus de 2 heures.

A Vérification des réglages programmés

1 Mettez la minuterie hors service

Appuyez sur **TIMER**, puis appuyez sur **POWER**.

- Quand "MINUTERIE AUTO." (☞ pg. 39) est réglé sur "MARCHE", vous n'avez pas besoin d'appuyez sur **TIMER**.

2 Appelez l'écran de vérification de programme

Appuyez sur **PROG.**
CHECK

PR	DEBUT	FIN	CANAL	DATE
1	8:00P	10:00	12	12/24
2	10:00A	10:45	40	12/25
3	11:30P	1:00	125	12/25
4				
5				
6				
7				
8				
APPUYEZ (CHECK) → SUITE				

3 Annelez l'écran de programmation

Appuyez de nouveau sur **PROG. CHECK** pour vérifier les programmes plus en détail. Chaque fois que vous appuyez sur **PROG. CHECK**, l'écran de programmation du programme suivant apparaît. Quand tous les écrans de programmation sont apparus, l'écran retourne à la normale.

B Annulation ou modification des réglages programmés

1 Appelez l'écran de programmation

Répétez les étapes **1 à 3** ci-dessus.

2 Annulez ou changez les réglages du programme

Pour annuler un programme, appuyez sur **CANCEL** quand l'écran de programmation du programme à annuler apparaît.

Pour modifier un programme, appuyez sur la touche appropriée: **START+/-, STOP+/-, DATE+/-, CH+/-**, et/ou **SP/EP** quand l'écran de programmation du programme à modifier apparaît.

3 Retournez à l'écran normal

Appuyez répétitivement sur **PROG. CHECK** jusqu'à ce que plus aucun écran de programmation n'apparaisse sur l'écran.

4 Remettez en service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie

Annuez sur **TIMER**

- Quand "MINUTERIE AUTO." (☞ pg. 39) est réglé sur "MARCHE", le mode d'attente d'enregistrement par minuterie est remis en service automatiquement quand le magnétoscope est mis hors tension.

C Quand les programmes se chevauchent

Si "PROGRAMME NON-COMPLET SUPERPOSITION" apparaît, c'est qu'un autre programme chevauche le programme que vous venez de réaliser. L'écran de vérification de programme apparaît et les programmes en conflit clignotent.



PR	DEBUT	FIN	CANAL	DATE
1	8:00P	11:00	12	12/24
2	10:00A	10:45	40	12/25
3	11:30P	1:00	125	12/25
4	9:00P	10:00	10	12/24
5				
6				
7				
8				
(▲, ▼), APRÈS (>) (PROG.) : FIN				

EX. Le programme 1 (que vous venez juste de faire) et le programme 4 se chevauchent

1 Vérifiez les programmes en conflit

Les programmes qui se chevauchent clignotent sur l'écran.

2 Choisissez le programme à modifier

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS** △▽, puis appuyez sur **SHUTTLE PLUS** ▷.

- Vous pouvez choisir uniquement les programmes que se chevauchent.

REMARQUE:

Si ce chevauchement ne vous gêne pas, appuyez sur PROG. pour terminer le réglage de l'enregistrement par minuterie. Référez vous à "ATTENTION" ci-à droite.

Si vous ne faites rien pendant environ 1 minute, le magnétoscope termine la programmation de la minuterie.

3 Annulez ou modifiez les réglages programmés

Pour annuler un programme, appuyez sur **CANCEL** quand l'écran de programmation du programme à annulé apparaît.

"PROGRAMME COMPLET" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran normal apparaît.

Pour modifier un programme, appuyez sur la touche appropriée: **START+/-**, **STOP+/-**, **DATE+/-**, **CH+/-**, et/ou **SP/EP** quand l'écran de programmation du programme à modifier apparaît, puis appuyez sur **OK**.

"PROGRAMME COMPLET" apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'écran normal apparaît.


REMARQUE:

Si le chevauchement n'est pas résolu ou si un autre chevauchement existe avec le programme par minuterie corrigé, les programmes en conflit apparaissent de nouveau sur l'écran de vérification de programme. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le chevauchement soit résolu.


ATTENTION

S'il y a un conflit dans les programmes de la minuterie et que deux programmes se chevauchent, seules les parties apparaissant en gris seront enregistrées.


Cas 1: *Le programme avec le plus petit numéro est enregistré.*



Cas 2: *Le programme commençant le plus tôt est enregistré.*





Cas 3: *Le programme commençant le plus tôt est enregistré, suivi par la partie restante de l'autre programme.*



Réglage des fonctions utiles

Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension et choisissez le canal 3 ou 4 du magnétoscope (ou le mode vidéo) sur le téléviseur.



Vous pouvez utiliser les réglages des autres fonctions utiles sur l'écran Function Set en suivant la procédure décrite ci-dessous.

- Pour les fonctions accessibles sur l'écran Function Set, reportez-vous aux pages 39 à 41.

Appelez l'écran du menu principal

Appuyez sur **MENU**.

Appelez l'écran du réglage de fonction

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "FIXER FONCTION", puis appuyez sur **OK**.

MENU PRINCIPAL
→ **FIXER FONCTION**
RÉGL. DU SYNTONISATEUR
RÉGLAGE INITIAL

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "FIXER FONCTION", puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

Choisissez la fonction

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **CH▲▼** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur la fonction souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **SHUTTLE PLUS △▽** pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur la fonction souhaitée, puis appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

FONCTIONS	
→ IMAGE AUTO	MARCHE
CONTROLE IMAGE	AUTO
MINUTERIE AUTO.	ARRÊT
SUPERPOSER	MARCHE
SP→EP MINUTERIE	ARRÊT
STABILISATEUR VIDÉO	NON
PAGE SUIVANTE	

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

PAGE PRÉCEDENTE	
→ FOND BLEU	OUI
SECOND AUDIO	ARRÊT
MONITEUR AUDIO	HI-FI
AV COMPU-LINK	MARCHE

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Changez les réglages

Sur le panneau avant:

Appuyez sur **OK**.

Sur la télécommande:

Appuyez sur **OK** ou sur **SHUTTLE PLUS ▷**.

Retournez à l'écran normal

Appuyez sur **MENU**.

* Le réglage par défaut est en caractères **gras** dans le tableau ci-dessous.


■ IMAGE AUTO MARCHE ARRÊT	Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE", ce magnétoscope vérifie l'état de la bande en cours de lecture et effectue des compensations pour offrir les images de la meilleure qualité possible.
■ CONTROLE IMAGE AUTO (NORM): Normalement choisissez ce réglage. La qualité d'image est ajustée automatiquement. Quand "IMAGE AUTO" est sur "ARRÊT", "NORM" apparaît à la place d'"AUTO". MONTAGE: Minimise les dégradations de l'image pendant le montage (enregistrement et lecture). VELOUTÉE: Réduit la dureté de l'image lors du visionnement de bandes usées contenant beaucoup de bruit. PRONONCÉ: Éclaircit l'image et accentue les bords lors du visionnement d'images avec des couleurs fades et des surfaces unicolores telles que l'on trouve dans les dessins animés.	Cette fonction vous aide pour ajuster la qualité de l'image de lecture en fonction de vos préférences. REMARQUES: <ul style="list-style-type: none">● <i>Quand vous choisissez "MONTAGE", "VELOUTÉE" ou "PRONONCÉ", le mode choisi ne change plus jusqu'à ce que fassiez un nouveau choix.</i>● <i>Choisissez "MONTAGE" lors de la copie d'une cassette (pg. 42 à 44). Une fois que la copie de cassette est terminée, choisissez "AUTO" ("NORM" quand "IMAGE AUTO" est sur "ARRÊT").</i>
■ MINUTERIE AUTO. MARCHE ARRÊT	<ul style="list-style-type: none">● Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE": Le mode d'attente d'enregistrement par minuterie est mis en service automatiquement quand le magnétoscope est mis hors tension. Il est annulé temporairement quand le magnétoscope est mis sous tension. Vous n'avez donc pas besoin d'appuyer sur TIMER pour mettre l'attente d'enregistrement par minuterie en et hors service.● Quand cette fonction est réglée sur "ARRÊT": Vous devez appuyer sur TIMER pour mettre en service ou hors service le mode d'attente d'enregistrement par minuterie.
■ SUPERPOSER MARCHE ARRÊT	Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE", des informations sur l'état du magnétoscope apparaissent sur l'écran (fonction d'affichage sur l'écran). REMARQUES: <ul style="list-style-type: none">● <i>Quand vous utilisez ce magnétoscope comme magnétoscope lecteur pour le montage d'une bande, assurez-vous de régler cette fonction sur "ARRÊT"; sinon, les informations sur l'état du magnétoscope (affichage sur l'écran) seront enregistrées sur la bande montée.</i>● <i>Si vous choisissez un canal sur lequel aucun signal n'est reçu, le numéro de canal est affiché quel que soit le réglage de cette fonction.</i>

* Le réglage par défaut est en caractères **gras** dans le tableau ci-dessous.


■ SP → EP MINUTERIE AUTO ARRÊT	<p>Quand cette fonction est réglée sur "AUTO", le magnétoscope passe automatiquement sur mode EP pour que l'enregistrement puisse être réalisé en entier s'il n'y a pas assez de place sur la bande et que l'enregistrement par minuterie a été réglé sur le mode SP.</p> <p>Par exemple . . .</p> <p>Enregistrement d'une émission de 140 minutes sur une cassette de 120 minutes</p> <table border="1" data-bbox="583 417 1167 456"> <tr> <td style="text-align: center;">Environ 110 minutes</td><td style="text-align: center;">Environ 30 minutes</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mode SP</td><td style="text-align: center;">Mode EP</td></tr> </table> <p>Assurez-vous que cette fonction est réglée sur "AUTO" avant que l'enregistrement par minuterie démarre.</p> <p>REMARQUES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Si vous avez programmé le magnétoscope pour enregistrer 2 émissions ou plus, la deuxième émission ou l'une des suivantes risque de ne pas pouvoir être enregistrée sur la bande restante quand cette fonction est réglée sur "AUTO". Dans ce cas, n'utilisez pas cette fonction, mais changez la vitesse de la bande manuellement pendant la programmation de la minuterie. ● Pour s'assurer que l'enregistrement puisse être enregistré entièrement sur la bande, cette fonction peut laisser un petit passage non enregistré à la fin de la bande. ● Il peut y avoir certains bruits et certaines interférences sonores à l'endroit où la bande passe du mode SP au mode EP sur la bande. ● Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ITR (Enregistrement par minuterie instantané) et ne fonctionnera pas avec les cassettes suivantes: T(ST)-30, T(ST)-60, T(ST)-90 et T(ST)-120. 	Environ 110 minutes	Environ 30 minutes	Mode SP	Mode EP
Environ 110 minutes	Environ 30 minutes				
Mode SP	Mode EP				
■ STABILISATEUR VIDÉO OUI NON	<p>Quand cette fonction est réglée sur "OUI", vous pouvez corriger automatiquement les vibrations verticales de l'image qui se produisent lors de la lecture d'enregistrements instables faits sur d'autres magnétoscopes.</p> <p>REMARQUES:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Quand vous avez fini de regarder une cassette, remettez cette fonction sur "NON". ● Quel que soit le réglage, cette fonction n'a aucun effet pendant l'enregistrement et pendant la lecture avec effets spéciaux. ● L'affichage sur l'écran peut sautiller verticalement quand cette fonction est réglée sur "OUI". ● Pour regarder des enregistrements avec sous-titres, réglez cette fonction sur "NON". 				
■ FOND BLEU OUI NON	<p>Quand cette fonction est réglée sur "OUI", l'écran du téléviseur devient tout bleu dans les cas suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lors de la réception d'un canal inutilisé. ● Lors de l'arrêt de la lecture. <p>REMARQUE:</p> <p><i>Si vous souhaitez recevoir un canal instable avec des signaux faibles, réglez cette fonction sur "NON".</i></p>				

* Le réglage par défaut est en caractères **gras** dans le tableau ci-dessous.

■ SECOND AUDIO MARCHE ARRÊT	<p>Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si une émission SAP est reçue, le son SAP est enregistré sur les deux pistes, normale et Hi-Fi. Le son principal n'est pas enregistré. • Si une émission non SAP est reçue, le son principal est enregistré sur les deux pistes, normale et Hi-Fi. <p>Quand cette fonction est réglée sur "ARRÊT", le son SAP ne peut pas être enregistré.</p>
■ MONITEUR AUDIO HI-FI: Normalement, choisissez ce réglage. Le son Hi-Fi est reproduit. HI-FI G: Le son du canal Hi-Fi gauche est reproduit. HI-FI D: Le son du canal Hi-Fi droit est reproduit. NORM: Le son de la piste normale est reproduite. MIX: Les deux sons, de la piste Hi-Fi et de la piste normale sont mixés et reproduits	<p>Ce magnétoscope peut enregistrer deux pistes sonores simultanément (normale et Hi-Fi) sur une cassette Hi-Fi stéréo. Vous pouvez choisir la ou les pistes sonores à écouter lors de la reproduction d'une bande Hi-Fi stéréo. De plus, lors de la lecture d'une cassette préenregistrée contenant deux programmes audio séparés sur les pistes Hi-Fi, vous pouvez choisir l'un ou l'autre en choisissant "HI-FI G" ou "HI-FI D".</p> <p>REMARQUES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de la lecture d'une cassette monaurale, le son de la piste normale est entendu quel que soit le réglage. • Si la connexion HF (☞ pg. 7) est utilisée pour voir les images sur le téléviseur, le son sera monaural même si vous choisissez "HI-FI". • Vous pouvez aussi utiliser la touche A. MONITOR sur la télécommande pour choisir le son d'écoute souhaité. (☞ pg. 23)
■ AV COMPU-LINK MARCHE ARRÊT	<p>La prise REMOTE PAUSE/AV COMPULINK sur le panneau arrière peut être utilisée comme prise REMOTE PAUSE ou comme prise AV COMPULINK.</p> <p>Quand cette fonction est réglée sur "MARCHE", vous pouvez utiliser cette prise comme prise AV COMPULINK.</p> <p>En connectant des appareils AV COMPULINK de JVC (voir l'illustration tels qu'un amplificateur (ou ampli-tuner) et un téléviseur, vous pouvez commander les appareils audio et vidéo à l'aide d'une seule touche via leurs prises AV COMPULINK.</p> <p>Par exemple: insérez simplement une cassette dans le magnétoscope et appuyez sur PLAY (▶) et les appareils AV COMPULINK se mettent automatiquement sous tension et le magnétoscope démarre la lecture. (Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur PLAY (▶) si la languette de sécurité a été retirée.)</p> <p>Quand cette fonction est réglée sur "ARRÊT", vous pouvez utiliser cette prise comme prise REMOTE PAUSE. (☞ pg. 43)</p> <p>REMARQUES:</p> <p>La connexion varie en fonction du type de téléviseur JVC que vous utilisez. Référez-vous au mode d'emploi du téléviseur pour faire cette connexion.</p>





Montage à partir d'un camescope



Connexion

Ce magnétoscope (pour l'enregistrement)



Vous pouvez utiliser un camescope comme magnétoscope lecteur et votre magnétoscope comme magnétoscope enregistreur.

Réalisez les connexions

Connectez un câble audio/video entre les prises de sortie audio/video du camescope et les prises d'entrée audio/video de votre magnétoscope.

- Si le camescope JVC est équipé d'une commande Master Edit, vous pouvez commander le magnétoscope à partir du camescope. Connectez le câble à fiches mini (non fourni avec ce magnétoscope) de la façon illustré ci-à gauche.
- Lors de l'utilisation d'un camescope avec une sortie monaurale, connectez la prise de sortie audio du camescope avec la prises d'entrée audio gauche de ce magnétoscope.

Insérez une cassette

Insérez une cassette sur laquelle enregistrer dans ce magnétoscope (pour l'enregistrement).

Choisissez le mode d'entrée sur ce magnétoscope

Choisissez "L-1" — lors de la connexion du camescope aux prises d'entrée audio/video du panneau arrière.

Choisissez "F-1" — lors de la connexion du camescope aux prises d'entrée audio/video sur le panneau avant.

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼.

Sur la télécommande:

Appuyez sur la touche numérique "0 (AUX)" ou sur CH +/-.
—

Appelez l'écran du principal sur ce magnétoscope

Appuyez sur MENU.

Appelez l'écran de fixer fonction

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "FIXER FONCTION", puis appuyez sur OK.

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "FIXER FONCTION", puis appuyez sur OK ou sur SHUTTLE PLUS ▷.

Choisissez "MONTAGE" pour "IMAGE AUTO"

Suivez la procédure décrite aux pages 37 et 38.

Si votre camescope est de type JVC équipé d'une commande Master Edit Control — passez à l'étape ■.

S'il n'est pas de type JVC équipé d'une commande Master Edit Control — passez à l'étape ■.

Mettez en service la fonction de pause à distance

FONCTIONS	
→ IMAGE AUTO	MARCHE
CONTROLE IMAGE	AUTO
MINUTERIE AUTO.	ARRÊT
SUPERPOSER	MARCHE
SP-EP MINUTERIE	ARRÊT
STABILISATEUR VIDÉO	NON
PAGE SUIVANTE	
APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)	
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR	

PAGE PRÉCÉDENTE	OUI
FOND BLEU	ARRÊT
SECOND AUDIO	HIFI
MONITEUR AUDIO	ARRÊT
→ AV COMPU-LINK	ARRÊT

APPUYEZ (▲,▼) APRÈS (OK)
APPUYEZ (MENU) POUR FINIR

Sur le panneau avant:

Appuyez sur CH▲▼ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "AV COMPU-LINK", puis appuyez sur OK pour régler sur "ARRÊT".

Sur la télécommande:

Appuyez sur SHUTTLE PLUS △▽ pour déplacer la barre de mise en valeur (flèche) sur "AV COMPU-LINK", puis appuyez sur OK ou SHUTTLE PLUS ▷ pour régler sur "ARRÊT".

- La prise REMOTE PAUSE/AV COMPU-LINK fonctionne comme prise AV Compulink quand "AV COMPU-LINK" est réglé sur "MARCHE" ; (☞ pg. 38 et 41), et fonctionne comme prise Remote Pause quand "AV COMPU-LINK" est réglé sur "ARRÊT".

Retournez à un écran normal

Appuyez sur MENU.

Démarrez la lecture

Appuyez sur PLAY (►) sur le camescope.

REMARQUE:

Si le camescope est équipé d'une fonction de mise hors service superimpose/OSD, réglez-la sur "ARRÊT" avant de démarrer la lecture.

Démarrez l'enregistrement

Sur le panneau avant:

Appuyez sur REC (●).

Sur la télécommande:

Appuyez en même temps sur REC (●) et sur PLAY (►).

- Si vous utilisez un camescope JVC équipé d'une commande Master Edit Control, l'enregistrement commence automatiquement sur ce magnétoscope. (Référez-vous au mode d'emploi du camescope.)

REMARQUE:


Assurez-vous de choisir "AUTO" pour "CONTROLE IMAGE" (ou "NORM" quand "IMAGE AUTO" est réglé sur "ARRÊT") après avoir fini de copier une cassette (☞ pg. 38 et 39).

Montage sur ou à partir d'un autre magnétoscope

Connexion

Ex. Lors de l'utilisation de ce magnétoscope comme magnétoscope lecteur

Ce magnétoscope (pour la lecture)



Vous pouvez utiliser votre magnétoscope comme magnétoscope lecteur ou enregistreur.

- Référez-vous aussi au mode d'emploi de l'autre magnétoscope pour les connexions et son fonctionnement.

Faites les connexions

Connectez un câble audio/vidéo entre les prises de sortie audio/vidéo du magnétoscope lecteur et les prises d'entrée audio/vidéo du magnétoscope enregistreur.

- Lors de l'utilisation de ce magnétoscope comme magnétoscope enregistreur, connectez les prises d'entrée audio/vidéo de ce magnétoscope aux prises d'entrée audio/vidéo de l'autre magnétoscope. Si le magnétoscope lecteur est monaural, connectez la prise de sortie audio du magnétoscope lecteur à la prise d'entrée audio gauche de ce magnétoscope.

Insérez les cassettes

Insérez la cassette de lecteur dans le magnétoscope lecteur et la cassette sur laquelle enregistrer dans le magnétoscope enregistreur.

Choisissez le mode d'entrée sur le magnétoscope enregistreur

Choisissez l'entrée extérieure correcte sur l'autre magnétoscope.

- Sur ce magnétoscope (quand il est utilisé comme magnétoscope enregistreur); Choisissez "L-1" — lors de la connexion d'un autre magnétoscope aux prises d'entrée audio/vidéo du panneau arrière.
Choisissez "F-1" — lors de la connexion d'un autre magnétoscope aux prises d'entrée audio/vidéo sur le panneau avant.

Sur le panneau avant:
Appuyez sur **CH▲▼**.

Sur la télécommande:
Appuyez sur la **touche numérique "0 (AUX)"** ou sur **CH +/-**.

Choisissez la fonction montage

Réglez la fonction MONTAGE sur "MARCHE".

- Sur ce magnétoscope, suivez la procédure décrite aux pages 38 et 39.

Démarrez la lecture

Appuyez sur **PLAY (▶)** sur le magnétoscope lecteur.

REMARQUE:

Si le caméscope est équipé d'une fonction de mise hors service superimpose/OSD, réglez-la sur "ARRÊT" avant de démarrer la lecture (☞ pg. 38 et 39).


Démarrez l'enregistrement

Appuyez sur **REC (●)** sur le magnétoscope enregistreur.

REMARQUE:

Assurez-vous de choisir "AUTO" pour "CONTROLE IMAGE" (ou "NORM" quand "IMAGE AUTO" est réglé sur "ARRÊT") après avoir fini de copier une cassette (☞ pg. 38 et 39).

Réglage de la marque du téléviseur



Cette télécommande peut commander certaines fonctions des téléviseurs du tableau ci-contre. Sans aucun réglage, vous pouvez commander un téléviseur JVC.

Mettez le téléviseur sous tension

Mettez le téléviseur sous tension en utilisant l'interrupteur d'alimentation du téléviseur ou de sa télécommande.

Réglez le code de la marque du téléviseur

Suivez l'exemple ci-dessous.

- ① Maintenez pressé **TV**.
- ② Appuyez sur **MBR SET**.
- ③ Appuyez sur les **touches numériques** pour entrer le code de la marque de votre téléviseur en vous référant au tableau ci-contre.
- ④ Appuyez sur **OK**, et relâchez **TV**.
Le téléviseur doit se mettre hors tension. S'il le fait, essayez les autres opérations ci-dessous.
(☞ étapes ①).

- Une fois que vous avez réglé la télécommande pour commander le téléviseur, vous n'avez plus besoin de le régler jusqu'à ce que vous ne changez les piles de la télécommande.
- PANASONIC a deux codes. Si le téléviseur ne fonctionne pas avec le premier code, essayez l'autre.

Commandez le téléviseur


En tenant **TV** pressé, appuyez sur l'une des touches suivantes: **POWER**, **TV/VCR**, **TV CH +/-**, **TV/VCR**, **🔇/🔊** (Silencieux), **TV VOL +/-** et les **touches numériques**.

- Pour certaines marques, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **ENTER** après avoir appuyé sur les **touches numériques** pour entrer un numéro de canal.

REMARQUES:

- Selon le type de téléviseur, il se peut que certaines fonctions ou toutes les fonctions ne puissent pas être commandées avec cette télécommande.
- Il n'est pas possible de commander un téléviseur qui ne possède pas de capteur de télécommande.

(Ex.) Pour régler la télécommande sur RCA 05:




Maintenez pressé.

Appuyez à suivre.

MARQUE DU TÉLÉVISEUR	CODE DE LA MARQUE
JVC	01, 03
HITACHI	10
MAGNAVOX	02
MITSUBISHI	03
PANASONIC	04, 11
RCA	05
SHARP	06
SONY	07
SAMSUNG	12
SANYO	13
SEARS	13
TOSHIBA	08
ZENITH	09

Réglage de la marque du sélecteur



MARQUE DU SÉLECTEUR	CODE DE LA MARQUE
ARCHER	01, 05, 17
CABLETENNA	01, 17
CABLEVIEW	15, 16, 17, 21, 25
CITIZEN	15, 16, 17, 21, 25
CURTIS	02
DIAMOND	01, 17
EASTERN	19
GC BRAND	15, 16, 17, 21, 25
GEMINI	15
GENERAL INSTRUMENTS	01, 04, 06, 11, 12, 15, 28
HAMLIN	10, 18, 19, 23
JASCO	15
JERROLD	01, 04, 06, 11, 12, 15, 28
NOVAVISION	02
OAK	07
PANASONIC	13, 14
PULSER	15, 16, 17, 21, 25
RCA	13, 14
REGAL	10, 18, 19, 23
REGENCY	19
REMBRANDT	01, 16, 17
SAMSUNG	05, 16, 24
SCIENTIFIC ATLANTA	02
SIGMA	07
SL MARX	05, 16, 17, 24, 25
SPRUCER	13, 14
STARGATE	05, 15, 16, 17, 21, 24, 25
TELEVIEW	05, 16, 24
TOCOM	01, 04, 16
UNIKA	01, 17
UNIVERSAL	16, 17, 25
VIDEOWAY	03, 09, 22
ZENITH	03, 09, 22

Cette télécommande peut commander certaines fonctions des sélecteurs du tableau ci-contre. Certaines marques de sélecteur possèdent plus d'un code. Si votre code ne fonctionne pas avec le code spécifié, essayez les autres.

Mettez le sélecteur sous tension

Mettez le sélecteur sous tension en utilisant l'interrupteur d'alimentation du sélecteur ou de sa télécommande.

Entrez le code de la marque du sélecteur

Suivez l'exemple ci-dessous.

- ➊ Maintenez pressé **CABLE/DBS**.
- ➋ Appuyez sur **MBR SET**.
- ➌ Appuyez sur les **touches numériques** pour entrer le code de la marque de votre sélecteur en vous référant au tableau ci-contre.
- ➍ Appuyez sur **OK**, et relâchez **CABLE/DBS**.
Le sélecteur doit se mettre hors tension. S'il le fait, essayez les autres opérations ci-dessous.
(☞ étapes ➊).
- ➎ Une fois que vous avez réglé la télécommande pour commander le sélecteur, vous n'avez plus besoin de le régler jusqu'à ce que vous ne changez les piles de la télécommande.

Commandez le sélecteur


Tout en tenant **CABLE/DBS** pressé, appuyez sur l'une des touches suivantes: **POWER**, **TV CH +/–**, et les **touches numériques**.

- Pour certaines marques, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **ENTER** après avoir appuyé sur les **touches numériques** pour entrer un numéro de canal.
- Pour changer les canaux du sélecteur, appuyez sur **TV CH +/–** ou sur les **touches numériques**. (La touche **CH +/–** ne peut être utilisé que pour changer les canaux du magnétoscope.)

REMARQUES:

- Selon le type de sélecteur, il se peut que certaines fonctions ou toutes les fonctions ne puissent pas être commandées avec cette télécommande.
- Il n'est pas possible de commander un sélecteur qui ne possède pas de capteur de télécommande.
- Il n'est pas possible de régler la télécommande pour commander à la fois le sélecteur et le récepteur DBS. Vous ne pouvez la régler que pour commander l'un des deux.


(Ex.) Pour régler la télécommande sur RCA 14:



Maintenez pressé.

Appuyez à suivre.

Réglage de la marque du récepteur DBS



Cette télécommande peut commander certaines fonctions des récepteurs DBS (Direct Broadcast Satellite) du tableau ci-contre.

Mettez le récepteur DBS sous tension

Mettez le récepteur DBS sous tension en utilisant l'interrupteur d'alimentation du récepteur DBS ou de sa télécommande.

Entrez le code de la marque du récepteur DBS

Suivez l'exemple ci-dessous.

- ❶ Maintenez pressé **CABLE/DBS**.
- ❷ Appuyez sur **MBR SET**.
- ❸ Appuyez sur les **touches numériques** pour entrer le code de la marque de votre récepteur DBS en vous référant au tableau ci-contre.
- ❹ Appuyez sur **OK**, et relâchez **CABLE/DBS**. Le récepteur DBS doit se mettre hors tension. S'il le fait, essayez les autres opérations ci-dessous. (☞ étapes ❻).

- Une fois que vous avez réglé la télécommande pour commander le récepteur DBS, vous n'avez plus besoin de le régler jusqu'à ce que vous ne changez les piles de la télécommande.

Commandez le récepteur DBS


Tout en tenant **CABLE/DBS** pressé, appuyez sur l'une des touches suivantes: **POWER**, **TV CH +/-**, et les **touches numériques**.

- Pour certaines marques, vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur **ENTER** après avoir appuyé sur les **touches numériques** pour entrer un numéro de canal.
- Pour changer les canaux du récepteur DBS, appuyez sur **TV CH +/-** ou sur les **touches numériques**. (La touche **CH +/-** ne peut être utilisée que pour changer les canaux du magnétoscope.)

REMARQUES:

- Selon le type de récepteur DBS, il se peut que certaines fonctions ou toutes les fonctions ne puissent pas être commandées avec cette télécommande.
- Il n'est pas possible de commander un récepteur DBS qui ne possède pas de capteur de télécommande.
- Il n'est pas possible de régler la télécommande pour commander à la fois le sélecteur et le récepteur DBS. Vous ne pouvez la régler que pour commander l'un des deux.

(Ex.) Pour régler la télécommande sur JVC 51:




Maintenez pressé.

Appuyez à suivre.

MARQUE DE RÉCEPTEUR DBS	CODE DE LA MARQUE
JVC (DISH Network)	51
ECHOSTAR (DISH Network)	51
PRIMESTAR	50
SONY (DSS)	41
RCA (DSS)	40

Modification du code de télécommande



Cette télécommande est capable d'émettre deux codes de télécommande; l'un est pour les signaux de commande de code A et l'autre pour les signaux de commande de code B. Cette télécommande est prérglée pour émettre des signaux de code A parce que votre magnétoscope est réglé à l'origine pour répondre aux signaux de code A. Vous pouvez facilement modifier votre magnétoscope et la télécommande pour répondre aux signaux de code B. Lors de l'utilisation de deux magnétoscopes JVC, réglez les deux magnétoscopes et leur télécommande sur des codes différents de façon que vous puissiez les commander séparément.

Débranchez le magnétoscope

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Réglez le code de télécommande de la télécommande

- ① Maintenez pressé A/B.
- ② Appuyez sur la **touche numérique "2"**.
- ③ Appuyez sur **OK**, et relâchez A/B.

- La télécommande peut maintenant transmettre des signaux de télécommande de code B.

Branchez le magnétoscope

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Mettez le magnétoscope sous tension

Appuyez sur **POWER** sur la télécommande.


- Le magnétoscope répond maintenant aux signaux de commande de code B.
- Pour régler à nouveau la télécommande et le magnétoscope pour les signaux de commande de code A, répétez la procédure ci-dessus mais appuyez sur la **touche numérique "1"** à l'étape ■.

Pour commander deux magnétoscopes avec la même télécommande

Vous pouvez commander deux magnétoscopes JVC en commutant le code de télécommande entre A et B (□ étape ■), les deux magnétoscopes étant réglés sur un code différent.

- Appuyez sur la **touche numérique "1"** pour les signaux de télécommande de code A et sur la **touche numérique "2"** pour les signaux de télécommande de code B. (Pour changer uniquement le code de télécommande de la télécommande, NE RÉALISEZ PAS les étapes ■, ■ et ■.)

(Ex.) Pour régler la télécommande sur le code B:



Maintenez pressé.

Appuyez à suivre.

Avant de donner votre appareil à réparer, utilisez ce tableau et regardez si vous ne pouvez pas corriger votre problème. Les petits problèmes sont souvent faciles à corriger et vous n'aurez pas besoin d'envoyer l'appareil à réparer.

ALIMENTATION

SYMPTEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. Pas d'alimentation.	● Le cordon d'alimentation est débranché.	Branchez le cordon d'alimentation.
2. L'horloge fonctionne mais le magnétoscope ne se met pas sous tension.	● Le magnétoscope est en mode d'attente d'enregistrement par minuterie avec "MINUTERIE AUTO." réglé sur "ARRÊT" (☞ pg. 39).	Appuyez sur TIMER pour mettre le mode hors service.
3. La télécommande ne fonctionne pas.	● Les piles sont usées.	Remplacez les piles par des neuves.

INSERTION DE LA CASSETTE

SYMPTEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. La cassette se bloque à mi-chemin pendant son insertion et est éjectée.	● La cassette est insérée incorrectement.	Assurez-vous que la fenêtre de la cassette est dirigée vers le haut, l'étiquette arrière vers vous et la flèche à l'avant de la cassette vers le magnétoscope et insérez la cassette.

LECTURE

SYMPTEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. La bande défile mais aucune image n'apparaît.	● Si la connexion HF est utilisée (☞ pg. 7) pour voir les images, le canal du téléviseur est réglé incorrectement. ● Si la connexion AV est utilisée (☞ pg. 7) pour voir les images, le téléviseur est réglé sur le mauvais mode.	Choisissez le canal 3 ou 4 sur le téléviseur.
2. Il y des coupures dans la piste sonore Hi-Fi.	● L'alignement automatique est en service.	Choisissez le mode AV sur le téléviseur.
3. L'image de lecture est floue ou interrompue, même si les émissions télévisées sont claires.	● Les têtes vidéo sont peut-être sales.	Mettez-le hors service et et ajustez-le manuellement (☞ pg. 23). Les têtes doivent être nettoyées. Consultez un revendeur JVC.
4. Le son Hi-Fi ne peut pas être entendu.	● Le réglage du moniteur audio est incorrect.	Réglez sur "HI-FI" (☞ pg. 23 ou 41).

ENREGISTREMENT

SYMPTEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. L'enregistrement ne démarre pas.	● Il n'y a pas de cassette en place. ● La cassette insérée a sa languette de protection retirée.	Insérez une cassette. Retirez la cassette et recouvrez le trou d'un morceau de ruban adhésif, ou insérez une cassette avec une languette de sécurité intacte.
2. L'enregistrement de télévision n'est pas effectué correctement.	● Le magnétoscope a été réglé sur le mode d'entrée "L-1" ou "F-1" par erreur.	Choisissez le canal approprié sur le magnétoscope.
3. Le montage cassette à cassette ne fonctionne pas.	● Les magnétoscopes ou le caméscope et le magnétoscope ont été connectés incorrectement. ● L'un des deux appareils a été mis hors tension. ● Le mode d'entrée du magnétoscope a été réglé incorrectement.	Référez-vous aux illustrations de "Montage à partir d'un caméscope" (☞ pg. 42) ou de "Montage sur ou à partir d'un autre magnétoscope" (☞ pg. 44) et connectez correctement les appareils. Assurez-vous que tous les appareils sont sous tension. Choisissez le mode d'entrée approprié sur le magnétoscope enregistreur.

ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE

SYMPTOME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. L'enregistrement par minuterie ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● L'horloge et/ou la minuterie ont été réglées incorrectement. ● La minuterie n'est pas en service. ● Le magnétoscope n'a pas été réglé correctement. 	Réglez l'horloge et/ou la minuterie correctement. Appuyez sur TIMER et vérifiez que ① apparaît bien sur l'affichage du panneau avant. Recommencez les procédures de réglage. Assurez-vous que les numéros de canal guide correspondent bien aux numéros de canal du magnétoscope ou du sélecteur (☞ pg. 32).
2. La programmation de la minuterie ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ● Un enregistrement par minuterie est en cours. 	La programmation de la minuterie ne peut pas être réalisée quand un enregistrement par minuterie est en cours. Attendez qu'il soit fini.
3. ① et ② sur le panneau avant, ne s'arrêtent pas de clignoter.	<ul style="list-style-type: none"> ● La minuterie est mise en service mais il n'y pas de cassette en place. 	Insérez une cassette avec sa languette de sécurité intacte ou avec le trou recouvert de ruban adhésif.
4. La cassette est éjectée automatiquement et ① et ② sur le panneau avant ne s'arrêtent pas de clignoter.	<ul style="list-style-type: none"> ● La cassette insérée a sa languette de sécurité retirée. 	Retirez la cassette et recouvrez le trou par un ruban adhésif ou remplacez-la par une cassette avec sa languette.
5. ① clignote pendant 10 secondes et le mode de minuterie est mis en service.	<ul style="list-style-type: none"> ● TIMER a été pressé alors qu'il n'y avait pas de programme en mémoire ou qu'un programme n'a pas été réalisé correctement. 	Vérifiez les données programmées et refaites le réglage si nécessaire, puis appuyez de nouveau sur TIMER .
6. La cassette est éjectée automatiquement, le magnétoscope est mis hors tension et ① et ② ne s'arrêtent pas de clignoter.	<ul style="list-style-type: none"> ● La bande a atteint sa fin pendant un enregistrement par minuterie. 	Le programme n'a pas été réalisé entièrement. La prochaine fois, assurez-vous qu'il reste suffisamment de place sur la bande.
7. Les canaux de câblodistribution ne sont pas choisis automatiquement pendant l'enregistrement par minuterie.	<ul style="list-style-type: none"> ● La commande n'est pas connectée correctement au magnétoscope. ● La canal de sortie choisi sur l'écran de réglage sélecteur câble est incorrect. ● Le sélecteur est hors tension. 	Connectez la télécommande correctement (☞ pg. 15). Après vérifier le numéro du canal de sortie du sélecteur, rappelez l'écran de réglage sélecteur câble et choisissez le numéro correct (☞ pg. 16). Assurez-vous qu'il est sous tension avant le démarrage de l'enregistrement par minuterie.
8. Les canaux satellite ne sont pas choisis automatiquement pendant l'enregistrement par minuterie.	<ul style="list-style-type: none"> ● La commande n'est pas connectée correctement au magnétoscope. ● La canal de sortie choisi sur l'écran de réglage récepteur DBS est incorrect. ● La magnétoscope n'est pas réglé correctement pour commander le récepteur DBS. ● Le récepteur DBS est hors tension. 	Connectez la télécommande correctement (☞ pg. 18). Après avoir vérifié le numéro du canal de sortie du récepteur DBS, rappelez l'écran de réglage récepteur DBS et choisissez le numéro correct (☞ pg. 19). Réglez le code correct de la marque du récepteur DBS (☞ pg. 20). Assurez-vous qu'il est sous tension avant le démarrage de l'enregistrement par minuterie.
9. L'enregistrement par minuterie commence à l'heure mais le canal est toujours incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> ● Bien que vous n'utilisiez pas de sélecteur ni de récepteur DBS, "RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE" est réglé sur "MARCHE" ou "RÉGL. RÉCEPTEUR DBS" sur "MARCHE". 	Réglez "RÉGL. SÉLECTEUR CÂBLE" sur "ARRÊT" (☞ pg. 16) ou "RÉGL. RÉCEPTEUR DBS" sur "ARRÊT" (☞ pg. 19).
10. Vous avez déménagé et VCR Plus+ ne fonctionne plus correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ● Les stations recevables dans votre nouvelle région sont différentes de celles de la précédente région. 	Recommencez la procédure de réglage VCR Plus+ (☞ pg. 32).
11. "PLEINE PROGRAMMATION" est affiché sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> ● Les 8 programmes du la mémoire du magnétoscope sont utilisés. 	Attendez qu'un espace se libère ou annulez un programme inutile (☞ pg. 36).

AUTRES PROBLÈMES

SYMPTEME	CAUSE POSSIBLE	CORRECTION
1. Lors du balayage des canaux, certains sont sautés.	• Ces canaux ont été réglés pour être sautés.	Si vous en avez besoin, rappelez-les (☞ pg. 14).
2. Le canal ne peut pas être changé.	• Un enregistrement est en cours.	Appuyez sur PAUSE (II) pour faire une pause dans l'enregistrement, puis appuyez sur PLAY (►) pour le reprendre.
3. La télécommande ne commande pas votre téléviseur, sélecteur ou récepteur DBS.	• Les codes des marques sont incorrects.	Réglez à nouveau les codes des marques corrects (☞ pg. 45, 46 or 47).
4. Bien que le réglage automatique ou semi-automatique de l'horloge soit réalisé, l'horloge est incorrecte.	• Les données de réglage reçues par le canal hôte sont incorrectes	Choisissez un canal hôte différent pendant le réglage semi-automatique de l'horloge (☞ pg. 11), ou réalisez le réglage manuel de l'horloge (☞ pg. 12).

CONDENSATION D'HUMIDITÉ

L'humidité de l'air se condense sur le magnétoscope quand vous le déplacez d'un endroit froid dans un endroit chaud ou dans des conditions très humides — de la même façon que des gouttes d'eau se forment à la surface d'un verre rempli d'un liquide froid. la condensation d'humidité sur le tambour de têtes peut endommager la bande. Dans des conditions où de la condensation peut se produire, laissez le magnétoscope sous tension pendant quelques heures pour que l'humidité s'évapore avant d'insérer une cassette.

À PROPOS DU NETTOYAGE DES TÊTES

L'accumulation de poussière ou d'autre saletés sur les têtes vidéo peut conduire à une image de lecture floue ou interrompue. Contactez votre revendeur JVC le plus proche si ce genre de problème se produit.

ATTENTION

Ce magnétoscope contient un microordinateur. Du bruit électronique extérieur ou des interférences peuvent causer un mauvais fonctionnement du microordinateur. Si le magnétoscope ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension et débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur. Attendez quelques instants et rebranchez le magnétoscope puis remettez-le sous tension. Éjectez et vérifiez la condition de la cassette. Si tous paraît normal, vous pouvez utiliser le magnétoscope.

Questions et réponses

LECTURE

- Q. Que se passe t-il si la bande atteint sa fin pendant une lecture ou une recherche?**
- R. Le magnétoscope rebobine automatiquement la bande au début.
- Q. Le magnétoscope peut-il rester indéfiniment en mode d'arrêt sur image?**
- R. Non. Il s'arrête automatiquement après 5 minutes pour protéger les têtes.
- Q. Pendant la recherche d'image, la lecture d'image fixe et la lecture image par image, l'image est intermittente. Quelle en est la cause?**
- R. Une perte d'image se produit quand ces types de lecture sont essayés avec une bande enregistrée en mode LP. Appuyez sur PLAY (►) pour rerourner à la lecture normale, rétablit l'image.
- Q. Lors du retour d'une recherche d'image à vitesse variable à une lecture normale, l'image est déformée. Dois-je m'inquiéter pour cela?**
- R. Non, c'est normal.
- Q. Lors de la lecture d'une émission qui a été enregistrée par minuterie à suivre (tel qu'un programme de 8 à 9 heures suivi d'un autre de 9 à 10 heures), l'image et le son deviennent momentanément déformés à l'endroit où le premier programme se termine et où le second commence. Est-ce un mauvais fonctionnement?**
- R. Non. C'est normal.
- Q. En dehors d'empêcher tout enregistrement, quel autre effet le retrait de la languette offre t-il?**
- R. Il empêche le marquage de codes d'index.
- Q. Quelquefois, pendant une recherche d'index, la magnétoscope ne peut pas trouver le programme souhaité. Pourquoi?**
- R. Les codes d'index sont peut être trop proches l'un de l'autre.
- Q. Pendant la lecture, l'affichage sur l'écran sautille parfois. Qu'est-ce qui se passe?**
- R. Si la condition de la bande en cours de reproduction n'est pas bonne, un sautillement de l'image (y compris de l'affichage sur l'écran) se produit.

ENREGISTREMENT

- Q. Quand je fais une pause et que je reprends l'enregistrement, la fin de l'enregistrement avant la pause est chevauché par le nouvel enregistrement. Pourquoi cela arrive t-il?**
- R. C'est normal. Cela réduit les distorsions au point de pause et de reprise de l'enregistrement.
- Q. Le magnétoscope peut-il rester indéfiniment en mode de pause à l'enregistrement?**
- R. Non. Le magnétoscope s'arrête automatiquement après 5 minutes pour protéger les têtes. Si vous faites une pause pendant un enregistrement par minuterie instantané (ITR), le magnétoscope se met automatiquement hors tension après 5 minutes.
- Q. Que se passe t-il si la bande atteint sa fin pendant un enregistrement?**
- R. Le magnétoscope rebobine automatiquement la bande jusqu'au début.

ENREGISTREMENT PAR MINUTERIE

- Q. REC et ⊕ restent allumés sur l'affichage du panneau avant. Y a-t-il un problème?**
- R. Non. C'est une condition normale quand un enregistrement par minuterie est en cours.
- Q. Puis-je programmer la minuterie pendant que je regarde une cassette ou une émission de télévision?**
- R. Oui, mais pendant que vous réglez la minuterie, vous ne voyez pas la cassette ou l'émission de télévision car il est remplacé par un affichage sur l'écran. (Le son de la cassette ou de l'émission peut être entendu pendant le réglage de la minuterie.)

Liste des termes

Ce guide est un moyen rapide de localiser les termes les plus fréquemment utilisés et les noms affichés sur l'écran.

A

- Affichage sur l'écran 27, 55
- Ajustement automatique de l'alignement 23
- Alignement 23
- Alignement manuel 23
- Arrêt sur l'image 29
- AV COMPU-LINK 41

C

- Canal guide 32
- Canal hôte 8
- Canal PBS 8
- Compteur 22, 26
- Connexion AV 7
- Connexion au téléviseur 6
- Connexion HF 7
- CONTROLE IMAGE 39

D

- Dépannage 49

E

- Écran Function 38
- Enregistrement 25
- Enregistrement par minuterie
 - Annulation 36
 - Chevauchement 37
 - Modification 36
 - Rapide 34
 - Réglages des canaux guide 32
 - Réglage VCR PLUS+ 32
 - VCR PLUS+ 30
 - Vérification 36
- Enregistrement par minuterie instantanée (ITR) 26
- Enregistrement par minuterie VCR PLUS+ 30

F

- Fonction de pause à distance 43
- Fonction de reprise de l'enregistrement 27
- FOND BLEU 40

H

- Horloge 22, 26

I

- IMAGE AUTO 39
- Indicateur de position de la bande 22
- Indication du numéro de canal 26

L

- Lecture 21
- Lecture au ralenti 29
- Lecture avec effets spéciaux
 - Arrêt sur l'image 29
 - Comment utiliser les touches SHUTTLE PLUS 28
 - Lecture au ralenti 29
 - Lecture image par image 29
 - Recherche avec saut 29
 - Recherche d'image 28
 - Recherche d'image à grande vitesse 28
 - Recherche d'image à vitesse variable 28
- Lecture image par image 29
- Lecture répétée 22

M

- Mémoire de la fonction suivante 23
- MINUTERIE AUTO. 39
- Moniteur audio 23, 41
- Montage
 - À partir d'un autre magnétoscope 44
 - À partir d'un camescope 42
 - Fonction de pause à distance 43
 - Sur un autre magnétoscope 44

P

- Prévention des effacements accidentels 25
- Programmation rapide de la minuterie 34

R

- Recherche avec saut 29
- Recherche d'image 28
- Recherche d'image à grande vitesse 28
- Recherche d'image à vitesse variable 28
- Recherche d'index 24
- Réglage automatique de l'heure d'été 11
- Réglage de la langue 9
- Réglage de l'horloge 10
 - Préparations 10
 - Réglage manuel 12
 - Réglage semi-automatique 11
- Réglage des canaux automatiquement 13

Réglage du récepteur DBS

- Canal de sortie 19
- Installation de la commande 18
- Marque 19
- Réglage du tuner
 - Ajout d'un canal 14
 - Réglage automatique des canaux 13
 - Réglage manuel des canaux 14
 - Saut d'un canal 14
- Réglage du sélecteur de câblodistribution
 - Canal de sortie 16
 - Installation de la commande 15
 - Marque 16
- Réglage VCR PLUS+ 32
- Réglages automatiques 8
- Relecture instantanée 24
- Remise à zéro du compteur 22, 26

S

- SECOND AUDIO 41
- Sélection de la zone horaire 11
- Spécifications 57
- SP→EP MINUTERIE 40
- STABILISATEUR VIDÉO 40
- SUPERPOSER 39


T

- Table des matières 5
- Télécommande multi-marques
 - Commande de deux magnétoscopes JVC 48
 - Réglage de la marque du sélecteur 46
 - Réglage de la marque du récepteur DBS 47
 - Réglage de la marque du téléviseur 45

V

- Vitesse de la bande 25


Panneau avant



- ① Touche POWER: □ pg. 21, 25
- ② Fente d'insertion de la cassette
- ③ Touche REW (◀): □ pg. 21, 25
- ④ Touche PLAY (►): □ pg. 21
- ⑤ Touche FF (▶): □ pg. 21, 25
- ⑥ Prise d'entrée AUDIO/VIDEO: □ pg. 42
- ⑦ Touche OK

- ⑧ Touche MENU
- ⑨ Affichage du panneau avant : □ ci-dessous
- ⑩ Capteur de télécommande
- ⑪ Touches CH ▲▼: □ pg. 25
- ⑫ Touche SP/EP: □ pg. 25
- ⑬ Touche REC (●): □ pg. 25, 26
- ⑭ Touche STOP/EJECT (■ / ▲): □ pg. 21, 25
- ⑮ Touche PAUSE (II): □ pg. 25, 29

Affichage du panneau avant




- ① Indicateurs de mode symboliques

LECTURE: RECHERCHE À VITESSE VARIABLE VERS L'AVANT L'ARRIÈRE:	▷	ARRÊT SUR IMAGE: RALENTE:	▷■■■
		ENREGISTREMENT:	○■■■
		PAUSE À L'ENREGISTREMENT:	○■■■

- ② Indicateurs de vitesse de bande
- ③ Indicateur de mode de la minuterie: □ pg. 31, 35
- ④ Indicateur du mode VCR: □ pg. 25, 26
- ⑤ Marque de la cassette
- ⑥ Canal et entrée auxiliaire ("L-1" et "F-1")
Lecture du compteur: □ pg. 22, 26
Horloge: □ pg. 22, 26


Panneau arrière



- 1** Cordon d'alimentation secteur: ↗ pg. 6
- 2** Connecteur de commande CABLE BOX : ↗ pg. 15, 18
- 3** Prise REMOTE PAUSE/AV COMPULINK
 - Prise REMOTE PAUSE: ↗ pg. 41, 42
 - Prise AV COMPULINK: ↗ pg. 41

- 4** Prise ANT. (Antenne) IN: ↗ pg. 6
- 5** Commutateur CH3-CH4: ↗ pg. 7
- 6** Prises AUDIO/VIDEO IN: ↗ pg. 44
- 7** Prises AUDIO/VIDEO OUT: ↗ pg. 44
- 8** Prise RF (HF) OUT: ↗ pg. 6


Affichage sur l'écran



- 1** Canal et entrée auxiliaire ("L-1" et "F-1")
- 2** Jour et horloge
- 3** Indicateur d'émission STEREO : ↗ pg. 27
- 4** Indicateur SAP (Second programme audio): ↗ pg. 27
- 5** Indicateur du moniteur audio: ↗ pg. 23, 41
- 6** Indicateur du mode de fonctionnement du magnétoscope

- 7** Indicateur de vitesse de bande
- 8** Indicateur de cassette
- 9** Indicateur de position de la bande: ↗ pg. 22
- 10** Indicateur de No d'index: ↗ pg. 24
- 11** Compteur

Télécommande



Les touches phosphorescentes indiquées en blanc sur l'illustration sont pratiques lors de l'utilisation de la télécommande dans le noir.

Les touches avec un point noir à droite de leur nom peuvent être utilisées pour commander votre téléviseur quand vous maintenez pressé **TV** sur la télécommande. (☞ pg. 45).

- ❶ Touche CABLE/DBS: ☞ pg. 46
- ❷ Touche TV: ☞ pg. 45
- ❸ Touche TV/VCR: ☞ pg. 25, 26, 45
- ❹ Touche REVIEW: ☞ pg. 24
- ❺ Touches numériques: ☞ pg. 25, 30, 33
- ❻ Touche DBS: ☞ pg. 35
- ❽ Touche CANCEL: ☞ pg. 31, 36
- ❾ Touche C. (Compteur) RESET: ☞ pg. 22, 26
- ❿ Touche STOP +/-: ☞ pg. 31, 34
- ❾ Touche START +/-: ☞ pg. 34
- ❻ Touche PROG. (Programme): ☞ pg. 30, 34
- ❾ Touche PROG. CHECK: ☞ pg. 36
- ❽ Touche REW (◀◀): ☞ pg. 21, 25, 28
- ❾ Touche REC (●): ☞ pg. 25
- ❽ Touche STOP (■): ☞ pg. 21, 25
- ❾ Touche MENU
- ❽ Touche SHUTTLE PLUS △▽
- ❾ Touche TV CH +/-: ☞ pg. 45, 46, 47
- ❽ Touche MBR SET: ☞ pg. 45, 46, 47
- ❾ Touche A/B: ☞ pg. 48
- ❽ Touche POWER: ☞ pg. 21, 25
- ❽ Touche A. (Audio) MONITOR: ☞ pg. 23
- ❾ Touche MUTE (silencieux): ☞ pg. 45
- ❽ Touche DISPLAY: ☞ pg. 22, 26
- ❽ Touche DAILY (M-F): ☞ pg. 31, 35
- ❽ Touche WEEKLY: ☞ pg. 31, 35
- ❽ Touche AUX: ☞ pg. 43, 44
- ❽ Touche TIMER: ☞ pg. 31, 35, 36
- ❽ Touche DATE +/-: ☞ pg. 34
- ❽ Touche CH +/-: ☞ pg. 25, 34
- ❽ Touche SKIP SEARCH: ☞ pg. 29
- ❽ Touche SP/EP: ☞ pg. 25, 31, 35
- ❽ Touche PLAY (▶): ☞ pg. 21, 25
- ❽ Touche FF (▶▶): ☞ pg. 21, 25, 28
- ❽ Touche PAUSE (■): ☞ pg. 25, 29
- ❽ Touche OK
- ❽ Touche ENTER: ☞ pg. 45, 46, 47
- ❽ Touche OSD: ☞ pg. 27
- ❽ Touche SHUTTLE PLUS ▲▼◀▶(◀▶): ☞ pg. 28
- ❽ Touche TV VOL. +/-: ☞ pg. 45

Comment utiliser la télécommande

Avant l'utilisation, insérez deux piles de taille AA dans la télécommande avec les polarités (+ et -) orientées de la façon indiquée dans le compartiment à piles ou sur le couvercle.

La télécommande peut commander la plupart des fonctions du magnétoscope, de même que les fonctions de base des téléviseurs, des sélecteurs de câblodistribution et des récepteurs DBS.

- Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande de l'appareil que vous souhaitez commander.
- La distance de fonctionnement maximum de la télécommande est d'environ 8 m.

REMARQUE:

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, attendez quelques secondes, remettez les piles et réessayez.

GÉNÉRAL

Alimentation	: Secteur 120 V~, 60 Hz
Consommation	
Sous tension	: 19 W
Hors tension	: 2,5 W
Température	
Fonctionnement	: 5°C à 40°C (41°F à 104°F)
Stockage	: -20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Positionnement de fonctionnement	: Horizontale seulement
Dimensions (L x H x P)	: 360 x 94 x 278 mm (15-3/4 x 3-3/4 x 10-15/16 pouces)
Poids	: 3,1 kg (6,8 livres)
Format	: Standard VHS NTSC
Durée d'enregistrement maximum	
SP	: 210 min. avec une cassette vidéo ST-210
EP	: 630 min. avec une cassette vidéo ST-210

VIDÉO/AUDIO

Système du signal	: Signal couleur de type NTSC et signal monochrome EIA, 525 lignes/60 trames
Système d'enregistrement/lecture	: Système de balayage à têtes hélicoïdales DA-4 (Double Azimuth)
Rapport signal/bruit	: 45 dB
Résolution horizontale	: 230 lignes (VHS)
Plage de fréquence	
Audio normal	: 70 Hz à 10 000 Hz
Audio Hi-Fi	: 20 Hz à 20 000 Hz
Entrée/sortie	: Connecteurs cinch (Entrée x 2, Sortie x 1)

TUNER

Système d'accord	: Tuner à synthétiseur de fréquence
Couverture des canaux	
VHF	: Canaux 2-13
UHF	: Canaux 14-69
CATV	: 113 Canaux
Sortie HF	: Canal 3 ou 4 (commutable; prérglé à l'expédition de l'usine sur le canal 3) 75 ohms, asymétrique

MINUTERIE

Référence de l'horloge	: Quartz
Capacité des programmes	: Minuterie programmable sur 1 an/8 programmes
Durée de sauvegarde de la mémoire	: Environ 3 min.

ACCESSOIRES

Accessoires fournis	: Câble HF (Type F), Télécommande infrarouge, 2 piles "AA" Commande
---------------------	--

Les spécifications indiquées sont pour le mode SP, sauf indication contraire.

La conception E. & O.E. et les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

Cassettes utilisables

Pleine taille VHS

T-30 (ST-30**)


T-60 (ST-60**)

T-90

T-120 (ST-120**)

T-160 (ST-160**)

ST-210**



Compacte VHS*

TC-20 (ST-C20**)

TC-30 (ST-C30**)

TC-40 (ST-C40**)

* Les enregistrements sur cassette compacte VHS faits sur caméscope peuvent être reproduits sur ce magnétoscope. Placez simplement la cassette dans un adaptateur de cassette VHS et utilisez le tout comme une cassette ordinaire pleine taille.

** Ce magnétoscope enregistre sur les cassettes ordinaires VHS et S-VHS. Cependant, il n'enregistre que les signaux VHS ordinaires.

MEMO

FR 59

HR-VP68U

