

Panel-Setups speichern und aufrufen

PANEL SETUPS

Drücken Sie  zum Aufruf von Menüs, die zum Abspeichern oder Aufruf von Konfigurationen dienen.

PANEL SETUPS

Recall
Save

TO SETUP1

TO SETUP2

TO SETUP3

TO SETUP4

to Card
Flpy or HDD

Recall Save

Um entweder eine Bedienfeldeinstellung zu speichern ("Save") oder eine bereits gespeicherte aufzurufen ("Recall"). Wird, *wie hier gezeigt*, "**Save**" gewählt, erscheinen die "TO SETUP"-Menüs. Wird hingegen "**Recall**" gewählt, erscheinen die *umseitig* gezeigten "FROM SETUP"-Menüs.

TO SETUP 1 ...2 ...3 oder ...4

Zur Speicherung einer der vier möglichen Einstellungen.

to Card, Flpy or HDD

Zum Speichern einer Einstellung auf Diskette, Speicherkarte oder Wechselplatte, je nach installierten Optionen.

PANEL SETUPS

Recall

Save

FROM SETUP1

04-JUN-1996

09:40:43

FROM SETUP2

24-MAY-1996

14:25:00

FROM SETUP3

01-APR-1996

16:00:11

FROM SETUP4

24-MAY-1996

14:38:12

FROM DEFAULT

SETUP

From Card

Flpy or HDD

Recall or Save

Zur Festlegung, ob eine Bedienfeldeinstellung gespeichert oder aufgerufen werden soll. Wird, *wie auf der vorstehenden Seite gezeigt*, **“Save”** gewählt, erscheinen die **“TO SETUP”**-Menüs. Wird hingegen, *wie hier gezeigt*, **“Recall”** gewählt, erscheinen die **“FROM SETUP”**-Menüs.

FROM SETUP 1 ...2 ...3 oder ...4

Zum Aufrufen einer von vier möglichen gespeicherten Einstellungen. In dem hier gezeigten Beispiel wurden alle vier möglichen Einstellungen gespeichert. Wurde keine Einstellung gespeichert, zeigt dieses Menü **“Empty”** an.

FROM DEFAULT SETUP

Zur Wahl einer bereits im Oszilloskop gespeicherten Standard-Einstellung.

from Card, Flpy or HDD

Zum Zugreifen auf das **“RECALL SETUPS”**-Sekundärmenü, das dem Aufrufen einer, je nach installierten Optionen, auf Diskette, Speicherkarte oder Wechselfestplatte gespeicherten Einstellung dient.

RECALL SETUPS

RECALL SETUPS

From

Card Flpy

HDD

Directory:
LECROY-1.DIR

10-OCT-96
09:52:12
Size 3403

DO RECALL
ONE.PNL

File

ONE PNL

ZERO PNL

from

Zum Aufruf einer gespeicherten Einstellung von Diskette, Speicherkarte oder Wechselfestplatte, je nach installierten Optionen und dem Datenträger, auf dem die gewünschte Einstellung gespeichert ist.

DO RECALL

Zum Aufruf der im "File"-Menü (*siehe unten*) gewählten Einstellung.

File

Zur Wahl der gespeicherten Einstellung mittels des zugeordneten Menüknopfes.