



2700 Borggereedschap, kunststof

Toepasbaar op 2 of 4 bovenliggende nokkenassen. Borgt de tijdafstelling door de nokkenassen in positie te houden bij verwisselen van tandriem, werkzaamheden aan de nokkenas, injectiepomp en tijdafstelling. Horizontaal en verticaal aanpasbaar.



Handleiding:

1. Volg steeds de instructies van het werkplaatshandboek voor de desbetreffende auto op !
2. Verdraai de motor om de tijdafstelling merktekens uit te lijnen volgens specificaties van het werkplaatshandboek.
3. Draai de twee zwarte moeren los van borggereedschap **2700**.
4. Plaats het borggereedschap **2700** tussen de nokkenastandwielen.
5. Schuif de vertanding van borggereedschap **2700** goed sluitend in de sleuven van de nokkenastandwielen.
6. Draai nu de twee zwarte moeren van borggereedschap **2700** aan.
7. Vervang de distributieriem volgens de procedure van het werkplaatshandboek.
8. Draai de twee zwarte moeren los van borggereedschap **2700** nadat u de distributieriem heeft vervangen.
9. Verwijder borggereedschap **2700** en al het gebruikte gereedschap.
10. Controleer de tijdafstelling volgens specificaties in het werkplaatshandboek.

Handleding 2700



2700 Borggereedschap, kunststof

Toepasbaar op 2 of 4 bovenliggende nokkenassen. Borgt de tijdafstelling door de nokkenassen in positie te houden bij verwisselen van tandriem, werkzaamheden aan de nokkenas, injectiepomp en tijdafstelling. Horizontaal en verticaal aanpasbaar.



Handleiding:

1. Volg steeds de instructies van het werkplaatshandboek voor de desbetreffende auto op !
2. Verdraai de motor om de tijdafstelling merktekens uit te lijnen volgens specificaties van het werkplaatshandboek.
3. Draai de twee zwarte moeren los van borggereedschap **2700**.
4. Plaats het borggereedschap **2700** tussen de nokkenastandwielen.
5. Schuif de vertanding van borggereedschap **2700** goed sluitend in de sleuven van de nokkenastandwielen.
6. Draai nu de twee zwarte moeren van borggereedschap **2700** aan.
7. Vervang de distributieriem volgens de procedure van het werkplaatshandboek.
8. Draai de twee zwarte moeren los van borggereedschap **2700** nadat u de distributieriem heeft vervangen.
9. Verwijder borggereedschap **2700** en al het gebruikte gereedschap.
10. Controleer de tijdafstelling volgens specificaties in het werkplaatshandboek.

Handleding 2700