

For Users of Print Job Manager Professional

This supplement gives notes on the use and limitations of Print Job Manager Professional. Before using Print Job Manager Professional, read this supplement and the operating instructions for Print Job Manager Professional.

Settings Required on the Printer for Displaying Job Information

To display information about print jobs performed when the machine was used as a printer, or information about copy jobs, follow the procedure below to make the settings on the printer.

- ① **Press the [User Tools] key.**
The User Tools display appears.
- ② **Press [System Settings].**
The System Settings display appears.
- ③ **Select the [General Features] tab.**
The General Features setting items appear.
- ④ **Press [Print Priority], and then [Job Order].**
Job Order is set.

Compatibility between Punch and Staple Settings

Compatibility between Punch and Staple settings is verified. For example, setting the punch position on the left makes the staple position on the right unavailable. However, depending on the selected paper size, the punch job or staple job may not be performed even if settings can be made.

How to Make Punch and Staple Function Available for Print Job Manager Port

To make the Punch or Staple settings using Print Job Manager Port, printer configuration and tray settings must be made correctly in the printer driver's printer properties settings, corresponding with the current printer configuration. Be sure to change these settings when the printer configuration is changed.

Restriction on the Displays for Job Memo and Print Completion

When sharing a computer with multiple users by using the Window XP Fast User Switching function, the displays for Job Memo and print completion notification appear only for the user who logged on first. If you are not the one who logged on first but want these displays to appear, log off then, have other users log off before you log on again, and then print.

Trademarks

Microsoft, Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

- The product names of Windows® XP are as follows:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

Für Anwender des Print Job Manager Professional

Diese Ergänzung erläutert den Gebrauch und die anwendungstechnischen Grenzen des Print Job Manager Professional. Lesen Sie die Ergänzung und die Bedienungsanleitung des Print Job Manager Professional, bevor Sie Print Job Manager Professional verwenden.

Erforderliche Einstellungen am Drucker zur Anzeige von Auftragsinformationen

Um Informationen über ausgeführte Druckaufträge oder Kopieraufträge anzuzeigen, befolgen Sie die nachstehenden Abläufe, um die Einstellungen am Drucker vorzunehmen.

- ① **Drücken Sie die Taste [Anwenderprogramme].**
Die Anzeige Anwenderprogramme erscheint.
- ② **Drücken Sie [Systemeinstellungen].**
Die Anzeige Systemeinstellungen erscheint.
- ③ **Wählen Sie die Registerkarte [Basisereinstellungen] aus.**
Die Objekte für die Basisereinstellungen erscheinen.
- ④ **Drücken Sie auf [Priorität drucken] und dann auf [Jobreihenfolge].**
Die Jobreihenfolge wird festgelegt.

Kompatibilität zwischen Loch- und Hefteinstellungen

Die Kompatibilität zwischen den Loch- und Hefteinstellungen wird überprüft. Wird z.B. die Lochposition auf der linken Seite eingestellt, kann auf der rechten Seite nicht geheftet werden. Abhängig von dem gewählten Papierformat kann darüber hinaus der Loch- oder der Heftauftrag möglicherweise nicht ausgeführt werden, auch wenn die Einstellungen hierfür vorgenommen werden können.

Die Loch- und Heftfunktion für den Print Job Manager Port verfügbar machen

Um die Loch- oder Hefteinstellungen mit Hilfe des Print Job Manager Port vorzunehmen, müssen Druckerkonfiguration und Magazineinstellungen korrekt unter den Druckereigenschaften des Druckertreibers vorgenommen werden; Einstellungen entsprechend der aktuellen Druckerkonfiguration vornehmen. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellungen geändert werden, wenn die Druckerkonfiguration geändert wird.

Displayeinschränkungen bei Jobmemo und Druckfertigstellung

Wenn Sie einen Computer mit mehreren Anwendern mit Hilfe der Window XP Fast User Switching-Funktion (schnelle Benutzerumschaltung) teilen, erscheint die Anzeige für Jobmemo und die Benachrichtigung über die Druckfertigstellung lediglich für den als ersten angemeldeten Anwender. Sind Sie nicht derjenige, der sich zuerst angemeldet hat, möchten aber diese Anzeige einsehen, melden Sie sich ab und lassen Sie alle anderen Anwender ebenfalls sich abmelden, bevor Sie sich zum Drucken wieder anmelden.

Warenzeichen

Microsoft, Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

- Die Produktnamen von Windows® XP lauten wie folgt:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition

A l'attention des utilisateurs de Print Job Manager Professional

Le présent supplément contient des remarques relatives à l'utilisation et aux limitations de Print Job Manager Professional. Avant d'utiliser Print Job Manager Professional, veuillez lire le présent supplément et les consignes d'utilisation de Print Job Manager Professional, S.V.P.

Réglages de l'imprimante nécessaires à l'affichage des informations de travail

De manière à afficher les informations relatives aux travaux d'impression réalisés avec la fonction imprimante de l'appareil, ou des informations relatives aux travaux de copie, veuillez suivre la procédure suivante pour procéder aux réglages sur l'imprimante.

- ① **Appuyez sur la touche [Outils Utilisateur].**
L'écran Outils Utilisateur s'affiche.
- ② **Appuyez sur [Paramètres Système].**
L'écran Paramètres Système s'affiche.
- ③ **Sélectionnez l'onglet [Fonctions Principales].**
Les éléments de réglage des Fonctions Principales s'affichent.
- ④ **Appuyez sur [Priorité Impression], puis sur [Ordre des travaux].**
L'ordre des travaux est établi.

Compatibilité entre réglages d'Agrafage et de Perforation

La compatibilité entre réglages d'Agrafage et de Perforation est vérifiée. Par exemple, le fait de régler la position de perforation à gauche rend la position d'agrafage à droite indisponible. Néanmoins, selon le format papier sélectionné, la perforation ou l'agrafage est susceptible de ne pas être exécuté même si les réglages sont compatibles.

Comment rendre les fonctions Perforation et Agrafage accessibles à partir de Print Job Manager Port

De façon à pouvoir effectuer les réglages de Perforation ou d'Agrafage dans Print Job Manager Port, la configuration de l'imprimante et le choix du magasin doivent être correctement effectués dans les paramètres des propriétés de l'imprimante du pilote d'impression, et ils doivent correspondre à la configuration actuelle de l'imprimante. Assurez-vous de bien apporter les modifications à ces paramètres lorsque vous changez la configuration de l'imprimante.

Restrictions des écrans de Fiche du Travail et d'Achèvement de l'impression

Lorsqu'un ordinateur est partagé entre plusieurs utilisateurs en utilisant la fonction de changement rapide d'utilisateur de Window XP, les écrans de Fiche du Travail et d'avis d'achèvement de l'impression s'affichent uniquement pour l'utilisateur s'étant connecté le premier. Si vous n'êtes pas celui s'étant connecté le premier, mais que vous désirez que ces écrans s'affichent, déconnectez-vous, faites en sorte que les autres utilisateurs se déconnectent avant que vous vous connectiez de nouveau, puis lancez l'impression.

Marques déposées

Microsoft, Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Les noms de produit de Windows® XP sont les suivants :
 - Microsoft® Windows® XP Professionnel
 - Microsoft® Windows® XP Edition Familiale

Voor gebruikers van Print Job Manager Professional

Deze handleiding geeft informatie betreffende het gebruik en de beperkingen van Print Job Manager Professional. Lees deze handleiding en de Bedieningshandleiding voor Print Job Manager Professional voordat u Print Job Manager Professional in gebruik neemt.

Vereiste printerinstellingen om Taakinformatie weer te geven

Volg de onderstaande procedure om de instellingen op de printer te maken om informatie over printtaken weer te geven wanneer de machine als printer wordt gebruikt, of informatie over kopieertaken.

- ① **Druk op de [Gebruikersinstellingen] toets.**
Het gebruikersinstellingen display verschijnt.
- ② **Druk op [Systeeminstellingen].**
Het Systeeminstellingen display verschijnt.
- ③ **Selecteer het [Alg. eigenschappen] tabblad.**
Het Algemene eigenschappen instellingen verschijnen.
- ④ **Druk op [Afdrukprioriteit], en dan op [Taakvolgorde].**
De Taakvolgorde wordt ingesteld.

Compatibiliteit tussen de Perforeer- en Nietinstellingen

Compatibiliteit tussen de Perforeer- en Nietinstellingen wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld, door de aan de linkerkant te perforeren wordt een nietpositie aan de rechterkant onmogelijk. Echter, afhankelijk van het geselecteerde papierformaat worden perforeer- of nietinstellingen mogelijk niet uitgevoerd ondanks dat de instelling gemaakt kan worden.

Perforeer- en Nietfunctie beschikbaar maken voor Print Job Manager Port

Om de Perforeer- en Nietfunctie instellingen te maken met behulp van Print Job Manager Port, dienen de printerconfiguratie en lade instellingen correct te zijn ingesteld in de printereigenschappen van het printerstuurprogramma, overeenkomstig de huidige configuratie van de printer. Zorg ervoor dat deze instellingen worden aangepast wanneer de printer configuratie wijzigt.

Beperkingen op het display voor Job Memo en Taakvoltooing

Wanneer een computer wordt gedeeld met meerdere gebruikers door middel van de Window XP Fast User Switching functie, verschijnt het display voor Job Memo en de taakvoltooing melding alleen voor de persoon die als eerste inlogt. Indien u dit niet bent maar wel de meldingen wilt zien, log dan uit en laat de andere gebruikers ook uitloggen en log dan als eerste weer in.

Handelsmerken

Microsoft, Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

- De productnamen van Windows® XP zijn de volgende:
 - Microsoft® Windows® XP Professionnel
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition