

Назначается какие аппараты могут выходить на линии с различными классами сервиса, если назначен класс 1-аппарат выходит только на группы линий с классом 1. Если назначен класс 4-аппарат выходит только на группы линий с классом 1,2,3,4.