GSM DESKTOP PHONE®

GDP – 02

GSM- pöytäpuhelin

Käyttäjän ohje

JABLOCOM
JABLOTRON GROUP

GSM- pöytäpuhelin ne – käyttäjän ohj

Onnittelemme GSM- pöytäpuhelimenne hankinnan johdosta. Olemme suunnitelleet puhelimenne sisältämään lukuisia helpon käytön ominaisuuksia, kuten tekstiviestitoiminnot, kaiutinpuhelin, puhelujen rekisteröinti, kattava puhelinluettelo aina 250 numeron tallentamiseksi, pikavalintanäppäimet usein käytettyjen numeroitten valitsemiseksi sekä kookkaan QWERTY- näppäimistön. Uskomme, että olette puhelimeenne tyytyväinen ja tulette nauttimaan sen käytöstä.

PUHELIMENNE PERUSTOIMINNOT

- Tekstiviestien vastaanottaminen ja lähettäminen.
- Laajaan puhelinluetteloon voidaan tallentaa kaikkiaan 250 puhelinnumeroa ja nimeä (tallennetaan puhelimen muistiin aakkosjärjestykseen).
- Puhelujen rekisteritoiminto antaa käyttäjälle mahdollisuuden selata viimeisten 10 vastatun, vastaamatta jääneen ja soitetun puhelun aika- ja päivämäärätiedot sekä puhelinnumeron.
- Tekstiviestien tallennus (kaikkiaan 20 viestiä).
- Kaiutinpuhelintoiminto hands-free- käyttöön.
- QWERTY- näppäimistö, jolla tekstiviestit voidaan näppärästi kirjoittaa.
- Pikavalintanäppäimet usein käytettyjen toimintojen ohjaamiseen.
- Numeron pikavalintanäppäimet kaikkiaan kuuteen tallennettuun numeroon.
- Käyttöä helpottava 4- tie vieritystoiminto (ylös, alas, vasempaan, oikealle).
- Sisäinen varmistusakku virtakatkojen varalta sekä sallimaan liikkuvuuden.

ALOITTAMINEN

Ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaan

Verkkopalvelujen käyttämiseksi tulee sinun ottaa yhteys verkkopalvelun tarjoajaan ja ostaa SIM- (Subscriber Identity Module) kortti tai esimaksettu SIM- kortti. Useimmissa tapauksissa verkkopalvelun tarjoaja toimittaa selostuksen tarjoamistaan palveluista sekä ohjeet tarjoamiensa palvelujen käytöstä. Verkkopalvelujen tarjoajien välillä voi olla eroja. Ennen kuin tilaat palvelun, varmistu, että saat tarjoajalta ne palvelut, joita tarvitset.

SIM- kortin asentaminen

Varmistu, että puhelimen luuri on paikoillaan, puhelin on kytketty pois päältä ja että verkkovirta-adapteri ei ole kytkettynä. Aseta SIM- kortti paikoilleen ainoastaan, kun puhelin on kytkettynä pois päältä ja verkkoliitäntä on kytkemättä. Ilman asennettua SIM- korttia on mahdollista soittaa ainoastaan maasi 3- numeroiseen hätänumeroon. Noudata seuraavia ohjeita SIM- kortin asettamiseksi puhelimeen.

1. SIM- korttipidin on puhelimen takapuolella. SIM- korttipitimen irrottamiseksi paina keltaista painiketta korttipitimen oikealla puolella teräväkärkisellä esineellä (kynä, paperiliitin jne.) – katso **Kuva 1**.

Kuva 1: SIM- korttipitimen irrottaminen

2. Pujota SIM- kortti huolellisesti pitimeen, (viistetty kortin kulma kohdistetaan korttipitimen viistettyyn kulmaan ja SIM- kortin kullatun kontaktipinnan tulee olla ylöspäin).
3. Pujota SIM- korttipidin korttiaukkoon ja työnnä se varovaisesti paikoillensa.

PUHELIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE ENSI KERTAA

1. Kytke puhelimen verkkovirta-adapterin toinen pää puhelimen verkkovirtapistokkeeseen ja toinen pää vaihtovirtaliitäntään.
2. Kun ensi kertaa liität verkkovirta-adapterin, tulisi puhelimen automaattisesti käynnistyä.
3. Pariston kytkin on puhelimen takapuolella. Kytke se asentoon ON, jotta sisäinen varmistusakku alkaa latautua.
4. Mikäli puhelin pyytää PIN- koodia, syötä se ja paina painiketta ✓. Ensimmäisen voimassa olevan PIN-koodin syötön jälkeen ei puhelin enää pyydä koodia uudelleen.

Varoitus: Älä kytke puhelinta päälle paikoissa, joissa GSM- puhelimen käyttö on kiellettyä tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaraa.

PUHELIMEN KYTKEMINEN **PÄÄLLE** JA **POIS PÄÄLTÄ**

1. Puhelimen kytkemiseksi POIS PÄÄLÄ, paina ja pidä 🔈 - painike painettuna. Pidä painike painettuna kunnes ilmoitus **"Puhelin sulkeutuu…"** tulee näytölle.
2. Puhelimen kytkemiseksi PÄÄLLE, paina 🔈 - painiketta muutaman sekunnin ajan kunnes ilmoitus **"Puhelin käynnistyy…"** tulee näytölle. Mikäli käytät puhelinta akkukäytöllä, tulee ON-OFF- kytkimen puhelimen takana olla asennossa ON, jotta puhelin olisi päällä.

Puhelimen käyttö akkukäyttöisenä

Normaalikäytössä tulisi puhelimen saada käyttöjännitteensä verkkovirta-adapterista. Mikäli verkkojännite kytketään pois päältä, kytkeytyy puhelin automaattisesti akkukäytölle (akkukäytön ilmaisin tulee näytön oikeaan reunaan). Puhelin toimii akkukäytöllä valmiustilassa n. 48 tuntia. Kestoltaan n. 120 min. puhelu tyhjentää täyteen ladatun akun täysin tyhjäksi (heikko verkkosignaali sekä lämpötila ja muut käyttöolosuhteet saattavat vaikuttaa haitallisesti puhelun kestoon akkua käytettäessä). Mikäli puhelin on akkukäytöllä, vähennä puheluitten määrä minimiin ja mikäli et puhelinta tarvitse, siirrä ON-OFF- kytkin puhelimen takana asentoon OFF akun säästämiseksi.

Mikäli akku on tyhjä, kytkeytyy puhelin automaattisesti pois päältä. Tässä tapauksessa voidaan puhelin kytkeä päälle ainoastaan liittämällä se verkkovirta-adapteriin (akun täyteen lataus kestää n. 24 tuntia). Puhelinta voidaan käyttää, kun akkua ladataan.

Huomautus: Puhelimesi on varustettu sisään rakennetulla ladattavalla akulla. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuitenkin kuluu. Akun keskimääräinen elinikä on n. 2 vuotta. Suosittelemme, että jälleenmyyjäsi vaihtaa akun, kun se on loppuun kulunut.

OMINAISUUDET

Puhelimen näyttö

Valmiustila

Avausikkuna puhelimesi LCD- (Liquid Crystal Display) näytöllä ilmoittaa, että puhelimesi on valmiustilassa. Verkkovirtaliitännässä on näyttö käyttötilassa valaistu ja himmenee, kun puhelin ei ole käytössä. Akkukäytössä kytkeytyy näyttö pois päältä automaattisesti, kun puhelin ei ole käytössä. Näytön symbolit on seuraavassa selostettu:

Kuva 2: LCD- näyttö

1. **Kenttävoimakkuuden palkki** – Osoittaa GSM- verkon kenttävoimakkuuden. Korkeampi palkki osoittaa voimakkaamman vastaanotetun signaalin. Mikäli kenttävoimakkuuden palkkia ei ole näytöllä, ei verkkoyhteyttä ole. Yritä aina sijoittaa puhelin niin, että kenttävoimakkuus on paras mahdollinen.
2. **Vastaamatta jääneet puhelut** – Ilmoittaa vastaamatta jääneiden puhelujen lukumäärän (tämä ikoni poistuu, kun kaikki vastaamattomat puhelut on selattu – katso **Vastaamattomien puheluitten selaus** sivulla 9).
3. **Saapuneet tekstiviestit** – Ilmoitta saapuneitten uusien tekstiviestien lukumäärän (tämä ikoni poistuu, kun kaikki saapuneet tekstiviestit on luettu – katso **Tekstiviestin lukeminen** sivulla 10).
4. **Roaming** – Ilmoittaa, että puhelin on yhteydessä kolmannen osapuolen GSM- verkkoon ja on Roaming-tilassa.
5. **Äänetön käyttö** – Ilmoittaa, että puhelin on äänettömällä käytöllä, eikä soi eikä hälytä, kun puhelu tai viesti vastaanotetaan. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä päälle ja pois päältä painamalla ja pitäen painettuna ⮌- painike. Mikäli äänettömän käytön symboli ( ) **ei** ole näytöllä, soittaa puhelin normaalisti.
6. **Päivämäärä ja aika** – asetuksen tekemiseksi katso **Päivämäärän ja ajan asettaminen** sivulla 7.
7. **Akun tilapalkki** (näytöllä ainoastaan, kun puhelin on akkukäytössä) – Ilmoittaa akun lataustilan. Korkeampi palkki ilmoittaa paremmasta lataustilasta. Verkkovirtakäytössä ja puhelimen akun ollessa kytkettynä POIS PÄÄLTÄ on näytöllä ikoni: .
8. **Näyttönäppäimien toiminnot** – Ilmoittaa sanojen alla olevan toimintonäppäimen toiminnon (näiden näppäimien toiminto muuttuu senhetkisestä valikosta riippuen) – esim. **Valikko** ja **Puhelinluettelo** ovat näytöllä valmiustilassa.

Huomautus: GSM- verkon nimi, johon puhelin on liittyneenä, tulee näytön keskelle, mikäli näytöllä ei ole ilmoitusta vastaamatta jääneistä puheluista tai uusista tekstiviesteistä.

Puhelimen ominaisuudet

Kuva 3: Puhelin päältä katsottuna

1. **Vasen LCD- näytön alla oleva näppäin** – pääsy **Valikkoon**, kun puhelin on valmiustilassa tai suorittaa toiminnon, joka on nimetty sen yläpuolella (esim. **Valitse** = alavalikossa korostetun tekstin hyväksyminen).
2. **Ylempi LED- merkkivalo** – vilkkuu, jos: 1) uusi tekstiviesti on vastaanotettu, 2) puhelu on vastaanotettu, 3) puhelu on jäänyt vastaamatta.
3. **Oikea LCD- näytön alla oleva näppäin** – pääsy puhelinluetteloon, kun puhelin on valmiustilassa tai suorittaa toiminnon, joka on nimetty sen yläpuolella (esim. **Takaisin** = paluu alavalikosta edelliseen valikkoon).
4. **QWERTY- näppäimistö –** tekstin helpoksi kirjoittamiseksi.
5. **Peruutus- näppäin (←)** – poistaa merkit kohdistimesta vasempaan, kun syötät tekstiä. Lyhyt peruutus-näppäimen painallus poistaa yhden merkin kohdistimesta vasempaan, painettuna pitäminen tyhjentää koko näytön.
6. **TEXT- näppäin ( )** – avaa uuden tekstiviestin kirjoitusikkunan.
7. **Peruuta- näppäin ( ) –** tämän näppäimen painaminen palauttaa puhelimen takaisin valmiustilaan. Tämän näppäimen painaminen ja painettuna pitäminen vaihtaa äänellisen ja äänettömän käytön välillä (äänettömässä käytössä tulee siitä ikoni näytölle).

8. ✓**- näppäin** – vahvistaa valitun toiminnon (esim. avaa korostetun osion **Valikossa**).
9. **4- tie vieritysnäppäimet** (ylös, alas, vasempaan ja oikealle) – vierittävät nimiä, tekstejä tai valikoita.
10. **4 pikavalintanäppäintä** – pikavalintanäppäimien käyttämiseksi tulee puhelimen olla valmiustilassa.

Ikoni	Toiminto	Kuvaus
	Tekstiviesti	Avaa vastaanotetut tekstiviestit välittömästi.
	Vastaamatta jääneet **puhelut**	Avaa vastaamatta jääneiden puheluiden luettelon välittömästi..
	Puhelinluette-lo (**NIMET**)	Avaa puhelinluettelosi välittömästi..
	UUDELLEEN-VALINTA	Soittaa välittömästi viimeksi valittuun numeroon.

11. **Alempi LED- merkkivalo** – ilmoittaa palaessaan, että puhelin on käytössä. Vilkkuessaan se ilmoittaa, että puhelin suorittaa komentoa (lähettää tekstiviestiä, tallentaa puhelinnumeroa jne.).
12. **- näppäin** (Hands free) – antaa mahdollisuuden soittaa hands-free- puhelu. Tämän näppäimen painaminen ja painettuna pitäminen vaihtaa puhelimen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.
13. **Numeronäppäimet** – käytä näitä näppäimiä puhelinnumeroitten valitsemiseen tai kätevästi syöttämään numeroita tekstiviesteihin.
14. **Numeropikavalintanäppäimet (TEL1 … TEL6)** – antavat mahdollisuuden soittaa yhdellä painalluksella ohjelmoituihin puhelinnumeroihin – katso **Soittaminen käyttäen numeropikavalin-tanäppäimiä (TEL1-TEL6)** sivulla 8..

PERUSTOIMINNOT

Näytön kielen valinta

Kun laite kytketään ensimmäisen kerran päälle, puhelin tunnistaa ja asettaa kielen automaattisesti sisään vietyä SIM-korttia vastaavaksi. Oletuskieli asettuu aina englannin kielelle. Seuraa seuraavia ohjeita kielen valitsemiseksi.

1. Paina **Valikko-** näppäintä LCD- näytön alla vasemmalla, vieritä kohtaan **Asetukset** ja paina ✓.
2. Valitse **Kieli** ja paina ✓.
3. Valitse haluamasi kieli ja paina ✓ tai **Valitse**.

Päivämäärän ja ajan asettaminen

1. Paina **Valikko-** näppäintä LCD- näytön alla vasemmalla, vieritä kohtaan **Asetukset** ja paina ✓.
2. Vieritä kohtaan **Päivämäärä & aika** ja paina ✓.
3. Syötä numeronäppäimiä käyttäen päivämäärä ja aika korostettuun kenttään ja paina ✓.

Puhelun soittaminen

Nosta kuuloke tai paina - painiketta soittaaksesi hands-free- puhelun. Kun kuulet valintaäänen, suorita numeron valinta ja odota puhelun yhdistymistä. Puhelun lopettamiseksi pane kuuloke paikoilleen, paina - painiketta tai paina - painiketta..

Huomautus: Syöttääksesi plus- symbolin “+” kansainvälisiä numeroita varten, paina tähti- painiketta “*” kaksi kertaa.

Puhelun soittaminen puhelinluetteloa käyttäen

Puhelun soittamiseksi puhelinluetteloa käyttäen: Paina **NAMES**- pikavalintanäppäintä (📖) puhelimen oikealla puolella sen alaosassa, klikkaa päälle **Etsi & muokkaa** painamalla **Valitse**- painiketta tai ✓- näppäintä, vieritä halutun nimen kohdalle ja paina ✓- näppäintä. Puhelinluettelosi avaamiseksi on myös kaksi muuta keinoa:

1. Valmiustilassa paina ylös- (▲) tai alas- (▼) vierityspainiketta nimien avaamiseksi suoraan puhelinluettelostasi.
2. Valmiustilassa paina puhelinluettelo- painiketta (**NAMES**) oikealla LCD- näytön alapuolella ja klikkaa päälle **Etsi & muokkaa** painamalla **Valitse-** painiketta tai ✓- näppäintä.

Huomautus: Pikahaun suorittamiseksi puhelinluettelostasi avaa puhelinluettelo ja kirjoita QWERTY-näppäimistöllä hakemasi nimen alkukirjaimet (yksi tai useampi) – puhelin vierittää automaattisesti ensmmäiseen nimeen, joka alkaa näppäillyillä kirjaimilla.

Soittaminen käyttäen numeropikavalintanäppäimiä (TEL1-TEL6)

Ennen kuin voit käyttää numeropikavalintatoimintoa, määritä puhelinnumero yhteen pikavalintanäppäimeen – katso **Puhelinnumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimiin (TEL1-TEL6)** sivulla 12.

1. Paina yhtä **numeropikavalintanäppäintä** (**TEL1**-**TEL6)** ja puhelin soittaa automaattisesti tallennettuun puhelinnumeroon.

Puhelinnumeron uudelleen valinta

Puhelinnumeron uudelleen valintaan on kolme mahdollisuutta:

1. Paina **REDIAL-** pikavalintanäppäintä (↺) soittaaksesi viimeksi soitettuun numeroon.
2. Nosta kuuloke ja paina **Uudelleenvalinta-** näppäintä vasemmalla LCD- näytön alarreunassa.
3. Viimeisten 10 puhelun uudelleen valitsemiseksi (vastaamatta jääneet, vastatut, soitetut) paina **Valikko**-näppäintä, valitse **Puhelut**, valitse **Vastaamattomat puhelut**, **Vastatut puhelut** tai **Soitetut puhelut** ja vieritä ylös (▲) tai alas (▼) painikkeilla halutun puhelinnumeroon tai nimen kohdalle. Puhelun soittamiseksi tee seuraavista jompikumpi:
   a) Nosta kuuloke;
   b) Paina ✓ tai **Perusasetukset**, vieritä kohtaan **Soitto** ja paina ✓ uudelleen.

Vihje: Voit käyttää **REDIAL-** pikavalintanäppäintä ↺ kaikissa tapauksissa, joissa haluat soittaa henkilön numeroon, jolle viimeksi soitit. Jos esim. haluat lähettää tekstiviestin henkilölle, jolle juuri soitit, paina **TEKSTI**- näppäintä, kirjoita viesti, paina **Lähetä** ja paina sitten **REDIAL**- pikavalintanäppäintä. Viimeksi soitetu puhelinnumero tulee automaattisesti näytölle. Viestin lähettämiseksi paina tämän jälkeen **OK**.

Soittaminen kaiutinpuhelinta käyttäen

Kaiutinpuhelun soittamiseksi paina 🔈 - painiketta, odota valintaääntä, valitse numero ja odota puhelun yhdistymistä. Voit nostaa kuulokkeen milloin tahansa puhelun aikana palataksesi kuuloketilaan. Kaiutinpuhelun lopettamiseksi nosta kuuloke ja pane se takaisin paikoilleen tai paina ↩ - painiketta.

Soittajan ja numeron näyttö

Puhelun aikana tulevat puhelinnumero, soittajan nimi (mikäli nimi on tallennettu puhelinluetteloon) ja puhelun kesto (min. ja s) automaattisesti LCD- näytölle.

Automaattivalinta

Jos luet tekstiviestin (katso **Tekstiviestin lukeminen** sivulla 10) tai selaat vastaamatta jääneitä puheluja (katso **Vastaamatta jääneiden puhelujen selaus** sivulla 9), voit nopeasti soittaa viestin lähettäjälle tai soittaneelle henkilölle nostamalla kuuloke tai painamalla 🔈 - painiketta. Puhelin valitsee numeron automaattisesti.

Puhelu pitoon & neuvottelupuhelut

Puhelun saattamiseksi pitoon, paina **Pitoon**- painiketta LCD- näytön alapuolella oikealla. Puhelun soittamiseksi, kun toinen puhelu on pidossa, näppäile numeronäppäimillä henkilön puhelinnumero tai käytä **Ylös** / **Alas** vieritysnäppäimiä nimen etsimiseksi puhelinluettelosta. Puhelun aloittamiseksi paina näppäintä ✓. Vaihtaaksesi käynnissä olevan ja pidossa olevan puhelujen välillä, paina **Vaihto**- näppäintä LCD- näytöllä. Käydäksesi neuvottelupuhelun pidossa olevan ja käynnissä olevan puhelun kanssa, paina **Asetukset**-painiketta LCD- näytöllä ja valitse sitten **Neuvottelu**. Soittaessasi neuvottelupuhelun, muuttuu LCD- näytön puhelinnumero sanaksi ”**Neuvottelu**”. Puhelun lopettamiseksi, kun toinen puhelu on pidossa, paina **Asetukset**-painiketta LCD- näytöllä ja valitse sitten **Lopeta puhelu**.

Jos haluat siirtää puhelusi toiseen numeroon (puhelun suora siirto) neuvottelupuhelun kytkemisen sijaan, valitse **Siirto** kohdasta **Valinnat**.

Neuvottelupuhelu- ja puhelun suora siirto -toiminnot ovat käytettävissä vain jos verkkosi tukee kyseisiä toimintoja.

Puheluun vastaaminen tai hylkääminen

- Kun vastaanotat puhelun, soi puhelin ja sen ylämerkkivalo vilkkuu. Soittajan numero ja nimi (mikäli nimi on puhelinluettelossasi) tulevat näytölle. Puheluun vastataksesi nosta kuuloke tai paina 🔈 - painiketta (hands-free).
- Puhelun hylkäämiseksi paina **Kumoa**- painiketta LCD- näytöllä, jolloin puhelu katkeaa.
- Puhelun aikana voit tallentaa soittajan nimen ja puhelinnumeron (ellet aikaisemmin ole sitä tehnyt) painamalla **Tallenna**- painiketta vasemmalla LCD- näytön alapuolella.
- Puhelun lopettamiseksi pane kuuloke paikoilleen, paina 🔈 - painiketta (mikäli olet hands-free- tilassa) tai paina ↩ - painiketta.
- Puhelimen soittoäänen katkaisemiseksi, kun puhelu on tulossa, paina ↩- painiketta. Puhelin lakkaa soimasta, mutta ylämerkkivalo vilkkuu niin kauan kuin puhelu on tulossa.

Puhelujen selaaminen

Vastaamatta jääneiden puhelujen selaaminen

Vastaamatta jääneitä puheluita ovat puhelut, joihin ei vastattu puhelimen ollessa päällä. Jos puhelu jää vastaamatta, tallennetaan se **Vastaamatta jääneiden puhelujen** luetteloon. Puhelimen ylämerkkivalo vilkkuu ilmoittaen, että sinulla on vastaamatta jäänyt puhelu. Puhelinikoni tulee näytölle (ikoni oikealla). Ikonin vieressä oleva numero kertoo, kuinka monta puhelua on jäänyt vastaamatta (enintään 10). Ikoni poistuu, kun kaikki vastaamatta jääneet puhelut on selattu.

Vastaamatta jääneen puhelun selaamiseksi toimi seuraavasti:

- Paina **CALLS** pikavalintanäppäintä (☎) **Vastaamatta jääneiden puhelujen** luettelon avaamiseksi. Jatka **CALLS** pikavalintanäppäimen painamista puhelujen selaamiseksi tai käytä vieritysnäppäimiä ja ✓-painiketta kyseisen puhelun valitsemiseksi. Viimeiset 10 vastaamatta jäänyttä puhelua tallennetaan.
- Mikäli haluat soittaa henkilölle, jonka puhelinnumeron olet selannut, nosta kuuloke tai paina 🔈 - näppäintä. Puhelin valitsee numeron automaattisesti. Selatessasi vastaamatta jääneen puhelun, valitse ✓ suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun **ajankohdan**, **Soita numeroon**, **Tallenna** puhelun **numero**, **Poista puhelut**.

Vastattujen puheluiden selaaminen

Vastattuja ovat puhelut, joihin on vastattu. Vastattujen puheluiden selaamiseksi valitse **Valikko**- painike LCD-näytöllä, valitse **Puhelut** ja sen jälkeen **Vastatut puhelut**. Viimeiset 10 vastattua puhelua tallennetaan. Selatessasi vastattua puhelua, valitse ✓ suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun **ajankohdan**, **Soita numeroon**, **Tallenna** puhelun **numero**, **Poista puhelut**.

Soitettujen puheluiden selaaminen

Soitettuja puheluita ovat puhelut, jotka on puhelimellasi soitettu. Soitettujen puheluiden selaamiseksi valitse **Valikko**- painike LCD- näytöllä, valitse **Puhelut** ja sen jälkeen **Soitetut puhelut**. Viimeiset 10 soitettua puhelua tallennetaan. Selatessasi soitettua puhelua, valitse ✓ suorittaaksesi seuraavaa: näet puhelun **ajankohdan**, **Soita numeroon**, **Tallenna** puhelun **numero**, **Poista puhelut**.

Huomautus: Tähti "*" numeron tai nimen edessä missä tahansa puheluvalikossa (vastaamatta jääneet, vastatut, soitetut) tarkoittaa, että tämä numero on luettelossa uusi sen jälkeen kuin viimeksi valikon avasit.

Numeron tallentaminen puhelinluetteloosi

Valmiustilanäytöllä valitse Puhelinluettelo- painike LCD- näytön oikeassa alareunassa tai paina **NAMES-** pikavalintanäppäintä (📖). Sinulle tarjotaan seuraavat valinnat:

- **Etsi & Muokkaa:** Valitse tämä valinta nimien etsimiseksi ja muokkaamiseksi puhelinluettelossasi. Paina ✓ ja puhelinluettelosi nimet tulevat näytölle. Käytä vieritysnäppäimiä vierittääksesi puhelinluettelosi nimiä. Vaihtoehtoisesti kirjoita näppäimistöllä hakemasi nimen alkukirjaimet, jolloin puhelin automaattisesti vierittää ensimmäisen nimen, joka alkaa näppäilemilläsi kirjaimilla.
  1. **Yksityiskohdat:** Valitse tämä toiminto henkilön nimen ja puhelinnumeron tarkistamiseksi. Valitse **Asetukset**- painike suorittaaksesi seuraavaa:
     a) **Muokkaa:** Valitse tämä toiminto nimen ja puhelinnumeron muokkaamiseksi.
     b) **Soitto:** Valitse tämä toiminto soittaaksesi henkilölle tai nosta kuuloke, jolloin puhelin automaattisesti soittaa tähän numeroon.
     c) **Poista:** Valitse tämä toiminto puhelinnumeron ja nimen poistamiseksi puhelinluettelosta.
     d) **Soittoääni**: Valitse tämä toiminto erityisen soittoäänen määrittämiseksi tälle henkilölle esim. esimiehellesi, puolisolle tai vanhemmille. Valintavaihtoehtoja on 11 kpl. Vieritä eri soittoäänien kohdalle ja näppäile **Valitse** tai paina ✓- näppäintä numeron valitsemiseksi. Mikäli valitset "0", **ei** tälle henkilölle voi valita erityistä soittoääntä – kun tämä henkilö soittaa, käyttää puhelin vakiosoittoääntä.
- **Lisää uusi…:** Valitse tämä toiminto uuden henkilön lisäämiseksi puhelinluetteloosi. Syötä henkilön nimi, valitse OK, syötä henkilön puhelinnumero ja valitse OK.
- **SIM- puhelinluettelo:** Tämä ominaisuus antaa sinulle mahdollisuuden kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM- kortin muistiin ja päinvastoin.
  a) **Kopioi SIM- kortilta**: Tämä toiminto sallii sinun kopioida toisen SIM- kortin puhelinluettelo omaan luetteloosi. Varmistu, että SIM- kortti on oikein asennettu (katso **SIM- kortin asentaminen** sivulla 3). Valitse valikosta **Kopiointi SIM- kortilta**. Näytölle tulee ilmoitus "**Kohdeluettelo kirjoitetaan uudelleen**". Valitse **Kopioi** puhelinluettelon kopioimiseksi. Ota huomioon, että puhelimesi koko luettelo tulee uudelleen kirjoitetuksi. Valitse **Takaisin** tai paina ↩ - näppäintä peruuttaaksesi.
  b) **Kopioi SIM- kortille:** Tämä toiminto antaa sinulle mahdollisuuden kopioida puhelimesi puhelinluettelon toiselle SIM- kortille. Varmistu, että SIM- kortti on oikein asennettu (katso **SIM- kortin asentaminen** sivulla 3). Valitse valikosta **Kopioi SIM- kortille.** Näytölle tulee ilmoitus "**Kohdeluettelo kirjoitetaan uudelleen**". Valitse **Kopioi** puhelinluettelosi kopioimiseksi. Ota huomioon, että SIM- kortin koko luettelo tulee uudelleen kirjoitetuksi ja puhelimesi koko luettelo tulee kopioiduksi SIM- kortille. Valitse **Takaisin** tai paina ↩ - näppäintä peruuttaaksesi.

Huomautus: Puhelinluettelosi kopiointi voi kestää muutaman minuutin. Odota kunnes teksti: "**Odota hetki…**" poistuu.

Tekstiviestin lukeminen

Kun tekstiviesti on vastaanotettu, antaa puhelin äänihälytyksen ja ylämerkkivalo vilkkuu. Kirjekuori-ikoni tulee LCD- näytölle. Sen viereen tuleva numero ilmoittaa montako lukematonta viestiä on vastaanotettu (ikoni oikealla).

Vastaanotettujen tekstiviestien lukemiseksi toimi seuraavasti:

- Paina **SMS-** pikavalintanäppäintä (✉) **Tekstiviestivalikon** automaattiseksi avaamiseksi. Jatka pikavalintanäppäimen painamista selataksesi kaikki vastaanotetut viestit tai paina vieritysnäppäintä alas (▼) tai ylös (▲) viestiluettelon vierittämiseksi. Puhelimen postilaatikkoon mahtuu kaikkiaan 20 viestiä. Puhelin poistaa automaattisesti vanhimmat viestit, myös niitä, joita ei ole luettu, kun olet vastaanottanut yli 20 viestiä.
- Vierittääksesi avattua tekstiviestiä käytä vieritysnäppäimiä alas (▼) ja ylös (▲). Viestin lähetysaika ja päivämäärä tulee viestin loppuun näytölle.

Varoitus: Mikäli viestien määrä postilaatikossa saavuttaa lukumäärärajan (20), alkaa puhelin automaattisesti poistaa viestejä alkaen viesteistä, jotka on jo luettu, vanhimmat ensin. Jos postilaatikossa on pelkästään viestejä, joita ei ole luettu, poistaa puhelin myös ne, vanhimmat ensin. Toiminto voidaan valinnaisesti muuttaa käsin tapahtuvaksi poistoksi (kts. palveluvalikko – sivu **Error! Bookmark not defined.**)

Vihje: Puhelin kykenee näyttämään pitkiä tekstiviestejä, joita eräät uudet puhelimet voivat lähettää. Kaikkiaan 4 linkitettyä viestiä voidaan esittää.

- Kun luet tekstiviestiä, paina **Asetukset**- näppäintä LCD- näytön alaosassa vasemmalla tai paina ✓. Viestin **Asetus**- valikko tarjoaa seuraavat valinnat: **Poista, Vastaa, Lähetä edelleen, Soita numeroon, Tallenna numero, Poista kaikki.** Vieritä haluamaasi asetuksen kohdalle ja valitse se ✓- näppäimellä toiminnon suorittamiseksi. Seuraavassa on selvitykset eri vaihtoehdoista:

Valinta	Kuvaus
Poista	Tämän valinnan painaminen poistaa juuri lukemasi viestin.
Vastaa (saapunut tekstiviesti)	Tämän valinnan painaminen avaa tekstiviesti-ikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa vastauksen lähettäjälle tai viestiin, jonka juuri olet lukenut. Paina **Lähetä** viestin lähettämiseksi.
Lähetä edelleen (saapunut tekstiviesti)	Tämän valinnan painaminen avaa puhelinnumeroikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa puhelinnumeron henkilölle, jolle haluat lähettää vastaanottamasi viestin. Puhelinnumeroikkunassa voit myös painaa vierityspainikkeita ylös (▲) tai alas (▼) avataksesi automaattisesti puhelinluettelosi. Valitse ✓, kun olet löytänyt oikean nimen. Paina OK viestin lähettämiseksi.
Soita numeroon (saapunut tekstiviesti)	Tämän valinnan painaminen sallii sinun soittaa viimeksi vastaanotetun viestin lähettäjälle.
Tallenna numero	Tämän valinnan painaminen sallii sinun tallentaa puhelinnumero (mikäli se ei jo ole tallennettu) puhelinluetteloosi.
Poista kaikki	Tämän valinnan painaminen poistaa kaikki vastaanotetut viestit postilaatikostasi.
Lähetä (lähtevä tekstiviesti)	Tämä valinta avaa puhelinnumeroikkunan, joka sallii sinun kirjoittaa henkilön puhelinnumeron, jolle haluat lähettää viestin samalla tavoin kuin tilanteessa ”Lähetä edelleen.
Muokkaa (lähtevä tekstiviesti)	Voit ladata jo lähetetyn tekstiviestin editoriin, muuttaa sitä ja lähettää se haluamaasi numeroon. Tämä valinta on voimassa ainoastaan, mikäli luet lähetettyä tekstiviestiä, joka ei käytä kansallisia merkkejä.

- Mikäli haluat puhua lukemasi viestin lähettäneen henkilön kanssa, nosta kuuloke tai paina 🔈 - painiketta (hands-free) ja puhelin soittaa automaattisesti lähettäjän puhelinnumeroon.

Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiviestin kirjoittamiseksi paina **TEXT**- painiketta **(** **)** näppäimistön numerokentässä teksti-ikkunan avaamiseksi. Käytä QWERTY- näppäimistöä viestisi kirjoittamiseen – paina yhtä näppäintä ensimmäisen kirjaimen kirjoittamiseen, uudelleen seuraavan jne. Numeron syöttämiseksi tekstiin käytä numeronäppäimistöä. Paina kookasta soikeaa näppäintä ( ) näppäimistön alla keskellä välin syöttämiseksi. Paina **A/a** – näppäintä vaihtaaksesi isoon kirjaimeen (Abc — seuraava kirjoitettu kirjain on iso, kun taas seuraavat ovat pieniä). Pidä **A/a** – näppäin painettuna vaihtaaksesi pysyvästi isoihin kirjaimiin (ABC).

- Viestiin voidaan kirjoittaa kaikkiaan 640 merkkiä. TEKSTI- ikkunan oikealla puolella ylhäällä oleva numero ilmoittaa kirjoitettujen merkkien lukumäärän. Mikäli teksti ei sovi yhteen viestiin, osoitetaan oikeassa kulmassa kuinka monta viestiä lähetetään.
- **Peruutusnäppäin** (←) — poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevat merkit. Näppäimen painaminen ja painettuna pitäminen tyhjentää koko viesti-ikkunan.
- Jos viestiä kirjoittaessasi tulet keskeytetyksi (tulevan puhelun vuoksi tai painettuasi vahingossa - painiketta), et menetä kirjoittamaasi tekstiä. Voit avata teksti-ikkunan uudelleen painamalla **TEXT-** painiketta.

4- tievierityksen käyttäminen

Käytä 4- tie vieritysnäppäimiä kohdistimen vierittämiseksi viestissäsi. Kohdistimen siirtämiseksi vasempaan, paina vasenta vieritysnäppäintä (◄); oikealle, paina oikeaa vieritysnäppäintä (►); ylös, paina ylös- vieritysnäppäintä (▲); alas, paina alas- vieritysnäppäintä (▼). Säädä äänenvoimakkuus puhelun aikana painamalla ylös- vieritysnäppäintä (▲) voimakkuuden lisäämiseksi ja alas vieritysnäppäintä (▼) voimakkuuden laskemiseksi. Valmiustilassa paina ylös- tai alas- vieritysnäppäimiä puhelinluettelosi nimien selaamiseksi.

Symbolien ja erikoismerkkien kirjoittaminen

Puhelimesi on varustettu erikoistoiminnolla, joka sallii sinun kirjoittaa kaikkiaan 13 oranssia erikoismerkkiä, jotka on kirjoitettu tiettyjen näppäimistön näppäimien yläpuolelle. Symbolin kirjoittamiseksi paina **Symbol**- näppäintä lyhyesti ja vapauta se. Sen jälkeen paina näppäimistön näppäintä oranssin symbolin alapuolella, jonka haluat kirjoittaa (esim. T = %). Puhelimessasi on myös lukuisia erikoismerkkejä tallennettuna muistiinsa. Näiden merkkien käyttämiseksi paina ja pidä **Symbol**- näppäin painettuna kunnes symbolinäyttö aukeaa. Käytä 4- tievieritysnäppäimiä päästäksesi halutun symbolin kohdalle ja paina **Lisää**- painiketta LCD- näytön vasemmassa alareunassa.

Tekstiviestin lähettäminen

Kun olet viestisi kirjoittanut, paina **Lähetä**. Puhelinnumeroruutu aukeaa. Kirjoita puhelinnumero ja paina OK, tai paina ylös- (▲) tai alas (▼) painikkeita puhelinluettelosi avaamiseksi, vieritä esille oikea nimi ja paina **Valitse** tai ✓, sitten paina ✓ uudelleen. Puhelin vahvistaa jokaisen viestin lähettämisen seuraavalla tekstiviestillä ”**Viesti lähetetty**”. Mikäli viestiä ei lähetetty tulee näytölle viesti ”**Lähetys epäonnistui**”. Mikäli lähetät viestin, joka on pitempi kuin yksi tekstiviesti, ilmoittaa puhelin lähetettyjen tekstiviestien lukumäärän ja kysyy valinnaisesti lähetyksen kuittausta. Kun kaikki viestit on lähetetty, ilmoittaa puhelin kuinka monta viestiä on onnistuneesti lähetetty. Virheen sattuessa palaudut viestin muokkaustilaan.

Vihje: Kun tulet tekstin kirjoitustilaan (**Text-** näppäimen painaminen) joko puhelinluettelon puhelinnumerosta, vastaamatta jääneestä puhelusta tai tekstiviestistä, ei sinun tarvitse syöttää tekstiviestin vastaanottajan puhelinnumeroa. Aikaisemmin näytöllä ollutta puhelinnumeroa joko puhelusta tai viestistä käytetään automaattisesti.

Puhelinnumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimiin (TEL1 - TEL6)

Numeronäppäimien vasemmalla puolella olevat kuusi numeropikavalintanäppäintä (**TEL1-TEL6**) ovat kertakosketus muistinäppäimiä. Voit näihin näppäimiin määrittää puhelinnumerot, jolloin painettaessa yhtä näistä näppäimistä, puhelin valitsee automaattisesti sen muistiin tallennetun puhelinnumeron. Numeropikavalintanäppäimet, joihin ei ole numeroa tallennettu, antavat niitä painettaessa ilmoituksen ”**Muisti tyhjä**”. Muistinäppäimiin voidaan tallentaa numeroita kahdella tavalla:

Uuden numeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimeen

Noudata seuraavia ohjeita uuden numeron tallentamiseksi puhelinluetteloosi (numeron, joka ei jo ole luettelossasi):

1. Valmiustilanäytöllä, valitse yksi numeropikavalintanäppäimistä (esim. **TEL1**) ja pidä se painettuna kunnes näytölle tulee ”**Ohjelmamuisti**”. Vapauta numeropikavalintanäppäin ja paina ✓.
2. Syötä puhelinnumero ja paina ✓.
3. Syötä henkilön nimi ja paina ✓. Näytölle tulee ilmoitusvahvistus “***Numero tallennettu***”. Numero tallentuu numeropikavalintanäppäimeen sekä automaattisesti myös puhelinluetteloosi.
4. Painettaessa ohjelmoitua numeropikavalintanäppäintä, soittaa puhelin tallennettuun numeroon – puhelin soittaa numeroon kaiutintilassa (hands-free). Nosta kuuloke, jos haluat sitä käyttää.

Puhelinluettelonumeron tallentaminen numeropikavalintanäppäimeen

Noudata seuraavia ohjeita numeron syöttämiseksi puhelinluettelostasi numeropikavalintanäppäimeen:

1. Valmiustilanäytöllä avaa puhelinluettelosi painamalla pikavalintapainiketta **NAMES** (📖) tai painamalla **Puhelinluettelo**- painiketta LCD- näytöllä.
2. Valitse “**Etsi & Muokkaa**”.
3. Vieritä nimen kohdalle (pikavieritys, kirjoita näppäimistöllä henkilön nimen ensimmäinen kirjain, kun luettelo on avattu) ja paina ✓.
4. Valitse yksi numeropikavalintanäppäin (esim. **TEL2**) ja pidä se painettuna kunnes näytölle tulee ”**Ohjelmamuisti?**”. Vapauta numeropikavalintanäppäin ja paina ✓. Näytölle tulee ilmoitusvahvistus “**Numero tallennettu**”.
5. Paina nyt ohjelmoitua numeropikavalintanäppäintä, puhelin soittaa automaattisesti tallennettuun numeroon – puhelin soittaa numeroon kaiutintilassa (hands-free). Nosta kuuloke, jos haluat käyttää sitä.

Pikavalintanumeron vaihtaminen

1. Toista edellä kuvatut vaiheet päällekirjoittaaksesi voimassa olevan ohjelmoidun pikavalintanumeron (kohdassa 4, ole tarkkana, että valitset oikean aikaisemmin ohjelmoidun valintanäppäimen).

Pikavalintanumeron poistaminen

1. Nimen ja numeron poistaminen puhelinluettelostasi poistaa automaattisesti numeron numeropikavalintanäppäimestä (katso “**Numeron tallentaminen puhelinluetteloosi**” sivulla 10, jossa on selostettu numeron poisto puhelinluettelosta). Kun numero on poistettu puhelinluettelostasi, paina vastaavaa numeropikavalintanäppäintä. Ilmoitus ”**Muisti tyhjä**”- tulee näytölle. Tämä tarkoittaa, että numero on poistettu, eikä numeropikavalintanäppäimellä ole sille määriteltyä numeroa.
2. Voit myös painaa ja pitää painettuna yhtä numeropikavalintanäppäintä kunnes ilmoitus “**Ohjelmamuisti?**” tulee näytölle. Klikkaa ”**Valitse**”, poista numero **Peruutus**- painiketta käyttäen, klikkaa sitten ”**Poista**”. Numero poistuu numeropikavalintanäppäimestä, mutta ei puhelinluettelostasi.

VALIKKOTOIMINNOT

Puhelimesi on suunniteltu silmällä pitäen helppoa käyttöä. Seuraavassa on selostettu miten sen käteviä ohjelmaominaisuuksia käytetään.

Valmiusnäyttö

Kun puhelin on käyttövalmis, etkä ole syöttänyt siihen mitään komentoja, on puhelin valmiustilassa. Jos selailet jotakin sen Valikko-osioita ja haluat palata valmiustilaan, paina ↩- painiketta, jolloin automaattisesti palaat valmiusnäytölle. Puhelin palaa automaattisesti valmiustilaan puhelujen jälkeen ja kun sen ohjelmistoa ei hetken aikaa ole käytetty.

Valikkokartta

Valikkoon pääsemiseksi paina **Valikko**- painiketta LCD- näytön vasemmassa alareunassa. Näytölle tulee valikkokartta (katso kuva 4: Valikkokartta). Valikosta poistumiseksi paina ↩- painiketta valmiusnäytölle palaamiseksi tai paina **Peruutus**- painiketta (←) palautuaksesi edelliselle näytölle. Käytä vieritysnäppäimiä selaillaksesi valikon ominaisuuksia ja paina **Valitse**- painiketta (tai ✓- näppäintä) katsoaksesi korostettuja valikon alaotsikoita.

Kuva 4: Valikkokartta

Viestit

Tämä osio antaa tietoa miten hallita uusia viestejä, vastaanotettuja viestejä ja lähetettyjä viestejä:

- **Kirjoita uusi…** Tämä alavalikko antaa mahdollisuuden kirjoittaa uusia viestejä, paina **Lähetä** viestin lähettämiseksi.
- **Saapuneet:** Tämän alavalikon valinta antaa mahdollisuuden lukea saapuneet viestit. Avattu kirjekuori-ikoni ( ) tarkoittaa, että viesti on luettu; avaamaton kirjekuori-ikoni ( ) tarkoittaa, että viestiä ei ole luettu. Paina tekstiviesti pikavalintanäppäintä ( ) tai **Read-** näppäintä tekstiviestin avaamiseksi. Paina **Asetukset**, vieritä kyseiseen toimintoon ja paina **Valitse**: **poistaaksesi viesti**, **vastataksesi** viestiin, **lähettääksesi** viesti **edelleen**, **soittaaksesi** viestin lähettäneen henkilön numeroon, **tallentaaksesi** viestin lähettäneen henkilön numero tai **poistaaksesi kaikki** viestit tästä alavalikosta.
- **Lähetetyt viestit:** Valitse tämä alavalikko lähetettyjen viestien selaamiseksi. Tarkistusmerkillä varustettu kirjekuori ( ) tarkoittaa, että viesti on lähetty, ristillä ”X” merkitty kirjekuori ( ) tarkoittaa, ettei viestiä ole lähetetty, siivitetty kirjekuori ( ) tarkoittaa, että viestiä lähetetään. Viestin avaamiseksi paina **Lue**. Paina **Asetukset**, vieritä kyseiseen toimintoon ja paina **Valitse**: **lähettääksesi** viesti, **muokataksesi** viestiä, **poistaaksesi** viesti, **tallentaaksesi** viestin lähettäneen henkilön numero tai **poistaaksesi kaikki** viestit tästä alavalikosta.

Puhelut

Tämä osio antaa tietoa miten hallitaan vastaamatta jääneet puhelut, vastatut puhelut ja soitetut puhelut.

- **Vastaamatta jääneet puhelut:** Valitse tämä alavalikko selataksesi vastaamatta jääneiden puheluiden luettelo. Valitse puhelu ja paina **Asetukset**: nähdäksesi puhelun **ajankohdan**, **soittaaksesi** henkilölle, **tallentaaksesi** soittajan **numeron, poistaaksesi numeron** muistista tai **poistaaksesi kaikki puhelut** muistista (vastaamatta jääneet).
- **Vastatut puhelut:** Valitse tämä alavalikko selataksesi vastattujen puheluiden luettelo. Valitse puhelu ja paina **Asetukset**: nähdäksesi puhelun **ajankohdan, soittaaksesi** henkilölle, **tallentaaksesi** soittajan **numeron, poistaaksesi numeron** muistista tai **poistaaksesi kaikki puhelut** muistista (vastatut).
- **Soitetut puhelut:** Valitse tämä alavalikko selataksesi puhelimellasi soitettujen puheluiden luettelo. Valitse puhelu ja paina **Asetukset**: nähdäksesi puhelun **ajankohdan, soittaaksesi** henkilölle, **tallentaaksesi** soittajan **numeron, poistaaksesi numeron** muistista tai **poistaaksesi kaikki puhelut** muistista (soitetut).

Asetukset

Tämä ominaisuus antaa mahdollisuuden muokata puhelimesi asetukset vastaamaan henkilökohtaisia mieltymyksiäsi.

- **Soitot ja hälytykset:** Käytä tätä valintaa säätääksesi puhelimesi soittoäänen ja sen voimakkuuden. Paina **Valitse** ja käytä vieritysnäppäimiä **soittoäänen** vaihtamiseksi (10 soittoääniasetusta) tai säädä **soiton voimakkuus** (kaikkiaan 9 asetusta).
- **Äänetön käyttö päälle / pois päältä:** Käytä tätä valintaa äänettömän käytön kytkemiseksi päälle tai pois päältä.
- **Uuden viestin merkkiääni:** Käytä tätä valintaa ja käytä vaihtaaksesi vieritysnäppäimillä puhelimesi merkkiääni (kaikkiaan 4 asetusta).
- **Päivämäärä & aika:** Käytä tätä valintaa suorittaaksesi puhelimesi päivämäärä- ja aika-asetukset. Käytä numeronäppäimiä syöttääksesi numerot korostettuun kenttään, käytä vieritysnäppäimiä kenttien valitsemiseksi.
- **Volyymit ja vahvistukset:** Käytä tätä valintaa säätääksesi käsipuhelimen ja kaiuttimen äänen voimakkuudet. Paina **Valinta** ja käytä vieritysnäppäimiä vaihtaaksesi **käsipuhelimen** tai **kaiuttimen** äänen voimakkuutta (molemmissa on kaikkiaan 9 asetteluporrasta).
- **Kieli:** Käytä tätä valintaa vaihtaaksesi puhelimesi kielen – oletuskieli on englanti. Vieritä haluamaasi kielen kohdalle ja paina **Valitse**.
- **Puheluasetukset:** Käytä tätä valintaa vaihtaaksesi puheluasetuksiasi. Vieritä asianmukaiseen toimintoon ja paina **Valitse** vaihtaaksesi:
  - **Oman numeron lähetys:** Antaa sinulle mahdollisuuden päättää, voivatko toiset henkilöt nähdä puhelinnumerosi, kun heille soitat. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina **Valitse** ja **Toiminnassa**, **Ei toiminnassa** tai **Sopimuksen mukaan**.

Vihje: Varmista ensin, että operaattorisi sallii numerosi salaamisen ennen kuin kytket tämän ominaisuuden käyttöön.

  - **Puhelun edelleen siirto:** Antaa sinulle mahdollisuuden siirtää tulevat puhelut toiseen puhelinnumeroon. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina **Valitse**: siirrä **kaikki puhelut** [alavalikko tarjoaa mahdollisuudet **Aktivoi, Peruuta,** tai **Tarkista tila**], siirrä soitot **jos** (linja on) **varattu** [alavalikko tarjoaa mahdollisuudet **Aktivoi, Peruuta,** tai **Tarkista tila**], **Jos puhelimeesi ei vastata** [alavalikko tarjoaa mahdollisuudet **Aktivoi, Peruuta,** tai **Tarkista tila**], **Jos** (sinä) **et ole tavoitettavissa—**puhelimesi on pois päältä tai ilman verkkoyhteyttä [alavalikko tarjoaa mahdollisuudet **Aktivoi, Peruuta,** tai **Tarkista tila**] tai **Peruuttaa kaikki siirrot**.
  - **Puhelu odottaa**: Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, ilmoittaa verkko uudesta tulossa olevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua. Vieritä haluamaasi valintaan ja paina **Valitse** ja **Aktivoi**, **Peruuta** tai **Tarkista tila**. Kun toiminto on aktivoituna ja puhut puhelua, kuulet merkkiäänen, joka kertoo, että toinen puhelu on tulossa. Uuden tulossa olevan puhelun puhelinnumero tulee LCD- näytölle henkilön puhelinnumeron alle, jonka kanssa olet yhteydessä. Valitse "**Kytke puhelut**" painike LCD- näytön alaosassa vasemmalla vastataksesi puheluun tai paina painiketta "**Lopeta tämä puhelu**" LCD- näytön alaosassa oikealla käynnissä olevan puhelun lopettamiseksi.

- **PIN -asetukset:**
  - Voit **Aktivoida tai Deaktivoida** PIN-pyynnön; näytetään aina toinen kuin aktiivinen vaihtoehto. Kukin muutos edellyttää voimassa olevan PIN-numeron syöttöä.
  - Voit **Muuttaa** PIN-numerosi; syötettyäsi vanhan, sinun on syötettävä uusi kahdesti.

Huomautus: Jotkut operaattorit eivät salli SIM- korttiensa PIN- koodisuojauksen poistoa. Tässä tapauksessa sinun tulee syöttää PIN- koodisi joka kerta, kun puhelin kytketään päälle.

Alkutilassa kirjoita näppäimistöllä SERVICE (tämä ei näy näytöllä, puhelin piipittää kirjoitettaessa). Huoltomenyy aukeaa. Mikäli teet virheen kirjoittaessasi, nosta kuuloke ja palauta paikoilleen ennen kuin teet uuden yrityksen. Voit vierittää seuraavat vaihtoehdot:

- *Ohjelmistoversio - näyttää FW version ja puhelimen IMEI:n.*
- *Näytön kontrasti – valitse numero vieritysnäppäimillä.*
- *Taustavalo – valitse numero vieritysnäppäimillä LCD- näytön taustavalon tason asettamiseksi valmiustilassa, mikäli liitettynä verkkoadapteriin.*
- *Volyymit ja vahvistukset – volyymien ja vahvistuksien asettaminen mikrofoneille ja kaiuttimille.*
- *Akun jännite – näyttää akun jännitteen.*
- *Tehdasasetukset - palauttaa tehdasasetukset ja pyyhkii kaikki muistit: puhelinluettelo, viestit, puhelurekisteri, päivämäärä ja aika eivät muutu.*

Seuraavat erikoistoimintojen koodit voidaan syöttää huoltotilassa:

- ***P1#** – aktivoi suojaamattoman pääsyn – käyttäjien ei tarvitse syöttää PIN- koodia päästäkseen SIM- kortilleen (tehdasasetus).*
- ***P0#** – deaktivoi edellä olevan toiminnon – käyttäjien täytyy SIM- kortille päästäkseen syöttää PIN- koodi.*
- ***A1#** – aktivoi automaattisen päälle kytkennän – verkkovirta-adapterin kytkeminen kytkee puhelimen automaattisesti päälle (tehdasasetus).*
- ***A0#** – deaktivoi edellä olevan toiminnon - verkkovirta-adapterin kytkeminen ei automaattisesti kytke puhelinta päälle.*
- ***N1#** – aktivoi verkon nimen esittämisen LCD- näytöllä (tehdasasetus) – verkon nimi, johon puhelin on yhteydessä tulee näytölle, jotkut erikoiset SIM- kortit näyttävä verkon nimen sijaan oman puhelinnumeronsa.*
- ***N0#** – deaktivoi edellä olevan toiminnon – poistaa LCD- näytöllä olevan verkon nimen.*
- ***S0#** – deaktivoi yli 160 merkkiä sisältävän viestin kuittauksen lähettävän SMS-toiminnon.*
- ***S1#** – aktivoi yli 160 merkkiä sisältävän viestin kuittauksen lähettävän SMS-toiminnon.*
- ***E0#** – deaktivoi automaattisen SMS-korvaustoiminnon, jos saapuva SMS-muisti on täynnä. Käyttäjän edellytetään poistavan sanomia saapuvasta muistista.*
- ***E1#** – aktivoi automaattisen SMS-korvaustoiminnon jos saapuva SMS-muisti on täynnä. Puhelin poistaa vanhimman viestin muistista automaattisesti.*
- ***R0#** – deaktivoi automaattisen SMS-tilaraporttitoiminnon. Jos toiminto ei ole aktiivinen, viestit jäävät "lähetyksessä" -tilaan, kun näytetään "siipi" -kuori.*
- ***R1#** – aktivoi automaattisen SMS-tilaraporttitoiminnon.*
- ***Dxy#** - Asettaa päivämäärän, jossa **x** on pvm-muoto (1 = saksa DDMMYY, 2 = amerikka MMDDYY, 3 = japani YYMMDD) ja **y** on pvm-erotin (1 = ".", 2 = "-", 3 = "/")*

*Merkki **#** päättää aina koodisarjan. Puhelimen näytölle tulee "OK", jos koodi on syötetty oikein tai "Error", mikäli koodi on virheellinen. Yllä olevat koodit voidaan syöttää, kun puhelin on huoltotilassa. Kaikki parametrit asettuvat oletusarvoihinsa, jos kieli vaihdetaan.*

Tekninen erittely:

Mitat	*240 x 210 x 100 mm*
Näyttö	*valaistu graafinen LCD, resoluutio 135 x 65 pistettä, 82 x 40 mm*
Puhelinluettelo	*250 nimeä*
Tekstiviestimuisti	*20 viimeksi vastaanotettua tekstiviestiä (160 merkkiä / viesti)*
	20 viimeksi lähetettyä tekstiviestiä (160 merkkiä / viesti)
Puhelumuisti	*10 viimeksi soitettua puhelua*
	10 viimeksi vastattua puhelua
	10 viimeksi vastaamatta jäänyttä puhelua
Soittoäänet	*10 kiinteää*
Tekstiviestien kirjoittaminen	*sisäänrakennettu "QWERTY"- näppäimistö*
Pikavalinta	*6 muistinäppäintä*
Hands free- soittaminen	*sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni*
Toimintalämpötila	*-20 °C - +55 °C; 25 - 85 % suhteellinen kosteus*
Verkkoadapteri	*100 – 240 VAC / 50 - 60 Hz; 12 V / 1A DC*
Akkuvarmistus	*NiMH- akku, 1000 mAh*
GSM- järjestelmä	*900 / 1800 MHz kaksoistaajuusjärjestelmä, teholuokka 4 (2W@900 MHz, 1W@1800 MHz)*
Noudattaa	*EN 60950 luokka II*
	EMC: EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
	radio parametrit: ETSI EN 301419-1, EN 301511; radiolaite: luokka 1
	Voidaan käyttää vastaten T/R 20-08

Hereby, JabloCOM Ltd., declares that this GDP-02 GSM Desktop Phone is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Approval mark for GSM module Wismo Quick Q2400A is CE0681.

Alkuperäinen yhdenmukaisuusvakuutus on luettavissa JabloCOM Ltd.:n kotisivulta www.jablocom.com
Huoltomenyy *(vain huollon käyttöön)*

SERTIFIKAATIOTIETO (SAR):
PUHELIN TÄYTTÄÄ RAJAT VÄESTÖN TERVEYDEN SUOJAAMISEKSI SÄHKÖMAGNEETTISIIN KENTTIIN ALTISTUMISESTA JOHTUVILTA VAIKUTUKSILTA .
Laite täyttää radiotaajuuksiin altistumista koskevia suosituksia, käytettynä joko normaaliasennossa kuuloke vasten korvaa tai pöytälaite vähintään 2 cm etäällä kehosta.

Huomautus: Vaikka tämä tuote ei sisällä mitään haitallisia materiaaleja, ehdotamme palauttamaan tuotteen käytön päätyttyä myyjälle tai suoraan sen valmistajalle.

Rajoitettu takuu:

Tämä rajoitetun takuun ehtoihin liittyen JabloCOM Ltd. myöntää tälle tuotteelle kahden (2) vuoden takuun ostohetkestä lukien koskien virheitä suunnittelussa, materiaaleissa ja työn laadussa. Liittyen kulutukseen altistuviin osiin (mukaan lukien akut, näppäimet, kotelo, niihin rajoittumatta), takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä. Mikäli tuotteenne vaatii takuuhuoltoa, ottakaa yhteys jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.
Ehdot:

- Takuu on voimassa ainoastaan, mikäli jälleenmyyjän alkuperäiselle ostajalle antama kuitti esitetään korjattavan tai korvattavan tuotteen yhteydessä. Takuu ei koske mitään tuotteen vikaa, joka on aiheutunut virheellisestä käytöstä mukaan lukien, joskaan ei rajoittuen, käyttöön muuhun kuin normaaliin ja tavanomaiseen käyttöön tuotteen käyttö- ja huolto-ohjeitten mukaisesti. Takuu ei myöskään koske mitään tuotteen vikaa, joka johtuu onnettomuudesta, muutoksista, säädöistä, virheellisistä korjauksista tai ylivoimaisesta tapahtumasta.
- Tämä takuu ei koske akkuja, eikä toisten valmistajien komponentteja (esim. GSM- operaattorin SIM- kortteja).
- Takuu ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin voimassa olevien kansallisten lakien puitteissa, ei myöskään kuluttajan oikeuksiin jälleenmyyjää kohtaan liittyen heidän myynti- / ostosopimuksiinsa.

Valmistaa pidättää itselleen oikeuden toimittaa pienehköjä muotoilu- ja toimintomuutoksia laitteeseen.

©Copyright 2006 by JabloCOM Ltd. All rights reserved.