

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Zähler 60 Sekunden

Zähler 30 Minuten

Zähler 1/10-Sekunde

Drücker A

Drücker B

Minutenzeiger

Datum-anzeige

Sekundenzeiger

Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des Zählers des Zählers 1/10-Sekunde

Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden

Nullstellung des Zeigers des Zählers 30 Minuten

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung

Schnellkorrektur des Datums

Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung
Stellkrone in Position III : SEKUNDEN-STOPP

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1

STOP 2

AbleSEN der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden

Nullstellung 3

Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

ⓓ

ETA G10.711
ETA G10.71A

Eta Swiss Quartz

292 624 - 01.09.2004 / ETA / 01

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START

2 STOP

3 RESTART

4 STOP

5 RESTART

6 STOP

Stellkrone in Position I

Nullstellung X

1 bis X Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

1 START

2 SPLIT 1

3 RESTART

4 SPLIT 2

5 RESTART

6 STOP

Stellkrone in Position I

Nullstellung 7

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen