


Kaliber : 9231 / 1900

Funktion : Datum-Tag, Sonne und Mond

Illustration




A. Einstellen der Zeit - Stunde, Minute, Sonne und Mond



1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn um den Stunden- und Minutenzeiger und die Sonne und Mond einzustellen.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

B. Einstellen des Datums



1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
3. Drücken der Krone auf Position 1.

Schnelle Korrektur des Datums :

1. Krone in Position 1.
2. A drücken step-by-step um das gewünschte Datum eingestellt ist.

!! Achtung !!: Das Datum schaltet um 00:00 Mitternacht um und nicht um 12.00 Mittags

c. Einstellen des Wochentages



1. Ziehen der Krone in Position 2.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Wochentag. Der Tageszeiger schreitet 1 Tag vor wenn 04:30 morgens erreicht wird.
3. Drücken der Krone in Position 1.

Batterie : 371 - SR 920 SW