



Slimline horloge



Symboolafbeelding

KRONTALER



OORSPRONKELIJKE BEDIENINGSHANDLEIDING



27015483

AA.42/17A

Modellnr.: AN7-SL-100, AN7-SL-108, AN7-SL-112,
AN7-SL-212, AN7-SL-216, AN7-SL-304, AN7-SL-324

ALGEMEEN



Lees de bedieningshandleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voor u het horloge gebruikt. Het niet naleven van deze bedieningshandleiding kan zware verwondingen of schade aan het horloge veroorzaken. De bedieningshandleiding is gebaseerd op de in de Europese Unie geldende normen en regels. Neem in het buitenland ook de landspecifieke richtlijnen en wetten in acht. Bewaar de bedieningshandleiding voor latere raadpleging. Wanneer u dit horloge aan een derde doorgeeft, geef er dan zeker deze bedieningshandleiding bij.

VEILIGHEID

Gebruik volgens bestemming

Het horloge is uitsluitend ontworpen voor het aangeven van de tijd. Gebruik het horloge enkel zoals beschreven in deze bedieningshandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet overeenkomstig de bestemming en kan materiële schade of verwondingen tot gevolg hebben. De fabrikant of de handelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is of verkeerd gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Verstikkingsgevaar!

Het horloge bevat een batterij evenals kleine onderdelen en wordt geleverd met beschermfolie. Kinderen kunnen, wanneer ze met batterijen spelen, kleine onderdelen of beschermfolie inslikken en erin stikken. Houd batterijen, kleine onderdelen en beschermfolie uit de buurt van kinderen. Wanneer een batterij of kleine onderdelen ingeslikt zijn, roept u onmiddellijk medische hulp in.

WAARSCHUWING! Gevaar voor kinderen en hulpbehoevende personen!

Gevaar voor personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens (bijvoorbeeld minder-validen, oudere personen met een beperking van fysieke of mentale vermogens) of met een gebrek aan ervaring en kennis van zaken (bijvoorbeeld oudere kinderen). Dit horloge mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar evenals door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of door personen met gebrek aan ervaring en kennis van zaken, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het horloge en de

mogelijke gevaren hebben begrepen. Laat kinderen niet met het horloge spelen. Laat kinderen het horloge niet zonder toezicht reinigen.

Verdere informatie evenals deze bedieningshandleiding vindt u op

www.krippl-watches.com. (EAN-Code: 27015483)

Gevaren door batterijen

WAARSCHUWING! Explosie- en verbrandingsgevaar!

Hieronder vindt u enkele instructies over het hanteren van batterijen:

- Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur, verwarmingen of dergelijke – verhoogd uitloopgevaar!
- Batterijen mogen niet worden herladen of op andere manieren opnieuw worden geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid of kortgesloten – ontplofingsgevaar.
- Bewaar de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en het horloge daarom buiten het bereik van kleine kinderen.
- Bij inslikken van een batterij moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Lege batterijen onmiddellijk uit het horloge verwijderen! Er bestaat verhoogd uitloopgevaar.
- Reinig indien nodig de batterijcontactpunten en ook de tegencontactpunten in het horloge. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kunnen de batterijen beschadigd raken en onder bepaalde omstandigheden zelfs exploderen. Vermijd aanraking met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met batterijzuur de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Bewaar de handleiding om de batterijgegevens te kunnen raadplegen. Verdere richtlijnen en informatie over het vervangen van de batterij vindt u in het hoofdstuk "Vervangen van de batterij en technische specificaties".

Opmerking! Beschadigingsgevaar!

Wanneer u het horloge op een onjuiste wijze gebruikt kunt u het beschadigen. Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen en stof. Laat het horloge niet vallen, stel het niet bloot aan schokken en slagen en oefen geen druk uit op het horloge. Stel het horloge niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen, er zou zich condenswater kunnen vormen en dit zou kunnen leiden tot beschadiging van het horloge.

TIJDINSTELLING

Trek de kroon uit tot positie 1. Stel de juiste uurtijd in. Druk daarna de kroon weer in positie 0.



INKORTEN/AANPASSEN VAN DE METALEN BAND


1. Variant: **Mod.-Nr. AN7-SL-112, AN7-SL-216, AN7-SL-304:**

Aan de bandhelft sluiten, zoals afgebeeld op de tekening, openen (sluitklepje naar boven drukken) en op de gewenste lengte schuiven. Om vast te zetten het sluitklepje weer naar onder drukken.



Variant 1: **Mod.-Nr. AN7-SL-108:**

Open de horlogeband. Druk met een spits voorwerp (bijv. een paperclip) de drukpen aan een kant voorzichtig uit het sluitdeeltje. Let er daarbij op dat de drukpen er niet helemaal uitspringt. Druk het sluitdeeltje op de gewenste positie. Laat de uitgenomen kant van de drukpen in een nieuw gaatje klikken.




Variant 2:

Niet alle schakels van de horlogeband kunnen worden verwijderd (alleen die, die op de achterzijde gemarkeerd zijn met een pijl).

Leg de horlogeband op een ondergrond.

Schuif de verbindingsspen aan de binnenkant

er een klein stukje uit in de richting van de pijl met een spits voorwerp. Trek de verbindingsspen er helemaal uit met een tang. Verwijder het aantal schakels waarmee u de horlogeband wilt inkorten en zet de horlogeband weer aan elkaar. Druk de verbindingsspen er weer goed in.



Wanneer u problemen ondervindt bij het inkorten, neemt u contact op met een horlogedeskundige of ons. Zie de garantiekaart voor de contactgegevens. Geef a.u.b. aan met hoeveel schakels de band verkort/verlengd moet worden.

WATERDICHTHEID

In onderstaande tabel vindt u de waterdichtheidsniveaus van uw horloge en het overeenkomstige correcte gebruik van uw horloge. De bar-weergave heeft betrekking op de luchtoverdruk die in het kader van de waterdichtheidstest is toegepast (DIN 8310).

Water- dicht tot	Verklaring	Regen, spatten 	Handen wassen 	Douche 	Baden, Zwemmen 	Water- sport 
3 bar	Het horloge is gedurende een bepaalde tijd bestand tegen een druk van 3 bar	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee

Opmerking:

Het wordt aanbevolen om niet met het horloge in de sauna te gaan, omdat zich door temperatuurschommelingen condenswater kan vormen, hetgeen het horloge zou beschadigen.

- Bij zwembewegingen of onder een waterstraal (bijv. bij het douchen of handen wassen) kunnen drukpieken ontstaan. Het horloge wordt daardoor plaatselijk duidelijk sterker belast, dan de onderdompeldiepte zou laten vermoeden. Pas vanaf een classificatie van 5 bar kan worden gesproken van een waterdicht horloge (douchen mogelijk). Vanaf een classificatie van 10 bar kan het horloge ook gebruikt worden tijdens het zwemmen.
- Waterdichtheid is geen blijvende eigenschap, daar de werking van de ingebouwde dichtingselementen tijdens het dagelijks gebruik of ook door stoten en vallen vermindert of kan worden aangetast.
- Wanneer een horloge wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, bijv. zonnebaden en vervolgens een sprong in koud water, kan zich condensvloeistof vormen in de behuizing. Dit hoeft niet te betekenen dat het horloge niet meer waterdicht is, maar het vocht moet echter wel onmiddellijk worden verwijderd.

REINIGING

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen en geen scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Reinig het horloge met een zachte, vochtige doek of een zachte borstel.

GROENE PUNT



Het Groene Punt - Tweevoudig Systeem Duitsland GmbH. De eindgebruiker wordt erop gewezen dat de fabrikant, voor deze verpakking, aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit heeft voldaan.

VERWIJDERING:



Verpakking verwijderen

Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten

(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)

Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepalingen en niet met huishoudelijk afval mag weggegooid worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door teruggave bij de aankoop van een gelijkaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan wegens de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische apparaten of uw vuilnisophaaldienst.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu's enkel in ontladen toestand in een inzamelpunt af!

* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Omdat men voor het openen van de kast een speciaal gereedschap nodig heeft, moet het vervangen van de batterij gedaan worden door een horlogemaker om beschadigingen aan de kast en de dichtringen te voorkomen. U kunt uw horloge naar ons serviceadres sturen om de batterij te laten vervangen.

Deze horloges hebben een 1,55 V Silberoxyd knoopcel type SR621SW (1 x 1,55 V  1,55 µA SR621SW).

Let op! Ontploffingsgevaar bij het ondeskundig vervangen van de batterij. Alleen vervangen door een zelfde of een gelijkwaardig batterijtype. De batterij niet kortsluiten!

AN7-SL-112, AN7-SL-212 PO7477
AN7-SL-216

SIBE
00244

 **HORLOGE**
MONTRE SLIMLINE

Batterij/Pile: 1 x 1,55 V  1,55 µA SR621SW
Type: VJ20

Kripl-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
AA 42/17 A • Barcode 27015483

service@kripl-watches.com

AN7-SL-100, AN7-SL-108 PO7477
AN7-SL-304, AN7-SL-324

SIBE
00244

 **HORLOGE**
MONTRE SLIMLINE

Batterij/Pile: 1 x 1,55 V  1,55 µA SR621SW
Type: VJ21

Kripl-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
AA 42/17 A • Barcode 27015483

service@kripl-watches.com

CONFORMITEITSVERKLARING

RoHS Directive 2011/65/EU :



Korte tekst van de conformiteitsverklaring:

Kripl-Watches verklaart hiermee dat het horloge in overeenstemming is met de principiële eisen en de overige betreffende bepalingen van de directive 2011/65/EU.

De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onze website:
www.kripl-watches.com EAN: 27015483

KLANTENService

 Gelieve contact met ons op te nemen voordat u ons een defect product **toestuurt**. Daardoor wordt de afwikkeling voor u aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt. Neem contact met ons op via ons **e-mailadres**, onze **klanten-servicewebsite** of **klanten-servicenummer**. Gelieve het **modelnummer** van het product bij de hand te houden dat u op de **achter- of onderkant** van het product vindt.

 www.kripl-watches.com
 service@kripl-watches.com
 03/202 4674



© Copyright

Reproductie of verveelvoudiging (zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van:

Kripl-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Oostenrijk

2016/2017

Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van Kripl-Watches Warenhandels GmbH is ongeoorloofd en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en verwerking ervan in elektronische systemen.

Importeur:

Kripl-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Austria