

MIDLOCK®

7335 Schroef- en boutverwijderaars, multi-veeltand (10)

Voor effectief verwijderen van gebroken bouten en schroeven. Past op heel veel schroef- en boutkoppen. Gemaakt van chroom molybdeen staal.

Maten: 3,2 4,0 4,8 5,5 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 mm en 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 13/32".

Schroeven: tik de boutverwijderaar in de gebroken schroef en draai met een handsleutel los. **Bouten:** center een punt in de gebroken bout. Selecteer de juiste boor (zie hieronder) en boor een gat. Tik de boutverwijderaar in de gebroken bout en draai hem tegen de klok in los met een handsleutel. Niet geschikt voor elektrisch of lucht gereedschap. Draag een veiligheidsbril.

boutverwijderaar	boutmaat	boor metrisch	boor SAE
1/8"	# 12	3,2 mm	1/8"
5/32"	6,5 mm	4 mm	5/32"
3/16"	8 mm	4,8 mm	3/16"
7/32"	9,5 mm	5,5 mm	7/32"
1/4"	11 mm	6,5 mm	1/4"
9/32"	12,5 mm	7,2 mm	9/32"
5/16"	14 mm	8 mm	5/16"
11/32"	16 mm	8,8 mm	11/32"
3/8"	17,5 mm	9,5 mm	3/8"
13/32"	19 mm	10,3 mm	13/32"



7335



1140

MIDLOCK®

7335 Schroef- en boutverwijderaars, multi-veeltand (10)

Voor effectief verwijderen van gebroken bouten en schroeven. Past op heel veel schroef- en boutkoppen. Gemaakt van chroom molybdeen staal.

Maten: 3,2 4,0 4,8 5,5 6,5 7,2 8,0 8,8 9,5 10,3 mm en 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 11/32" 3/8" 13/32".

Schroeven: tik de boutverwijderaar in de gebroken schroef en draai met een handsleutel los. **Bouten:** center een punt in de gebroken bout. Selecteer de juiste boor (zie hieronder) en boor een gat. Tik de boutverwijderaar in de gebroken bout en draai hem tegen de klok in los met een handsleutel. Niet geschikt voor elektrisch of lucht gereedschap. Draag een veiligheidsbril.

boutverwijderaar	boutmaat	boor metrisch	boor SAE
1/8"	# 12	3,2 mm	1/8"
5/32"	6,5 mm	4 mm	5/32"
3/16"	8 mm	4,8 mm	3/16"
7/32"	9,5 mm	5,5 mm	7/32"
1/4"	11 mm	6,5 mm	1/4"
9/32"	12,5 mm	7,2 mm	9/32"
5/16"	14 mm	8 mm	5/16"
11/32"	16 mm	8,8 mm	11/32"
3/8"	17,5 mm	9,5 mm	3/8"
13/32"	19 mm	10,3 mm	13/32"



7335



1140