


UHER

Service



UNIVERSAL




R	S1	1	2,3,4,5	6,7,8	9	10,11	12,13	14,15	16	17	18	19	20	21	22	23	24, 25
C			2,3,4,5	6	7	9	10,11								13	14	
Schalter	S1	S2	S3		S4			S5								S6	

Strichpunktierte Verbindungen gelten bis Gerät Nr.: 55200
Punktierte Verbindungen gelten ab Gerät Nr.: 55201
VDR Widerstand kann durch Kondensator 1μF 70/80V ersetzt werden!




Stromlaufplan

UHER


Änderung



Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter
10 MΩ gegen Masse. Gezeichnete Stellung:
Wiedergabe
Voltages measured with VTVM (Ri=10 MΩ).
Switch position: Reproduction
A = Aufnahme W = Wiedergabe
A = Recording W = Reproduction



Schalter in Ruhestellung, Switch in rest position		
S1	Schnellstop	Pause Control
S3	Schalter an der Stopptaste	Switch at the stop button unit
S4	Schalter am Vorlauf-Rücklaufmagnet	Switch at the fast forward and rewind magnet
S5	Schalter am Andruckarm	Switch at the pressing lever



Dash - dotted lines valid up to ser. no. 55200
Dotted lines valid from ser. no. 55201
VDR resistor can be replaced by condenser 1μF 70/80V

UNIVERSAL