


AV RECEIVER RX-A3010/RX-V3071

RX-A3010/RX-V3071

SCHEMATIC DIAGRAMS

Each schematic diagram is divided into equal pieces to enable printout by conventional printers.
Cut along the guide marks and put them together.
Overall location of each schematic diagram is described by the following symbol.

各回路図は、一般的に使用されているプリンタで印刷できる大きさに分割されています。
印刷した各回路図を、ガイドに沿って切って貼り合わせてください。
各回路図の貼り合わせ位置は以下の記号で表しています。



■ CONTENTS

SCHEMATIC DIAGRAMS

DIGITAL1 Board	127-135
DIGITAL2 Board	136
FUNCTION Board	137-138
OPERATION Board	139
AMP Board	140-141
AMPPOWER Board	142
POWER Board	143
VIDEO Board	144-145
DAC Board	146