Ref No.	IC1101				IC1125						IC1151									
MODE	K	R	A		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5					
STOP	2.9	2.5	0		3.8	4.9	2.6	1.2	0		0	4.9	9.0	9.0	10.2					
PLAY	2.9	2.5	0		3.8	4.9	2.6	1.2	0		0	4.9	9.0	9.0	9.7					

Ref No.	Q1021				Q1051					Q1052				Q1061				Q1062		
MODE	E	C	B		1	2	3	4		E	C	B		E	C	B		E	C	B
STOP	0	-8.6	0		5.2	4.0	1.1	10.2		0	-0.2	0.2		0	0	0.6		0.1	10.1	0
PLAY	0	-8.6	0		5.2	4.0	1.0	10.1		0	-0.1	0.2		0	0	0.6		0.1	10.1	0

Ref No.	Q1063				Q1115															
MODE	E	C	B		S	D	G													
STOP	0	-0.1	-0.5		5.1	5.1	0													
PLAY	0	-0.1	-0.5		5.1	5.1	0													

Ref No.	QR1115																			
MODE	E	C	B																	
STOP	0	0	4.9																	
PLAY	0	0	4.9																	