



ЗАО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЛОГИКА

ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ СПТ961М

Руководство по эксплуатации

РАЖГ.421412.021 РЭ

РОССИЯ

198020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150
тел: (812) 252-57-57, факс: (812) 252-29-40
E-mail: adm@logika.spb.su Web: <http://www.logika.spb.ru>

© ЗАО НПФ ЛОГИКА, 2002

Тепловычислитель СПТ961М создан закрытым акционерным обществом "Научно-производственная фирма "Логика".

Исключительное право собственности ЗАО НПФ ЛОГИКА на данную разработку защищается законом.

Тепловычислитель СПТ961М содержит запатентованные и патентуемые объекты промышленной собственности.

Воспроизведение (изготовление, копирование) любыми способами тепловычислителей СПТ961М как в целом, так и по составляющим (аппаратной и/или программной частей) может осуществляться только по лицензии ЗАО НПФ ЛОГИКА.

Распространение, ввоз, предложение к продаже, продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью неправомерно изготовленных приборов запрещается!

Любое нарушение влечет за собой гражданскую и/или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Тепловычислитель СПТ961М зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 23665-02.

Проверка СПТ961М производится в соответствии с методикой РАЖГ.421412.021ПМ, утвержденной ГФУП ВНИИМС.

Отдельные изменения, связанные с дальнейшим совершенствованием прибора, могут быть не отражены в настоящем 1-м издании руководства по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Назначение.....	5
2 Технические данные.....	6
2.1 Эксплуатационные показатели.....	6
2.2 Параметры входных сигналов и внешнего интерфейса.....	7
2.3 Основные функциональные возможности.....	8
2.4 Единицы измерений физических величин.....	10
2.5 Номинальные функции преобразований прибора.....	11
2.6 Правила преобразований при выходе значений параметров за номинальные диапазоны измерений и при перекрытии трубопроводов.	16
2.7 Правила преобразований при использовании двух или трех датчиков перепада давления на одном сужающем устройстве.....	21
2.8 Вычисление массового расхода.....	23
2.9 Вычисление тепловой энергии, массы и объема теплоносителя.....	27
2.10 Диапазоны показаний прибора и диапазоны изменений его входных сигналов.....	32
2.11 Сложение за уровнем контролируемых параметров.....	33
2.12 Метрологические характеристики прибора.....	33
2.13 Вычисление параметров управляющих воздействий для регуляторов теплоснабжения и ГВС.....	35
3 Конструкция и принцип работы прибора.....	38
3.1 Сведения о конструкции.....	38
3.2 Принцип работы СПТ961М в составе теплосчетчика.....	41
3.3 Принцип работы СПТ961М в составе регулятора теплоснабжения и ГВС.....	44
4 Настройка прибора на конкретные условия применения.....	47
4.1 Структура настроек и вычисляемых параметров прибора	47
4.2 Порядок ввода настроек параметров	48
4.3 Полный список параметров СПТ961М.....	50
4.4 Списки параметров	122
5 Ввод и вывод данных. Управление режимами работы прибора.....	132
5.1 Клавиатура и табло.....	132
5.2 Структура меню прибора.....	133
5.3 Ввод и вывод значений параметров с использованием <i>кодовых обозначений</i> параметров.....	137
5.4 Ввод и вывод значений параметров с использованием <i>символьных обозначений</i> параметров.....	141

5.5	Просмотр архивов.....	143
5.6	Пуск и остановка теплосчетчика, пуск и остановка регулятора, просмотр текущих значений измеряемых параметров, сброс глобальных счетчиков и архивных значений	146
5.7	Контроль и корректировка нуля и диапазона датчиков.....	150
5.8	Вывод информации на принтер.....	155
5.9	Тестирование функциональных групп и ввод поверочной базы данных	157
5.10	Приведение настроек прибора в исходное состояние.....	161
6	Меры безопасности.....	162
7	Подготовка прибора к работе и порядок работы.....	162
7.1	Общие требования.....	162
7.2	Распаковка СПТ961М.....	162
7.3	Выбор места для установки прибора.....	162
7.4	Установка прибора.....	163
7.5	Заземление.....	163
7.6	Подключение к сети переменного тока.....	163
7.7	Монтаж электрических цепей.....	164
7.8	Подготовка и ввод значений настроек параметров. Пуск на счет.....	170
7.9	Пломбирование.....	171
7.10	Порядок работы.....	171
8	Проверка прибора.....	171
9	Диагностика состояния прибора и внешнего оборудования	171
10	Транспортирование и хранение.....	179
10.1	Транспортирование.....	179
10.2	Хранение.....	179
Приложение А	Примеры базы данных.....	181
Приложение Б	Образцы форм отчетов.....	196
Приложение В	Системные и коммуникационные возможности прибора.....	201

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для специалистов, осуществляющих монтаж и обслуживание тепловычислителя СПТ961М (в дальнейшем - СПТ961М, тепловычислитель или прибор). Руководство содержит основные сведения по составу, характеристикам, устройству и работе прибора.

1 Назначение

Тепловычислитель СПТ961М предназначен для измерения и учета тепловой энергии и количества теплоносителя в открытых и закрытых водяных и паровых системах теплоснабжения. Тепловычислитель рассчитан для работы в составе теплосчетчика ЛОГИКА 961К, обслуживающего три магистрали теплоснабжения с шестью трубопроводами, теплоносителем в каждом из которых может быть вода, конденсат, перегретый пар, сухой или влажный насыщенный пар. СПТ961М является средством измерений и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Тепловычислитель соответствует ГОСТ Р 51649-2000, правилам учета тепловой энергии и теплоносителя П683, рекомендации МОЗМ Р 75 и стандарту EN1434. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя реализованы в соответствии с МИ 2412-97 и МИ 2451-98.

Значения теплофизических характеристик теплоносителя (плотность, энтальпия, вязкость, показатель адиабаты) определяются согласно МИ 2412-07 и МИ 2451-98 в рабочих условиях:

0-300 °С и 0,05-30,00 МПа – для воды и конденсата;

100-600 °С и 0,1-30,0 МПа – для перегретого пара;

100-300 °С – для насыщенного пара.

В качестве датчиков параметров теплоносителя с тепловычислителями используются:

преобразователи объемного и массового расхода с выходным сигналом силы тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА;

преобразователи объемного и массового расхода с частотным выходным сигналом с максимальной частотой до 5 кГц;

счетчики объема и массы с числоимпульсным выходным сигналом частотой до 5 кГц;

преобразователи перепада давления на стандартных и специальных диафрагмах, соплах ИСА 1932, трубах Вентури, сужающих устройствах с переменной площадью проходного отверстия и напорных устройствах с выходным сигналом силы тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА;

термопреобразователи сопротивления ТСМ50М и ТСМ100М с $W_{100}=1,4280$ или $W_{100}=1,4260$, ТСП50П и ТСП100П с $W_{100}=1,3910$ или $W_{100}=1,3850$, ТЧН100Н с $W_{100}=1,6170$;

преобразователи температуры с выходным сигналом силы тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА;

преобразователи абсолютного или избыточного давления с выходным сигналом силы тока 0-5, 0-20 или 4-20 мА.

Для расширения диапазона измерений при применении метода переменного перепада давления тепловычислитель может обслуживать до трех датчиков перепада давления с частично перекрывающимися диапазонами измерений, установленных на одном на одном сужающем устройстве

Прибор позволяет использовать свободные входы для подключения дополнительных датчиков с целью контроля тепловых и гидравлических режимов систем теплоснабжения.

Тепловычислитель может использоваться как управляющее устройство в составе многофункционального четырехконтурного регулятора теплоснабжения и ГВС.

СПТ961М может применяться в автоматизированных системах учета и контроля энергии и энергоресурсов. Прибор совместно с другими изделиями фирмы "Логика" (сумматорами электроэнергии и корректорами природного газа) позволяет организовать комплексный автоматизированный учет энергии и энергоносителей на уровне предприятия.

2 Технические данные

2.1 Эксплуатационные показатели

СПТ961М соответствует требованиям комплекта документации РАЖГ.421412.021.

Габаритные размеры прибора - 244×220×70 мм.

Масса прибора - не более 2 кг.

Электрическое питание прибора осуществляется от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Допускается длительное отклонение напряжения в пределах $\pm 30\%$ и частоты в пределах ± 1 Гц от номинальных значений.

Мощность, потребляемая прибором, не превышает 7 ВА.

Тепловычислитель устойчив к воздействию следующих факторов окружающей среды (в скобках указаны группы исполнения по ГОСТ 12997-84):

- температура – от -10 до +50 °C (группа С3);
- относительная влажность – до 95 % при 35 °C (группа С3);
- атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа (группа Р1).

Тепловычислитель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с амплитудой до 0,35 мм и частотой от 5 до 35 Гц (группа L1).

Прибор устойчив к воздействию внешнего магнитного поля напряженностью 400 А/м и частотой (50 ± 1) Гц.

СПТ961 удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51649-2000 по электромагнитной совместимости в части, касающейся тепловычислителей.

Электрическое сопротивление изоляции силовой цепи прибора относительно корпуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % - не менее 200 МОм

Электрическая изоляция силовой цепи прибора относительно корпуса и остальных цепей при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 80 % выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В частотой (50 ± 1) Гц.

Прибор в транспортной таре выдерживает воздействие следующих факторов окружающей среды:

- температура – от минус 25 до 55 °С;
- относительная влажность – (95 ± 3) % при 35 °С;
- (1000 ± 10) ударов с ускорением 98 м/с², длительность импульса 16 мс, частота 2 Гц.

Среднее время наработки на отказ СПТ961М - не менее 75000 ч. Под отказом понимается невыполнение СПТ961М требований раздела 2.3.

Прибор является восстанавливаемым изделием. Полный средний срок службы прибора - не менее 12 лет.

2.2 Параметры входных сигналов и внешнего интерфейса

Прибор рассчитан на работу с входными сигналами силы постоянного тока по ГОСТ 26.011-80, числоимпульсными (частотными) сигналами и сигналами сопротивления по ГОСТ 6651-94.

Общее количество входных цепей сигналов силы постоянного тока 0...5, 0...20 или 4...20 мА - 13. Источником тока в цепи служит внешнее по отношению к СПТ961М устройство (расходомер, преобразователь давления и т.п.). Любую входную цепь можно назначить любому устройству с выходным сигналом силы тока.

Количество входных цепей числоимпульсных сигналов - 6. Входные сигналы по числоимпульсным входам могут быть либо *двухпозиционными* и формироваться изменением состояния "замкнуто/разомкнуто" ключей, либо *дискретными* и представлять собой импульсы напряжения. В первом случае *источником тока* в цепи является СПТ961М, во втором случае *источником напряжения* в цепи служит внешнее устройство.

Длительность импульса должна быть не менее 100 мкс, частота следования импульсов – до 5000 Гц. Для дискретных сигналов амплитуда импульсов напряжения не должна превышать 12 В.

Импульсные и токовые входы могут использоваться не только для подключения измерительных преобразователей, но и для подключения двухпозиционных датчиков сигнализации различного назначения.

Количество входных цепей сопротивления - 7. Термопреобразователи сопротивления подключаются по четырехпроводной линии связи. Источником тока в цепи служит СПТ961М.

Прибор имеет один двухпозиционный выход для сигнализации о нештатных ситуациях. Источником тока в цепи служит внешнее по отношению к СПТ961М устройство. Сила тока в цепи до 60 мА при напряжении до 300В.

Прибор поддерживает обмен данными с локальным компьютером или принтером при его подключении по стандарту RS-232C на скорости до 9600 бит/с.

Прибор поддерживает обмен данными с удаленным компьютером по коммутируемым и некоммутируемым линиям связи, а также по радиоканалу. В каждом из перечисленных случаев используется соответствующий тип внешнего модема. Модем подключается к прибору по стандарту RS-232C.

Прибор поддерживает обмен данными через оптический порт в стандарте IEC1107 на скорости до 9600 бит/с. Однако в каждый момент времени возможен обмен либо по цепям RS-232C, либо через оптический порт.

Прибор обеспечивает непосредственное подключение к двухпроводной информационной магистрали, которая на аппаратном уровне соответствует стандарту RS-485. Используемый протокол магистральной работы обеспечивает одновременный и независимый обмен данными между подключенными к магистрали приборами и компьютерами общим числом до 30. Обмен может выполняться на скоростях до 4800 бит/с.

Через modem и цепи интерфейса RS-232C СПТ961М обеспечивает удаленному компьютеру информационный доступ ко всем приборам, подключенными к магистрали RS-485. В этом случае он выполняет функции ретранслятора данных. К одной магистрали одновременно может быть подключено несколько приборов-ретрансляторов, но не более 30.

Прибор обеспечивает вывод данных на принтер при подключении принтера к магистрали RS-485 через специальные адаптеры АПС43 или АПС44. В этом случае принтер может обслуживать все магистральные приборы или их часть. Адаптер выполняет сопряжение интерфейса RS-485 и стандартного для персональных компьютеров принтерного интерфейса CENTRONICS.

Прибор обеспечивает управление исполнительными механизмами контуров регулирования через специальные адаптеры, связь с которыми поддерживается по трехпроводной магистрали. При этом, источниками электрического сигнала на магистрали являются адаптеры.

2.3 Основные функциональные возможности

В процессе функционирования в составе теплосчетчика СПТ961М обеспечивает:

- прямые измерения температуры, давления, перепада давления, расхода и объема теплоносителя путем преобразования электрических сигналов, поступающих от расположенных в трубопроводах датчиков;

- прямые измерения температуры и давления холодной воды, барометрического давления, температуры окружающей среды путем преобразования электрических сигналов, поступающих от соответствующих датчиков;
- косвенные измерения (вычисления) массового расхода, массы теплоносителя и тепловой энергии по результатам прямых измерений вышеперечисленных величин.

В составе теплосчетчика СПТ961М позволяет учитывать:

- время работы теплосчетчика;
- массу и объем транспортируемого теплоносителя по каждому трубопроводу нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
- массу теплоносителя, израсходованного на горячее водоснабжение или на подпитку нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
- тепловую энергию, израсходованную в системе теплопотребления (отпущенную в систему теплоснабжения) нарастающим итогом, а также за каждый час, сутки, месяц;
- среднечасовые, среднесуточные и среднемесячные расход (перепад давления), температуру и давление в трубопроводах, температуру и давление холодной воды, а также соответствующие средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками

Ведутся часовые, суточные и месячные архивы значений тепловой энергии и массы теплоносителя, а также средних значений параметров теплоносителя. Глубина часовых архивов - не менее 45 суток, глубина суточных архивов - не менее 12 месяцев, глубина месячных архивов - не менее 2 лет.

При использовании прибора как на стороне потребителя, так и на стороне источника теплоты при необходимости обеспечивается автоматическая регистрация на принтере среднечасовых и среднесуточных значений параметров теплоносителя.

В составе регулятора теплоснабжения или ГВС СПТ961М обеспечивает:

- прямые измерения температуры теплоносителя в подающем (после регулятора) и обратном трубопроводах, прямые измерения температуры наружного воздуха и температуры внутри помещений путем преобразования электрических сигналов, поступающих от соответствующих датчиков¹⁾;
- вычисление параметров управляющих воздействий на исполнительные механизмы контуров регулирования теплоснабжения и ГВС

Прибор позволяет реализовать алгоритм работы регулятора теплоснабжения как:

- погодного компенсатора, когда регулируемая температура воды в подающем трубопроводе является функцией от температуры наружного воздуха;
- погодного компенсатора с учетом измеряемой температуры внутри помещений;
- погодного компенсатора с контролем отклонения температуры воды в обратном трубопроводе от заданного графика, а также с контролем выхода значений температуры в подающем трубопроводе за заданный диапазон;

Прибор позволяет реализовать в общем случае ПИД закон регулирования.

¹⁾ Температура теплоносителя в подающих трубопроводах может измеряться также непосредственно адаптерами, через которые осуществляется управление исполнительными механизмами; в этом случае значение температуры передается в СПТ961М по магистрали, связывающей его с адаптерами.

СПТ961М обеспечивает возможность снижения температуры внутри помещений и температуры воды для ГВС вочные часы, в соответствии с заданным графиком, и выходные дни.

Прибор обеспечивает:

- ввод значений настроочных параметров (базы данных) с компьютера или с клавиатуры лицевой панели;
- вывод на табло лицевой панели значений настроочных параметров, измеряемых и вычисляемых параметров;
- защиту данных, влияющих на коммерческий учет, от несанкционированного изменения;
- ведение календаря и времени суток;
- возможность коррекции значения текущего времени в пределах ± 1 мин в сутки;
- архивирование времени перерывов питания;
- самодиагностику и диагностику датчиковой аппаратуры с ведением архивов нештатных ситуаций;
- сохранение значений параметров при перерывах питания продолжительностью до 20000 часов.

2.4 Единицы измерений физических величин

Прибор обеспечивает представление информации о физических величинах в виде их значений, выраженных в следующих единицах измерения:

Наименование величины	Единицы измерения
Время	с, мин, ч
Длина	мм
Масса	т
Температура	°C
Давление теплоносителя	кгс/см ² (МПа)
Давление барометрическое	мм рт. ст.
Перепад давления	кгс/м ² (кПа)
Объем	м ³
Объемный расход	м ³ /ч
Массовый расход	т/ч
Тепловая мощность	Гкал/ч (ГДж/ч, МВт)
Тепловая энергия	Гкал (ГДж, МВт·ч)
Частота	Гц
Плотность	кг/м ³
Энтальпия	кДж/кг
Коэффициент динамической вязкости	мкПа·с
Коэффициент линейного расширения	1/°C

Выбор единиц измерения давления и перепада давления, тепловой мощности и энергии осуществляется пользователь (см. описание параметра 030).

2.5 Номинальные функции преобразований прибора

2.5.1 Номинальные функции преобразований (НФП) прибора устанавливают соответствие между значениями информативных параметров входных сигналов СПТ961М и его показаниями, представленными в цифровой форме.

Каждая номинальная функция преобразования определена для некоторого (номинального) диапазона измерений, характеризующегося верхним и нижним пределами и на котором нормированы пределы погрешностей прибора.

Выход значения какого-либо из измеряемых параметров за верхний или нижний предел номинального диапазона измерений на величину, не превосходящую заданного метрологического захода, не рассматривается как нарушение работы СПТ961М или соответствующего датчика. Под *метрологическим заходом* здесь понимается такой допустимый заход, при котором еще обеспечивается заданная точность измерений.

Для обоснованного задания метрологических заходов необходимо знать характеристики датчиков расхода, температуры и давления, а также характеристики аналогово-цифрового преобразователя, входящего в состав СПТ961М. Опыт показывает, что, как правило, допустимы заходы до 3 % от номинального диапазона измерений.

При этом, верхний и нижний *метрологические пределы* для некоторого абстрактного параметра определяются следующим образом:

$$Y_{BM} = Y_{BH} + (Y_{BH} - Y_{HN}) \cdot u_{BM} / 100$$

$$Y_{HM} = Y_{HN} - (Y_{BH} - Y_{HN}) \cdot u_{HM} / 100$$

Здесь Y_{HN} , Y_{BH} - соответственно, нижний и верхний пределы *номинального диапазона измерений* некоторого параметра Y (например, перепада давления, объемного расхода и т.д.);

u_{HM} , u_{BM} - нижний и верхний метрологические заходы, %;

Y_{HM} , Y_{BM} - нижний и верхний метрологические пределы.

2.5.2 Номинальная функция преобразования значения активного сопротивления в показания прибора по температуре для определенного диапазона температур (T_{HN} , T_{BH}) и конкретного вида термопреобразователя сопротивления (ТС) задается по ГОСТ 6651-94 таблицами значений величины:

$$W_T = \frac{R(T)}{R_0} \quad (2.1)$$

где R_0 - значение сопротивления ТС при температуре 0 °C, Ом;

$R(T)$ - текущее измеренное значение сопротивления ТС, Ом;

T - измеряемая температура, °C.

Значения W_T приведены в таблицах с шагом 1°C. Значения температуры между узлами таблицы определяются линейной интерполяцией:

$T = (W_T - W_i) / (W_{i+1} - W_i) + T(W_i)$,
где W_i , W_{i+1} - значения W_T в двух соседних узлах, $W_i < W_T < W_{i+1}$

2.5.3 Номинальная функция преобразования значения силы тока в показания прибора по температуре задается формулой:

$$T = T_{HH} + K_T \cdot (T_{BH} - T_{HH}) \cdot \frac{J_T - J_{HH}}{J_{BH} - J_{HH}} \quad (2.2)$$

где T_{BH} , T_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона измерений первичного преобразователя температуры, $^{\circ}\text{C}$;

J_{BH} , J_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений значений силы тока входного сигнала прибора, мА;

J_T - значение силы тока входного сигнала прибора, соответствующее измеряемой температуре T , мА;

K_T - значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

2.5.4 Номинальная функция преобразования значения силы тока в показания прибора по объемному расходу теплоносителя задается формулой:

$$Q = K_Q \cdot (Q_{BH} \cdot \frac{J_q - J_{HH}}{J_{BH} - J_{HH}} - Q_{CM}) \quad (2.3)$$

где Q - показания прибора по объемному расходу в пределах номинального диапазона измерений, $\text{м}^3/\text{ч}$;

Q_{BH} - верхний предел номинального диапазона измерений первичного преобразователя объемного расхода,;

J_{BH} , J_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений значений силы тока входного сигнала прибора, мА;

J_q - значение силы тока входного сигнала прибора, соответствующее измеряемому объемному расходу, мА;

Q_{CM} - поправка, обусловленная *смещением нуля* преобразователя объемного расхода, $\text{м}^3/\text{ч}$;

K_Q - значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

2.5.5 Номинальная функция преобразования значения силы тока в показания прибора по массовому расходу теплоносителя задается формулой:

$$g = K_g \cdot (g_{BH} \cdot \frac{J_g - J_{HH}}{J_{BH} - J_{HH}} - g_{CM}) \quad (2.4)$$

где g - показания прибора по массовому расходу в пределах номинального диапазона измерений, $\text{т}/\text{ч}$;

g_{BH} - верхний предел номинального диапазона измерений первичного преобразователя массового расхода, $\text{т}/\text{ч}$;

J_{BH} , J_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений значений силы тока входного сигнала прибора, мА;

J_g - значение силы тока входного сигнала прибора, соответствующее измеряемому массовому расходу, мА;

g_{CM} - поправка, обусловленная смещением нуля преобразователя массового расхода, т/ч;

K_g – значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

2.5.6 Номинальная функция преобразования частоты следования импульсов в показания прибора по объемному расходу теплоносителя задается формулой:

$$Q = K_Q \cdot (Q_{BH} \cdot \frac{F_q - F_{HH}}{F_{BH} - F_{HH}} - Q_{CM}) \quad (2.5)$$

где Q - показания прибора по объемному расходу в пределах номинального диапазона измерений, м³/ч;

Q_{BH} - верхний предел номинального диапазона измерений первичного преобразователя объемного расхода,;

F_{BH}, F_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений частоты входного сигнала прибора, Гц;

F_q - значение частоты входного сигнала прибора, соответствующее измеряемому объемному расходу, Гц;

Q_{CM} - поправка, обусловленная *смещением нуля* преобразователя объемного расхода, м³/ч;

K_Q – значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

Частный случай при $F_{HH}=0$:

$$Q = K_Q \cdot Q_{BH} \cdot \frac{F_Q}{F_{BH}} = K_Q \cdot q_H \cdot F_Q \quad (2.6)$$

$$q_H = \frac{Q_{BH}}{F_{BH} \cdot 3600} \quad (2.7)$$

где q_H – цена импульса, м³/имп;

2.5.7 Номинальная функция преобразования частоты следования импульсов в показания прибора по массовому расходу теплоносителя задается формулой:

$$g = K_g \cdot (g_{BH} \cdot \frac{F_g - F_{HH}}{F_{BH} - F_{HH}} - g_{CM}) \quad (2.8)$$

где g - показания прибора по массовому расходу в пределах номинального диапазона измерений, т/ч;

g_{BH} - верхний предел номинального диапазона измерений первичного преобразователя массового расхода,;

F_{BH}, F_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений частоты входного сигнала прибора, Гц;

F_g - значение частоты входного сигнала прибора, соответствующее измеряемому объемному расходу, Гц;

g_{CM} - поправка, обусловленная *смещением нуля* преобразователя массового расхода, т/ч;

K_g – значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

Частный случай при $F_{HH} = 0$:

$$g = K_g \cdot g_{BH} \cdot \frac{F_g}{F_{BH}} = K_g \cdot g_H \cdot F_g \quad (2.9)$$

где g_H – цена импульса, т/имп;

$$g_H = \frac{g_{BH}}{F_{BH} \cdot 3600}$$

2.5.8 Номинальная функция преобразования количества импульсов, поступивших на вход прибора к некоторому моменту времени, в показания по объему задается формулой:

$$V = q_H \cdot n \quad (2.10)$$

где V – объем измеряемой среды, м³;

q_H – цена импульса преобразователя объема измеряемой среды в числоимпульсный сигнал, м³/ч;

n – количество импульсов.

2.5.9 Номинальная функция преобразования количества импульсов, поступивших на вход прибора к некоторому моменту времени, в показания по массе задается формулой:

$$M = g_H \cdot n \quad (2.11)$$

где M – масса измеряемой среды, т;

g_H – цена импульса преобразователя массы измеряемой среды в чилоимпульсный сигнал, т/ч;

n – количество импульсов.

2.5.10 Номинальная функция преобразования значения силы тока в показания прибора по перепаду давления теплоносителя на сужающем устройстве задается формулой:

$$\Delta P = K_{\Delta P} \cdot (\Delta P_{BH} \cdot \frac{|J_{\Delta P} - J_{HH}|^{\gamma-1} \cdot (J_{\Delta P} - J_{HH})}{(J_{BH} - J_{HH})^\gamma} - \Delta P_{CM}) \quad (2.12)$$

где ΔP – показания прибора по перепаду давления в пределах номинального диапазона измерений, кПа (кгс/м²);

$\Delta P_{BH}^{1)}$ – верхний предел номинального диапазона измерений первичного преобразователя перепада давления, кПа (кгс/м²);

- 1) Если ΔP_{BH} не задано явно, как значение параметра, соответствующее номинальному верхнему пределу J_{BH} диапазона изменения унифицированного токового сигнала, а задано значение перепада $\Delta P'$, соответствующее некоторому J' , близкому к J_{BH} , то ΔP_{BH} вычисляется по формуле:

$$\Delta P_{BH} = \Delta P' * (J_{BH} - J_{HH})^\gamma / (J' - J_{HH})^\gamma$$

Так вычисляется ΔP_{BH} , например, для датчика Gilflo.

J_{BH} , J_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений значений силы тока входного сигнала прибора, мА;

$J_{\Delta P}$ - значение силы тока входного сигнала прибора, соответствующее значению измеряемого перепада давления, мА;

$\gamma = 1$, если значение силы тока входного сигнала прибора пропорционально значению перепада давления на сужающем устройстве; $\gamma = 2$, если значение силы тока входного сигнала прибора пропорционально корню квадратному из значения перепада давления на сужающем устройстве;

ΔP_{CM} - поправка, обусловленная смещением нуля преобразователя перепада давления, кПа ($\text{кгс}/\text{м}^2$);

$K_{\Delta P}$ – значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

2.5.11 Номинальная функция преобразования значения силы тока в показания прибора по давлению теплоносителя в трубопроводе задается формулой:

$$P = K_P \cdot \left(P_{BH} \cdot \frac{J_P - J_{HH}}{J_{BH} - J_{HH}} - P_{CM} \right) + P_{CT} \quad (2.13)$$

где P - показания прибора по давлению, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

P_{BH} , P_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона измерений первичного преобразователя давления, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

J_{BH} , J_{HH} - соответственно, верхний и нижний пределы номинального диапазона изменений значений силы тока входного сигнала прибора, мА;

J_P - значение силы тока входного сигнала прибора, соответствующее измеряемому давлению, мА;

P_{CT} - заданная поправка на высоту водяного столба в импульсной трубке преобразователя давления, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$).

P_{CM} - поправка, обусловленная смещением нуля преобразователя давления, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

K_P – значение поправочного коэффициента на крутизну характеристики.

Вычисление абсолютного давления по измеренному давлению в трубопроводе и барометрическому давлению производится в соответствии с формулой:

$$P_{abc} = P + k \cdot P_{bar}, \quad (2.14)$$

где P_{abc} - абсолютное давление, МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

P - измеренное значение абсолютного или избыточного давления (в зависимости от типа датчика), МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$);

P_{bar} - барометрическое давление, мм рт. ст.;

k - переводной коэффициент, МПа/мм рт. ст: $k = 0$, если используется датчик абсолютного давления и $k = 133,322 \cdot 10^{-6}$, если используется датчик избыточного давления.

2.5.12 Разность температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяется по формуле:

$$\Delta T = T_1 - T_2 \quad (2.15)$$

где T_1, T_2 – температура теплоносителя, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах.

2.6 Правила преобразований при выходе параметров за номинальные диапазоны измерений и при перекрытии трубопроводов

2.6.1 Измеренные значения *объемного расхода* или *перепада давления*, а также измеренные значения температуры и давления теплоносителя используются в дальнейших вычислениях для получения значений *массового расхода*, а вычисленный или *измеренный* массовый расход и вычисленные значения *энталпии* теплоносителя используются для вычисления тепловой энергии (подробно это показано в последующих разделах).

В процессе работы прибора возможны ситуации, когда вследствие отказа того или иного датчика, может быть кратковременного, или вследствие изменения параметров потока теплоносителя измеренные значения параметров выходят за допустимые пределы. Ниже описывается, какие значения параметров в этих случаях используются в дальнейших вычислениях.

При этом для каждого параметра Y говорится о его измеренном значении Y_{IZM} , в силу выражений (2.1)...(2.14), и о его *преобразованном* значении Y_{PR} , которое используется в дальнейших *вычислениях*.

2.6.2 Правила преобразования измеренного значения *перепада давления* иллюстрируются рисунком 2.1.

Здесь рассматривается вариант с одним датчиком перепада давления. Случай совместной работы трех датчиков перепада давления на одном трубопроводе и преобразования соответствующих измеренных значений параметра рассматривается в следующем разделе

Как видно из рисунка, характерными точками являются нижний ΔP_{HM} и верхний ΔP_{BM} метрологические пределы, нижний $\Delta P_{HH} \equiv 0$ и верхний ΔP_{BH} пределы номинального диапазона измерений и точка "отсечки самохода" ΔP_{OTC} , соответствующая максимально возможному перепаду давления при перекрытом трубопроводе (точнее - максимально возможному значению *выходного* сигнала датчика перепада давления при перекрытом трубопроводе). Может быть определено (см. описание параметра 115) также некоторое значение ΔP_H , ниже которого относительная погрешность измерения ΔP считается недопустимо большой.

В диапазоне изменения ΔP_{IZM} от ΔP_H до верхнего метрологического предела ΔP_{BM} всегда выполняется:

$$\Delta P_{PR} = \Delta P_{IZM}.$$

В диапазоне изменения $\Delta P_{OTC} < \Delta P_{IZM} < \Delta P_H$ выполняется

$\Delta P_{PP} = \Delta P_H$, при этом формируется соответствующее диагностическое сообщение.

В диапазоне изменения $\Delta P_{HM} < \Delta P_{IZM} < \Delta P_{OTC}$ выполняется

$$\Delta P_{PP} = 0.$$

При $\Delta P_{IZM} < \Delta P_{HM}$ и при $\Delta P_{BM} < \Delta P_{IZM}$ вычисления ведутся по константному значению ΔP_K , которое задается при настройке прибора на конкретные условия применения:

$$\Delta P_{PP} = \Delta P_K$$

Что касается показаний прибора по перепаду давления, то измеренным значениям перепада давления соответствует параметр 151 (обозначение ΔP_1), а преобразованным - параметр 150 (обозначение ΔP ; см. раздел 4.1).

Прибор контролирует выход ΔP_{IZM} за пределы номинального диапазона измерений и выход за метрологические пределы и формирует диагностические сообщения об этом. Выход за метрологические пределы трактуется как *нештатная ситуация*, связанная с датчиками перепада давления и влияющая на коммерческий учет (о нештатных ситуациях см. раздел 9).

Если $\Delta P_{HM} < \Delta P_{IZM} < \Delta P_{OTC}$, то формируется диагностическое сообщение, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.




Рисунок 2.1 Преобразование измеренных значений перепада давления

2.6.3 Правила преобразования измеренного значения *объемного расхода* иллюстрируются рисунком 2.2. Как видно из рисунка, правила эти полностью совпадают с правилами преобразования перепада давления.




Рисунок 2.2 Преобразование измеренных значений объемного расхода.

Преобразованным значениям объемного расхода соответствует параметр 171.

Прибор контролирует выход $Q_{изм}$ за пределы номинального диапазона измерений и выход за метрологические пределы. Выход за метрологические пределы трактуется как *нештатная ситуация*, связанная с датчиками объемного расхода и влияющая на коммерческий учет. Q_H , определяется как тот наименьший объемный расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно Q_H указывается в паспорте датчика расхода.

Если $Q_{OTC} < Q_{изм} < Q_H$, то $Q_{пр} = Q_H$ и формируется *диагностическое сообщение* об этом..

Если $Q_{HM} < Q_{изм} < Q_{OTC}$, то формируется *диагностическое сообщение*, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода.

2.6.4 Правила преобразования *измеренного* значения *массового расхода* иллюстрируются рисунком 2.3. Преобразованное для вычислений значение массового расхода обозначается большой буквой G . В данном случае рассматриваются прямые измерения массового расхода. Расход g_H определяется как тот наименьший массовый расход, относительная погрешность измерения которого не превосходит заданного предела. Обычно g_H указывается в паспорте датчика расхода.

Прибор контролирует выход $g_{изм}$ за пределы номинального диапазона измерений и выход за метрологические пределы. Выход за метрологические пределы трактуется

как *нештатная ситуация*, связанная с датчиками массового расхода и влияющая на коммерческий учет.

Если $g_{OTC} < g_{IZM} < g_H$, то формируется *диагностическое сообщение* о том, что измеряемый массовый расход меньше допустимого и при этом

$$G = g_H$$

Если $g_{HM} < g_{IZM} < g_{OTC}$, то формируется *диагностическое сообщение*, которое интерпретируется как факт перекрытия трубопровода; при этом

$$G = 0$$

Преобразованным значениям массового расхода соответствует параметр 171.




Рисунок 2.3 Преобразование измеренных значений массового расхода

2.6.5 Правила преобразования температуры и давления иллюстрируются рисунком 2.4 и рисунком 2.5

Для просмотра доступны только *преобразованные* значения температуры (параметр 065, 156).

Для просмотра доступны *преобразованные* значения давления (параметры 066, 154), которое может быть или *абсолютным*, или *избыточным* в зависимости от используемого датчика.

Прибор контролирует выход T_{IZM} и P_{IZM} за пределы номинального диапазона измерений и выход за метрологические пределы. Выход за метрологические пределы трактуется как *нештатная ситуация*, связанная, соответственно, с датчиками температуры или давления и влияющая на коммерческий учет.




Рисунок 2.4 Преобразование измеренных значений температуры




Рисунок 2.5 Преобразование измеренных значений давления

2.7 Правила преобразований при использовании двух или трех датчиков перепада давления на одном сужающем устройстве.

2.7.1 На одном сужающем устройстве может быть установлено до трех датчиков перепада давления с частично перекрывающимися диапазонами. Ниже описывается, что принимается за значения измеряемых параметров в этих случаях и используется в дальнейших вычислениях и что показывает прибор. Обозначения совпадают с приведенными в предыдущем разделе.

2.7.2 Преобразование перепада давления при использовании трех датчиков на одном сужающем устройстве иллюстрируется рисунком 2.6.




Рисунок 2.6 Преобразование значений перепада давления, измеренных тремя датчиками

Преобразователи нумеруются так, что датчик с номером 1 имеет самый широкий диапазон измерений, включающий отмеченные на рисунке 2.6 зоны I, II, III; датчик с номером 2 имеет более узкий диапазон измерений, включающий зоны II, III; датчик с номером 3 имеет еще более узкий диапазон измерений, включающий только зону III.

Нижний метрологический предел (ΔP_{HM}) определяется датчиком, имеющим максимальный по абсолютной величине метрологический заход.

Если измеренные значения перепада давления ΔP_{JIZM} ($J=1, 2, 3$), соответствующие каждому из датчиков, выходят за их метрологические пределы, то вычисляемый перепад давления в этом случае равен константному значению:

$$\Delta P_{PP} = \Delta P_K$$

При этом фиксируется *нештатная ситуация* по *всем трем датчикам* (см. раздел 9).

Если хотя бы одно из трех измеренных значений перепада давления не выходит за соответствующие ему метрологические пределы, то в качестве *преобразованного* значения перепада давления выбирается, по приведенным ниже правилам, одно из измеренных значений.

Во-первых, в качестве *преобразованного* всегда принимается то измеренное значение (из тех, что не выходят за метрологические пределы), которое соответствует датчику с наибольшим номером. По этому же датчику определяется точка отсечки самохода.

Например, если все измеренные значения ΔP_{1IZM} , ΔP_{2IZM} и ΔP_{3IZM} попадают в зону III, то в качестве *преобразованного* принимается значение, определенное по датчику 3 (имеющему наиболее узкий диапазон и меньшую абсолютную погрешность):

$$\Delta P_{PP} = \Delta P_{3IZM}$$

Во-вторых, если номер зоны, в которую попадает *преобразованное* значение, больше номера соответствующего датчика, то это рассматривается как *нештатная ситуация* и формируются сообщения о невозможности перейти на датчик с большим номером и о том, что его сигнал находится вне метрологических пределов.

Например, если все измеренные значения ΔP_{1IZM} и ΔP_{2IZM} попадают в зону III, а ΔP_{3IZM} - вне метрологических пределов, то в качестве *преобразованного* принимается значение, определенное по датчику 2:

$$\Delta P_{PP} = \Delta P_{2IZM}$$

При этом формируются сообщения о невозможности перейти на датчик 3 и о том, что ΔP_{3IZM} находится вне метрологических пределов

В-третьих, если измеренные значения двух или трех датчиков не выходят за метрологические диапазоны, но принадлежат разным зонам, то фиксируется *нештатная ситуация* и формируется сообщение о невозможности перейти на датчик с меньшим номером.

Например, если ΔP_{1IZM} попадает в зону I, ΔP_{2IZM} - в зону II, а ΔP_{3IZM} - вне метрологических пределов, то в качестве *преобразованного* принимается значение, определенное по датчику 2 :

$$\Delta P_{PP} = \Delta P_{2IZM}$$

При этом формируется сообщение о невозможности перейти на датчик 1.

Измеренным значениям перепада давления соответствуют параметры 151 ($\Delta P1$), 152 ($\Delta P2$), 153 ($\Delta P1$), а *преобразованным* - параметр 150 (обозначение ΔP ; см. раздел 4.1).

Правила преобразования для двух датчиков – очевидный частный случай вышеописанных правил для трех датчиков.

2.8 Вычисление массового расхода

2.8.1 Массовый расход теплоносителя либо измеряется непосредственно и преобразуется для дальнейших вычислений так, как это описано в разделах 2.6, 2.7, либо вычисляется по преобразованным (см. разделы 2.6, 2.7) значениям перепада давления или объемного расхода с учетом зависимости плотности теплоносителя от температуры и давления.

2.8.2 Преобразование значения *объемного расхода теплоносителя* по трубопроводу в значение массового расхода производится в соответствии с формулой:

$$G = 10^{-3} \cdot A \cdot K_t^2 \cdot Q \cdot \rho(P, T) \quad (2.16)$$

Здесь G - массовый расход, т/ч;

A - заданный поправочный коэффициент расхода, в пределах 0,8...1,2;

$K_t = 1 + \beta(T - 20)$ - поправочный коэффициент расхода на температурное расширение диаметра измерительного участка трубопровода;

Q - объемный расход, м³/ч;

ρ - плотность теплоносителя в трубопроводе, кг/м³; вычисляется по уравнениям МИ 2412-97 и МИ 2451-98 как функция температуры и давления;

P - давление теплоносителя в трубопроводе, МПа;

T - температура теплоносителя в трубопроводе, °C;

β - заданный коэффициент температурного расширения материала измерительного участка трубопровода, 1/°C; вводится как настроочный параметр;

2.8.3 Преобразование значения *перепада давления теплоносителя* на сужающем устройстве (типы сужающих устройств – в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97 или РД 50-411-83) в значение массового расхода производится в соответствии с формулой:

$$G = 3,6 \cdot 10^{-3} \cdot A \cdot \varepsilon \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \sqrt{0,002 \cdot \frac{\Delta P}{X} \cdot \rho} \quad (2.17)$$

Здесь G - массовый расход, т/ч;

A - вычисляемый в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97 или РД 50-411-83 (в зависимости от типа сужающего устройства) поправочный коэффициент расхода;

ε - вычисляемый в соответствии с ГОСТ 8.563.1-97 или РД 50-411-83 (в зависимости от типа сужающего устройства) коэффициент расширения измеряемой среды; для воды этот коэффициент равен 1;

d - диаметр отверстия сужающего устройства при рабочей температуре T , мм;
 d вычисляется через диаметр d_0 , определенный при $T=20$ °C и коэффициент α температурного расширения материала сужающего устройства по формуле

$$d = d_0 \cdot (1 - \alpha \cdot (T - 20))$$

ΔP - перепад давления на сужающем устройстве, кПа;

X - степень сухости пара; определяется для влажного насыщенного пара как отношение массы газовой фазы к общей массе двухфазной (газ плюс конденсат) среды; для перегретого пара, воды и конденсата $X = 1$;

ρ - плотность теплоносителя в трубопроводе при рабочих условиях, $\text{кг}/\text{м}^3$, зависящая от давления P , температуры T и степени сухости пара X (если теплоноситель – пар); ρ вычисляется по уравнениям МИ2412, МИ2451

Вычисление массового расхода теплоносителя по результатам измерения перепада давления на *напорном устройстве* производится в соответствии с формулой:

$$G = 3,6 \cdot 10^{-3} \cdot \pi / 4 \cdot d^2 \cdot \sqrt{0,002} \cdot \varepsilon \cdot \sqrt{\rho / X} \cdot A \cdot \sqrt{\Delta P} \quad (2.18)$$

Параметры d , X , ρ , ΔP имеют тот же смысл, что и в формуле 2.16.

Коэффициент расхода A определяется через коэффициент напорного устройства K и другие масштабирующие коэффициенты, обеспечивающие представление результата в нужных единицах измерения. Коэффициент A вводится в прибор как параметр 102т*н03.

Коэффициент ε для воды и конденсата равен 1, для пара вычисляется в соответствии с документацией на конкретное напорное устройство.

Для напорных устройств типа Annubar коэффициент расширения для пара вычисляется по формуле:

$$\varepsilon = 1 - B_n \cdot \frac{\Delta P}{P \cdot \kappa \cdot 1000}, \quad (2.19)$$

где B_n – константа, зависящая от геометрии датчика, которая определяется по документации на него и вводится в прибор как параметр 103т*н03;

κ - показатель адиабаты, вычисляется по МИ 2451-98.

Остальные обозначения те же, что и в формуле (2.16)

Вычисление массового расхода теплоносителя по результатам измерения перепада давления на *сужающем устройстве типа Gilflo* производится в соответствии с формулой:

$$G = \sqrt{\rho_w / \rho_B} \cdot (1 + 0,000189 \cdot (t - 20)) \cdot k(\Delta P) \cdot \Delta P \quad (2.20)$$

Здесь ρ_B - плотность воды при стандартных условиях;

$k(\Delta P)$ – коэффициент расхода по воде; задается в виде массива значений массового расхода воды и соответствующих им значений перепада давления (параметр 108т*).

2.8.4 При вычислении массового расхода по формулам (2.16...2.20) выполняются следующие правила.

В качестве исходных данных для вычислений используются *преобразованные* в соответствии с процедурами, изложенными в разделах 2.6 - 2.7, *измеренные* значения объемного расхода или перепада давления, температуры и давления,

Вычисляемое значение массового расхода G определяется через $Q = Q_{PP}$ ($\Delta P = \Delta P_{PP}$), $T = T_{PP}$, $P = P_{PP}$. То есть, при неисправности какого-либо из датчиков объемного расхода, перепада давления, температуры или давления расчет массового расхода G ведется по константным (договорным) значениям соответствующего параметра, а при исправных датчиках расчет ведется по *измеренным* значениям.

При вычислении массового расхода методом переменного перепада давления по измеренным значениям перепада давления, температуры и давления *непосредственно по массовому расходу*, исходя из требуемой точности, может быть указан тот предел G_H (см. описание параметра 115), при расходе ниже которого в вычисления подставляется G_H . Значение G_H берется из расчета расходомерного узла с помощью стандартных программ.

Вычисленное значение массового расхода выводится как *показание* прибора по *массовому расходу* (параметр 157).

В случае *прямых* измерений массового расхода значения параметров 157 и 171 совпадают.

Рисунок 2.8 иллюстрирует вышесказанное для случая, когда в качестве датчиков расхода используются преобразователи перепада давления. В той области, где значение G отличается от G_B , график G_B показан тонкой линией. Возможный заход по ΔP_{IZM} в область отрицательных значений объясняется погрешностью датчика перепада давления.




Рисунок 2.8 Вычисление массового расхода по значениям перепада давления

Рисунок 2.9 иллюстрирует вышесказанное для случая, когда в качестве датчиков расхода используются преобразователи объемного расхода.




Рисунок 2.9 Вычисление массового расхода по значениям объемного расхода

Здесь g_{KB} - значение константы массового расхода, вычисленной при $\Delta P = \Delta P_K$ или при $Q = Q_K$.

При восстановлении данных после перерыва электропитания или при отказе функциональной группы аналогового ввода-вывода массовый расход принимается равным константному значению G_K (см. параметр 120).

2.9 Вычисление тепловой энергии, массы и объема теплоносителя

2.9.1 Вычисление массы M теплоносителя по каждому трубопроводу производится в соответствии с формулой:

$$M = \int_{t_0}^{t_1} G \cdot dt; \quad (2.21)$$

или, при использовании датчиков объема с числоимпульсным выходным сигналом:

$$M = 10^3 \int_{t_0}^{t_1} \rho(T, P) \cdot q_H \cdot dK; \quad (2.22)$$

или, при использовании датчиков массы с числоимпульсным выходным сигналом:

$$M = \int_{t_0}^{t_1} g_H \cdot dK; \quad (2.23)$$

Объем теплоносителя V по каждому трубопроводу вычисляется по формуле:

$$V = \int_{t_0}^{t_1} Q \cdot dt; \quad (2.24)$$

или, при использовании датчиков объема с числоимпульсным выходным сигналом:

$$V = \int_{t_0}^{t_1} q_H \cdot dK; \quad (2.25)$$

или, при использовании датчиков массы с числоимпульсным выходным сигналом:

$$V = \int_{t_0}^{t_1} g_H / \rho(T, P) \cdot dK; \quad (2.26)$$

Здесь M - вычисленное значение массы теплоносителя, т;

V - вычисленное значение объема теплоносителя, м³;

$t_1 - t_0$ - интервал времени, за который вычисляется масса или объем теплоносителя, ч.

G - текущее значение массового расхода, т/ч;

Q - текущее значение объемного расхода, м³/ч;

dK - количество импульсов, поступивших за время dt ,

$q_H \cdot dK$ - текущее приращение объема транспортированного теплоносителя, м³;

$g_H dK$ или $10^3 \cdot \rho(T, P) \cdot q_H \cdot dK$ - текущее приращение массы транспортированного теплоносителя, т;

$\rho(T, P)$ - плотность теплоносителя как функция температуры и давления, кг/м³

g_H - цена импульса датчика массы с числоимпульсным выходным сигналом, т/имп;

q_H - цена импульса датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом, м³/имп;

В системе теплоснабжения с открытым водоразбором, включающей трубопроводы подающий, обратный и ГВС (подпитки), масса теплоносителя, транспортированного по любому из этих трубопроводов, может также вычисляться исходя из баланса масс как разность или сумма масс теплоносителя, транспортированных по двум другим трубопроводам (см. разделы 2.9.2, 2.9.3 и приложение А)

Расчет массы теплоносителя за время перерыва электропитания или при неисправности АВВ ведется по константному значению расхода (см. параметр 120).

2.9.2 Прибор вычисляет израсходованную тепловую мощность ω_{II} и энергию W_{II} в закрытой системе теплопотребления по формулам.

$$\omega_{II} = 10^{-3} \cdot G_1 \cdot (h_1 - h_2) \quad (2.27)$$

$$W_{II} = \int_{t_0}^{t_1} \omega_{II} \cdot dt$$

или

$$\omega_{II2} = 10^{-3} \cdot G_2 \cdot (h_1 - h_2) \quad (2.28)$$

$$W_{II2} = \int_{t_0}^{t_1} \omega_{II2} \cdot dt,$$

где $\omega_{II}, \omega_{II2}$ - вычисленное значение тепловой мощности, ГДж/ч;
 W_{II}, W_{II2} - вычисленное значение тепловой энергии, ГДж;
 G_1 - текущее значение массового расхода¹⁾ по подающему трубопроводу, т/ч;
 G_2 - текущее значение массового расхода по обратному трубопроводу, т/ч;
 $h_1 \equiv h_1(P_1, T_1)$ - текущее значение энталпии теплоносителя на вводе подающего трубопровода, кДж/кг;
 $h_2 \equiv h_2(P_2, T_2)$ - текущее значение энталпии теплоносителя на выводе обратного трубопровода, кДж/кг;
 10^{-3} - переводной коэффициент;
 $t_1 - t_0$ - интервал времени, за который вычисляется тепловая энергия, ч.

Энталпия является функцией от давления и температуры в соответствующем трубопроводе. Температура измеряется обязательно, давление может или измеряться, или задаваться отпускающей стороной в зависимости от схемы теплопотребления.

Вычисления ω_{II}, W_{II} ведутся по формулам (2.27) или (2.28) в зависимости от того, по какому из трубопроводов ведется измерение расхода. Настройка на нужную группу формул задается параметром 301.

Далее, в первом случае (2.27) при наличии одного обратного трубопровода может быть более одного подающего трубопровода (предполагается, что измерение расхода

¹⁾ При применении датчиков с числоимпульсным выходным сигналом при вычислении энергии прибор оперирует не с мгновенным расходом, а с массой теплоносителя dM , транспортированного по трубопроводу за цикл интегрирования .

производится по каждому подающему трубопроводу) и тогда прибор отдельно вычислит тепловую энергию по каждой паре "подающий - обратный" и затем просуммирует. Во втором случае (2.28) может быть более одного обратного трубопровода при одном подающем.

2.9.3 Прибор вычисляет тепловую мощность ω и энергию W , полученную системой теплопотребления с открытым водоразбором или отпущенную в систему теплоснабжения, по формулам:

$$\begin{aligned} \omega &= 10^{-3} \cdot G_1 \cdot (h_1 - h_2) + 10^{-3} \cdot (G_1 - G_2) \cdot (h_2 - h_{XB}) \\ \omega_{II} &= 10^{-3} \cdot G_1 \cdot (h_1 - h_2) \\ W = W_{II} &+ 10^{-3} \cdot \int_{t_0}^{t_1} (G_1 - G_2) \cdot (h_2 - h_{XB}) \cdot dt \end{aligned} \quad (2.29)$$

или

$$\begin{aligned} \omega &= 10^{-3} \cdot G_1 \cdot (h_1 - h_2) + 10^{-3} \cdot G_3 \cdot (h_2 - h_{XB}) \\ \omega_{II} &= 10^{-3} \cdot G_1 \cdot (h_1 - h_2) \\ W = W_{II} &+ 10^{-3} \cdot \int_{t_0}^{t_1} G_3 \cdot (h_2 - h_{XB}) dt \end{aligned} \quad (2.30)$$

или

$$\begin{aligned} \omega &= 10^{-3} \cdot G_2 \cdot (h_1 - h_2) + 10^{-3} \cdot G_3 \cdot (h_1 - h_{XB}) \\ \omega_{II} &= 10^{-3} \cdot G_2 \cdot (h_1 - h_2) \\ W = W_{II} &+ 10^{-3} \cdot \int_{t_0}^{t_1} G_3 \cdot (h_1 - h_{XB}) dt \end{aligned} \quad (2.31)$$

где $h_{XB} \equiv h_{XB}(P, T)$ - текущее значение энталпии холодной воды на *стороне источника теплоты*, кДж/кг;

G_3 - текущее значение массового расхода по трубопроводу горячего водоснабжения или трубопроводу подпитки, т/ч.

Остальные обозначения те же, что и в формулах (2.27), (2.28).

Для вычислений по формулам (2.29), (2.30), (2.31) достаточно, чтобы расход измерялся по любой паре трубопроводов: подающий и обратный, подающий и ГВС (подпитка), обратный и ГВС (подпитка).

Если измеряются G_1 и G_2 , то расчет ведется по первым двум формулам из (2.29), если же измеряется G_1 и G_3 , то расчет ведется по формулам (2.30) и при этом обратный трубопровод может быть только один. Если измеряются G_2 и G_3 , то расчет

ведется по двум последним формулам (2.31) и при этом подающий трубопровод может быть только один.

Если же измеряются G_1 , G_2 и G_3 , то расчет энергии может вестись по любой из формул, при этом неиспользуемое в вычислениях энергии значение расхода по одному из трубопроводов используется для контрольного вычисления массы теплоносителя по этому трубопроводу. При измерении G_1 , G_2 и G_3 , расчет может также вестись по более общим формулам (2.32) так, как это описано ниже.

Настройка на нужную группу формул задается параметром 301 (см. 4.1).

Для определения энталпии холодной воды температура и давление холодной воды должны измеряться в месте водозабора источника теплоты. При учете тепловой энергии на стороне потребителя в системах с открытым водоразбором, в случае невозможности организовать измерения параметров холодной воды, следует пользоваться условно постоянными значениями температуры и давления холодной воды (см. раздел 4.1, параметры 035, 036), а при расчетах за тепловую энергию для уточнения результатов следует применять методику ГОСТ Р 8.592-2002.

В случае, если *по прибору* потребитель отчитывается не за всю потребленную энергию, а только за ее составляющую W_{lb} , требуется специфическая настройка СПТ961М, которая задается параметром 301.

2.9.4 Для системы теплоснабжения или тепlopотребления наиболее общего вида, когда измеряется расход по всем трубопроводам, прибор вычисляет тепловую мощность ω и энергию W по формуле:

$$\begin{aligned} \omega &= 10^{-3} \cdot \left(\sum_{i=1}^{i=a} G_{1i} h_{1i} - \sum_{j=1}^{j=b} G_{2j} h_{2j} - \sum_{k=1}^{k=m} G_{3k} h_{XB} \right) \\ W &= 10^{-3} \cdot \int_{t_0}^{t_1} \left(\sum_{i=1}^{i=a} G_{1i} h_{1i} - \sum_{j=1}^{j=b} G_{2j} h_{2j} - \sum_{k=1}^{k=m} G_{3k} h_{XB} \right) dt \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$a + b + m \leq 6$$

Здесь G_{1i} - текущее значение массового расхода в i -ом подающем трубопроводе, т/ч;

G_{2j} - текущее значение массового расхода в j -том обратном трубопроводе, т/ч;

G_{3k} - текущее значение массового расхода в k -том трубопроводе подпитки или разбора теплоносителя, т/ч;

h_{1i} - энталпия теплоносителя в i -том подающем трубопроводе, кДж/кг;

h_{2j} - энталпия теплоносителя в j -том обратном трубопроводе;

h_{XB} - энталпия холодной воды, кДж/кг.

Остальные обозначения те же, что и в формулах (2.27) - (2.31).

В отличие от формул (2.29) - (2.30) здесь в вычислениях тепловой энергии одновременно участвуют значения расходов по подающим трубопроводам, обратным трубопроводам и трубопроводам подпитки.

Настройка на вычисления по формулам (2.32) задается параметром 301 (см. 4.1).

2.9.5 Для однотрубной системы теплоснабжения (когда нет возврата теплоносителя) *мощность* и *тепловая энергия* определяются следующим образом:

$$\omega = 10^3 \cdot G \cdot (h - h_{XB}) \quad (2.33)$$

$$W = \int_{t_0}^{t_f} \omega \cdot dt$$

В зависимости от настройки, задаваемой параметром 121, вместо тепловой энергии для однотрубной системы может вычисляться теплосодержание теплоносителя или подпиточной воды по формулам (2.34) и (2.35) соответственно:

$$\omega = 10^3 \cdot G \cdot h \quad (2.34)$$

$$W = \int_{t_0}^{t_f} \omega \cdot dt$$

или

$$\omega = 10^3 \cdot G \cdot h_{XB} \quad (2.35)$$

$$W = \int_{t_0}^{t_f} \omega \cdot dt$$

Здесь G – расход по рассматриваемому трубопроводу;
 h – энталпия теплоносителя по рассматриваемому трубопроводу;
 h_{XB} – энталпия холодной воды.

Используя эти понятия, удобно записывать формулы для вычисления энергии и мощности в многотрубных системах теплоснабжения.

В дальнейшем для краткости вместо терминов *энергия* и *мощность* в однотрубной системе часто используются термины *энергия* и *мощность по трубопроводу*.

Расчет отпущененной или потребленной тепловой энергии за время перерыва электропитания или при неисправности АВВ ведется по константным значениям массового расхода (параметр 120), температуры (параметр 114) и давления (параметр 113) по трубопроводам. При этом досчет за время перерывов питания ведется только в том случае, если прибор работает в режиме коммерческого учета: прибор в состоянии "опломбирован" (раздел 3).

2.10 Диапазоны показаний прибора и диапазоны изменений его входных сигналов

2.10.1 Диапазоны показаний определяются диапазонами измерений соответствующих датчиков. Пределы диапазонов показаний:

- от -50 до 600 °C - по температуре;
- от 0 до 30 МПа (300 кгс/см²) - по давлению;
- от 0 до 1000 кПа (100000 кгс/м²) - по перепаду давления
- от 0 до 100000 м³/ч - по объемному расходу;
- от 0 до 100000 т/ч - по массовому расходу;
- от 0 до 999999999 т - по массе;
- от 0 до 999999999 м³ – по объему;
- от 0 до 999999999 ГДж (Гкал) - по тепловой энергии.

Формат вывода числовых данных - естественный, дробная часть числа представляется десятичной дробью, отделенной от целой части числа запятой.

При выводе показаний прибора по температуре теплоносителя данные округляются до 0,01°C.

При выводе показаний прибора по давлению, перепаду давления, объемному и массовому расходу, тепловой мощности данные округляются до единицы первого слева ненулевого разряда числа

$$z = 0,0002 \cdot Y_{\text{вн}},$$

где $Y_{\text{вн}}$ - верхний предел номинального диапазона измерений (см. раздел 2.5.1) соответствующего параметра (например, если $z=0,006$, то выводимые числа должны округляться до 0,001; если $z=3,02$, то числа должны округляться до 1 и т.д.).

Назначаются пользователем:

- дискретность при выводе показаний прибора по массе теплоносителя из ряда: 0,000001; 0,00001; ... 0,1; 1 т;
- дискретность при выводе показаний прибора по тепловой энергии из ряда: 0,000001; 0,00001; ... 0,1; 1 ГДж (Гкал, МВт·ч).
- дискретность при выводе показаний прибора по объему теплоносителя либо задается в соответствии с документацией на датчики с числоимпульсным выходным сигналом (если применяются именно такие датчики); либо совпадает с дискретностью вывода по массе.

2.11 Сложение за уровнем контролируемых параметров

2.11.1 Прибор позволяет задать до четырех уставок по измеряемым параметрам системного канала (температура и давление холодной воды, барометрическое давление), до десяти уставок по измеряемым и вычисляемым параметрам каждого обслуживаемого трубопровода (перепаду давления, объемному и массовому расходу, температуре и давлению, массовому расходу и тепловой мощности), а также задать до

четырех уставок по вычисляемым параметрам каждой магистрали (по разности температур, мощности и массовому расходу).

2.11.2 Факт выхода значения параметра за уставку в большую или меньшую сторону (в зависимости от того, что требуется) фиксируется и формируется диагностическое сообщение.

При этом выход значения параметра за уставку никак не отражается на коммерческом учете. Для исключения частых переключений состояний "есть выход за уставку" и "нет выхода" предусмотрено введение гистерезиса на срабатывание по уставке.

2.12 Метрологические характеристики прибора

2.12.1 Относительная погрешность прибора не выходит за пределы допускаемых значений, равные:

$\pm 0,01\%$ - по показаниям и регистрации времени;

$\pm 0,02\%$ - по показаниям и регистрации *массового расхода, массы;*

$\pm 0,02\%$ - по показаниям и регистрации *тепловой мощности, тепловой энергии*

$\pm 0,05\%$ - по показаниям и регистрации *объемного расхода, массового расхода,*

} вычисление по заданным значениям объемного расхода, температуры и давления
} вычисление по заданным значениям температуры, массового расхода и давления
} преобразование входного числоимпульсного сигнала

2.12.2 Приведенная погрешность прибора (за нормирующее принимается значение номинального диапазона измерений) не выходит за пределы допускаемых значений, равные:

$\pm 0,05\%$	по показаниям и регистрации <i>температуры, давления, объемного расхода, массового расхода,</i> <i>перепада давления</i>	преобразование входного сигнала силы тока; диапазон токов 0-20 или 4-20 mA;
$\pm 0,1\%$	по показаниям и регистрации <i>температуры, давления, объемного расхода, массового расхода,</i> <i>перепада давления</i>	преобразование входного сигнала силы тока; диапазон токов 0-5 mA;
$\pm 0,1\%$	по показаниям и регистрации <i>перепада давления</i>	преобразование входного сигнала силы тока, пропорционального ΔP ; диапазон токов 0-5 mA
$\pm 0,15\%$	по показаниям и регистрации <i>перепада давления</i>	
		преобразование входного сигнала силы тока, пропорционального $\sqrt{\Delta P}$; диапазон токов 0-20 или 4-20 mA, преобразование входного сигнала силы тока, пропорционального $\sqrt{\Delta P}$; диапазон токов 0-5 mA,

2.12.3 Абсолютная погрешность прибора не выходит за пределы допускаемых значений, равные:

$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$	по показаниям и регистрации <i>температуры</i>	преобразование входного сигнала ТС с R_0 равным 100 или 500 Ом
$\pm 0,15^{\circ}\text{C}$	по показаниям и регистрации <i>температуры</i>	
$\pm 0,05^{\circ}\text{C}$	по показаниям и регистрации <i>разности температур</i>	преобразование входных сигналов двух подобранных ТС с одинаковым R_0

2.12.4 Основные погрешности нормируются для рабочих условий:

- температура окружающего воздуха	-10 ... +50 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха	95 % при 35°C
- атмосферное давление	84 ... 107 кПа
- напряжение питания	254 ... 186 В
- минимальное время выдержки прибора во включенном состоянии до начала измерений	15 мин
- минимальный перепад температуры теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом (трубопроводом холодной воды)	2 °C

2.13 Вычисление параметров управляющих воздействий для регуляторов теплоснабжения и ГВС

2.13.1 Преобразование измеренной температуры наружного воздуха для вычисления параметров регулирования производится по рекуррентной формуле:

$$T_{\text{нвс}}(i) = (1-A) \cdot T_{\text{нвс}}(i-1) + A \cdot T_{\text{нв}}(i) \quad (2.36)$$

$$A = 10/t_{\text{снв}}$$

Здесь $T_{\text{нвс}}(i)$ – преобразованное для вычислений значение температуры наружного воздуха на i -й итерации ($i=1, 2, \dots$), °C;

$T_{\text{нв}}(i)$ – измеренное значение температуры наружного воздуха (параметр 063); °C;

$t_{\text{снв}}$ – время усреднения температуры наружного воздуха (подбирается и вводится при настройке – параметр 019), с.

Формула (2.36) отражает тот факт, что при регулировании теплоснабжения прибор реагирует не на текущее измеренное значение температуры наружного воздуха, а на некоторое скользящее среднее, зависящее от теплоизоляционных характеристик здания.

2.13.2 Рассогласование, по которому формируется управляющее воздействие на каждом цикле регулирования теплоснабжения, вычисляется по формуле:

$$\Delta T = [T_3 - \{T_{\text{в}} + (T_{\text{но}} - T_{\text{нвс}}) \cdot K_{\text{н}}\} * K_{\text{кк}} + \{(T_{\text{ви}} - T_{\text{в}}) \cdot K_{\text{кор}}\} + \{(T_2 - T_{23}) \cdot K_{\text{T2n}} \cdot \sigma(T_2 - T_{23}) + (T_2 - T_{23}) \cdot K_{\text{T2H}} \cdot \sigma(T_{23} - T_2)\}] \quad (2.37)$$

$$T_{23} = \{T_{2\min} - (T_{2\max} - T_{2\min}) / (T_{\max} - T_{\min}) \cdot (T_{\text{нвс}} - T_{\max})\} \cdot \sigma(T_{\max} - T_{\text{нвс}}) \times \sigma(T_{\text{нвс}} - T_{\min}) + T_{2\max} \cdot \sigma(T_{\min} - T_{\text{нвс}}) + T_{2\min} \cdot \sigma(T_{\text{нвс}} - T_{\max}) \quad (2.38)$$

Здесь ΔT – вычисленное рассогласование, °C;

T_3 – измеренное значение температуры воды в подающем трубопроводе после регулятора, °C;

T_b – расчетная температура внутри помещений (вводится при настройке, параметры 510р*н00 и 510р*н01), $^{\circ}\text{C}$;

T_{no} – температура начала отопления (вводится при настройке, параметр 515р*н00), $^{\circ}\text{C}$;

T_{nvc} – температура наружного воздуха, вычисляемая в соответствии с (2.36), $^{\circ}\text{C}$;

K_n – коэффициент наклона отопительного графика (вводится при настройке, параметр 515р*н01);

K_{pk} – коэффициент погодного компенсатора (вводится при настройке, параметр 515р*н04);

T_{bi} – измеренное значение температуры внутри помещения, $^{\circ}\text{C}$;

K_{kor} – коэффициент коррекции по показаниям датчика температуры внутри помещений (вводится при настройке, параметр 515р*н05);

T_2 – измеренное значение температуры воды в обратном трубопроводе, $^{\circ}\text{C}$;

T_{2z} – заданное в соответствии с температурным графиком значение температуры воды в обратном трубопроводе, вычисляется по приведенной здесь формуле (2.38), $^{\circ}\text{C}$;

KT_{2n} – коэффициент коррекции в случае превышения температуры в обратном трубопроводе заданного значения (вводится при настройке, параметр 515р*н06);

KT_{2h} - коэффициент коррекции в случае, когда температура воды в обратном трубопроводе меньше заданного значения (вводится при настройке, параметр 515р*н07), $^{\circ}\text{C}$;

$\sigma(T_2-T_{2z})$, $\sigma(T_{min}-T_{nvc})$ и т.д. – единичные функции такие, что $\sigma(x)=1$ при $x>0$ и $\sigma(x)=0$ при $x\leq 0$;

T_{min} – минимальная расчетная температура наружного воздуха (вводится при настройке, параметр 018н00), $^{\circ}\text{C}$;

T_{2max} – максимальная температура воды в обратном трубопроводе, соответствующая T_{min} (вводится при настройке, параметр 018н01), $^{\circ}\text{C}$;

T_{max} - максимальная расчетная температура наружного воздуха (вводится при настройке, параметр 018н02), $^{\circ}\text{C}$;

T_{2min} - минимальная температура воды в обратном трубопроводе, соответствующая T_{max} (вводится при настройке, параметр 018н03), $^{\circ}\text{C}$.

В формуле (2.37) выражение в первых квадратных скобках определяет алгоритм вычисления рассогласования для случая, когда регулятор работает чисто как погодный компенсатор, т.е. регулируется температура воды в подающем трубопроводе только как функция от температуры окружающей среды. Выражение во вторых квадратных скобках определяет алгоритм вычисления рассогласования для случая, когда регулятор работает в режиме прямого регулирования температуры внутри помещения, т.е. регулируется температура воды в подающем трубопроводе только как функция от измеренной температуры внутри помещения. Выражение в третьих квадратных скобках определяет алгоритм вычисления рассогласования для случая, когда регулируется только температура воды в обратном трубопроводе в соответствии с температурным графиком. Подбором соответствующих коэффициентов обеспечивается учет различных факторов в алгоритме вычисления рассогласования.

2.13.3 Рассогласование, по которому формируется управляющее воздействие на каждом цикле регулирования ГВС, вычисляется по формуле:

$$\Delta T = T_3 - T_{\text{гвс}} \quad (2.39)$$

Здесь ΔT – вычисленное рассогласование, $^{\circ}\text{C}$;

T_3 – измеренное значение температуры воды в подающем трубопроводе, измеренное после регулятора, $^{\circ}\text{C}$;

$T_{\text{гвс}}$ – расчетная температура воды для ГВС (вводится при настройке, параметры 510р*н02 и 510р*н03), $^{\circ}\text{C}$;

2.13.4 Вычисление управляющих воздействий производится по следующим формулам.

На каждом цикле регулирования теплоснабжения или ГВС определяется длительность воздействия исполнительного механизма и направление движения.

Расчетное значение времени воздействия на k -м цикле регулирования с учетом знака направления движения определяется по формуле:

$$\tau_k = K_y \cdot U_k + K_d \cdot (U_k - U_{k-1})/t_{\text{ц}} + K_i \cdot (U_k \cdot t_{\text{ц}} + \int U_{k-1}) \quad (2.40)$$

Здесь τ_k – расчетное время воздействия с учетом направления движения, с;

$$U_k = -\Delta T_k \cdot \sigma(|\Delta T_k| - T_{\text{нч}});$$

ΔT_k – рассогласование на k -м цикле регулирования, вычисляемое по (2.38) или (2.39), $^{\circ}\text{C}$;

$T_{\text{нч}}$ – зона нечувствительности (вводится при настройке – параметр 515р*н08), $^{\circ}\text{C}$;

K_y – коэффициент передачи пропорционального звена регулятора (вводится при настройке – параметр 515р*н09), $\text{с}/^{\circ}\text{C}$;

K_d – коэффициент передачи дифференцирующего звена регулятора (вводится при настройке – параметр 515р*н10), $\text{с}^2/\text{с}$;

K_i – коэффициент передачи интегрирующего звена регулятора (вводится при настройке – параметр 515р*н11), $1/^{\circ}\text{C}$;

$t_{\text{ц}}$ – цикл регулирования (вводится при настройке – параметр 515р*н02), с;

$\int U_{k-1}$ – значение интеграла, вычисленное на предыдущем цикле регулирования;

Фактическое значение времени воздействия на k -м цикле регулирования с учетом знака направления движения определяется по формуле:

$$t_{\text{вф}} = \min\{|\tau_k|, t_{\text{вр}}\} \cdot sgn(\tau_k) \quad (2.41)$$

Здесь $t_{\text{вф}}$ – фактическое время воздействия с учетом направления движения, с;

$t_{\text{вр}}$ – время воздействия (вводится при настройке – 515р*н03), с;

$sgn(\tau_k)$ – функция, значение которой равно 1 или минус 1 в зависимости от знака аргумента.

3 Конструкция и принцип работы прибора

3.1 Сведения о конструкции

Внешний вид прибора представлен на рисунке 3.1. Корпус прибора - пластмассовый, из материала, не поддерживающего горение. Способ крепления прибора - настенный, на четырех винтах, в том положении, как это показано на рисунке 3.1. Расстояния между крепежными винтами показаны на рисунке 3.3.

В корпусе прибора параллельно задней стенке расположена (рисунок 3.2) системная печатная плата. На плате размещено большинство компонентов прибора: процессор, ОЗУ, ПЗУ, таймер, узлы ввода аналоговых и дискретных сигналов, драйверы интерфейсов, источник питания, литиевая батарея резервного питания и другие элементы.

Верхняя часть платы закрывается передней панелью, которая крепится к корпусу четырьмя винтами. На передней панели расположены табло, клавиатура и оптический порт (оптопорт) для ввода-вывода информации. На передней панели нанесены также знак утверждения типа средств измерений, условное обозначение прибора (СПТ961М) и товарный знак предприятия изготовителя так, как это показано на рисунках 3.1 и 3.2.

Табло жидкокристаллическое, двухстрочное, по 16 знаков в строке. Клавиатура пленочная, содержит восемь клавиш управления.

Нижняя, монтажная часть корпуса прибора закрывается крышкой, которая крепится двумя винтами. При снятой нижней крышки открыт доступ к двум рядам соединителей. К съемной части каждого соединителя, штекеру, "под винт" подключаются цепи питания прибора, сигнальные цепи датчиков и внешних устройств (рисунок 3.2).

В левом нижнем углу системной платы находится штекер для подключения электропитания СПТ961М, а несколько правее его, в ряд с блоками зажимов, - переключатель, который в состоянии **ON** (включено) обеспечивает защиту от несанкционированного изменения настроек параметров тепловычислителя: состояние прибора "опломбирован".

Внутри корпуса, в левом нижнем углу нанесены: условное обозначение прибора, заводской номер, напряжение и частота питания, дата изготовления.

Кабели связи с датчиками и другим оборудованием вводятся через отверстия внизу нижней крышки прибора посредством кабельных вводов (рисунок 3.2). Допустимый диаметр кабеля для крайнего левого ввода - 4...8 мм, для следующих шести вводов - 5...10 мм.

Кабельные вводы устанавливаются при изготовлении прибора.

При закрытой крышке монтажного отсека прибор достаточно надежно защищен от пыли и влаги: степень защиты корпуса IP54.




Рисунок 3.1 Внешний вид тепловычислителя СПТ961М




Рисунок 3.2 Тепловычислитель СПТ961М. Вид спереди




Рисунок 3.3 Термовычислитель СПТ961М. Вид сзади

3.2 Принцип работы СПТ961М в составе теплосчетчика

Принцип работы СПТ961М можно пояснить, рассмотрев пример его применения в составе теплосчетчика для системы теплопотребления с открытым водоразбором (рисунок 3.4). В состав теплосчетчика в рассматриваемом примере входят:

- термовычислитель СПТ961М;
- электромагнитные преобразователи объемного расхода с токовыми выходными сигналами, установленные на подающем (Q_1/I) и обратном (Q_2/I) трубопроводах;
- водосчетчик с числоимпульсным выходным сигналом, установленный на трубопроводе горячего водоснабжения ($V_{ГВС}/f$);
- подобранные в пару термопреобразователи сопротивления, установленные на подающем (T_1/R) и обратном (T_2/R) трубопроводах;
- преобразователи избыточного давления, установленные на подающем (P_1/I) и обратном (P_2/I) трубопроводах.

К прибору подключен принтер для регистрации параметров теплоносителя и возможен обмен данными с компьютером.

Сигналы силы постоянного тока с преобразователей объемного расхода и давления, сигналы сопротивлений электрическому току, несущие информацию о температуре теплоносителя, числоимпульсный сигнал электрического тока, несущий информацию об объеме воды, израсходованной на горячее водоснабжение, поступают на соответствующие входы прибора.

Сигналы силы постоянного тока и сигналы сопротивления подвергаются аналого-цифровому преобразованию, а по числоимпульсному входу ведется подсчет количества поступающих импульсов. Таким образом, с некоторым периодом квантования по времени каждому значению тока, сопротивления или числоимпульсному коду ставится в соответствие цифровой код.

Далее осуществляются обратные преобразования в соответствии с номинальными функциями преобразований (формулы (2.1), (2.3), (2.10), (2.13)) с тем, чтобы получить в цифровой форме значения измеряемых физических величин: объемного расхода (объема), давления и температуры по соответствующим трубопроводам.

В соответствии с формулами (2.15), (2.21), (2.23), (2.29) и с учетом теплофизических характеристик теплоносителя по этим данным вычисляются массовый расход $G_1, G_2, G_{\text{гв}}$ по соответствующим трубопроводам, тепловая энергия W , масса теплоносителя в подающем трубопроводе M_1 , масса возвращаемого теплоносителя M_2 , масса воды на горячее теплоснабжение $M_{\text{гв}}$. По этим данным может быть определена масса утечек:

$$M_y = M_1 - M_2 - M_{\text{гв}}.$$

При этом контролируются, регистрируются и архивируются параметры теплоносителя в соответствии с "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя":

$$T_1, T_2, P_1, P_2, G_1, G_2, G_{\text{гв}}.$$

В случаях, предусмотренных "Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя", преобразователи давления можно не использовать; при этом значение давления вводится как константа в СПТ961М.

В данном примере возможности СПТ961 используются лишь частично: прибор обслуживает только три трубопровода. Он может обслужить еще до трех трубопроводов и, при необходимости, обеспечить измерения дополнительных параметров, например, измерение давления в различных точках, измерение перепада давления на различных местных сопротивлениях и т.д.

Прибор имеет развитую систему самодиагностики и диагностики состояния датчиков измеряемых физических величин. Признаком возникновения нештатной ситуации является мигание крайнего левого разряда в верхней строке. При этом формируется также соответствующее сообщение, которое можно вывести на табло прибора, и может быть сформирован двухпозиционный выходной сигнал.

Как уже отмечалось выше, прибор имеет два коммуникационных порта для создания информационных сетей и подключения внешних устройств: локальное объединение приборов - по интерфейсу RS-485, удаленное подключение компьютера - по телефонным и радиоканалам через интерфейс RS-232C с использованием внешнего модема соответствующего типа. В данном примере показано подключение компьютера и принтера по интерфейсу RS-485; при этом нужно иметь в виду, что для подключения компьютера и принтера по интерфейсу RS-485 применяются показанные на рисунке специальные адаптеры: АПС69 и АПС43, которые обеспечивают удаление оборудования от прибора до нескольких километров. Возможно и локальное подключение последовательного принтера через интерфейс RS-232C или оптический порт прибора. Подключение через оптический порт осуществляется с помощью

адаптера АПС73. На принтер информация может выводиться как автоматически в виде пронумерованных квитанций заданной формы, так и по команде оператора.




Рисунок 3.4 Пример применения тепловычислителя СПТ961М в системе теплопотребления с открытым водоразбором

3.3 Принцип работы СПТ961М в составе регулятора теплоснабжения и ГВС

На рисунке 3.4 приведен пример применения СПТ961М для регулирования теплоснабжения и ГВС в системе с открытым водоразбором.

Алгоритмы управления теплоснабжением основаны на принципе качественного регулирования по отопительному графику. Каждое здание и его система отопления в соответствии с нормативными документами проектируются так, что при изменении температуры наружного воздуха можно поддерживать заданную температуру внутри помещений, если поддерживать температуру воды в подающем трубопроводе системы отопления (в данном случае, после смесителя) в соответствии с заданным, определенным также нормативными документами, отопительным графиком при неизменном расходе теплоносителя в этом трубопроводе. Регулирование же температуры воды после смесителя обеспечивается регулированием расхода воды, получаемой от теплосети, например, с помощью регулирующего гидроэлеватора так, как показано на рисунке 3.4. На практике, из-за многих причин, реальный отопительный график существенно отличается от расчетного. Поэтому одна из задач настройки регулятора – это задача экспериментального подбора параметров отопительного графика (температуры начала отопления T_{ho} и коэффициента наклона отопительного графика K_h) так, чтобы при изменении температуры наружного воздуха T_{hv} обеспечивать заданную температуру внутри помещений T_v (см. рис. 3.4).




Рисунок 3.4 Пример применения СПТ961М в составе регулятора теплоснабжения и ГВС.




Рисунок 3.5 Примеры расчетного графика температуры теплоносителя в подающем трубопроводе и графика, который поддерживает регулятор

В процессе регулирования теплоснабжения через заданные интервалы времени $t_{Ц}$ ($t_{Ц}$ - цикл регулирования) измеряется температура теплоносителя T_3 в подающем трубопроводе и сравнивается с заданной температурой T , которая определяется по графику регулятора в зависимости от температуры T_{HB} окружающей среды. Если T_3 больше T , то формируется команда на уменьшение количества воды, поступающей из подающего трубопровода теплосети, в противном случае – на увеличение. При этом реализуется релейно-импульсное, либо широтно-импульсное регулирования: при релейно-импульсном регулировании время воздействия t_{BP} двигателя исполнительного механизма на регулирующий орган фиксировано, изменяется только направление движения в зависимости от знака рассогласования T и T_3 ; при широтно-импульсном регулировании время воздействия t_{BP} двигателя исполнительного механизма на регулирующий орган зависит от величины рассогласования T и T_3 и

динамики процесса (более конкретно, для вычисления t_{BP} может применяться алгоритм ПИД-регулирования, причем коэффициенты ПИД-регулятора должны подбираться экспериментально). Как видно из рисунка 3.5, для снижения теплопотребления в нерабочее время достаточно уменьшить задаваемую температуру T_B . Переход на пониженное теплопотребление может производиться автоматически по заданному расписанию или по команде оператора. Описанный здесь алгоритм работы соответствует режиму так называемого *погодного компенсатора*.

Если непосредственно измеряется температура в помещении, то управление может вестись с учетом разности фактической и заданной температур в помещении.

Далее, исходя из условий договора на поставку тепловой энергии, часто требуется, в соответствии с заданным графиком, ограничивать температуру воды, возвращаемой в тепловую сеть. Поэтому, управление может вестись и с учетом разности фактической и заданной температур воды в обратном трубопроводе.

Вопрос подбора соответствующих весовых коэффициентов, которые позволили бы вести управление теплоснабжением с учетом результатов измерения температуры в подающем трубопроводе, в обратном трубопроводе и в помещении, решается экспериментально.

Естественно, возможны другие схемы регулирования, отличные от приведенной на рисунке 3.4. Так, вместо регулирующего элеватора может быть применен трехходовой клапан совместно с насосом и др. Управление двигателем исполнительного механизма регулятора осуществляется через адаптер АР. В исполнительном механизме может применяться шаговый двигатель или двигатель с редуктором. Дополнительно к адаптеру может быть подключен термопреобразователь сопротивления для измерения температуры воды. Связь адаптера с СПТ961М осуществляется по трехпроводной магистрали. Каждый адаптер имеет на этой магистрали адрес от 1 до 4.

При регулировании ГВС нужно поддерживать заданную температуру воды. Качественно процесс регулирования ГВС отличается от регулирования теплоснабжения большим быстродействием. Поэтому здесь меньше время цикла регулирования и, как правило, применяются ПИД-регуляторы.

4 Настройка прибора на конкретные условия применения

4.1 Структура настроек и вычисляемых параметров прибора

СПТ961М является универсальным многофункциональным прибором и настройка его на конкретные условия применения осуществляется посредством ввода значений ряда настроек параметров (базы данных), описывающих в соответствии с некоторыми принятыми здесь правилами схему теплоснабжения и датчиковую аппаратуру по каждому трубопроводу и контуру регулирования. Отображение результатов измерений и вычислений осуществляется посредством вывода значений измеряемых и вычисляемых параметров.

Все параметры подразделяются на *общесистемные, по трубопроводу, по магистрали (по потребителю) и по контуру регулирования*. Некоторые параметры могут представлять собой *структуры*, то есть совокупность нескольких пронумерованных (индексированных) элементов, имеющих, в общем случае, разный физический или математический смысл, но объединенных в структуру по некоторому смысловому признаку. Например, параметр 027 "Задание технологического режима работы прибора" включает элементы: "Признак включения технологического режима" и "Время интегрирования в технологическом режиме". Здесь первый элемент - безразмерная величина, второй элемент имеет размерность времени. Если элементы однородны, то можно говорить о массиве элементов. Нумерация элементов структур начинается с нуля.

Чтобы указать на общесистемный параметр, как правило, достаточно задать его трехзначный номер. Например, номер 020 указывает на параметр "*Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию*". Исключение составляют параметры, описывающие подключаемые к прибору датчики: для них нужно указать, к какому входу они подключены, или, по другому, нужно указать номер измерительного канала, например 034к01. Каждый параметр имеет не только номер, но и символьное обозначение; например, параметр 020 имеет обозначение *Дтп*. В символьных обозначениях используются русские, латинские и греческие буквы.

Чтобы указать на элемент структуры общесистемного параметра необходимо задать номер параметра и индекс элемента структуры или, для параметров, описывающих датчики, задать номер параметра, номер канала и индекс элемента структуры. Например, запись 022н01 указывает на элемент 01 ("Дата сезонного изменения времени") параметра 022 ("Корректор часов прибора"), а символ *н* (номер) служит разделителем. Далее, запись 034к01н01 указывает на элемент 01 ("Верхний предел номинального диапазона измерений") параметра 034 ("Описание датчика с унифицированным токовым выходным сигналом") по измерительному каналу номер 01; здесь разделителями служат символы *к* и *н*. Следует обратить внимание на то, что каждый элемент каждого параметра - структуры также имеет свое наименование и символьное обозначение; в рассмотренном выше примере для элемента 022н01 символьное обозначение будет *Дсив*.

Чтобы указать на параметр по трубопроводу или контуру регулирования, достаточно задать его трехзначный номер и номер трубопровода или контура регулирования. Например, запись 101т1 указывает на параметр 101 "Тип

"теплоносителя по трубопроводу" по трубопроводу номер 1. Запись *523р2* указывает на параметр 523 "Температура в помещении" по контуру регулирования номер 2. Параметр по трубопроводу или контуру регулирования может быть также структурой: например, запись *110т2н00* указывает на элемент с номером 00 параметра 110 по трубопроводу 2. Запись типа 020, 101т1 или 110т2н00, однозначно идентифицирующая параметр или элемент параметра - структуры, называется *адресом* или *кодовым обозначением* параметра (элемента параметра).

При работе с прибором используются обе формы идентификации параметра: и по адресу и по символьному обозначению. Подробно об этом написано в разделе 5.

Все сказанное выше относительно классификации параметров, их номеров и символьных обозначений в полной мере относится и к *настроочным параметрам* и к *измеряемым и вычисляемым* параметрам. Отличие в том, что значения измеряемых и вычисляемых параметров доступны только для вывода и не могут быть изменены оператором.

Параметры могут быть объединены в *справки*, например список параметров для контроля нулей датчиков СкД. По сути, каждый список представляет собой массив, содержащий *адреса* параметров или элементов параметров - структур. Каждый список имеет свой номер и символьное обозначение, например, 045 и *Cn1* соответственно.

Объединение в списки облегчает доступ к группе параметров и делает более удобными процедуры ввода-вывода данных. Об этом подробно написано в 4.4.

4.2 Порядок ввода настроочных параметров

Рекомендуемый порядок ввода значений параметров следующий: сначала вводятся значения *общесистемных параметров*, затем - значения *параметров по трубопроводам и/или контурам регулирования*, затем - значения *параметров по потребителям (магистралям)*. **Обязательным** является следующее: значение параметра 031, указывающего на то, какие трубопроводы, магистрали и контура регулирования обслуживаются, должно быть введено до ввода значений любых параметров по трубопроводам, магистралям и контурам регулирования; далее, ввод значения параметра 301п*, перечисляющего входящие в магистраль трубопроводы и задающего алгоритм вычисления энергии, возможен только после ввода значений параметров по входящим в магистраль трубопроводам. Эти обязательные требования контролируются прибором: например, попытка ввести значения параметров по трубопроводу, не указанному в параметре 031, блокируется. Кроме того, и среди общесистемных параметров, и среди параметров по трубопроводам, магистралям и контурам регулирования (см. ниже полный список параметров) выделены те, ввод значений которых *обязателен* и есть те, которым значения уже присвоены по умолчанию и без необходимости их можно не изменять.

В процессе настройки прибора значения всех параметров можно изменять многократно с учетом указанного выше порядка. При этом дополнительно нужно обратить внимание на следующее: для датчиков давления и перепада давления единицы измерения физических величин могут быть заданы либо в системе СИ (МПа и кПа), либо в практической (кг/см² и кг/м²), поэтому, при изменении системы единиц, задаваемой параметром 030н00, нужно пересчитать и ввести заново значения всех параметров, описывающих соответствующие датчики. Далее, по мере ввода значений

настроек параметров прибор начинает анализировать состояние входных цепей, а также описание трубопроводов, магистралей и контуров регулирования и, возможно, формировать сообщения о нештатных ситуациях (см. таблицу 9.1), связанных либо с тем, что входные сигналы выходят за пределы указанных диапазонов, либо с неправильным или неполным описанием датчиков или параметров трубопроводов, магистралей и контуров регулирования. До окончания ввода настроек параметров не следует обращать внимания на формируемые сообщения о нештатных ситуациях. По окончании ввода базы данных следует проанализировать существующие на этот момент времени нештатные ситуации: среди них не должно быть таких, которые свидетельствовали бы о неправильном назначении датчиков или неправильном описании параметров трубопроводов. Сообщения о других нештатных ситуациях должны сняться при реальном вводе в эксплуатацию, поскольку предполагается, что в этом случае значения измеряемых параметров должны соответствовать описаниям датчиков. Если какие-то сообщения о нештатных ситуациях сохранились и после ввода в эксплуатацию, то нужно вновь проверить базу данных и, при необходимости, откорректировать ее, а при отсутствии ошибок в базе данных следует проверить правильность подключения датчиков и их исправность.

Введенная база данных сохраняется в электрически программируемой части памяти прибора (флэш-память). То есть, база данных становится неотъемлемой частью прибора и сохраняется не только при обесточивании прибора, но и при выходе из строя элемента резервного питания, расположенного на плате прибора.


Основной ввод базы данных рекомендуется производить с помощью компьютера, используя поставляемое вместе с прибором программное обеспечение. При отсутствии компьютера, а также при корректировке базы данных непосредственно на узле учета можно воспользоваться клавиатурой и табло прибора.

Программное обеспечение ввода данных с помощью компьютера является самодокументированным. Процедуры ввода данных с клавиатуры описаны в разделе 5. Естественно, база данных в любое время может быть выведена для просмотра на табло прибора.

Значения параметров базы данных, как правило, нельзя изменять в процессе работы прибора, но некоторые настроек параметры, так называемые оперативные, могут быть изменены и в процессе эксплуатации тепловычислителя. Для этого соответствующие параметры должны быть включены в список Ср1 (для параметров описывающих систему учета тепла) или в список Ср1 (для параметров, описывающих регулирование теплоснабжения и ГВС).

4.3 Полный список параметров СПТ961М

Описания параметров, параметров - структур и элементов структур сопровождаются рисунками - метками. Образцы меток приведены ниже. Информация на метках параметров и элементов структур однотипна. Метка для структур отличается тем, что левый нижний прямоугольник содержит информацию о количестве элементов структуры, а не о формате данных.



Признаки доступности параметров для ввода и вывода означают следующее:

- ↓↑ - значение параметра доступно для ввода и вывода;
- ↑ - значение параметра доступно только для вывода;
- ↓ - значение параметра доступно только для ввода.

Далее, встречающаяся в описании фраза "Значение параметра по умолчанию равно X" означает, что значение X (например, 1) уже введено и если оно Вас устраивает, то заново его можно не вводить.

Общесистемные настроочные параметры

003	Спцфк ↓↑
10 символов	-

Спецификация внешнего оборудования

Выбор значения этого параметра подробно описан в приложении В "Системные и коммуникационные возможности прибора"

Значение параметра по умолчанию 0020100002

006	Рид ↓↑
До 14 символов	-

Идентификатор прибора для радиообмена
Используется для однозначной идентификации прибора при обмене информацией с ним по радиоканалу.

008	Устр ↓↑
До 14 символов	-

Номер прибора
Используется для однозначной идентификации прибора в информационной сети. Номер прибора используется при печати квитанций.

Значение параметра по умолчанию равно 0.

009	ВрмН ↓↑
00-00-00 23-59-59	ч.мин.с

Начало временнOго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов

По умолчанию значение параметра 00-00-00

010	ВрмК ↓↑
00-00-00 23-59-59	ч.мин.с

Конец временнOго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов

По умолчанию значение параметра 00-00-00.

Значения параметров 009 и 010 в совокупности определяют тот интервал времени в течение суток, когда прибор будет отвечать на телефонный вызов. Если параметр 010 меньше 009, то интервал начинается в одних сутках, а заканчивается в следующих. Если длительность интервала меньше минуты, то прибор отвечает в любое время суток, отсчитав такое количество вызываемых звонков, какова разность в секундах значений параметров 010 и 009. По умолчанию отвечает на первый же гудок.

011	Нквит ↓↑
0...65535	шт

Начальный номер квитанции для регистрации

Если предусмотрена печать данных на принтер, то необходимо ввести начальный номер квитанции, с которого начнется печать квитанций.

По умолчанию значение параметра равно 0.

012	Сигн ↓↑
0000000000	-
6666665555	

Настройка сигнализации о нештатных ситуациях

Прибор может формировать выходной сигнал, свидетельствующий о наличии нештатных ситуаций (НС). Данный параметр позволяет настраивать прибор так, чтобы сигнал формировался только при наличии вполне определенных НС. Значение параметра представляет собой строку из 10 цифр. Цифры в позициях с 1 по 6 относятся к трубопроводам, цифры в позициях 7...9 относятся к потребителям, цифра в десятой позиции относится к системному каналу тепловычислителя. Цифра 0 в соответствующей позиции означает, что НС по этому каналу игнорируются; цифра 1 означает, что любая НС по этому каналу вызывает формирование выходного сигнала; цифра 2, 3, 4, 5 или 6 в позициях с *первой* по *шестую* означает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда входной сигнал по конкретному измеряемому параметру вышел за заданную уставку, при этом и номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 131, ..., 135 (цифра 2 соответствует параметру 131 и т.д.); цифра 2, 3, 4 или 5 в позициях с *седьмой* по *девятую* означает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда входной сигнал по конкретному измеряемому параметру вышел за заданную уставку, при этом и номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 311, ..., 314 (цифра 2 соответствует параметру 311 и т.д.); цифра 2, 3, 4 или 5 в *десятой* позиции означает формирование выходного сигнала только в тех случаях, когда входной сигнал по конкретному измеряемому параметру вышел за заданную уставку, при этом и номер контролируемого параметра и значение уставки задаются соответственно, параметрами 041, ..., 044 (цифра 2 соответствует параметру 041 и т.д.);

По умолчанию значение параметра равно 0000000000.

013	НСвкл ↓↑
013н00...	
013н99	

Настройка диагностики прибора.

В процессе работы прибор может формировать сообщения о диагностике собственного состояния и состояния датчиковой аппаратуры или параметров потока измеряемой среды. Сообщения формируются в виде условных обозначений - идентификаторов.

Идентификатор сообщения, относящегося к прибору в целом, начинается с буквы *C*, идентификатор, относящийся к трубопроводу, начинается с буквы *T*, идентификатор, относящийся к потребителю (магистрали), начинается с буквы *P*.

Все возможные диагностические сообщения прибора (см. раздел 9, таблица 9.1) по умолчанию разделены на 2 группы:

- те, которые сигнализируют о ситуациях, влияющих на коммерческий учет; при этом формируется сигнал "нештатная ситуация" (НС), а сами сообщения включаются в архив НС (параметр 098);

- те, которые сигнализируют о ситуациях, не влияющих на коммерческий учет; при этом сообщения включаются в архив (параметр 095) диагностических сообщений.

Любое сообщение может быть вообще отключено.

Данный параметр, содержащий до 100 элементов, позволяет изменить настройку диагностики приборов. Изменение настройки можно производить только при распломбированном приборе и в режиме ввода/вывода значений параметров по их кодовым обозначениям (см. раздел 5.3).

◆ 013н00..	НСвкл ↓↑
013н99	
c0-00-00:0... t5-15-15:2	-

Элементы, содержащие информацию о настройке диагностики по конкретным ситуациям.

Значение каждого элемента включает постоянную и переменную часть. Постоянная часть представляет собой идентификатор диагностического сообщения (до восьми символов, причем вместо одного из символов может быть выведен символ *). Переменная часть отделяется от постоянной двоеточием и состоит из одной, трех, четырех или шести цифр. Символ * замещает номер трубопровода (от 1 до 6), регулятора (от 1 до 4) или потребителя (1, 2, 3), то есть, реально при возникновении соответствующей НС по какому - либо трубопроводу (или потребителю) прибор в идентификатор НС вместо звездочки подставит конкретный номер (см. раздел 9).

Цифрами, которые записываются после двоеточия, могут быть только 0, 1, 2, при этом:

0 - данное сообщение отключено;

1 - данное сообщение рассматривается как сообщение о нештатной ситуации, при этом может формироваться сигнал о НС (см. выше 012);

2 - данное сообщение является просто диагностическим и не приводит к сигнализации о НС.

Например,

013н35=c-TxвBM:1 - сообщение *c-TxвBM* является общесистемным и отнесено в разряд нештатных ситуаций;

013н51= *T*-ΔP1BM:111111* - сообщение *T*-ΔP1BM* является сообщением по трубопроводам и отнесено в разряд нештатных ситуаций по каждому трубопроводу.

Для изменения настройки диагностики по умолчанию, нужно изменить значения переменной части элементов данного параметра (см. раздел 5.3). Например, заменив единицу на двойку можно перевести по выбранным трубопроводам рассмотренное выше сообщение в разряд ДС:

013н51= *T*-ΔP1BM:221111*

Какому элементу параметра 013 соответствует конкретное диагностическое сообщение - указано в таблице 9.1.

Архивы НС И ДС размещаются в электрически перепрограммируемой памяти, число повторных записей в которую ограничено. Подсчитано, что для нормальной работы прибора в течение 12 лет средняя частота записи в архивы НС или ДС должна быть не более 1 записи в час. Поэтому, не влияющие на коммерческий учет сообщения лучше вообще отключить. По умолчанию часть диагностических сообщений, приведенных в таблице 9.1, отключена.

014	
014н00...	
014н02	

(потребителей, контуров регулирования).

Представляет собой массив из 3 элементов, описание которых дано ниже.

◆ 014н00	Копит
1-2...5-6	-
1-2-6	

Копирование данных трубопроводов

При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроек параметров одного трубопровода в другой или сразу в несколько других трубопроводов. В первом случае значение параметра представляет собой символьную строку, вида:

X-Y

Здесь X – номер трубопровода - источника данных (если X, Y=1...6); Y – номер трубопровода – приемника данных ($Y \neq X$).

Во втором случае, когда данные источника копируются сразу в несколько приемников, значение параметра представляет собой символьную строку, вида:
X-Y-Z

Здесь X – номер трубопровода – источника данных; Y – начальный номер трубопровода – приемника данных из заданного диапазона; Z – конечный номер трубопровода – приемника данных из заданного диапазона; $Z > Y$.

Например, копирование данных первого трубопровода во все остальные запишется следующим образом: 014н00=1-2-6.

◆ 014н01	Копп
1-2...2-3	-
1-2-3	

Копирование данных потребителей

При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроек параметров одного потребителя в другой или сразу в несколько других. В первом случае значение параметра представляет собой символьную строку, вида:

X-Y

Здесь X – номер потребителя - источника данных ($X, Y = 1 \dots 3$); Y – номер потребителя – приемника данных ($Y \neq X$).

Во втором случае, когда данные источника копируются сразу в несколько приемников, значение параметра представляет собой символьную строку, вида:
X-Y-Z

Здесь X – номер потребителя – источника данных; Y – начальный номер потребителя – приемника данных из заданного диапазона; Z – конечный номер потребителя – приемника данных из заданного диапазона; $Z > Y$.

Например, копирование данных первого потребителя во все остальные запишется следующим образом: 014н01=1-2-3.

◆ 014н02	Копр ↓↑
1-2...3-4	-
1-2-4	

Копирование данных контуров регулирования

При вводе значения данного параметра включается функция копирования значений настроек параметров одного контура регулирования в другой или сразу в несколько других. В первом случае значение параметра представляет собой символьную строку, вида:

X-Y

Здесь X – номер контура- источника данных (X, Y=1...3); Y – номер контура – приемника данных (Y>X).

Во втором случае, когда данные источника копируются сразу в несколько приемников, значение параметра представляет собой символьную строку, вида:

X-Y-Z

Здесь X – номер контура – источника данных; Y – начальный номер контура– приемника данных из заданного диапазона;

Z – конечный номер контура – приемника данных из заданного диапазона; Z>Y.

Например, копирование данных первого контура во все остальные запишется следующим образом: 014н02=1-2- 4.

015	ПечНС ↓↑
0000000000	-
1155110000	

Управление печатью отчетов и архивированием данных

Первая цифра задает периодичность печати сообщений о нештатных ситуациях (НС, см. параметр 013), вторая - о диагностических сообщениях (ДС), третья и четвертая цифры задают периодичность печати отчетов по трубопроводам и по потребителям.

Если *первая* и/или *вторая* цифра равна 0, то печать не производится, если равна 1, то печать производится по факту возникновения (исчезновения) НС и/или ДС.

Если *третья* и/или *четвертая* цифра равна 0 - не печатаются отчеты по трубопроводам и/или потребителям; если равна 1, то производится печать отчетов по соответствующему трубопроводу или потребителю за каждые расчетные сутки, 2 - производится печать отчетов за каждый расчетный месяц, 3 - производится печать и за каждые расчетные сутки и за каждый расчетный месяц.

Пятая цифра определяет следующие действия: если она равна 1, то учетные данные записываются в архив с признаком "получены при наличии нештатной ситуации" (данные помечаются символом *) при условии, что одна или несколько нештатных ситуаций возникали в течение соответствующего часа (см. раздел 9); если пятая цифра равна 0, то при записи в архив данные символом * не маркируются.

Шестая цифра управляет подачей бумаги: 1 – печать с переводом страниц, 0 - печать на рулонную бумагу без перевода страниц.

Цифры с 7 по 10 зарезервированы и равны 0.

Значение по умолчанию 0000000000.

016	Вхдн ↓↑
0000000	-
1111111	

Режим отопления по дням недели

Значение параметра представляет собой семизначное число; число цифр соответствует количеству дней недели.

Предполагается, что по выходным дням может быть

установлен режим отопления с пониженной температурой. Поэтому такие дни отмечаются 1, первая слева цифра соответствует понедельнику.

Значение по умолчанию 0000000

017	↓↑
017н00..	
017н01	

График режима отопления

Задает начало и окончание интервала времени в течение суток, когда поддерживается пониженная температура внутри помещения или пониженная температура воды в системе ГВС.

Представляет собой массив из двух элементов

◆017н00	Гн ↓↑
00-00	чч-мм
23-59	

Начало графика снижения температуры.

Значение по умолчанию равно 00-00

◆017н01	Гк ↓↑
00-00	чч-мм
23-59	

Окончание графика снижения температуры.

Если 502н00>502н01, то это означает, что снижение температуры начинается в одних сутках, а заканчивается в следующих.

Значение по умолчанию равно 00-00

018	↓↑
503н00..	
503н03	

График температуры воды в обратном трубопроводе

Задает требуемую зависимость температуры воды в обратном трубопроводе от температуры наружного воздуха.

Представляет собой массив из четырех элементов

◆018н00	Tmin ↓↑
-50...+10	°C

Минимальная расчетная температура наружного воздуха

Значение по умолчанию равно минус 25°C

◆018н01	T2max ↓↑
20...90	°C

Максимальная температура воды в обратном трубопроводе.

Вводится максимально допустимое значение температуры воды в обратном трубопроводе, соответствующее минимальному значению температуры наружного воздуха (см. 018н00).

Значение по умолчанию равно 70°C.

◆018н02	Tmax ↓↑
0...+20	°C

Максимальная расчетная температура наружного воздуха

Вводится значение максимальной расчетной температуры наружного воздуха, выше которой температура подаваемой сетевой воды не меняется.

Значение по умолчанию равно 5°C

◆018н03	T2min ↓↑
5...50	°C

Минимальная температура воды в обратном трубопроводе.

Вводится максимально допустимое значение температуры воды в обратном трубопроводе, соответствующее максимальному значению температуры наружного воздуха (см. 018н02).

Значение по умолчанию равно 40°C

019	tснв ↓↑
1...20000	с

Время усреднения при измерении температуры наружного воздуха

При регулировании системы отопления учитывают, что на изменение температуры внутри здания влияют не мгновенные изменения температуры наружного воздуха, а усредненные значения температуры на неком интервале времени, зависящем от материала стен здания и других факторов.

Значение по умолчанию 1.

020	Дтп ↓↑
01-01-00 31-12-99	дд-мм-гг

изменяется.

! Ввод значения параметра обязателен.

021	Врп ↓↑
00-00-00 23-59-59	чч:мм:сс

изменяется.

! Ввод значения параметра обязателен.

022	↓↑
022н00... 022н03	

ниже

◆022н00	Коррект ↓↑
-59...59	с

один раз в сутки в момент ввода значения параметра. По умолчанию значение параметра равно нулю.

◆022н01	Дсив ↓↑
01-01-00 31-12-99	дд-мм-гг

параметра должно быть введено заранее или в день перехода на новое время. Если значение параметра равно прошедшей дате, сезонное изменение времени происходит автоматически: в последнее воскресенье марта – переход на летнее время, в последнее воскресенье октября – на зимнее.

Значение по умолчанию 01-01-00.

Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию или начальная дата при включении прибора.

В процессе работы прибора значение параметра не изменяется.

! Ввод значения параметра обязателен.

Астрономическое время суток ввода прибора в эксплуатацию или начальное время при включении прибора.

В процессе работы прибора значение параметра не изменяется.

! Ввод значения параметра обязателен.

Корректор часов прибора

Ввод соответствующих значений элементов параметра позволяет корректировать ход часов и задавать сезонное изменение времени.

Параметр включает 4 элемента, описание которых дано ниже

Корректор суточного хода часов прибора

Значение корректора часов прибора при их отставании или убегании. Если часы прибора спешат, то задается отрицательное значение корректора, при отставании часов – положительное. Коррекция часов прибора производится

один раз в сутки в момент ввода значения параметра. По умолчанию значение параметра равно нулю.

Дата сезонного изменения времени

Значение параметра задает дату, когда нужно перевести часы на 1 час вперед или на один час назад. Например, значение параметра равно 25-03-98, если переход на летнее время производится 25 марта. Значение

параметра должно быть введено заранее или в день перехода на новое время. Если значение параметра равно прошедшей дате, сезонное изменение времени происходит автоматически: в последнее воскресенье марта – переход на летнее время, в последнее воскресенье октября – на зимнее.

◆022н02	Чсут ↓↑
00...23	ч

Час суток, когда производится сезонное изменение времени

Значение параметра вводится только при ручной корректировке времени. Например, значение параметра равно 02, если переход осуществляется в 2 часа ночи.

Значение параметра должно быть введено до момента перехода на новое время.
Значение по умолчанию равно 00

◆022н03	Првд ↓↑
-1, 0, 1	ч

Признак перевода часов вперед или назад

Значение параметра вводится только при ручной корректировке времени. Значение параметра равно 1, если часы переводятся вперед на час (переход на летнее время) и значение параметра равно -1, если часы переводятся назад

на час (переход на зимнее время).

Значение по умолчанию равно 0.

◆023	tmin ↓↑
0 ... 600	с

Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию.

При времени перерыва электропитания меньше задаваемого значения прибор при интегрировании использует измеренные значения расходов до момента сбоя и не переходит на расчет по константам. По умолчанию значение параметра равно 10 с.

024	Rчас ↓↑
00...23	ч

Расчетный час для формирования суточных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.

Задается по согласованию между поставщиком и потребителем .

По умолчанию значение параметра равно 00.

025	Rдень ↓↑
1...28	ч

Расчетный день для формирования месячных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.

Параметр связан с расчетным часом. Задается по согласованию между поставщиком и потребителем.

По умолчанию значение параметра равно 1.

027	
027н00...	
027н01	

Задание технологического режима работы прибора

В этом режиме прибор автоматически при пуске счета по каналам измеряет время интегрирования, сравнивает с заданным и останавливает насчет количеств по истечении заданного времени интегрирования.

Переход в технологический режим возможен только при распломбированном приборе. Ранее насчитанные количества при переходе в технологический режим не сбрасываются. Если значения измеряемых параметров выходят за метрологические пределы, учет ведется по константным значениям.

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже.

◆027н00	Тест
0...1	-

Признак включения технологического режима.

Если значение параметра равно 0, то технологический режим работы прибора выключен, если равно 1 - включен.

По умолчанию значение параметра равно 0.

◆027н01	тест
3...30	мин

Время интегрирования в технологическом режиме работы прибора.

Для задания интервала интегрирования следует ввести любое число из оговоренного здесь диапазона

Значение по умолчанию равно 6.

030	
030н00... 030н02	-

Единицы измерения и дискретность интегрирования

Параметр включает 3 элемента, описание которых дано ниже.

◆030н00	ЕдИзм
00...12	-

Система единиц измерения, применяемая в приборе

Значение параметра представляет собой строку из двух цифр.

Первая слева цифра равна 0, если для измерения давления и/или перепада давления применяются производные единиц системы СИ (MPa , kPa); первая цифра равна 1, если применяются производные практической системы единиц ($kg/s/cm^2$, $kg/s/m^2$).

Вторая слева цифра равна 0, если энергия измеряется в $GДж$, а мощность – в $GДж/ч$, вторая цифра равна 1, если энергия измеряется в $Gкал$, а мощность – в $Gкал/ч$, вторая цифра равна 2, если энергия измеряется в $MBt\cdot ч$ а мощность – в MBt .

Значение по умолчанию равно 00.

◆030н01	qM ↓↑
0,000001...1	т

Дискретность показаний прибора по массе теплоносителя.

Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда по показаниям массы теплоносителя; например, при задании значении параметра равным 0.01 масса будет выводится в формате от 0.00 до 9999999.99 тонн. Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию равно 0,01.

◆030н02	qW ↓↑
0,000001...1	ГДж(Гкал, МВт·ч)

Дискретность показаний прибора по тепловой энергии.

Значение параметра определяет цену единицы младшего разряда по показаниям тепловой энергии; например, при задании значении параметра равным 0.01 тепловая энергия будет выводится в формате от 0.00 до 9999999.99 ГДж (Гкал). Значение параметра выбирается из ряда: 0,000001; 0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1. Значение по умолчанию равно 0,01

031	↓↑
031н00	
031н01	

Описание обслуживаемых прибором трубопроводов, магистралей и контуров регулирования

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆ 031н00	Каналы ↓↑
0000000000	-

Описание обслуживаемых прибором трубопроводов и магистралей

При вводе значения параметра в соответствующую позицию записывается 0 или 1. Единица означает, что по данному трубопроводу или магистрали должен вестись учет (другими словами, трубопровод или магистраль обслуживаются), ноль - не должен. При этом первому слева символу соответствует первый трубопровод, второму символу - второй трубопровод и т.д., седьмому символу соответствует первая магистраль, девятому - третья магистраль.

Значение по умолчанию 0000000000.

! Ввод значения параметра обязателен и должен предшествовать вводу параметров по трубопроводам и магистралям.

◆ 031н01	Рег ↓↑
0000	-
2222	

Описание схемы регулирования тепла

Значение параметра представляет собой четырехзначное число, число цифр соответствует максимально возможному количеству контуров регулирования.

Первая слева цифра описывает *первый* регулятор: 0 - нет регулятора, 1 - регулятор отопления, 2 - регулятор ГВС; вторая цифра аналогичным образом описывает *второй* регулятор и т.д. Значение по умолчанию 0000.

Описание датчиков

032к*	↓↑
032к*n00	
032к*n08	

Описание датчика с токовым выходным сигналом

Описание составляется для каждого датчика с унифицированным выходным сигналом постоянного тока, подключенного к прибору. Максимальное число подключаемых датчиков может быть 13. Соответствие номера канала *k* и обозначений контактов прибора задается таблицей 7.2.

Параметр включает 9 элементов, описание которых дано ниже

◆032к*n00	ИВКЛ ↓↑
000...082	-

Признак подключения датчика и тип датчика.

Первые две цифры слева означают:

00 - датчика нет (отключен);

01 - датчик перепада давления с линейной характеристикой;

02 - датчик перепада давления с корневой характеристикой;

03 - датчик абсолютного давления;

04 - датчик избыточного давления;

05 - датчик температуры;

06 - датчик объемного расхода;

07 - датчик массового расхода;

08 - датчик с двухпозиционным выходным сигналом;

Третья цифра определяет сигнал датчика: 0 - токовый 0-5mA; 1 - токовый 0-20 mA; 2 – токовый 4-20 mA.

! Ввод значения параметра обязателен

◆032к*n01	ИВН ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Верхний предел номинального диапазона измерений

Определениясмотрите в разделе 2.5. Для двухпозиционных датчиков с токовым выходом значение параметра уже определено параметром 032к*n00.

! Ввод значения параметра обязателен для всех датчиков, кроме двухпозиционных.

◆032к*н02	IHH ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Нижний предел номинального диапазона измерений

Определения смотрите в разделе 2.5.

Значение параметра по умолчанию равно 0 и для датчиков расхода, давления и перепада давления не может быть изменено. Для двухпозиционных датчиков с токовым выходом значение параметра также определено параметром 032к*н00.

! Ввод значения параметра обязателен для датчиков, отличных от перечисленных выше.

Метрологический заход за верхний номинальный предел измерений

Определения смотрите в разделе 2.5.

Значение по умолчанию равно 1.

◆032к*н03	IBM ↓↑
0...5	%

Метрологический заход за нижний номинальный предел измерений

Определения смотрите в разделе 2.5.

Значение по умолчанию равно 1.

◆032к*н05	IOTC ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика перепада давления или расхода или пороговое значение для двухпозиционного датчика.

В зависимости от применяемой системы единиц измерения вводится соответствующее значение. Если значение измеряемого параметра меньше значения уставки, но не выходит за метрологические пределы, то это воспринимается как факт перекрытия трубопровода и прибор подставляет значение расхода равным 0 при вычислениях массы и объема измеряемой среды. Обычно значение уставки на отсечку "самохода" рекомендуется устанавливать равным 0,02 ... 0,03 от верхнего предела.

Значение по умолчанию равно 0.

◆032к*н06	ICM ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Смещение нуля датчика

Значение **не рекомендуется задавать**, если оно не указано в паспорте на датчик. Значение параметра автоматически определяется и может быть запомнено прибором в режиме “контроля нуля датчиков” для тех датчиков, для которых возможен контроль нуля в условиях эксплуатации; при этом контролируется, чтобы значение смещения нуля не превышало $\pm 3\%$ от номинального диапазона измерения. Вместе с тем, часто смещение нуля сопровождается изменением крутизны характеристики датчика. Поэтому лучше попытаться произвести *регулировку нуля* датчика, а не запоминать его смещение.

Значение по умолчанию равно 0.

◆032к*н07	ИКР ↓↑
0,97...1,03	-

Поправка на крутизну характеристики датчика.

Значение **не рекомендуется задавать**, если оно не указано в паспорте на датчик. Значение параметра автоматически определяется и может быть запомнено прибором в режиме “контроля диапазона датчиков” для тех датчиков, для которых возможен контроль крутизны в условиях эксплуатации; (см. раздел 5.7); при этом контролируется, чтобы значение поправки не выходило за диапазон 0,97...1,03.

Значение по умолчанию равно 1.

◆032к*н08	ИСТЛБ ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Поправка на высоту столба разделительной жидкости в импульсной трубке датчика давления.

Поправка не вводится, если преобразователь давления находится на уровне трубопровода.

Значение по умолчанию равно 0.

033к*	↓↑
033к*н00	
033к*н04	

Описание датчика с выходным сигналом сопротивления

Описание составляется для каждого датчика с выходным сигналом сопротивления. Данный тип датчиков применяется только для измерения температуры. Максимальное число подключаемых к прибору датчиков может быть 7. Соответствие номера канала *к* и обозначений контактов прибора задается таблицей 7.3. Дополнительно могут использоваться датчики с выходным сигналом сопротивления, подключаемые к адаптерам регулятора теплоснабжения; таких датчиков может быть до 4. Дополнительным датчикам соответствуют номера каналов от 8 до 11 и таблица подключений их приводится в документации на адаптеры регулятора.

Параметр включает 5 элементов, описание которых дано ниже

◆033к*н00	RBKL ↓↑
000...064	-

Признак подключения датчика и тип датчика.
Первые две цифры слева означают:
 00 - датчика нет (отключен);
 02 - платиновый термопреобразователь сопротивления

(TC) с $W_{100} = 1,3850$;

03 -платиновый TC с $W_{100} = 1,3910$;

04 - медный TC с $W_{100} = 1.4260$;

05 - медный TC с $W_{100} = 1.4280$;

06 - никелевый TC с $W_{100} = 1,6170$;

Третья цифра определяет сигнал датчика:

3 - сигнал сопротивления с $R_0=100$ Ом;

4- $R_0=50$ Ом;

! Ввод значения параметра обязателен для каждого канала измерения сопротивления

◆033к*н01	RBH ↓↑
0...1000	°C

Верхний предел номинального диапазона измерений датчика.

Для термопреобразователей сопротивления значение параметра определено по умолчанию. При этом значение параметра равно:

600- для платиновых ТС, у которых R_0 равно 50 Ом;

350 - для платиновых ТС, у которых R_0 равно 100 Ом;

200 - для медных ТС;

180 - для никелевых ТС.

◆033к*н02	RHH ↓↑
-200...100	°C

Нижний предел номинального диапазона измерений датчика.

Значение по умолчанию равно 0.

◆033к*н03	RBM ↓↑
0 ... 5	%

Метрологический заход за верхний номинальный предел измерений.

Значение по умолчанию равно 1.

◆033к*н04	RHM ↓↑
0 ... 5	%

Метрологический заход за нижний номинальный предел измерений.

Значение по умолчанию равно 1.

034к*	↓↑
034к*н00	
034к*н09	

Описание датчика с импульсным (двухпозиционным) выходным сигналом

Описание составляется для каждого датчика с импульсным (двухпозиционным) выходным сигналом, подключенного к прибору. Максимальное число *k* подключаемых датчиков может быть 6. Соответствие номера канала и обозначений контактов прибора задается таблицей 7.*. Параметр включает 10 элементов, описание которых дано ниже. Для датчика с двухпозиционным выходным сигналом вводится только значение параметра 034к*н00.

◆034к*н00	FBKL ↓↑
000	—
051	—

Признак наличия датчика и его выходной сигнал

Первые две цифры слева означают:

00 – датчик отсутствует;

01 – датчик объемного расхода с числоимпульсным

выходным сигналом;

02 – датчик массового расхода с числоимпульсным выходным сигналом;

03 – датчик объемного расхода с частотным выходным сигналом;

04 – датчик массового расхода с частотным выходным сигналом;

05 – датчик с двухпозиционным выходным сигналом;

Третья слева цифра определяет способ обработки сигнала датчика:

0 – без фильтрации (полоса пропускания более 5000 Гц);

1 – с фильтрацией высокочастотных помех (полоса пропускания 100 Гц).

! Ввод значения параметра обязателен

◆034к*н01	FBH ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Верхний предел номинального диапазона измерений датчика расхода

! Ввод значения параметра обязателен для датчика расхода.

◆034к*н03	FBM ↓↑
0 ... 5	%

Метрологический заход за верхний номинальный предел измерений.

Значение задается в процентах от номинального диапазона измерений.

Значение по умолчанию равно 1.

◆034к*н04	FHM ↓↑
0 ... 5	%

Метрологический заход за нижний номинальный предел измерений.

Значение задается в процентах от номинального диапазона измерений.

Значение по умолчанию равно 1.

◆034к*н05	FOTC ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Уставка на отсечку "самохода" по сигналу датчика расхода.

В зависимости от типа датчика и от применяемой системы единиц измерения вводится соответствующее значение. Если значение измеряемого параметра меньше значения уставки, но не выходит за метрологические пределы, то это воспринимается как факт перекрытия трубопровода и прибор подставляет значение расхода равным 0 при вычислениях массы и объема измеряемой среды. Обычно значение уставки на отсечку "самохода" рекомендуется устанавливать равным 0,02 ... 0,03 от верхнего предела. Значение по умолчанию равно 0.

◆034к*н06	FfBH ↓↑
0...5000	Гц

Верхний предел частоты входного сигнала.

Значение данного параметра вводится только при использовании датчиков расхода с частотным выходным сигналом. Значение параметра не может быть более 5000.

! Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика расхода с частотным выходным сигналом.

◆034к*н07	FfHH ↓↑
0...5000	Гц

Нижний предел частоты входного сигнала.

Значение данного параметра вводится только при использовании датчиков расхода с частотным выходным сигналом. Значение параметра не может быть более 5000.

! Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика расхода с частотным выходным сигналом.

◆034к*н08	FКи ↓↑
0...10 ⁵	м ³ /имп т/имп

Цена импульса датчика с числоимпульсным выходным сигналом.

Вводится нужное значение в соответствии с документацией на датчик.

! Ввод значения параметра обязателен при использовании датчика с числоимпульсным выходным сигналом.

◆034к*н09	FПкзН ↓↑
000000.000	м ³
000000000	т

Начальные показания датчика объема с числоимпульсным выходным сигналом

Вводятся начальные показания датчика в формате показаний его счетного механизма, включая ведущие нули.

Если счетного механизма нет, то формат задает пользователь. Значение по умолчанию 00000.000

035	↓↑
035н00	
035н01	

Назначение датчика температуры холодной воды

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆035н00	TхвК ↓↑
0...100	°C

Константное (договорное) значение температуры холодной воды

Используется при отсутствии датчика температуры холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆035н01	TхвВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика
 Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

036	↓↑
036н00	
036н01	

Назначение датчика давления холодной воды

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆036н00	RхвК ↓↑
0,08 ... 100 (0,8...1000)	Мпа (кг/см ²)

Константное (договорное) значение давления холодной воды

Используется при отсутствии датчика давления холодной воды, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика. Обратите внимание, *RхвK не может быть менее 0, 08 Мпа.*

! Ввод значения параметра обязателен.

◆036н01	RхвВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03213	-

Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рхв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

037	↓↑
037н00	
037н01	

Назначение датчика барометрического давления

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆037н00	RхВК ↓↑
500...900	мм.рт.ст

Константное (договорное) значение барометрического давления

Используется при отсутствии датчика барометрического давления, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика.

Значение по умолчанию равно 760 мм рт. ст.

◆037н01	RбВКЛ ↓↑
0;100; 03201.03213	-

Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Рб поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

038	↓↑
038н00	
036н01	

Назначение первого дополнительного датчика по системному каналу

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆038н00	Д1сК ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Константное (договорное) значение для первого дополнительного датчика

Используется при наличии дополнительного датчика при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика.

! Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика.

◆038н01	Д1сВКЛ ↓↑
0;03201... ...03406	-

Признак применения первого дополнительного датчика по системному каналу и адрес датчика

Значением параметра может быть 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды; при этом 0 означает, что датчик отсутствует.

Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно 0.

039	
	↓↑
038н00 036н01	

Назначение второго дополнительного датчика по системному каналу

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆039н00	Д2сК ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Константное (договорное) значение для второго дополнительного датчика

Используется при наличии дополнительного датчика при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика.

! Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика.

◆039н01	Д2сВКЛ ↓↑
0;03201... ...03406	-

Признак применения второго дополнительного датчика по системному каналу и адрес датчика

Значением параметра может быть 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика давления холодной воды; при этом 0 означает, что датчик отсутствует.

Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно 0

040	↓↑
035н00	
035н01	

Назначение датчика температуры наружного воздуха

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆040н00	ТнвК ↓↑
-50...50	°C

Константное (договорное) значение температуры наружного воздуха

Используется при отсутствии датчика температуры наружного воздуха, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра **обязателен** при регулировании теплопотребления

◆040н01	ТнвВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры наружного воздуха и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры холодной воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о Тнв поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра **обязателен** при регулировании теплопотребления

041	↓↑
041н00...	
041н02	

Описание первой уставки по измеряемым параметрам системного канала

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку.

◆041н00	У1вкл ↓↑
0; 0641...0692	—

Признак назначения первой уставки и номер контролируемого параметра

Значением параметра может 0 или строка из четырех цифр (например, 0651), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 065) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆041н01	у1г ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится *гистерезис* так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆041н02	у1 ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

042	↓↑
041н00...	
041н02	

Описание второй уставки по измеряемым параметрам системного канала

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано),

фиксируется факт выхода за уставку.

◆042н00	у2вкл ↓↑
0; 0641...0692	—

Признак назначения второй уставки и номер контролируемого параметра

:Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0662), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 066) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 2).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆042н01	У2г ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.
Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится *гистерезис* так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆042н02	У2 ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

043	↓↑
042н00... 042н02	

Описание третьей уставки по измеряемым параметрам системного канала

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано),

фиксируется факт выхода за уставку.

◆043н00	У3вкл ↓↑
0; 0641...0692	—

Признак назначения третьей уставки и номер контролируемого параметра

Значением параметра может 0 или строка из четырех цифр (например, 0681), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 068) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆043н01	У3г ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится *гистерезис* так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆043н02	УЗ ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

044	↓↑
043н00... 043н02	

Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам системного канала

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку.

◆044н00	У4вкл ↓↑
0; 0641...0692	—

Признак назначения четвертой уставки и номер контролируемого параметра

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 0692), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 069) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 2).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆044н01	У4г ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится *гистерезис* так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆044н02	У4 ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

045	Сп1 ↓↑
045н00... 045н99	

Список параметров Сп1

Параметр представляет собой массив, содержащий до 100 элементов. Правила формирования списка приведены ниже. Эти же правила распространяются и на другие списки, описанные далее в руководстве. Формируемый по

умолчанию список Сп1 приведен в таблице 4.1 и включает параметры, значения которых приходится изменять в процессе эксплуатации тепловычислителя при опломбированном приборе.

◆045н00	Пароль ↓↑
До 6 символов	-

Пароль.

Если значение задано, то перед изменением значений параметров, включенных в список, прибор запрашивает у оператора пароль, который должен совпадать с данным. Значение параметра представляет собой строку длиной до

6 знаков, которая может включать цифры и символы "-" (минус), "." (точка), "E" (латинская буква E). Значение пароля может быть выведено и изменено только при распломбированном приборе в режиме формирования списка. Отключение запроса пароля производится при вводе одного символа "-".

◆045н01	Печать ↓↑
00000000... 11111111	-

Признаки регистрации

Данный элемент содержит 8 признаков регистрации значений параметров из списка на устройстве печати (принтере). Каждый признак имеет два значения: 0 или 1. При этом: 0 - печать не производится, 1 - печать

производится.

Первая цифра слева - признак печати автоматически каждый час,
вторая - автоматически каждые расчетные сутки,
третья - данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,
четвертая - автоматически каждый расчетный месяц,
пятая – данная цифра зарезервирована, значение 0 или 1 - безразлично,
шестая - автоматически при изменении значения оперативного параметра базы данных из списка,
седьмая - автоматически при входе/выходе в список,
восьмая - при нажатии на клавишу "печать"

◆045н02...	
045н99	↓↑
Адреса параметров	-

Адреса параметров для списка

В качестве значений задаются адреса параметров базы данных и адреса вычисляемых параметров, склеенные (записанные подряд) с индивидуальными признаками печати. Индивидуальные признаки печати могут либо совпадать с признаками печати для списка (см. выше 045н01), либо отличаться от них в сторону уменьшения числа ситуаций, когда производится печать значений конкретных параметров. Например, для включения в список параметра "Константное значение барометрического давления" нужно указать адрес (03700) и признаки печати при изменении значения и при нажатии клавиши "печать"

(00000101). Таким образом, нужно ввести **0410000000101** как значение соответствующего элемента списка. При включении в список элемента структуры символы *T*, *P*, *H* пропускаются. Например, для включения в список элемента 111т4н00 следует ввести **1114000000110** (последние 8 цифр - признаки печати). Для того, чтобы включить в список одной записью целую структуру или сечение структуры используются символы *E*. Например, для включения в список адресов 0-го элемента параметра 110 по всем трубам следует записать **110E000000101**; для включения в список адресов всех элементов параметра 110 по всем трубам следует записать **110EEE00000101**. Вычеркивание адреса параметра из списка осуществляется путем ввода символа “-”.

046	Сп2 ↓↑
046н00...	
046н99	

Список параметров Сп2

Структура списка Сп2 аналогична структуре списка Сп1. По умолчанию (см. таблицу 4.2) в него включены измеряемые параметры (температура, давление, расход, мощность и т.п.) по трубопроводам и потребителям, описанным в параметре 031н00. Значения любых параметров, включенных в Сп2, нельзя изменять при опломбированном приборе.

047	Сп3 ↓↑
047н00...	
047н99	

Список параметров Сп3

По умолчанию (см. таблицу 4.3) в него включены отчетные параметры, по которым может вестись расчет за потребленную энергию. Структура списка Сп3 аналогична структуре списка Сп1. Значения любых параметров, включенных в Сп3, нельзя изменять при опломбированном приборе.

048	Сп4 ↓↑
048н00...	
048н99	

Список параметров Сп4

По умолчанию (см. таблицу 4.4) в него включены настроечные параметры (за исключением параметра 013 и параметров-установок) с тем, чтобы обеспечить удобный просмотр базы данных. Структура списка Сп4 аналогична структуре списка Сп1. Значения любых параметров, включенных в Сп4, нельзя изменять при опломбированном приборе.

049	СкД ↓↑
049н00...	
049н99	

структуре списка Сп1.

050	Ср1 ↓↑
050н00...	
050н99	

в опломбированном приборе, если известен пароль. Доступ к списку обеспечивается через пункт меню "Наладка" регулятора.

051	Ср2 ↓↑
051н00...	
051н99	

в него параметры можно изменять при опломбированном приборе, если известен пароль. Доступ к списку обеспечивается через пункт меню "УпР" регулятора.

Вычисляемые общесистемные параметры

054	Сост ↑
054н00...	-
054н01	

описывает состояние двухпозиционного выхода.

◆ 054н00	Сост ↑
0000000001	-
4444444442	

магистрали, *десятая* цифра описывает состояние *системного канала* (состояние системного канала - это состояние аппаратных средств самого прибора и, возможно, датчиков температуры, датчиков давления холодной воды и барометрического давления).

Список параметров СкД

По умолчанию (см. таблицу 4.5) в него включены параметры, позволяющие контролировать и корректировать "ноль" и диапазон датчиков перепада давления и давления. Структура списка СкД аналогична

Список параметров Ср1

По умолчанию (см. таблицу 4.6) в него включены параметры, позволяющие настраивать регуляторы. Структура списка Ср1 аналогична структуре списка Сп1. Включенные в него параметры можно изменять при опломбированном приборе, если известен пароль. Доступ к списку обеспечивается через пункт меню "Наладка" регулятора.

Список параметров Ср2

По умолчанию (см. таблицу 4.7) в него включены контролируемые параметры регулятора и параметры, позволяющие вручную управлять регулятором. Структура списка Ср1 аналогична структуре списка Сп1. Включенные

в него параметры можно изменять при опломбированном приборе, если известен пароль. Доступ к списку обеспечивается через пункт меню "УпР" регулятора.

Параметр состояния

Параметр включает 3 элемента. Первый элемент описывает 6 трубопроводов и 3 магистрали; второй элемент описывает 4 контура регулирования; третий элемент описывает состояние двухпозиционного выхода.

Состояние трубопроводов и магистралей

Значение параметра - строка из десяти цифр. *Первая* слева цифра описывает состояние *первого* трубопровода, *вторая* - *второго* и т.д; *седьмая* цифра описывает состояние *первой* магистрали, *восьмая* - состояние *второй* магистрали, *десятая* цифра описывает состояние *системного канала* (состояние системного канала - это состояние аппаратных средств самого прибора и, возможно, датчиков температуры, датчиков давления холодной воды и барометрического давления).

При этом *цифра 0* (состояние 0) в той или иной позиции означает, что соответствующий трубопровод или магистраль вообще не обслуживаются (не включены в параметр конфигурации 031), системный канал всегда есть.

Цифра 1 (состояние 1) означает, что по данному трубопроводу или магистрали должен вестись учет, но вычисление энергии и массы по этому каналу в данный момент не ведется (пуск на счет по этому каналу не произведен) и по нему *нет* нештатных ситуаций.

Цифра 2 (состояние 2) означает, что по данному трубопроводу или магистрали должен вестись учет, но пуск его на счет не произведен и по этому каналу *есть* нештатные ситуации.

Цифра 3 (состояние 3) означает, что по данному трубопроводу или магистрали в данный момент ведется вычисление энергии и массы (произведен пуск на счет) и по этому каналу *нет* нештатных ситуаций.

Цифра 4 (состояние 4) означает, что по данному трубопроводу или магистрали в данный момент ведется вычисление энергии и массы (произведен пуск на счет) и по этому каналу *есть* нештатные ситуации.

Системный канал может быть только в состояниях 1 или 2.

◆ 054н01	Пр ↑
0000	-
2222	

Состояние регулятора

Значение параметра - строка из четырех цифр. Первая слева цифра описывает состояние первого контура регулирования, вторая - второго и т.д; при этом

- 0 – подающий трубопровод максимально перекрыт;
- 1- рабочее положение регулирующего органа;
- 2 – подающий трубопровод максимально открыт.

◆ 054н02	ВыхК ↑
0...1	-

Состояние двухпозиционного выхода

Значение параметра:
 0 – нет выходного сигнала;
 1- есть выходной сигнал.

055	Nквит ↑
0 ...65535	шт

Текущий номер квитанции при печати.

Позволяет контролировать, квитанция с каким номером должна быть отпечатана следующей.

060	Дата ↑
01-01-00 31-12-99	дд-мм-гг

Текущая календарная дата

Начальное значение задается параметром 020.

061	Время ↑
00:00:00... 23:59:59	чч:мм:сс

Текущее календарное время

Начальное значение задается параметром 021.

062	хв ↑
	кДж/кг

Энталпия холодной воды

063	Тнвс ↑
	°С

Температура наружного воздуха

Выводится усредненное на заданном интервале времени значение температуры

064	Рб ↑
	МПа (кгс/см ²)

Барометрическое давление

065	Тхв ↑
	°С

Температура холодной воды

066	Рхв ↑
	МПа (кгс/см ²)

Давление холодной воды

067	Рхва ↑
	МПа (кгс/см ²)

Абсолютное давление холодной воды

068	Тдlc,Рдlc, Qдlc,gдlc ↑
	Определ. датчиком

Параметр, измеряемый первым дополнительным датчиком по системному каналу

069	Tд2с, Рд2с, Qд2с, гд2с ↑
	Определ. датчиком

Параметр, измеряемый вторым дополнительным датчиком по системному каналу

071	Tхв(ч) ↑
071н00 ... 071н960	°C

Архив почасовой значений температуры холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

072	Tхв(с) ↑
072н00 ... 072н366	°C

Архив посutoчный значений температуры холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

073	Tхв(м) ↑
073н00 ... 073н24	°C

Архив помесячный значений температуры холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) .

074	Rхва(ч) ↑
074н00 ... 070н960	МПа (кгс/см ²)

Архив почасовой значений абсолютного давления холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

075	Rхва(с)
	↑
075н00 ... 071н366	МПа (кгс/см ²)

Архив посutoчный значений абсолютного давления холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

076	Rхва(м)
	↑
076н00 ... 076н24	МПа (кгс/см ²)

Архив помесячный значений абсолютного давления холодной воды

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) .

078	Rб(ч)
	↑
078н00 ... 078н960	МПа (кгс/см ²)

Архив почасовой значений барометрического давления

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

079	Rб(с)
	↑
079н00 ... 079н366	МПа (кгс/см ²)

Архив посutoчный значений барометрического давления

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

080	Rхва(м) ↑
080н00 ...	
080н24	(кгс/см ²)

*Архив **помесячный** значений барометрического давления*

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) .

082	D1с(ч) ↑
082н00 ...	
082н960	Определ. датчиком

*Архив **почасовой** значений параметра, измеряемого по системному каналу первым дополнительным датчиком*

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

083	D1с(с) ↑
083н00 ...	
083н960	Определ. датчиком

*Архив **посуточный** значений параметра, измеряемого по системному каналу первым дополнительным датчиком*

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

084	D1с(м) ↑
084н00 ...	
084н960	Определ. датчиком

*Архив **помесячный** значений параметра, измеряемого по системному каналу первым дополнительным датчиком*

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) .

086	Д2с(ч)
086н00 ... 086н960	↑ Определ. датчиком

Архив почасовой значений параметра, измеряемого по системному каналу вторым дополнительным датчиком

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы..

087	Д2с(с)
087н00 ... 087н960	↑ Определ. датчиком

Архив посумочных значений параметра, измеряемого по системному каналу вторым дополнительным датчиком

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

088	Д2с(м)
088н00 ... 088н960	↑ Определ. датчиком

Архив помесячных значений параметра, измеряемого по системному каналу вторым дополнительным датчиком

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесячные значения параметра не менее чем за 2 года. При этом сутки отсчитываются от расчетного часа, задаваемого параметром 024, а месяц от расчетного дня, задаваемого параметром 025. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) .

090	ти(с)
090н00... 090н960	↑ ч

Архив почасовой значений времени интегрирования (работы узла)

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток). Если в течение отчетного периода (здесь – в течение суток) по разным трубопроводам пуск и останов счета производился оператором в разное время, то значения параметра по разным трубопроводам будут отличаться друг от друга.

091	ти(с)
091н00... 091н365	ч

Архив посutoчный значений времени интегрирования (работы узла)

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или

печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток). Если в течение отчетного периода (здесь – в течение суток) по разным трубопроводам пуск и останов счета производился оператором в разное время, то значения параметра по разным трубопроводам будут отличаться друг от друга.

092т*	ти(м)
092т*н00... 092т*н24	ч

Архив помесячный значений времени интегрирования (работы узла)

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения

всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) . Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

094	НСа
094н00 ... 094н99	-

Список сообщений прибора о текущих НС

В список заносятся с префиксом "+" идентификаторы существующих на данный момент времени нештатных ситуаций (НС), например +т1-03-07. Полный список анализируемых НС приведен в разделе 9. При наборе номера элемента с клавиатуры доступно 100 элементов. При выводе на компьютер читается как массив с временноЯ индексацией и тогда кроме идентификатора НС выводятся дата и время появления текущей НС.

095	ДСа
095н00 ... 095н99	-

Архив диагностических сообщений прибора, не влияющих на коммерческий учет

Идентификатор ДС записывается в архив дважды: в момент появления (с префиксом **Есть**) и в момент устранения (с префиксом **Нет**), например **Есть т1-03-04**.

Каждая запись сопровождается также записью времени и даты события. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента; в режиме *просмотра архивов* (см. раздел 5.5) доступно не менее 400 последних значений.

096	ИПа
096н00 ... 096н99	↑ -

Архив изменений параметров настройки

В процессе эксплуатации прибора значения некоторых настроек параметров необходимо изменять. При опломбированном приборе это сделать можно только тогда, когда соответствующие параметры включены в один из списков Св1, Св2 или Сд1 (параметры 045, 046, 051). При изменении значений параметров из этих списков новые значения выводятся на печать (см. описание параметра 045) и записываются в данный архив. Каждая запись сопровождается также записью времени и даты изменения параметра. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента; в режиме *просмотра и печати архивов* (см. раздел 5.5) доступно не менее 400 последних значений.

097	tп
097н00 ... 097н99	↑ ч

Архив времени перерывов в электропитании прибора

Если длительность перерыва в электропитании больше значения задаваемого параметром 023н00, то этот перерыв заносится в архив с указанием времени и даты начала перерыва. При наборе номера элемента с клавиатуры доступно 100 элементов; в режиме просмотра архивов (см. раздел 5.5) доступно не менее 400 последних значений.

098	НСт
098н00 ... 098н99	↑ -

Архив нештатных ситуаций в приборе, влияющих на коммерческий учет

Идентификатор НС записывается в архив в момент появления, а в момент устранения - вычеркивается. Каждая запись сопровождается также записью времени и даты события. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента; в режиме *просмотра архивов* (см. раздел 5.5) доступно не менее 400 последних значений.

099	Тип
961.Мисннаа	↑ -

Идентификатор прибора по классификации фирмы - производителя.

Символами представлены значения следующих полей:

и - исполнение прибора (цифра);

с - номер версии сетевого (то есть, обеспечивающего связь прибора с принтером, компьютером) программного обеспечения прибора;

нн - номер версии программы прибора;

aaa - номер извещения в архиве.

Настроочные параметры по трубопроводам

100_т*	Нтруб ↓↑
0..999999	-

Идентификатор трубопровода

Вводится по каждому обслуживаемому трубопроводу. При этом символ "*" заменяется номером трубопровода. Это замечание относится ко всем, описываемым ниже, параметрам по трубопроводам. Например, 100т2=101.

Значение по умолчанию равно 0.

101_т*	Тплнс ↓↑
0..2	-

Тип теплоносителя по трубопроводу

По каждому обслуживаемому трубопроводу вводится одно из следующих значений в зависимости от теплоносителя:

- 0 - вода или конденсат,
- 1 - пар перегретый,
- 2 - пар насыщенный.

Значение по умолчанию равно 0.

102_т*	↓↑
102 _т *н00...	-
102 _т *н03	-

Параметры трубопровода и тип расходомерного узла

По каждому обслуживаемому трубопроводу вводятся значения перечисленных ниже четырех элементов.

◆ 102_т*н00	ТипД ↓↑
0...12	-

Тип расходомерного узла

.

Тип расходомерного узла задается вводом числа:

- 0 – расход по трубопроводу не измеряется;
- 1 – стандартная диафрагма по ГОСТ 8.563.1-97 с фланцевым способом отбора перепада давления ΔР;
- 2 – стандартная диафрагма по ГОСТ 8.563.1-97 с угловым способом отбора ΔР;
- 3 – стандартная диафрагма по ГОСТ 8.563.1-97 с трехрадиусным способом отбора ΔР;
- 4 – труба Вентури по ГОСТ 8.563.1-97, литая с необработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔР;
- 5 – труба Вентури по ГОСТ 8.563.1-97, литая с обработанной входной конической частью; используется преобразователь ΔР;
- 6 – труба Вентури по ГОСТ 8.563.1-97, сварная; используется преобразователь ΔР;
- 7 – сопло ИСА 1932; используется преобразователь ΔР;
- 8 – специальная диафрагма по РД 50-411-83, износостойчивая; используется преобразователь ΔР;

9 – специальная диафрагма по РД 50-411-83, с коническим входом; используется преобразователь ΔP ;

10- напорное устройство типа Annubar; используется преобразователь ΔP ;

11 –сужающее устройство типа GilFlo; используется преобразователь ΔP

12 - датчик объемного или массового расхода или счетчик количества;

! Ввод значения параметра обязателен.

◆102т*н01	D20 ↓↑
5... 10000	мм

Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °C.

! Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления

◆102т*н02	Bт ↓↑
-0,001... 0,001	1/°C

Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода.

Значение по умолчанию 0.

◆102т*н03	Rш A↓↑
0 ... 1,5 0...1	мм -

Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при измерении расхода методом переменного перепада давления с использованием стандартных диафрагм; или коэффициент расхода (A) напорного устройства.

Значения Rш задаются обычно в пределах 0...1,5 мм, значения A – не больше 1.

! Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления.

103т*	↓↑
103т*н00... 103т*н02	

Описание сужающего устройства

Параметр включает 3 элемента

◆103т*н00	d20 ↓↑
1... 10000	мм

Диаметр сужающего устройства при 20 °C.

При применении напорных устройств значение данного параметра равно диаметру измерительного участка трубопровода

! Ввод значения параметра обязателен при измерении расхода методом переменного перепада давления.

◆103т*н01	Vд ↓↑
-0,001...	1/ $^{\circ}$ C
0,001	

Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы).

При отсутствии данных рекомендуемое значение параметра 0,0000165.

Значение по умолчанию равно 0.

◆103т*н02	Kпр ↓↑
1 ... 1,05	-

Коэффициент притупления кромки диафрагмы Kпр; для напорного устройства - параметр для расчета коэффициента расширения пара Вн

Значение по умолчанию равно 1.

104т*	Rнас ↓↑
0 ... 1	МПа (кгс/см ²)

Ширина зоны (полосы) насыщения по давлению для диагностики смены фазового состояния (пар или вода) теплоносителя.

Известно, что при определенном соотношении между температурой T и давлением P теплоносителя водяной пар является насыщенным, то есть представляет собой совокупность двух фаз: жидкой и газообразной. Функциональная зависимость P от T называется линией насыщения. Если для данного измеренного значения температуры измеренное значение давления больше, чем соответствующее давление на линии насыщения, то теплоносителем является вода, а если меньше - пар. Этот используется для диагностики смены фазового состояния теплоносителя, которое задается параметром 101.

При этом факт смены фазового состояния фиксируется не по пересечению линии насыщения, а по пересечению некоторой полосы, расположенной вдоль линии насыщения. Ширина полосы определяется данным параметром. Следует заметить, что обнаружение факта смены фазового состояния не приводит к изменению алгоритма работы прибора.

Значение по умолчанию равно 1.

105т*	X ↓↑
0 ... 1	-

Степень сухости насыщенного пара.

Определяется как отношение массы газовой фазы теплоносителя к общей массе. Для сухого насыщенного пара значение параметра равно 1. Четких рекомендаций по определению коэффициента сухости нет. Можно исходить из соображений равенства массы теплоносителя на отпускающей стороне и у потребителя. Параметр используется, если теплоноситель - насыщенный пар.

По умолчанию для сухого насыщенного пара значение параметра равно 1.

108т*	$\downarrow \uparrow$
108т*н00...	-
108т*н27	

Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo

Параметр представляет собой массив из 28 элементов.

108т*н00..	$\Delta P_{k1\dots}$
108т*н13	$\Delta P_{k14} \downarrow \uparrow$
Определ. датчиком	кПа (кг/м ²)

Значение перепада давления

Первые 14 элементов параметра содержат калибровочные значения перепада давления $\Delta P_{k1\dots}\Delta P_{k14}$ по документации на устройство Gilflo. В документации на Gilflo значения перепада давления приведены в дюймах водяного столба, поэтому они должны быть пересчитаны, в зависимости от применяемой системы единиц, либо в кПа умножением на число 0,249088, либо в кг/м² умножением на число 25,4

Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo

108т*н14..	Gk1...
108т*н27	Gk14 $\downarrow \uparrow$
Определ. датчиком	т/ч (кг/ч)

Значение массового расхода

Данные 14 элементов параметра содержат калибровочные значения массового расхода Gk1..Gk14, соответствующие значениям перепада давления $\Delta P_{k1\dots}\Delta P_{k14}$ и выраженные, в зависимости от применяемой системы единиц, либо в т/ч, либо в кг/ч. В документации на Gilflo значения расхода даны в кг/ч.

Ввод значений параметра обязателен при применении датчика Gilflo

109т*	$\downarrow \uparrow$
109н00	
109н01	

Назначение датчика расхода

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆109т*н00	QoK gK $\downarrow \uparrow$
Определ. датчиком	м ³ /ч т/ч

Константное (договорное) значение расхода

Значение параметра используется при отсутствии датчика расхода, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆109т*н01	QоВКЛ gВКЛ ↓↑
0; 100 03201.03406	-

Признак применения датчика расхода и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о расходе поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 034 (датчик с выходным импульсным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

110т*	↓↑
110н00	
110н01	

Назначение датчиков перепада давления

Параметр включает 4 элемента, описание которых дано ниже

◆110т*н00	ΔРК↓↑
Определ. датчиком	КПа (кг/м ²)

Константное (договорное) значение перепада давления

Значение параметра используется при отсутствии датчика расхода, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆110т*н01	ΔР1ВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03213	-

*Признак применения **первого** датчика перепада давления адрес датчика*

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о расходе поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

◆110т*н02	ΔР2ВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03213	-

Признак применения второго датчика перепада давления адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о расходе поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязательен

◆110т*н03	ΔР3ВКЛ ↓↑
0; 100; 03201.03213	-

Признак применения третьего датчика перепада давления адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о расходе поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязательен

113т*	↓↑
113н00	
113н01	

Назначение датчика давления теплоносителя

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже.

◆113т*н00	РК ↓↑
0...30 (0...300)	МПа кг/см ²

Константное (договорное) значение абсолютного давления

Значение параметра используется при отсутствии датчика расхода, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязательен.

◆113т*н01	РВКЛ ↓↑
0; 100 03201.03213	-

Признак применения датчика давления и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика расхода. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о давлении поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это 032 (датчик с токовым выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязательен

114т*	
	↓↑
114н00 114н01	

Назначение датчика температуры теплоносителя

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆114т*н00	ТК ↓↑
Определ. датчиком	°C

Константное (договорное) значение температуры

Значение параметра используется при отсутствии датчика расхода, при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязательен.

◆114т*н01	ТВКЛ ↓↑
0; 100 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о температуре теплоносителя поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязательен

115т*	
	↓ ↑
115т*н00...	
115т*н03	

Диапазон вычисляемого массового расхода

Данный параметр определяет нижнюю границу диапазона изменения перепада давления, объемного или массового расхода, в котором обеспечивается заданная точность определения массового расхода, а также определяет алгоритм усреднения температуры и давления в зависимости от расхода.

◆115т*н00	ПОГр
	↓ ↑
00	-
11	

Признак выбора ограничения

Параметр представляет собой строку из двух цифр.

Если первая цифра 0, то диапазон измерений ограничивается по нижнему пределу вычисляемого массового расхода; если первая цифра - 1, то диапазон ограничивается по измеренным значениям перепада давления или объемного расхода (в соответствии с применяемыми датчиками).

Вторая цифра определяет алгоритм усреднения температуры и давления: если 0, то усреднение производится независимо от величины расхода; если 1, то усреднение производится только при расходе, большем отсечки самохода. Средние значения параметров, измеренных дополнительными датчиками, вычисляются независимо от величины расхода.

Значение по умолчанию равно 00.

◆115т*н01	Огр1
	↓ ↑
0 ... 100000	т/ч, кПа, кг/см ² , м ³ /ч

Нижний предел номинального диапазона измерений, соответствующий датчику расхода или первому (основному) датчику перепада давления.

В зависимости от значения параметра 115т*н00 это либо ограничение по измеряемому перепаду давления или по вычисляемому массовому расходу, определенное при расчете расходомерного узла, либо ограничение по измеряемому объемному расходу.

Значение по умолчанию равно 0

◆115т*н02	Огр2
	↓ ↑
0 ... 100000	т/ч, кПа, кг/см ²

Нижний предел номинального диапазона измерений, соответствующий второму (дополнительному) датчику перепада давления.

В зависимости от значения параметра 115т*н00 это либо ограничение по измеряемому перепаду давления или по вычисляемому массовому расходу, определенное при расчете расходомерного узла и соответствующее второму (дополнительному) датчику перепада давления.

Значение по умолчанию равно 0.

◆115т*н03	Огр3 ↓↑
0 ... 100000	т/ч, кПа, кг/см ²

Нижний предел номинального диапазона измерений, соответствующий третьему (дополнительному) датчику перепада давления.

В зависимости от значения параметра 115т*н00 это либо ограничение по измеряемому перепаду давления или по вычисляемому массовому расходу, определенное при расчете расходомерного узла и *соответствующее третьему (дополнительному) датчику перепада давления.*

Значение по умолчанию равно 0.

120т*	Gк ↓↑
0 ...100000	т/ч

Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях АВВ прибора.

! Ввод значения параметра **обязателен** независимо от того, есть датчик или нет.

121т*	ПWa ↓↑
0 ...2	-

Правило архивирования энергии по трубопроводу

0 – по трубопроводу архивируется $\int G \cdot (h_T - h_{xb}) \cdot dt$

1 – по трубопроводу архивируется $\int G \cdot h_T \cdot dt$

2 – по трубопроводу архивируется $\int G \cdot h_{xb} \cdot dt$

! Ввод значения параметра **обязателен** независимо от того, есть датчик или нет.

122т*	↓↑
122н00	
122н01	

Назначение первого дополнительного датчика по трубопроводу

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже.

◆122т*н00	Д1К ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Константное (договорное) значение для первого дополнительного датчика

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра **обязателен** при наличии датчика

◆122т*н01	Д1ВКЛ ↓↑
0; 03201.03406	-

Признак применения по трубопроводу первого дополнительного датчика и адрес датчика.

Значением параметра может 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика.

При этом 0 означает, что датчик отсутствует. Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно 0.

123т*	↓↑
123н00	
123н01	

Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже.

◆123т*н00	Д2К ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Константное (договорное) значение для второго дополнительного датчика

Значение параметра используется при расчетах за время перерывов питания или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен при наличии датчика

◆123т*н01	Д2ВКЛ ↓↑
0; 03201.03406	-

Признак применения по трубопроводу второго дополнительного датчика и адрес датчика.

Значением параметра может 0 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика. При этом 0 означает, что датчик отсутствует.

Первые три цифры слева задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления), либо 034 (датчик с импульсным выходным сигналом); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

Значение по умолчанию равно 0.

124т*	ФДД ↓↑
00	-
01...10	

Использование выходных сигналов двухпозиционных датчиков
Значение параметра строка из двухцифр: первая цифра относится к первому дополнительному двухпозиционному датчику, вторая - к второму. Если цифра 0, то изменение состояния соответствующего датчика двухпозиционного сигнала просто отражается в архиве диагностических сообщений, если цифра 1, то сигнал датчика используется в алгоритме обработки перерывов питания: после восстановления питания анализируется состояние датчика и если его сигнал больше нуля, то это интерпретируется как факт перекрытия трубопровода при отключении питания и на время перерыва питания константа массового расхода принимается равной нулю. Значение 11 – недопустимо.

Значение по умолчанию 00.

Настроочные параметры-уставки для контроля за параметрами потока теплоносителя по трубопроводам.

(по умолчанию - отключены)

131т*	↓↑
131т*h00...	
131т*h02	

Описание первой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку.

◆131т*h00	у1вкл ↓↑
0;	—
1501...1812	

Признак назначения первой уставки и номер контролируемого параметра

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 1501), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 150) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆131т*н01	У1г ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.
Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений вводится *гистерезис* так, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆131т*н02	У1 ↓↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

132т*	↓↑
132т*н00...	
132т*н02	

Описание второй уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

133т*	↓↑
133т*н00...	
133т*н02	

Описание третьей уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

134т*	↓↑
134т*н00...	
134т*н02	

Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

135т*	
135т*h00...	
135т*h02	

Описание пятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

136т*	
136т*h00...	
136т*h02	

Описание шестой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

137т*	
137т*h00...	
137т*h02	

фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

138т*	
138т*h00...	
138т*h02	

Описание восьмой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

139т*	
139т*h00...	
139т*h02	

фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

140т*	
	↓↑
140т*н00...	
140т*н02	

Описание десятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводу

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 131т*.

Вычисляемые параметры по трубопроводу

149т*	
	↑
149т*н00...	
149т*н10	

Справочные параметры - физические характеристики теплоносителя

◆149т*н00	ρ
	↑
	$\text{кг}/\text{м}^3$
◆149т*н01	h
	↑
	$\text{кДж}/\text{кг}$

Плотность теплоносителя при рабочих условиях

Энтальпия теплоносителя

◆149т*н02	Адиаб
	↑
	—

Показатель адиабаты

◆149т*н03	Nu
	↑
	$\text{Па}\cdot\text{с}\cdot 10^{-7}$

Динамическая вязкость

◆149т*н04	Ps ↑
	МПа (кгс/см ²)

Давление пара на линии насыщения

Выводится только при учете насыщенного пара

◆149т*н05	E ↑
	—

Коэффициент расширения пара

Выводится только при применении метода переменного перепада давления

◆149т*н06	A ↑
	—

Коэффициент расхода A

Выводится только при применении метода переменного перепада давления

◆149т*н07	Re ↑
	—

Число Рейнольдса

Выводится только при применении метода переменного перепада давления

150т*	ΔP, Q, g ↑
	кПа (кгс/м ²) м ³ /ч, т/ч

Результат преобразования измеренных значений перепада давления

Результат преобразования при наличии на трубопроводе двух или трех датчиков с различными диапазонами измерений (параметры 110, 111, 112),

коротко, сводится к выбору в качестве текущего значения параметра одного из двух или трех измеренных значений (параметры 151, 152, 153) в зависимости от того, в диапазон измерений какого датчика попадает измеряемая величина. Если датчик один, то в диапазоне измерений значение данного параметра совпадает со значением параметра 151. Далее, если каждое из двух (трех) измеренных значений параметра (или измеренное значение параметра, если датчик один) выходит за соответствующие метрологические пределы, то значение данного параметра принимается равным константному значению. Более подробно см . 2.6...2.7.

151т*	ΔP_1 Q_1, g_1 \uparrow
	кПа ($\text{кгс}/\text{м}^2$) [тыс.] $\cdot \text{м}^3/\text{ч}$

*Измеренное значение расхода или значение перепада давления, соответствующее **первому** (основному) датчику перепада давления*

152т*	ΔP_2 \uparrow
	кПа ($\text{кгс}/\text{м}^2$)

*Измеренное значение перепада давления, соответствующее **второму** (дополнительному) датчику перепада давления*

153т*	ΔP_3 \uparrow
	кПа ($\text{кгс}/\text{м}^2$)

*Измеренное значение перепада давления, соответствующее **третьему** (дополнительному) датчику перепада давления*

154т*	P \uparrow
	МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)

*Измеренное давление теплоносителя
В зависимости от типа датчика давления это будет либо избыточное, либо абсолютное давление.*

155т*	Pa \uparrow
	МПа ($\text{кгс}/\text{см}^2$)

Абсолютное давление теплоносителя (для вычислений)

Правила вычислений значений данного параметра изложены в 2.6.4.

156т*	T \uparrow
	$^{\circ}\text{C}$

Температура теплоносителя

157т*	G \uparrow
	т/ч

Массовый расход теплоносителя

158т*	ω ↑
	ГДж/ч Гкал/ч, МВт

Тепловая мощность по трубопроводу

160т*	M ↑
	T

Масса теплоносителя нарастающим итогом

161т*	W ↑
	T

Тепловая энергия нарастающим итогом

163т*	V ↑
	m^3

Объем теплоносителя нарастающим итогом

Значения параметра выводятся в формате счетных механизмов датчиков при использовании по конкретному каналу датчиков объема с числоимпульсным выходом.

171т*	Qо1, g1 ↑
	$m^3/\text{ч}, \text{т}/\text{ч}$

Измеренный расход

180т*	Tд1, Рд1, $\Delta P_{d1} \dots$ ↑
	Определ. датчиком

Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубопроводу

181т*	Тд2, Рд2, ΔРд2 ... ↑
	Определ. датчиком

Результат измерений вторым дополнительным датчиком по трубопроводу

195т*	ΔР(ч), Qо(ч) g(ч) ↑
195т*n01... 195т*n960	кПа, м ³ /ч, т/ч

Архив почасовой средних значений измеряемых перепада давления или расхода теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Правило усреднения задается параметром 115т*n01.

196т*	ΔР(ч), Qо(ч) g(ч) ↑
196т*n01... 196т*n365	кПа, м ³ /ч, т/ч

Архив посуточный средних значений измеряемых перепада давления или расхода теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

197т*	ΔР(ч), Qо(ч) g(ч) ↑
197т*n01... 197т*n24	кПа, м ³ /ч, т/ч

Архив помесячный средних значений измеряемых перепада давления или расхода теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесечные значения параметра не менее чем за год. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5).

200т*	T(ч)
200т*n01... 200т*n960	°C

Архив почасовой значений температуры теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Правило усреднения задается параметром 115т*n01.

201т*	T(с)
	↑
201т*н01...	°C

Архив посуточный значений температуры теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов (см. 5.5) доступны все элементы.

202т*	T(м)
	↑
202т*н01...	°C

Архив помесячный значений температуры теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесечные значения параметра не менее чем за год. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. или в режиме просмотра архивов (см. 5.5).

205т*	P(ч)
	↑
205т*н01...	МПа

Архив почасовой значений абсолютного давления теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов (см. 5.5) доступны все элементы. Правило усреднения задается параметром 115т*н01.

206т*	P(с)
	↑
206т*н01...	МПа

Архив посуточный значений абсолютного давления теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть печать непосредственно по номеру элемента. В режиме просмотра архивов (см. 5.5) доступны все элементы.

207т*	P(м)
	↑
207т*н01...	МПа

Архив помесячный значений абсолютного давления теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий средние значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме просмотра архивов (см. 5.5).

210т*	M(ч)
	↑
210т*h00...	т

*Архив **пачасовой** значений массы транспортированного теплоносителя*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

211т*	M(с)
	↑
211т*h00...	т

*Архив **посуточный** значений массы транспортированного теплоносителя*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

212т*	M(м)
	↑
212т*h00...	т

*Архив **помесячный** значений массы транспортированного теплоносителя*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

215т*	W(ч)
	↑
215т*h00...	ГДж (Гкал,

*Архив **пачасовой** значений тепловой энергии*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

216т*	W(с)
216т*н00... 216т*н365	ГДж (Гкал, МВт·ч)

Архив посумочного значений тепловой энергии

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

217т*	W(м)
217т*н00... 217т*н24	т

Архив помесячный значений тепловой энергии

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

220т*	V(ч)
220т*н00... 220т*н960	м ³

Архив почасовой значений объема транспортированного теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

221т*	V(с)
221т*н00... 221т*н365	м ³

Архив посумочного значений объема транспортированного теплоносителя

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент н00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

222т*	V(м) ↑
222т*h00...	
222т*h24	m^3

*Архив **помесячный** значений объема транспортированного теплоносителя*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

234т*	to(c) ↑
234т*h00...	
234т*h960	ч

*Архив **почасовой** значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода.*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 40 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

235т*	to(c) ↑
235т*h00...	
235т*h365	ч

*Архив **посуточный** значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода.*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

236т*	to(m) ↑
236т*h00...	
236т*h24	ч

*Архив **помесячный** значений времени интегрирования при расходе большем, чем уставка на отсечку самохода*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент h00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

238т*	Д1(ч)
	↑
238т*н01...	Определ.
238т*н960	датчиком

Архив почасовой средних значений параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

239т*	Д1(с)
	↑
239т*н01...	Определ.
239т*н365	датчиком

Архив посуточный средних значений параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

240т*	Д1(м)
	↑
240т*н01...	Определ.
240т*н24	датчиком

Архив помесечный средних значений параметра, измеряемого первым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесечные значения параметра не менее чем за год. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5).

242т*	Д2(ч)
	↑
242т*н01...	Определ.
242т*н960	датчиком

Архив почасовой средних значений параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднечасовые значения параметра не менее чем за 45 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

243т*	Д2(с) ↑
243т*n01...	Определ.
243т*n365	датчиком

Архив посutoчный средних значений параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднесуточные значения параметра не менее чем за 12 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы.

244т*	Д2(м) ↑
244т*n01...	Определ.
244т*n24	датчиком

Архив помесячный средних значений параметра, измеряемого вторым дополнительным датчиком по трубопроводу

Архив представляет собой массив, содержащий среднемесечные значения параметра не менее чем за год. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5).

Настроочные параметры по потребителю (магистрали)

300п*	Потр ↓↑
0..999999	-

Идентификатор схемы потребления тепла

Каждой магистрали может быть присвоен номер по классификации пользователя. При необходимости вводится как целое число длиной до 6 знаков.

Значение по умолчанию равно 0.

301п*	Схема ↓↑
0000000	-
3333334	-

Описание схемы потребления тепла

Значение параметра представляет собой семизначное число.

Первая слева цифра описывает подключение *первого* трубопровода: 0 - не задействован в данной схеме теплоснабжения, 1 - задействован и подающий, 2 - задействован и обратный, 3 - задействован и подпитка или трубопровод ГВС;

Вторая, третья, ..., шестая цифры аналогичным образом описывают подключение *второго, третьего, ..., шестого* трубопроводов.

Выводится сообщение "Дублирование трубопроводов", если трубопровод включен в две магистрали одновременно и расход по нему непосредственно не измеряется; это недопустимо. Для того, чтобы исправить описания магистралей, следует ввести сначала семь нулей по каждой, а затем ввести правильные описания.

Седьмая цифра указывает тип магистрали и определяет алгоритм вычисления тепловой энергии по ней:

0 - магистраль с открытым водоразбором (или с подпиткой); вычисления энергии ведутся по формулам (2.29) – (2.30) по показаниям двух групп расходомеров: должны измеряться либо G_1 и G_2 (G_3 может тоже измеряться, но в вычислениях энергии по потребителю не применяется) и при этом *может быть больше одного трубопровода каждого типа*; либо должны измеряться G_1 и G_3 , при этом *может быть больше одного подающего и/или трубопровода подпитки, а обратный – только один и измерение расхода по нему не ведется*; либо должны измеряться G_2 и G_3 , при этом *может быть больше одного обратного трубопровода и/или трубопровода подпитки, а подающий – только один и измерение расхода по нему не ведется*; сюда же относится случай, когда нет возврата теплоносителя: все трубопроводы – подающие и расход по ним измеряется.

1 - закрытая магистраль; расход теплоносителя для вычисления энергии по магистрали определяется по расходомерам подающих трубопроводов (их может быть более одного); этот же признак может быть установлен для магистрали с открытым водоразбором, когда потребитель по прибору рассчитывается не за полную энергию, а только за ее часть W_{H1} (см. 2.9.3); показания расходомера в обратном трубопроводе используются для вычисления массы теплоносителя по нему и для вычисления энергии по трубопроводу (см. 2.9.5); если расходомера в обратном трубопроводе нет, то при вычислениях по нему массы теплоносителя и энергии используется суммарный расход подающих трубопроводов; вычисления энергии ведутся по формулам (2.27);

2 - закрытая магистраль; расход теплоносителя для вычисления энергии по магистрали определяется по расходомерам обратных трубопроводов (их может быть более одного); этот же признак может быть установлен для магистрали с открытым водоразбором, когда потребитель по прибору рассчитывается не за полную энергию, а только за ее часть W_{H2} (см. 2.9.3); показания расходомера в подающем трубопроводе используются для вычисления массы теплоносителя по нему и для вычисления энергии по трубопроводу (см. 2.9.5); если расходомера в подающем трубопроводе нет, то при вычислениях по нему массы теплоносителя и энергии используется суммарный расход обратных трубопроводов; вычисления энергии ведутся по формулам (2.28);

3 – магистраль с открытым водоразбором (или с подпиткой); расходомеры должны быть во всех трубопроводах; вычисления ведутся по формулам 2.32;

4- магистраль с открытым водоразбором (или с подпиткой); вычисления энергии ведутся по формулам (2.30) по показаниям двух групп расходомеров: измеряться должны G_1 и G_3 ; при этом *может быть больше одного расходомера перечисленных типов, обратный трубопровод может быть только один* (G_2 может тоже измеряться, но в вычислениях энергии по потребителю не применяется).

Если указанный тип магистрали и количество и (или) размещение расходомеров не соответствуют описанным выше правилам, то при попытке ввести значение данного параметра выводится сообщение "Ошибкачная конфигурация" и ввод блокируется. Поэтому данный параметр можно вводить только после того, как введено значение параметра 102т*н00 по всем трубопроводам, входящим в магистраль.

! Ввод значения параметра обязателен, если магистраль указана в параметре 031 и должен предшествовать вводу других параметров по магистрали.

Настроочные параметры- уставки для контроля за параметрами потока теплоносителя по магистралям
(по умолчанию - отключены)

311п*	
	↓ ↑
311п*n00.. 131п*n02	

*Описание **первой** уставки по измеряемым параметрам по магистрали*

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку.

◆311п*n00	У1вкл
	↓ ↑
0; 1501...1812	—

*Признак назначения **первой** уставки и номер контролируемого параметра*

Значением параметра может быть 0 или строка из четырех цифр (например, 1501), указывающая номер контролируемого параметра (здесь, например, 150) и правило формирования диагностического сообщения (здесь, например, 1).

При этом, если значение равно 0, то уставка не назначена; если последняя (четвертая слева) цифра равна 1, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится больше значения уставки; если последняя цифра равна 2, то уставка задана и диагностическое сообщение формируется тогда, когда значение измеряемого параметра становится меньше уставки.

Значение по умолчанию равно 0.

◆311п*n01	У1г
	↓ ↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение ширины зоны гистерезиса для уставки.

Если значение измеряемого параметра близко к уставке, то возможны частые выходы за уставку и возврат обратно в силу случайных причин. Для исключения частого формирования диагностических сообщений, чтобы сообщение формировалось при выходе за уставку, а снималось при значении измеряемого параметра равном "уставка минус гистерезис".

Значение по умолчанию равно 0.

◆311п*n02	У1
	↓ ↑
Определ. датчиком	Определ. датчиком

Значение уставки.

Значение параметра нужно ввести, если признак назначения уставки не 0

312п*	
312п*н00..	
312п*н02	

Описание второй уставки по измеряемым параметрам по магистрали

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 311п*.

313п*	
313п*н00..	
313п*н02	

Описание третьей уставки по измеряемым параметрам по магистрали

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 311п*.

314т*	
314п*н00..	
314п*н02	

Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам по магистрали

Уставка - число, с которым сравнивается значение измеряемого параметра. Если значение параметра становится больше уставки (или меньше - как задано), фиксируется факт выхода за уставку. Параметр включает 3 элемента, описание которых аналогично описанию параметра 311п*.

Вычисляемые параметры по магистрали (по потребителю)

340п*	ΔT
	$^{\circ}\text{C}$

Разность температур между подающими и обратными трубопроводами магистрали.

Если подающих трубопроводов более одного, то определяется разность температур между первым по номеру подающим и обратным трубопроводами.

350п*	ΔG
	т/ч

Массовый расход производительных и непроизводительных утечек

В закрытой системе это непроизводительные утечки, в системе с открытым водоразбором - ГВС.

351п*	$\Delta\omega$ ↑
	ГДж/ч (Гкал/ч, МВт)

Потребляемая (отпускаемая) тепловая мощность по магистрали.

360п*	ΔM ↑
	т

Масса производительных и непроизводительных утечек по магистрали нарастающим итогом.

361п*	ΔW ↑
	ГДж (Гкал, МВтч)

Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом.

400п*	$\Delta M(\text{ч})$ ↑
400п*n01.. 400п*n960	т

*Архив **по часовой** значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 35 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

401п*	$\Delta M(\text{с})$ ↑
401п*n01.. 401п*n360	т

*Архив **по суточным** значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали*

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 10 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

402п*	$\Delta M(m)$ ↑
402п*n01..	
402п*n24	т

Архив помесячный значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

405п*	$\Delta W(\text{ч})$ ↑
405п*n01..	ГДж, Гкал
405п*n960	МВт·ч

Архив почасовой значений тепловой энергии по магистрали

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 35 суток. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала часа).

406п*	$\Delta W(\text{с})$ ↑
405п*n01..	ГДж, Гкал
405п*n360	МВт·ч

Архив посумочных значений тепловой энергии по магистрали

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 10 месяцев. Значения первых 100 элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента. В режиме *просмотра архивов* (см. 5.5) доступны все элементы. Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетных суток).

407п*	$\Delta W(m)$ ↑
407п*n01..	ГДж, Гкал
407п*n24	МВт·ч

Архив помесячный значений тепловой энергии по магистрали

Архив представляет собой массив, содержащий значения параметра не менее чем за 2 года. Значения всех элементов могут быть выведены на табло или печать непосредственно по номеру элемента или в режиме *просмотра архивов* (см. 5.5). Элемент n00 содержит информацию о значении параметра нарастающим итогом с начала текущего периода архивирования (здесь - с начала расчетного месяца).

Настроочные параметры по контурам регулирования

510p*	
510н00... 510н05	

Описание объекта регулирования

Представляет собой массив из шести элементов

◆510p*n00	T _в
10-25	°C

Расчетная температура внутри помещений
Вводится, если регулируется теплоснабжение.
Значение по умолчанию равно 20 °C.

◆510p*n01	T _{вн}
5-20	°C

Расчетная пониженная температура внутри помещений.

Вводится, если регулируется теплоснабжение и, кроме того, снижаются параметры теплоснабжения ночью и по выходным. Значение по умолчанию равно 16 °C.

◆510p*n02	T _{гвс}
10-70	°C

Расчетная температура ГВС

Вводится, если регулируется ГВС.
Значение по умолчанию равно 65 °C.

◆510p*n03	T _{гвсн}
10-70	°C

Расчетная пониженная температура ГВС

Вводится, если регулируется ГВС и, кроме того, снижаются параметры теплоснабжения ночью и по выходным.

Значение по умолчанию равно 40 °C.

◆510p*n04	T _{зmax}
20-120	°C

Максимально допустимая температура воды в подающем трубопроводе

Вводится, если регулируется теплоснабжение.
Значение по умолчанию равно 85 °C.

◆510p*n05	T3min ↓↑
10-60	°C

Минимально допустимая температура воды в подающем трубопроводе
 Вводится, если регулируется теплоснабжение.
 Значение по умолчанию равно 10 °C.

511p*	↓↑
511p*n00	
511p*n01	

дано ниже

◆511p*n00	T3K ↓↑
0...150	°C

Константное (договорное) значение температуры воды в подающем трубопроводе или ГВС

Используется при отсутствии датчика температуры и при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆511p*n01	T3VKL ↓↑
0; 100; 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры воды в подающем трубопроводе или ГВС и адрес датчика

Значением параметра может быть 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о температуре поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

512p*	↓↑
512p*n00	
512p*n01	

Назначение датчика температуры воды в обратном трубопроводе

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆512p*n00	T2K ↓↑
0...100	°C

Константное (договорное) значение температуры воды в обратном трубопроводе

Используется при отсутствии датчика температуры и при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆512p*n01	T2VKL ↓↑
0;100; 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры воды в обратном трубопроводе и адрес датчика

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры воды. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о температуре поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

513p*	↓↑
513p*n00	
513p*n01	

Назначение датчика температуры внутри помещения

Параметр включает 2 элемента, описание которых дано ниже

◆513p*n00	TвК ↓↑
0...50	°C

Константное (договорное) значение температуры внутри помещения

Используется при отсутствии датчика температуры или при отказе датчика

! Ввод значения параметра обязателен.

◆513p*n01	TвVKL ↓↑
0;100; 03201.03307	-

Признак применения датчика температуры внутри помещения

Значением параметра может 0; 100 или строка из пяти цифр, указывающая на номер измерительного канала для датчика температуры. При этом 0 означает, что датчик отсутствует; 100 означает, что информация о температуре поступает от внешнего источника, например, по компьютерной сети. Первые три цифры слева (в случае, когда значение параметра представляет собой строку из 5 цифр) задают ссылку на номер параметра, описывающего датчик; здесь это либо 032 (датчик с токовым выходным сигналом), либо 033 (датчик с выходным сигналом сопротивления); две последние цифры указывают номер измерительного канала, которому соответствует датчик.

! Ввод значения параметра обязателен

515p*	
	↓↑
515h00...	
515h11	

Описание регулятора

Представляет собой массив из двенадцати элементов

◆515p*h00	Тно
	↓↑
10-25	°C

Температура начала отопления

Температура наружного воздуха, при которой начинается отопление. Подбирается при настройке регулятора. Вводится, если регулируется теплоснабжение.

Значение по умолчанию равно 20 °C.

◆515p*h01	Кн
	↓↑
0-4	-

Коэффициент наклона отопительного графика

Подбирается при настройке регулятора. Вводится, если регулируется теплоснабжение.

Значение по умолчанию равно 1,4.

◆515p*h02	tц
	↓↑
20-2000	с

Время цикла регулирования

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 120 с.

◆515p*h03	tвр
	↓↑
0-20	с

Время воздействия

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 10 с.

◆515p*h04	Кпк
	↓↑
0...100000	-

Коэффициент погодного компенсатора

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 1.

◆515p*h05	Ккор
	↓↑
0...100000	-

Коэффициент коррекции по показаниям датчиков температуры внутри помещений

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 0.

◆515p*n06	КТ2п ↓↑
0...100000	-

*Коэффициент коррекции по показаниям датчиков температуры в обратном трубопроводе, когда температура **выше** значения, заданного температурным графиком*

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 0.

◆515p*n07	КТ2н ↓↑
0...100000	-

*Коэффициент коррекции по показаниям датчиков температуры в обратном трубопроводе, когда температура **ниже** значения, заданного температурным графиком*

Подбирается при настройке регулятора.

Значение по умолчанию равно 0.

◆515p*n08	Тнч ↓↑
0...5	°C

Зона нечувствительности
Подбирается при настройке регулятора.
Значение по умолчанию равно 0.

◆515p*n09	Ку ↓↑
0...100000	c/°C

Коэффициент усиления пропорционального звена регулятора
Подбирается при настройке регулятора.
Значение по умолчанию равно 100000.

◆515p*n10	Кд ↓↑
0...100000	c²/°C

Коэффициент передачи дифференцирующего звена регулятора
Подбирается при настройке регулятора.
Значение по умолчанию равно 0.

◆515p*n11	Ки ↓↑
0...100000	1/°C

Коэффициент передачи интегрирующего звена регулятора
Подбирается при настройке регулятора.
Значение по умолчанию равно 0.

520p*	
	↓↑
515h00...	
515h11	

Управление регулятором

Представляет собой массив из двух элементов

◆520p*h00	РА
	↓↑
0-1	°C

Признак ручного или автоматического управления регулятором

Значение параметра равно 0 – автоматическое управление; 1 – ручное.

Значение по умолчанию равно 0

◆520p*h01	РУ
	↓↑
-10 ...10	-

Ручное управление регулятором

0 – осться в текущем положении;

±n – команда исполнительному механизму на ±n шагов относительно текущего положения, после выполнения команды значение параметра обнуляется.

Значение по умолчанию равно 0

Вычисляемые параметры регулятора

521p*	T3
	↓↑
0..150	°C

Температура теплоносителя в подающем трубопроводе или ГВС

522p*	T2
	↓↑
0..150	°C

Температура теплоносителя в обратном трубопроводе

523p*	Тви
	↓↑
0..150	°C

Температура в помещении

524p*	tвф
	↓↑
-20...20	с

Фактическая длительность воздействия на исполнительный механизм с учетом знака воздействия

4.4 Списки параметров

4.4.1 Формируемый по умолчанию *список параметров* Сп1 приведен ниже в таблице 4.1. Настроочные параметры (параметры базы данных), включенные в этот список, можно изменять в процессе работы при опломбированном приборе.

Пользователь может самостоятельно переформировать список. Правила формирования списка указаны в разделе 4.3 (параметр 045).

Таблица 4.1 - Формируемый по умолчанию список Сп1

Номер элемента списка Сп1	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
045н00		<i>Пароль</i>
045н01	00000101	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
045н02	06 0000000001	<i>Текущая дата</i>
045н03	06 1000000001	<i>Текущее время</i>
045н04	03 50000000101	<i>Константное (договорное) значение температуры холодной воды</i> Адрес вносимого элемента здесь и далее для наглядности выделен жирным шрифтом с тем, чтобы отделить его от признаков печати
045н05	03 60000000101	<i>Константное (договорное) значение давления холодной воды</i>
045н06	03 70000000101	<i>Константное (договорное) значение барометрического давления</i>
045н07	04 00000000101	<i>Константное (договорное) значение температуры наружного воздуха</i>
045н08	00 3000000001	<i>Спецификация внешнего оборудования</i>
045н21	02 2EE00000101	<i>Корректор часов прибора</i>
045н31	04 1EE00000101	<i>Описание первой уставки по измеряемым параметрам системного канала</i>
045н32	04 2EE00000101	<i>Описание второй уставки по измеряемым параметрам системного канала</i>
045н33	04 3EE00000101	<i>Описание третьей уставки по измеряемым параметрам системного канала</i>
045н34	04 4EE00000101	<i>Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам системного канала</i>
045н41	13 1EEE00000101	<i>Описание первой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>

Номер элемента списка Сп1	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
045н42	132EEE00000101	<i>Описание второй уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н43	133EEE00000101	<i>Описание третьей уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н44	134EEE00000101	<i>Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н45	135EEE00000101	<i>Описание пятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н46	136EEE00000101	<i>Описание шестой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н47	137EEE00000101	<i>Описание седьмой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н48	138EEE00000101	<i>Описание восьмой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н49	139EEE00000101	<i>Описание девятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н50	140EEE00000101	<i>Описание десятой уставки по измеряемым параметрам по трубопроводам</i>
045н51	311EEE00000101	<i>Описание первой уставки по измеряемым параметрам по магистралям</i>
045н52	312EEE00000101	<i>Описание второй уставки по измеряемым параметрам по магистралям</i>
045н53	313EEE00000101	<i>Описание третьей уставки по измеряемым параметрам по магистралям</i>
045н54	314EEE00000101	<i>Описание четвертой уставки по измеряемым параметрам по магистралям</i>
045н61	013EE00000101	<i>Настройка диагностики прибора</i>

4.4.2 Формируемый по умолчанию *список параметров Сп2* приведен ниже в таблице 4.2.

Список включает текущие измеряемые параметры по системному каналу, трубопроводам и магистралям.

Пользователь может самостоятельно переформировать список. Правила формирования списка указаны в разделе 4.3 (параметр 045).

Таблица 4.2 - Формируемый по умолчанию список Сп2

Номер элемента списка Сп2	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
046н00		<i>Пароль</i>
046н01	00000101	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
046н02	060000000001	<i>Текущая дата</i>
046н03	061000000001	<i>Текущее время</i>
046н04	06400000101	<i>Барометрическое давление</i>
046н05	06500000101	<i>Температура холодной воды</i>
046н06	06600000101	<i>Давление холодной воды</i>
046н07	06700000101	<i>Абсолютное давление холодной воды</i>
046н08	06300000101	<i>Температура наружного воздуха</i>
046н09	06800000101	<i>Параметр, измеряемый первым дополнительным датчиком по системному каналу</i>
046н10	06900000101	<i>Параметр, измеряемый вторым дополнительным датчиком по системному каналу</i>
046н11	150E0000101	<i>Результат преобразования измеренных значений перепада давления</i>
046н12	151E00000101	<i>Измеренное значение расхода или значение перепада давления, соответствующее первому (основному) датчику перепада давления</i>
046н13	152E00000101	<i>Измеренное значение перепада давления, соответствующее второму (дополнительному) датчику перепада давления</i>
046н14	153E00000101	<i>Измеренное значение перепада давления, соответствующее третьему (дополнительному) датчику перепада давления</i>
046н15	171E00000101	<i>Измеренный расход</i>
046н16	154E00000101	<i>Измеренное давление теплоносителя</i>
046н17	155E00000101	<i>Абсолютное давление теплоносителя (для вычислений)</i>
046н18	156E00000101	<i>Температура теплоносителя</i>
046н19	157E00000101	<i>Массовый расход теплоносителя</i>
046н20	158E00000101	<i>Тепловая мощность по трубопроводу</i>
046н21	180E00000101	<i>Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубопроводу</i>
046н22	181E00000101	<i>Результат измерений вторым дополнительным датчиком по трубопроводу</i>
046н23	160E00000101	<i>Масса теплоносителя нарастающим итогом</i>
046н24	161E00000101	<i>Тепловая энергия нарастающим итогом</i>
046н25	163E00000101	<i>Объем теплоносителя нарастающим итогом</i>

Номер элемента списка Сп2	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
046н26	340 E00000101	<i>Разность температур между подающими и обратными трубопроводами магистрали.</i>
046н27	350 E00000101	<i>Массовый расход производительных и непроизводительных утечек</i>
046н28	351 E00000101	<i>Потребляемая (отпускаемая) тепловая мощность по магистрали.</i>
046н29	360 E00000101	<i>Масса производительных и непроизводительных утечек по магистрали нарастающим итогом.</i>
046н30	361 E00000101	<i>Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом.</i>

4.4.3 Формируемый по умолчанию *список параметров Сп3* приведен ниже в таблице 4.3.

Список включает архивные параметры за предшествующий отчетный период по системному каналу, трубопроводам и магистралям. Этих данных достаточно для коммерческих расчетов.

Пользователь может самостоятельно переформировать список. Правила формирования списка указаны в разделе 4.3 (параметр 045).

Таблица 4.3 - Формируемый по умолчанию список Сп3

Номер элемента списка Сп3	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
047н00		<i>Пароль</i>
047н01	01011100	<i>Признак вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
047н02	06000000001	<i>Текущая дата</i>
047н03	06100000001	<i>Текущее время</i>
047н10	201E0101000001	<i>Архив посуточный значений температуры теплоносителя</i>
047н11	202E0100010001	<i>Архив помесячный значений температуры теплоносителя</i>
047н12	206E0101000001	<i>Архив посуточный значений абсолютного давления теплоносителя</i>
047н13	207E0100010001	<i>Архив помесячный значений абсолютного давления теплоносителя</i>
047н14	211E0101000001	<i>Архив посуточный значений массы транспортированного теплоносителя</i>

Номер элемента списка Сп3	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
047н15	212E0100010001	<i>Архив помесячный значений массы транспортированного теплоносителя</i>
047н16	216E0101000001	<i>Архив посуточный значений тепловой энергии</i>
047н17	217E0100010001	<i>Архив помесячный значений тепловой энергии</i>
047н18	0910101000001	<i>Архив посуточный значений времени интегрирования (работы узла)</i>
047н19	0920100010001	<i>Архив помесячный значений времени интегрирования (работы узла)</i>
047н20	160E00010001	<i>Масса теплоносителя нарастающим итогом</i>
047н21	161E00010001	<i>Тепловая энергия нарастающим итогом</i>
047н30	401E0101000001	<i>Архив посуточный значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали</i>
047н31	402E0100010001	<i>Архив помесячный значений массы производительных и непроизводительных утечек в магистрали</i>
047н32	406E0101000001	<i>Архив посуточный значений тепловой энергии по магистрали</i>
047н33	407E0100010001	<i>Архив помесячный значений тепловой энергии по магистрали</i>
047н34	360E00010001	<i>Масса производительных и непроизводительных утечек по магистрали нарастающим итогом.</i>
047н35	361E00010001	<i>Потребляемая (отпускаемая) тепловая энергия по магистрали нарастающим итогом.</i>
047н36	0710101000001	<i>Архив посуточный значений температуры холодной воды</i>
047н37	0720100010001	<i>Архив помесячный значений температуры холодной воды</i>
047н40	0970100010001	<i>Архив времени перерывов в электропитании прибора</i>
047н41	0970200010001	<i>Архив времени перерывов в электропитании прибора</i>

4.4.4 Формируемый по умолчанию *список параметров Сп4* приведен ниже в таблице 4.4.

Список включает настроочные параметры за исключением параметра 013 (настройка диагностики) и параметров, задающих уставки по измеряемым параметрам. Все эти параметры включены в список Сп1.

Список не рекомендуется изменять самостоятельно.

Таблица 4.4 - Формируемый по умолчанию список Сп4

Номер элемента списка Сп4	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
048н00		<i>Пароль</i>
048н01	00000001	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
048н02	00300000001	<i>Спецификация внешнего оборудования</i>
048н03	00600000001	<i>Идентификатор прибора для радиообмена</i>
048н04	00800000001	<i>Номер прибора</i>
048н05	00900000001	<i>Начало временнOго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов</i>
048н06	01000000001	<i>Конец временнOго интервала, когда разрешается ответ прибора на телефонный вызов</i>
048н07	01100000001	<i>Начальный номер квитанции для регистрации</i>
048н08	01200000001	<i>Настройка сигнализации о нештатных ситуациях</i>
048н09	01500000001	<i>Управление печатью отчетов и архивированием данных</i>
048н10	01600000001	<i>Режим отопления по дням недели</i>
048н11	017EE00000001	<i>График режима отопления</i>
048н12	018EE00000001	<i>График температуры воды в обратном трубопроводе</i>
048н13	01900000001	<i>Время усреднения при измерении температуры наружного воздуха</i>
048н14	02000000001	<i>Календарная дата ввода прибора в эксплуатацию или начальная дата при включении прибора.</i>
048н15	0210000000	<i>Астрономическое время суток ввода прибора в эксплуатацию или начальное время при включении прибора.</i>
048н16	022EE00000001	<i>Корректор часов прибора</i>
048н17	02300000001	<i>Минимальное время перерыва (отсутствия) электропитания, классифицируемое прибором как сбой по электропитанию.</i>
048н18	02400000001	<i>Расчетный час для формирования суточных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.</i>
048н19	0250000001	<i>Расчетный день для формирования месячных архивов и регистрации параметров на устройстве печати.</i>
048н20	027EE00000001	<i>Задание технологического режима работы прибора</i>

Номер элемента списка Сп4	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
048н21	030EE00000001	<i>Единицы измерения и дискретность интегрирования</i>
048н22	031EE00000001	<i>Описание обслуживаемых прибором трубопроводов, магистралей и контуров регулирования</i>
048н23	032EEEE00000001	<i>Описание датчика с токовым выходным сигналом</i>
048н24	033EEEE00000001	<i>Описание датчика с выходным сигналом сопротивления</i>
048н25	034EEEE00000001	<i>Описание датчика с импульсным (двухпозиционным) выходным сигналом</i>
048н26	035EE00000001	<i>Назначение датчика температуры холодной воды</i>
048н27	036EE00000001	<i>Назначение датчика давления холодной воды</i>
048н28	037EE00000001	<i>Назначение датчика барометрического давления</i>
048н29	038EE00000001	<i>Назначение первого дополнительного датчика по системному каналу</i>
048н30	039EE00000001	<i>Назначение второго дополнительного датчика по системному каналу</i>
048н31	040EE00000001	<i>Назначение датчика температуры наружного воздуха</i>
048н32	099000000001	<i>Идентификатор прибора по классификации фирмы - производителя.</i>
048н33	100E00000001	<i>Идентификатор трубопровода</i>
048н34	101E00000001	<i>Тип теплоносителя по трубопроводу</i>
048н35	102EEE00000001	<i>Параметры трубопровода и тип датчика расхода</i>
048н36	103EEE0000000001	<i>Описание сужающего устройства</i>
048н37	104E00000001	<i>Ширина зоны (полосы) насыщения по давлению для диагностики смены фазового состояния (пар или вода) теплоносителя.</i>
048н38	105E00000001	<i>Степень сухости насыщенного пара.</i>
048н39	108EEE000000001	<i>Градуировочная характеристика датчика расхода типа Gilflo</i>
048н40	109EEE000000001	<i>Назначение датчика расхода</i>
048н41	110EEE000000001	<i>Назначение датчиков перепада давления</i>
048н42	113EEE000000001	<i>Назначение датчика давления теплоносителя</i>
048н43	114EEE000000001	<i>Назначение датчика температуры теплоносителя</i>
048н44	115EEE000000001	<i>Диапазон вычисляемого массового расхода</i>
048н45	120E00000001	<i>Константное (договорное) значение массового расхода теплоносителя на случай перерывов в электропитании и при неисправностях ABB прибора.</i>

Номер элемента списка Сп4	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
048н46	121E00000001	<i>Правило архивирования энергии по трубопроводу</i>
048н47	122EEE00000001	<i>Назначение первого дополнительного датчика по трубопроводу</i>
048н48	123EEE00000001	<i>Назначение второго дополнительного датчика по трубопроводу</i>
048н49	300E00000001	<i>Идентификатор схемы потребления тепла</i>
048н50	301E00000001	<i>Описание схемы потребления тепла</i>

4.4.5 Формируемый по умолчанию *список параметров СкД* приведен ниже в таблице 4.5.

Список включает параметры, которые необходимы для контроля нулей датчиков перепада давления и давления.

Список не рекомендуется изменять самостоятельно

Таблица 4.5 - Формируемый по умолчанию список СкД

Номер элемента списка СкД	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
049н00		<i>Пароль</i>
049н01	00000111	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
049н10	06400000111	<i>Барометрическое давление</i>
049н11	06600000111	<i>Давление холодной воды</i>
049н12	06800000111	<i>Параметр, измеряемый первым дополнительным датчиком по системному каналу</i>
049н13	06900000111	<i>Параметр, измеряемый вторым дополнительным датчиком по системному каналу</i>
049н14	151E00000111	<i>Измеренное значение расхода или значение перепада давления, соответствующее первому (основному) датчику перепада давления</i>
049н17	152E00000111	<i>Измеренное значение перепада давления, соответствующее второму (дополнительному) датчику перепада давления</i>
049н18	153E00000111	<i>Измеренное значение перепада давления, соответствующее третьему (дополнительному) датчику перепада давления</i>
049н19	154E00000111	<i>Измеренное давление теплоносителя</i>

Номер элемента списка СкД	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
049н30	180E00000111	<i>Результат измерений первым дополнительным датчиком по трубопроводу</i>
049н31	181E00000111	<i>Результат измерений вторым дополнительным датчиком по трубопроводу</i>

4.4.6 Формируемый по умолчанию *список параметров* Ср1 приведен ниже в таблице 4.6.

Список включает параметры, которые необходимы для настройки контуров регулирования. Вход в список осуществляется через пункт меню **Наладка**.

При необходимости список может быть откорректирован пользователем.

Таблица 4.6 - Формируемый по умолчанию список Ср1

Номер элемента списка Ср1	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
050н00		<i>Пароль</i>
050н01	00000001	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
050н02	0310100000001	<i>Описание схемы регулирования тепла</i>
050н03	01600000001	<i>Режим отопления по дням недели</i>
050н04	017EE00000001	<i>График режима отопления</i>
050н05	018EE00000001	<i>График температуры воды в обратном трубопроводе</i>
050н06	01900000001	<i>Время усреднения при измерении температуры наружного воздуха</i>
050н07	040EE00000001	<i>Назначение датчика температуры наружного воздуха</i>
050н08	510EEE00000001	<i>Описание объекта регулирования</i>
050н09	511EEE000000001	<i>Назначение датчика температуры воды в подающем трубопроводе или трубопроводе ГВС.</i>
050н10	512EEE00000001	<i>Назначение датчика температуры воды в обратном трубопроводе</i>
050н11	513EEE00000001	<i>Назначение датчика температуры внутри помещения</i>
050н12	515EEE00000001	<i>Описание регулятора</i>

4.4.7 Формируемый по умолчанию *список параметров* Ср2 приведен ниже в таблице 4.7.

Список включает параметры, которые необходимы для ручного управления регулятором. Вход в список осуществляется через пункт меню **УпР**.

При необходимости список может быть откорректирован пользователем.

Таблица 4.7 - Формируемый по умолчанию список Ср2

Номер элемента списка Ср2	Значение: адрес вносимого элемента и признаки вывода на печать	Наименование вносимого в список элемента и комментарии.
051н00		<i>Пароль</i>
051н01	00000001	<i>Признаки вывода списка на печать (см. описание параметра 045)</i>
051н02	06000000001	<i>Текущая дата</i>
051н03	06100000001	<i>Текущее время</i>
051н04	06300000001	<i>Температура наружного воздуха</i>
051н05	520EEE00000001	<i>Управление регулятором</i>
051н06	521E00000001	<i>Температура теплоносителя в подающем трубопроводе или ГВС</i>
051н07	522E00000001	<i>Температура теплоносителя в обратном трубопроводе</i>
051н08	523E00000001	<i>Температура в помещении</i>

5 Ввод и вывод данных. Управление режимами работы прибора

5.1 Клавиатура и табло

В процессе наладочных работ и эксплуатации прибора обслуживающий персонал, в общем случае, выполняет следующие операции:

- ввод значений настроек параметров, описывающих схему теплоснабжения и датчики;
- вывод данных об энергопотреблении и параметрах теплоносителя;
- изменение значений оперативных параметров во время эксплуатации прибора;
- пуск и остановку счета;
- регистрацию параметров на устройстве печати по команде оператора;
- контроль нулей датчиков;
- перевод прибора в тестовый режим работы и др.

Первые три операции могут быть выполнены как непосредственно с помощью клавиатуры и табло, так и с использованием компьютера. Последние четыре операции могут быть выполнены только с использованием клавиатуры и табло прибора. Далее описываются только операции ввода/вывода данных с использованием клавиатуры и табло прибора, поскольку программное обеспечение для обмена данными с компьютером является самодокументированным.

Пленочная тактильная клавиатура СПТ961М включает 8 клавиш управления (рисунок 5.1) и не имеет цифровых.



Рисунок 5.1 Клавиатура СПТ961М

Почти все клавиши являются многофункциональными, поэтому их назначение в каждом конкретном случае описывается ниже. Общим для большинства клавиш является то, что если клавишу удерживать в нажатом состоянии в течение некоторого времени, то это вызывает автоматическое многократное повторение действий, связанных с данной клавишей.

Табло прибора представляет собой жидкокристаллический двухстрочный индикатор по 16 символов в каждой строке. Условное изображение табло приведено на рисунке 5.2.

П	р	и	б	о	р	C	п	1	C	п	2				

Рисунок 5.2 Табло СПТ961М

5.2 Структура меню прибора

Программа прибора включает многоуровневое меню. Оператор имеет возможность выбрать любой пункт из меню, войти в него и при этом прибор начинает выполнять определенную последовательность действий, соответствующую данному пункту: например, вывод на табло значений параметров энергопотребления по заданному списку. Вместе с тем, оператор, войдя в пункт меню, часто должен произвести еще некоторые действия, например, набрать значение параметра. Каждый пункт меню имеет символическое обозначение (название). В качестве пунктов меню могут быть как имена параметров, так и обозначения других объектов, например, **Прибор, Архив** и т.д.

На рисунке 5.3 показана структурная схема меню прибора (уровни меню отмечены римскими цифрами I, II, III, IV). Пояснения к пунктам меню даны в таблице 5 .1. Пункты меню выводятся на табло устройства в виде их названий, разделенных пустыми (пробельными) позициями.




Рисунок 5.3 Структура меню тепловычислителя СПТ961М

На выбранный пункт меню указывает курсор, подчеркивая первый символ названия. Вход в пункт меню осуществляется нажатием клавиши **↓**. Перемещения курсора осуществляются нажатием клавиш **←** или **→**. Чтобы перейти в меню уровня II, нужно войти в пункт **Прибор** меню уровня I, нажав клавишу **↓**. Переход в какое-либо меню уровня III возможен только из соответствующего пункта меню уровня II. Переход в какое-либо меню уровня IV возможен только из соответствующего пункта меню уровня III. В исходное состояние отображения основного меню (уровень I) прибор переходит после нажатия (в общем случае, многократного) на клавишу **МЕНЮ** из любого пункта меню любого другого уровня; выводимая в этом случае информация представлена на рисунке 5.2: в первой строке индикатора, начиная слева, отображаются пункты меню, а состояние крайнего левого разряда означает наличие (мигающий символ) или отсутствие нештатных ситуаций в приборе.

Таблица 5.1 - Пояснения к меню прибора

Пункт меню	Название	Пояснения
Меню I уровня		
Прибор	Основные настройки и архивы прибора	Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня II для привязки прибора к схеме теплоснабжения, ввода параметров базы данных, описания подключения внешнего оборудования (модем, ЭВМ, принтер, дополнительные адаптеры и т.п.), просмотра результатов диагностики и архивов НС.
Порт	Оptический порт	Через этот пункт выполняется подготовка прибора к сеансу обмена данными по оптическому каналу. Различаются два режима обмена: передача данных в соответствии с одним из двух реализованных в приборе протоколов и беспротокольный вывод символьной информации для печати. Первый режим выбирается клавишей ↓ , а второй – клавишей ПЕЧАТЬ . В обоих случаях аппаратные средства обмена переключаются с цепей RS232C на оптический канал. Обратное переключение выполняется автоматически, если в течение 2 минут отсутствовал обмен данными черезпорт.
Сп1	Список оперативных параметров	Содержит настроочные параметры для оперативного изменения их значений в процессе эксплуатации. (см. таблицу 4.1).
Сп2	Список текущих параметров	Содержит вычисляемые и измеряемые параметры по трубопроводам и магистралям (см. таблицу 4.2).

Пункт меню	Название	Пояснения
Сп3	Список коммерческих параметров	Содержит информацию для коммерческих расчетов по трубопроводам и схемам теплоснабжения (см. таблицу 4.3).
Сп4	Список настроек параметров	Содержит список настроек параметров см. таблицу 4.4).
СкД	Список для контроля нулей датчиков	Используется в режиме контроля и автоматической коррекции смещения нулей датчиков и их диапазона (см. таблицу 4.5) .
Ср1, Ср2	Списки для настройки регуляторов теплоснабжения и ГВС	Список Ср1 потребления тепла и трубопроводам, например, позволяющую контролировать качество поставки или возврата теплоносителя (см. 5.4 и таблицы 4.5 ... 4.6).
Меню II уровня		
ТСЧ	Теплосчетчик	Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для пуска и остановки счета, контроля текущих параметров теплосчетчика в целом.
РЕГ	Регулятор	Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для настройки и контроля параметров регулятора теплоснабжения и ГВС
ВВД	Ввод/вывод данных	Через этот пункт осуществляется переход в режим основного ввода/вывода настроек параметров
ИТФ	Интерфейс	Через этот пунктдается команда на перевод всех аппаратных и программных средств интерфейсов RS-232C, RS-485 и оптического порта в исходное состояние. Очищаются все внутренние буфера с подготовленными, но еще не выведенными данными, в том числе и принтерными квитанциями. Разрывается телефонное соединение. При этом на табло появляется сообщение Выполнен сброс . Эти же действия выполняются при вводе параметра 003.
Архив	Архив	Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для просмотра архивов по параметрам энергопотребления, архивов НС, времени перерывов питания и т.д.
Тест	Тест	Через этот пункт осуществляется переход в меню уровня III для тестирования узлов прибора .
НС	Нештатные ситуации	Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра текущих НС (см. раздел 9).
ДС	Диагностика	Через этот пункт осуществляется переход в режим

Пункт меню	Название	Пояснения
	состояния	просмотра текущих диагностических сообщений, не влияющих на коммерческий учет (см. раздел 9).
Меню III уровня (см. также таблицы 5.2, 5.3)		
ПУСК (СТОП)	Пуск и остановка	Эти пункты меню встречаются дважды: при работе с теплосчетчиком и при работе с регулятором. Через них осуществляется пуск и остановка теплосчетчика или регулятора.
СБРОС	Сброс	Через этот пункт меню осуществляется сброс накопленных значений глобальных счетчиков и очистка архивов
Просмотр	Просмотр	Через этот пункт меню осуществляется просмотр текущих значений измеряемых и вычисляемых параметров теплосчетчика по трубам и потребителям
Наладка	Настройка регулятора	Через этот пункт меню осуществляется просмотр и корректировка настроек параметров регулятора
УпР	Ручное управление	Через этот пункт меню осуществляется ручное управление исполнительными механизмами регулятора
Меню IV уровня		
Час	Почасовые архивы	Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра почасового архива выбранного параметра.
Сут	Посуточные архивы	Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра посуточного архива выбранного параметра.
Мес	Помесячные архивы	Через этот пункт осуществляется переход в режим просмотра помесячного архива выбранного параметра.

5.3 Ввод и вывод значений параметров с использованием кодовых обозначений параметров

В данном режиме осуществляется основной *ввод* значений параметров для параметрической настройки прибора на конкретное применение. Описанные в данном разделе процедуры *ввода* данных *закрыты* для пользователя, если прибор переведен в состояние "опломбирован" (см. 3.1).

Ввод значений параметров осуществляется в пункте меню **ВВД** (II уровень). При выборе этого пункта меню и нажатии клавиши ↓ на индикатор выводится следующая информация (курсором подчеркивается первый цифровой символ).



Рисунок 5.4 Исходное состояние табло перед началом ввода значений параметров

В данном случае для идентификации параметра используется его *кодовое обозначение* или, по другому, *адрес* (см. 4.1). Сначала набирают номер параметра, состоящий из трех цифр. При этом выбор нужного символа производят, перемещая курсор с помощью клавиш **←** или **→**, а перенос символа в верхнюю - нажатием клавиши **↑**.

После набора трех цифр прибор анализирует, какой это параметр: системный, по трубопроводу, магистрали или по контуру регулирования, есть ли у этого параметра элементы с индексами или нет и предлагает ввести недостающие поля. Например, после набора номера параметра 110 прибор просит указать номер трубопровода:

1	1	0	т									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E ←

После набора номера трубопровода (одна цифра) прибор определяет, что вводится элемент структуры и просит указать индекс (номер):

1	1	0	т	1	н							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E ←

После набора номера элемента (2 цифры) прибор предлагает ввести значение параметра. Признаком этого служит появление на индикаторе символа **?**:

1	1	0	т	1	н	0	0	?				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E ←

Набирается значение параметра и затем нажимается клавиша **ВВОД**, при этом символ **?** заменяется на символ **"+"** и стирается информация в нижней строке.

Например:

1	1	0	т	1	н	0	0	=	1	2									

Если значение параметра содержит более 7 знаков, то оно при вводе "затирает" последовательно сначала номер индекса, затем номер трубопровода и даже номер параметра, при этом значение параметра отделяется от усеченного адреса обратной косой чертой. Например, вид табло при вводе значения элемента списка:

\	?	2	0	1	E	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E	←						

После нажатия на клавишу **ВВОД** "длинное" значение параметра переносится в нижнюю строку:

0	4	7	н	1	0	=													
2	0	1	E	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0						

Отказ от ввода значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу **МЕНЮ**. Нажатие на клавишу **СБРОС** приводит к очистке *текущего* поля набора и затем в этом поле можно повторить. Нажимая клавишу **СБРОС** несколько раз, можно очистить несколько полей (включая поле номера параметра), а затем повторить их набор. Если подвести курсор под символ ← ("забой"), то при каждом последующем нажатии клавиши ↑ на табло будет стираться один символ.

Если ошибочно набран несуществующий номер параметра, трубопровода (магистрали) или несуществующий индекс элемента параметра, то это фиксируется прибором: все цифры в соответствующем поле начинают мигать и дальнейший ввод данных невозможен. В этом случае нужно нажать клавишу **СБРОС** и затем правильно набрать данные.

Следует отметить, что формирование списка параметров (параметры 045 ... 049) возможно только в данном режиме ввода с идентификацией параметров по их кодовому обозначению.

Вывод значения параметра с использованием его идентификации по кодовому обозначению (адресу) осуществляется следующим образом. Набирается адрес параметра и нажимается клавиша ↓; при этом, если значение параметра не помещается в первой строке табло, то оно выводится во второй строке.

1	6	0	т	1	=	2	3	5	6	2	7	,	4

Можно посмотреть единицы измерения и символьное обозначение параметра: для этого нужно нажать клавишу **→**, например:

1	6	0	т	1	:	т							
(M	t	1)									

Здесь в первой строке табло выведены единицы измерения: тонны (т), а во второй - символьное обозначение параметра.

Значения элементов архивов с временноЯ привязкой в данном режиме выводятся без указания моментов времени, к которым эти значения относятся.

Если при выводе набран адрес параметра, не определенного в данной конфигурации прибора, то прибор выводит в поле значения параметра сообщение **Нет данных**. Эта ситуация возникнет, например, при попытке вывести показания второго датчика перепада давления по трубопроводу (параметр 152т1), тогда как установлен только один датчик .

Из режима *вывода* можно легко перейти в режим *ввода*. Возврат в режим *ввода* значения параметра осуществляется после нажатия на клавишу **СБРОС**.

Если параметр подлежит только выводу, то после набора кода параметра вместо символа ? будет выведен символ !.

Особенность изменения значений элементов параметра 013 заключается в том, что при вводе набирают не все значение элемента, а только его переменную часть. Например, если набрать адрес элемента параметра 013н49 и нажать клавишу **↓**, то на табло будет выведено:

0	1	3	н	4	9	=							
T	*	-	Q	B	M	:	1	1	1	1	1	1	

То, что справа от двоеточия - переменная часть значения параметра. Для ее изменения нужно нажать клавишу **СБРОС** и набрать новое значение переменной части, например:

0	1	3	н	4	9	?	2	2	2	2	2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E	←

При нажатии на клавишу **ВВОД** на табло будет выведено:

0	1	3	н	4	9	=						
т	*	-	Q	B	M	:	2	2	2	2	2	

5.4 Ввод и вывод значений параметров с использованием символьных обозначений параметров

Вывод значений параметров с идентификацией параметров по их по *символьному обозначению* (см. 4.1) производится следующим образом. В соответствии со структурой меню (рисунок 5.3) и таблицей 5.1 тот или иной параметр может быть включен как элемент в один из явно формируемых списков в меню уровня I, или как элемент в *неявно формируемые списки* текущих нештатных ситуаций и диагностических сообщений в меню уровня II, или как элемент в *неявно формируемые списки* контролируемых параметров по трубопроводам, магистралям и контурам регулирования в меню уровня III (см. 5.6), или как элемент архива в меню уровня IV. Поэтому для вывода значения параметра нужно перейти в меню соответствующего уровня, выбрать там нужный пункт и войти в него (5.2). При входе в соответствующий пункт меню выводится значение первого параметра из заданной последовательности. Значение параметра *всегда* сопровождается его символьным обозначением, за которым может следовать цифра номера трубопровода или магистрали, а после знака равенства отображается собственно значение параметра. Во второй строке размещена информация о дате и времени архивирования значения параметра, если выводится значение элемента архива. Для текущих значений параметров вторая строка - пустая.

W	(ч)	т	1	=	3	5	,	2	7	
2	8	-	0	3	-	0	2	/	1	5	:	0

Рисунок 5.5 Пример вывода основной информации о параметре - элементе архива

При нажатии на клавишу **←** или **→** на табло выводится дополнительная информация о параметре. При этом в первой строке отображаются символьное обозначение параметра и единицы измерения параметра, а во второй - его код (рисунок 5.6).

W	(ч)	т	1	:	т					
(2	1	5	т	1	н	1	5)			

Рисунок 5.6 Пример вывода дополнительной информации о параметре - элементе архива

Для вывода значения следующего параметра из последовательности, определенной пунктом меню, нажимают клавишу **↓**. При нажатии на **↑** выводится значение предыдущего параметра.

Следует обратить внимание, что при *выводе по списку* выводятся *не значения элементов списка, а значения параметров, внесенных в список*, то есть тех параметров, адреса которых являются значениями элементов списка.

Изменение значений оперативных параметров в процессе эксплуатации прибора (при опломбированном приборе) возможно только тогда, когда выбранным пунктом меню является один из списков **Сп1**, **СкД** или неявный список для настройки регулятора теплоснабжения и ГВС, вход в который осуществляется через пункт меню **Наладка** и соответствующие параметры включены в один из этих списков.

В режим *изменения* значения параметра прибор переходит из режима *вывода* (просмотра) значений параметров после нажатия клавиши **СБРОС**. При этом во второй строке выводятся необходимые для набора значения цифровые и специальные символы, первый цифровой символ подчеркивается курсором (рисунок 5.7). Выбор нужного символа производят с помощью клавиш **→** или **←**, а его перенос в поле значения параметра – клавишей **↑**.

Отказ от изменения значения параметра возможен в любой момент времени после нажатия на клавишу **МЕНЮ**, заканчивается набор значения по клавише **ВВОД**, при этом символ **?** заменяется на символ **=** (равно).

T	x	v	K	?								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E←

Рисунок 5.7 Табло прибора в режиме изменения значений параметров

Если список Сп1 защищен паролем (см. описание параметра 045), то при первой попытке изменить значение какого - либо параметра из списка (после первого нажатия клавиши **СБРОС**) прибор запрашивает пароль:

П	а	р	о	л	ь	?						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E←

После ввода пароля (который не отображается, если прибор опломбирован) прибор переходит в состояние изменения значений параметров как это описано выше. При попытке изменить подряд значения нескольких параметров пароль вновь не запрашивается, если интервал времени между нажатиями любых двух клавиш не более минуты.

Если прибор *опломбирован*, то измененные в процессе его работы значения настроек параметров из списков **Сп1** и **СкД** автоматически записываются с привязкой по времени в специальный архив регистрации изменений (**ИПа**), что обеспечивает жесткий контроль за действиями оператора.

Необходимо обратить внимание, что в режиме ввода/вывода параметров с идентификацией их по *символьным обозначениям* доступны только те параметры, которые *включены* в соответствующие списки. Впрочем, наличие свободно программируемых списков позволяет включить в них любые параметры.

5.5 Просмотр архивов

Для вывода значений архивных параметров необходимо войти в пункт меню **Архив**. При этом, после нажатия клавиши на табло выводится меню архивов:



Рисунок 5.8 Вид табло при выводе меню архивов

Если курсор находится в одной из крайних позиций меню, то после нажатия той из клавиш или , которая указывает *за пределы* табло, на него будут выведены невидимые до этого пункты. Полное меню архивов представлено на рисунке 5.3 и ниже в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Меню архивов

Пункт меню	Название	Пояснения
Когда?	Начало просмотра	В этом пункте меню задаются дата и время, от которых начинается просмотр всех архивов; причем, если указываются прошедшие дата и время, то просмотр возможен в обоих направлениях по времени. Это сделано для удобства, поскольку глубина архивов велика. При входе в этот пункт меню сначала всегда устанавливается текущее время, которое затем можно изменить.
Отчет	Печать отчета	В этом пункте меню запускается печать стандартных отчетных форм за сутки или за месяц по выбранному потребителю или трубопроводу.
НСа	Нештатные ситуации	Вход в архив регистрации нештатных ситуаций (НС), влияющих на коммерческий учет. Каждый элемент архива включает код нештатной ситуации, краткое текстовое пояснение и полную дату появления или исчезновения конкретной НС.

Пункт меню	Название	Пояснения
ДСа	Диагностика	Вход в архив регистрации диагностических сообщений (ДС), не влияющих на коммерческий учет теплоносителя. Структура элементов архива ДС аналогична структуре элементов архива НС,
ИПа	Регистрация изменений параметров	Вход в архив регистрации изменений значений настроек параметров при опломбированном приборе. Каждый элемент архива включает код изменяемого параметра, новое значение параметра и дату, когда сделано изменение.
ти	Перерывы в электропитании	Вход в архив, содержащий информацию о полной дате пропажи электропитания и его продолжительности в часах.
ти	Время работы узла учета	Вход в архив, содержащий информацию о полном времени работы узла учета.
то	Время работы при ненулевом расходе	Вход в архив, содержащий информацию о продолжительности в часах времени учета количества теплоносителя по трубопроводам. Подсчитывается только то время, когда измеряемый расход больше уставки на отсечку самохода соответствующего расходомера.
T	Температура теплоносителя	Вход в архив, содержащий средние значения температуры теплоносителя по трубопроводам или температуры холодной воды.
P	Давление теплоносителя	Вход в архив, содержащий средние значения давления теплоносителя по трубопроводам, давления холодной воды и барометрического давления.
ΔP/Q₀	Перепад (расход)	Вход в архив, содержащий средние значения перепада давления или расхода теплоносителя по трубопроводам
ДпА1	Дополнительные измеряемые параметры	Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками (первая группа датчиков)
ДпА2	Дополнительные измеряемые параметры	Вход в архив, содержащий средние значения параметров, измеряемых дополнительными датчиками (вторая группа датчиков)
M	Масса	Масса теплоносителя по трубопроводам, производительные (ГВС) или непроизводительные утечки в магистрали.
V	Объем	Объем теплоносителя по трубопроводам
W	Тепловая энергия	Тепловая энергия по трубопроводу или схеме потребления.

При входе в меню архивов выбранным оказывается пункт **Когда?** Если войти в этот пункт меню, то можно указать время начала просмотра архивов:

Д	а	т	а	→	2	7	-	0	9	-	0	1	
В	р	е	м	я	→	1	3	:	0	0	:	1	5

Первоначально на табло отображаются текущие дата и время. Далее, стрелками →, ← можно перемещать курсор, а стрелками ↓, ↑ можно "прокручивать" цифры в соответствующей позиции, устанавливая таким образом дату и время начала просмотра архивов. Следует иметь ввиду, что изменение, например, значений минут, приводит, в общем случае, к изменению цифр и в других позициях: то есть изменяются время и дата в целом. Курсор переходит из крайней позиции справа на верхней строке на крайнюю позицию слева нижней строки по нажатию клавиши →. Так же осуществляется переход с нижней строки на верхнюю. После установки времени начала просмотра следует вернуться в меню архивов по клавише **МЕНЮ** и выбрать нужный пункт.

После выбора необходимого пункта меню, например **T**, и нажатии клавиши ↓ на табло выводится меню IV уровня для выбора временнОй характеристики архива: часовой, суточный, за месяц (рисунок 5.9).

Кроме того , установив курсор на поле номера трубопровода, с помощью клавиш ↓ или ↑ можно изменять его значение.

Т	т	1	:	ч	а	с	с	у	т	м	е	с

Рисунок 5.9 Вид меню для выбора временнОЙ характеристики архива.

При выборе необходимого пункта и нажатии клавиши ↓ на табло выводится первое значение параметра из архива, например, как показано ниже на рисунке.

Т	т	1	=	7	8	.	4						
2	7		с	е	н	т	я	б	р	я	2	0	0

При нажатии на клавишу ↓ будет выведено следующее, более раннее, значение, а при нажатии ↑ - предыдущее.

Если просматриваются архивы нештатных ситуаций (**НСа**), диагностических сообщений (**ДСа**) или перерывов электропитания (**tп**), то при входе в соответствующий пункт меню сразу выводится ближайший по времени элемент архива, поскольку в этих случаях нет дополнительного разбиения архивов на часовые, суточные и за месяц.

Если нажать клавишу →, то на табло будут выведены либо единицы измерения, либо краткое текстовое пояснение, если просматриваются архивы нештатных

ситуаций или диагностических сообщений. Заканчивается просмотр архива по клавише **МЕНЮ**.

Если на некотором интервале времени была зафиксирована нештатная ситуация, то соответствующий элемент архива может быть помечен символом * и при выводе его на табло вместо символа = будет выведен символ * (см. описание параметра 015).

При перерывах питания, если прибор находится в состоянии "распломбирован", соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним выводится сообщение **Нет данных**. Далее, средние значения температуры и давления теплоносителя могут вычисляться (см. описание параметра 115) либо независимо от величины расхода по трубопроводу, либо только при расходе большем, чем значение уставки на отсечку самохода; во втором случае при перекрытии трубопровода соответствующие элементы архивов не вычисляются и по ним тоже выводится сообщение **Нет данных**. Если прибор опломбирован, то при перерывах питания вычисления ведутся по константам массового расхода, температуры и давления.

Если после работы с некоторым архивом (например, W) нажать клавишу **МЕНЮ** и затем выбрать другой архив (например, M), то просмотр его начнется с того момента времени, на котором закончился просмотр предыдущего архива. Но можно время начала просмотра изменить, вновь войдя предварительно в пункт **Когда?**

5.6 Пуск и остановка теплосчетчика, пуск и остановка регулятора, просмотр текущих значений измеряемых параметров, сброс глобальных счетчиков и архивных значений

5.6.1 Пуск, остановка и сброс показаний теплосчетчика

Для того, чтобы прибор вычислял массу теплоносителя и тепловую энергию, необходимо выполнить процедуру пуска на счет (на интегрирование). Это рассматривается как пуск *теплосчетчика* в целом. Пуск и остановка могут быть выполнены только в состоянии прибора "распломбирован" (см. 3.1). После пуска на счет прибор *должен быть* переведен в состояние "опломбирован" за исключением работы в технологическом режиме.

Глобальные счетчики - это ячейки памяти, где хранятся вычисляемые нарастающим итогом с момента пуска на счет значения массы и объема теплоносителя по трубопроводам, значения массы утечек по магистралям, значения энергии по трубопроводам и магистралям. Очистка (сброс) счетчиков также возможна только при распломбированном приборе. Для выполнения процедур пуска, остановки или сброса глобальных счетчиков выбирают пункт меню **Прибор**, входят в него, нажимая клавишу ↓, и в меню уровня II входят в пункт меню **ТСЧ**.

При этом, на табло будет выведено:

П	у	с	к	П	р	о	с	м	о	т	р	

Рисунок 5.10 Вид меню при пуске на счет

Далее нажимается клавиша . На табло выводится запрос на подтверждение операции:

Выполнить пуск?

Для подтверждения следует нажать клавишу **ВВОД**. В случае выполнения операции пуска на счет табло примет следующий вид:

C	t	o	p	P	r	o	s	m	o	t	p		

То есть, пункт меню **Пуск** заменился на пункт **Стоп**.

Попытка осуществить пуск или остановку счета при опломбированном приборе приводит к появлению на табло сообщения **Защита!** Через 1-2 секунды сообщение снимается и восстанавливается прежний вид табло.

Ранее было отмечено, что прибор контролирует необходимость ввода некоторых параметров (см. раздел 4.1). Поэтому, если какой-то из контролируемых параметров не введен, то пуск не производится, а на табло выводится на 1-2 секунды сообщение:

Д	о	п	о	л	н	и	т	е	б	а	з	у	
д	а	н	н	ы	х	!							

Затем на табло выводится кодовое обозначение параметра, значение которого нужно ввести, например:

0	2	1	?									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E←

Далее нужно набрать и ввести значение параметра так, как это было описано выше в 5.3. Если значения остальных параметров введены правильно, то пуск осуществляется и на табло будет выведена информация подобная той, которая показана на рисунке 5.10. В противном случае прибор предложит ввести значение следующего контролируемого параметра и т.д.

Для остановки счета нужно при распломбированном приборе нажатием клавиши войти в пункт меню **Стоп**. При этом на табло будет выведено сообщение:

Выполнить стоп?

Для подтверждения следует нажать клавишу **ВВОД**.

Для сброса глобальных счетчиков и удаления архивных значений при распломбированном приборе следует выбрать пункт меню **Сброс** и войти в него. При входе в пункт меню **Сброс** прибор требует подтверждения:

Выполнить сброс?

Для подтверждения следует нажать клавишу **ВВОД**. При этом будут обнулены значения глобальных счетчиков и удалены архивные значения.

Для просмотра текущих значений параметров следует войти в пункт меню **Просмотр**. При этом табло примет следующий вид:

т 1	т 2	т 3	т 4	т 5		

То есть, на табло как пункты меню выводятся обозначения обслуживаемых трубопроводов и потребителей, описанных в параметре 031. С помощью клавиш **→**, **←** можно получить доступ к невидимым здесь пунктам меню, если таковые существуют.

Входя по клавише **↓** в соответствующий пункт меню, можно *просмотреть текущие значения измеряемых и вычисляемых параметров*.

5.6.2 Работа теплосчетчика в технологическом режиме

При работе прибора в технологическом режиме пуск на счет осуществляется как обычно, а остановка производится автоматически по истечении заданного времени (см. описание параметра 027). Технологический режим используется при различного рода проверках правильности функционирования прибора. При этом, по окончании интегрирования в технологическом режиме на табло выводится сообщение:

Т	е	х	н	о	л	о	г	и	ч	е	с	к	и	й	
р	е	ж	и	м	з	а	в	е	р	ш	е	н	!		

Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу **МЕНЮ**. Если при интегрировании в технологическом режиме прибор перевели в состояние "опломбирован", или выключили и включили питание, то технологический режим прерывается и на табло выводится сообщение "**Технологический режим прерван**". Для того, чтобы снять это сообщение, нужно нажать клавишу **МЕНЮ**.

5.6.3 Пуск, остановка и ручное управление регулятором

Пуск теплосчетчика и регулятора теплоснабжения разделены. Для пуска (остановки) регулятора следует войти в пункт меню II уровня **РЕГ**.

При этом на табло будут выведены пункты меню III уровня:

П	у	с	к	У	п	Р	Н	а	л	а	д	к	а	

Пуск и остановка регулятора возможны при *опломбированном* приборе, но при этом возможна защита паролем. Пароль задается при формировании списка 051. В

общем случае при входе по клавише ↓ в пункт меню **Пуск**, прибор запрашивает пароль:

П	а	р	о	л	ь	?						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.	-	E←

После набора пароля и нажатия клавиши **ВВОД** табло примет вид:

S	t	o	p	R	y	ч	У					

Если прибор неопломбирован или пароль не задан в списке 051, то пароль не запрашивается.

Остановка производится аналогично пуску.

Для просмотра текущих значений регулируемых параметров и ручного управления регулятором следует войти в пункт меню **РучУ**. При этом на табло будет выведено меню:

p	1	p	2	p	3	p	4					

То есть, на табло как пункты меню выводятся обозначения обслуживаемых контуров регулирования, описанных в параметре 031. При входе в любой из пунктов меню, например в p1, на табло выводится:

P	A	p	1	=	0							

Здесь PAp1 – это мнемоническое описание параметра 520p1n00; равное нулю значение соответствует режиму автоматического управления регулятором по данному контуру. Для перехода в режим ручного управления следует последовательно нажать **СБРОС**, ввести пароль, если он будет запрошен, и ввести значение параметра Pap1=1.

Далее по клавише ↓ можно вывести следующий параметр

P	Y	p	1	=	0							

Здесь PYp1 – это мнемоническое описание параметра 520p1n01; равное нулю значение соответствует команде "Остаться в текущем состоянии". Команда действует, если на предыдущем шаге регулятор по данному контуру переведен в режим ручного управления. Для изменения текущего состояния следует последовательно нажать **СБРОС**, ввести пароль, если он будет запрошен, и ввести значение параметра

РУр1=±n, что соответствует команде для исполнительного механизма "Сделать n шагов в прямом (+) или обратном (-) направлении. Следует заметить, что после выполнения команды значение данного параметра становится равным нулю. Для перехода в режим автоматического управления следует снова вывести на табло параметр Pap1 и задать его значение равным нулю.

Просмотр всех других параметров измеряемых по контурам регулирования осуществляется выбором соответствующего контура с помощью клавиш \rightarrow , \leftarrow и просмотра списка параметров с помощью клавиш \uparrow , \downarrow .

В процессе работы регулятора возможно изменение его настроек параметров. Для этого следует в меню III уровня выбрать пункт **Наладка**:

H	a	l	a	d	k	a	C	t	o	p				

Войти в пункт **Наладка** по клавише \downarrow :

p	1	p	2	p	3	p	4							

Выбрать нужный контур, например p1, и войти в него. Далее, просматривая список параметров, можно изменять их значения последовательно нажимая **СБРОС**, вводя пароль, если он будет запрошен, и вводя новое значение параметра.

С пунктом меню **Наладка** связан список параметров: параметр - массив 051. Изменяя состав списка, можно ограничить возможности изменения параметров настройки при опломбированном приборе.

5.7 Контроль и корректировка нуля и диапазона датчиков.

В процессе работы прибора в комплекте с преобразователями перепада давления, давления и давления возникает проблема контроля и корректировки смещения нулей и диапазонов измерений датчиков (под корректировкой диапазона понимается вычисление поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика). Прибор поддерживает режим контроля нулей и диапазонов датчиков, хотя следует иметь в виду, что для осуществления контроля нужно создать физические условия, при которых выходной сигнал того или иного датчика *должен быть* равен нулю (контроль нуля) или некоторому заданному, обычно верхнему пределу номинального диапазона, значению (контроль диапазона). Подробная процедура контроля датчиков может быть разработана только применительно к конкретным типам датчиков, а поскольку СПТ961М может работать с различными первичными преобразователями, то здесь излагаются только общие подходы.

Например, для контроля нуля датчика перепада давления при рабочем давлении открывают вентиль соединительной трубы, уравнивают давления в "плюсовой" и "минусовой" камерах преобразователя перепада давления. Для контроля нуля датчиков перепада давления и датчиков избыточного давления при атмосферном

давлении закрывают отсечные вентили и открывают вентили, соединяющие камеры датчиков с атмосферой. Для контроля диапазона датчиков перепада давления и избыточного давления "минусовая" камера соединяется с атмосферой, а в "плюсовую" подается под известным давлением газ (например, азот). Контроль нуля и диапазона датчиков расхода возможен, как правило, только в условиях испытаний на специальных стендах и здесь он не рассматривается.

Принятая здесь последовательность контроля датчиков по трубопроводу следующая: *первый* датчик расхода или перепада давления, *второй* датчик перепада давления (если он есть), *третий* датчик перепада давления (если он есть), датчик давления (если он есть), 1-й и 2-й дополнительные датчики (если они есть и им назначены преобразователи давления или перепада давления). Контроль датчиков по системному каналу производится в следующей последовательности: датчик давления холодной воды (если он есть), датчик барометрического давления (если он есть), 1-й и 2-й дополнительные датчики (если они есть и им назначены преобразователи давления или перепада давления). Для входа в режим контроля нулей и диапазонов необходимо в меню I уровня выбрать пункт СкД и войти в него, нажав клавишу ↓. На рисунке 5.11 показан вид табло при входе в пункт меню СкД:

Рисунок 5.11 Вид табло при переходе в режим контроля нулей датчиков

В архив ИПа записываются значения параметров смещения нуля и значения крутизны на момент входа в режим; при наличии принтера печатается квитанция о начале контроля нулей и диапазонов датчиков по трубопроводам.

Далее следует выбрать системный канал или трубопровод клавишами →, ↓

При входе в режим контроля нуля и крутизны датчиков системного канала значения всех измеряемых параметров по системному каналу запоминаются и по ним ведутся вычисления в течение всего времени нахождения в данном режиме.

При входе в режим контроля нуля по какому-либо трубопроводу запоминаются значения массового расхода и параметров, измеряемых дополнительными датчиками и по этим константам ведутся вычисления. При этом, если фактически вычисленный расход в процессе контроля нулей датчиков становится больше запомненного, то он принимается за константу для дальнейших вычислений вычислений. При рестарте режим контроля нуля снимается. В режиме контроля нуля сообщения о НС не формируются.

Далее клавишами **→, ↓** выбирается конкретный параметр для контроля нуля и/или диапазона. При этом на табло выводится сообщение

Режим контроля

Затем на табло выводится текущее значение контролируемого параметра, например, перепада давления, измеряемого по данному трубопроводу в формате вывода параметра по списку:

Δ	P	1	t	1	=	0	.	0	0	1					

Значение параметра выводится без учета поправки на смещение нуля.

Для контроля смещения нуля следует обеспечить условия, при которых выходной сигнал датчика **должен быть** равен нулю (см. выше) и наблюдать за изменением выведенного значения параметра.

Через некоторое время (оно определяется опытным путем), значение параметра должно установиться. При необходимости, следует произвести регулировку нуля в соответствии с документацией на датчики.

Если известно, что крутизна характеристики датчика не зависит от смещения нуля и если выявленное смещение не превосходит 3% от верхнего предела номинального диапазона измерений, то можно не производить точной регулировки, а **запомнить** смещение нуля. Для этого нужно после установления показаний параметра нажать клавишу **ВВОД**. На табло будет выведено значение смещения нуля; для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть так:

I CMk 0 1 = 0 . 0 0 1

В этом примере ICMk01 – смещение нуля датчика с выходным токовым сигналом по первому каналу, который описан как датчик перепада давления (см. описание параметра 032к*n06).

Если значение смещения нуля случайно оказалось больше 3% от верхнего предела номинального диапазона, то запоминания не произойдет, обозначение параметра не изменится, а на табло будет выведено на 2-3 секунды сообщение: **"Смещение вне допуска"**. В этом случае нужно дополнительно отрегулировать "нуль" датчика и, при необходимости, нажать клавишу **ВВОД** для запоминания оставшегося смещения.

После контроля и, возможно, регулировки нуля датчика можно либо перейти к контролю его диапазона, либо перейти к контролю нуля другого датчика. Для обеспечения контроля нуля другого датчика нужно нажать клавишу **МЕНЮ**, затем выбрать новый контролируемый параметр и повторить описанную выше процедуру. Для перехода к контролю диапазона датчика нужно нажать клавишу **▼**.

На табло на 1-2 секунды выводится:

Р е ж и м к о н т о л я
д и а п а з о н а

Затем на табло появляется запрос на ввод значения диапазона. Для рассматриваемого здесь примера это будет выглядеть следующим образом

I ОПР к 0 1 ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . E←

В данном примере ИОПРк01 – задаваемое значение диапазона для датчика с токовым выходом по первому каналу.

Нужно набрать величину задаваемого диапазона и нажать клавишу **ВВОД**, например:

I ОПР к 0 1 ? 4 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . E←

Вводимая величина должна быть по возможности близка к верхнему пределу номинального диапазона измерений. Следует отметить, что вводимое значение диапазона должно быть выражено в тех же единицах измерения, в каких выводятся значения соответствующего измеряемого параметра.

После ввода заданного значения диапазона на табло выводится значение измеряемого параметра с учетом откорректированного смещения нуля (и, для датчика давления, за вычетом поправки на высоту столба разделительной жидкости), например:

Δ Р 1 т 1 = 4 0 . 0 0 3

Далее следует задать по входу датчика требуемое внешнее воздействие (здесь, перепад давления), по величине равное введенному значениюю диапазона.

Корректировка диапазона сводится к определению поправки на крутизну характеристики соответствующего датчика. Поправка же вычисляется путем деления измеренного значения параметра на заданное значение диапазона.

Для корректировки диапазона следует нажать клавишу **ВВОД**. При этом, если измеренное и заданное значения диапазона отличаются не более, чем на $\pm 3\%$, то будет рассчитана поправка на крутизну соответствующего датчика и измеренное значение будет приведено к заданному. При этом на табло будет выведено значение поправки на крутизну, например, для данного случая:

I КР к 0 1 = 0 . 9 9 9 9 2 5

В данном примере ИКРк01 – вычисленное значение поправки на крутизну датчика с токовым выходом по первому каналу.

Если же измеренное и заданное значения диапазона отличаются более, чем на $\pm 3\%$, то на табло выводится сообщение: "Крутизна вне допуска". Это означает, что требуется специальная регулировка соответствующего датчика.

При необходимости контроля нулей и диапазонов других датчиков по данному трубопроводу, например, второго или третьего датчика перепада давления или датчика давления, нужно нажать клавишу **МЕНЮ**, перейти в режим контроля нуля следующего по списку датчика и повторить все процедуры.

В зависимости от того, какой датчик контролируется, на табло могут выводиться разные символические обозначения:

- а) по системному каналу: Рб - для датчиков барометрического давления;
Рхв - для датчиков давления холодной воды;
Рд1с (или Δ Рд1с), Рд2с (или Δ Рд2с) – для дополнительных датчиков по системному каналу.
- б) по трубопроводам: Δ Р1т*, Δ Р2т*, Δ Р3т* - для датчиков перепада давления;
Рт*- для датчиков давления;
Рд1т*(или Δ Рд1т*), Рд2т* (или Δ Рд2т*) – для дополнительных датчиков по трубопроводу.

При необходимости контроля датчиков по *другому* трубопроводу повторяется процедура выбора трубопровода и т.д.

По окончании процедуры контроля датчиков следует нажать клавишу **МЕНЮ**. При этом будет напечатана соответствующая квитанция и сделана запись в архив ИПа. Кроме того, в архив диагностических сообщений ДСа записываются сообщения, отмечающие время начала и окончания контроля датчиков.

5.8 Вывод информации на принтер

Наибольшее распространение имеют принтеры персональных компьютеров. Поэтому в приборе обеспечивается возможность подключения именно таких устройств. Как правило, они всегда имеют параллельный интерфейс CENTRONICS, а иногда еще дополнительный последовательный интерфейс RS232C. Основное требование к принтеру: они должны быть *постоянно* настроены на 866 кодовую страницу.

В случае использования параллельного интерфейса подключение производится через специальный адаптер АПС43. Принтер подключается к адаптеру стандартным кабелем для соединения принтера с компьютером, а адаптер в свою очередь подключается к прибору двухпроводной линией, длина которой может достигать нескольких километров. Эта линия выполняет функции информационной магистрали, к которой можно подключить и другие приборы. Все подключенные приборы совместно могут использовать один принтер. Дополнительно адаптер имеет розетку, в которую включается кабель питания принтера, что позволяет автоматически включать принтер только на период вывода информации. Адаптер АПС44 является упрощенным вариантом АПС43, который не управляет питанием принтера и не отделен гальванически от информационной магистрали.

Принтер, имеющий интерфейс RS232C, можно непосредственно без адаптера подключить к прибору. Однако расстояние такого подключения не должно превышать 10-15 метров, и в этом случае принтер не может работать как групповое устройство. Он обслуживает только прибор, к которому подключен.

Рассмотренные выше варианты подключения являются стационарными. Они обеспечивают печать информации в момент ее формирования. В то же время практически вся информация сохраняется в достаточно глубоких архивах, из которых может быть распечатана и позже по команде оператора. Для этого в приборе обеспечивается временное подключение принтера. Оно осуществляется через оптический порт. Используется принтер с интерфейсом RS232C, к которому подключен адаптер АПС73 (оптическая головка).

Порядок действий при временном подключении таков. Оператор располагает принтер вблизи прибора, включает его и устанавливает оптическую головку в гнездо АПС72, расположенное на лицевой панели прибора. Далее выбирается пункт меню **Порт** и нажимается клавиша **ПЕЧАТЬ**. На табло появляется сообщение "**Печать → порт**". С этого момента любое оборудование, подключенное к прибору стационарно по интерфейсу RS232C отключается, а вся информация для печати, затребованная оператором, направляется в порт. Передача производится на скорости, заданной в параметре 003 для внешнего интерфейса (третий символ слева в значении параметра 003). Формат байтов: один стартовый бит, восемь информационных, один стоповый. Контрольный бит не используется. Если в течение 2 минут вывод на временный принтер отсутствует, то автоматически восстанавливается подключение стационарного оборудования.

Регистрация значений отдельных параметров или их списков возможна либо в автоматическом режиме, либо по команде оператора. Общим для всех видов сообщений, выводимых на принтер, является то, что они всегда содержат дату и время печати, номер прибора, задаваемый параметром 008, и порядковый номер сообщения (квитанции).

При печати значений отдельных параметров или списка всегда печатается *символическое обозначение* параметра и его *кодовое обозначение (адрес)*, архивные значения сопровождаются значением времени занесения в архив.

Периодичность печати того или иного списка в автоматическом режиме указывается в самом списке. В самом списке указывается также перечень *событий*, при наступлении которых список распечатывается автоматически (см. описание параметра 045).

Возможна также печать данных по специально составленной форме; в приложении Б предлагаются стандартные формы печати *отчета за сутки и за месяц* и формы печати *архивных значений отдельных параметров*. Перечень печатаемых отчетов и периодичность их печати задается параметром 015. Кроме того, в параметре 015 указывается печатать отчеты с переводом страницы или подряд на рулонную бумагу.

Ниже описывается процедура вывода значений параметров на печать по *команде оператора*.

Печать значений параметров.

Для печати *значения параметра* по команде оператора, необходимо вывести его на табло и нажать на клавишу **ПЕЧАТЬ**.

Печать списков.

Для печати значений всех параметров, включенных в список, следует выбрать нужный пункт в меню I уровня, например, пункт **Сп1**, и нажать на клавишу **ПЕЧАТЬ**.

Печать стандартных отчетов по архивным данным.

Если войти в пункт **Отчет** меню III уровня, то можно выбрать потребителя (магистраль) или трубопровод и отпечатать отчет о параметрах энергопотребления по архивным данным за выбранные сутки или месяц по одной из форм приложения Б. Отчет печатается за ближайший по времени (к той дате, которая установлена в пункте **Когда?**) прошедший расчетный период (за расчетные сутки или расчетный месяц). Если ни один из потребителей или трубопроводов не описан в параметре 031, то вход в данный пункт блокируется.

При входе в пункт **Отчет** табло имеет следующий вид:



Клавишами \uparrow , \downarrow выбирается номер потребителя или трубопровода, а клавишами \rightarrow , \leftarrow выбирается отчет за сутки или месяц. Отчет печатается при нажатии клавиши **ПЕЧАТЬ**.

Если войти в один из пунктов **НСа** (архив сообщений о нештатных ситуациях), **ДСа** (архив диагностических сообщений) или **тп** (архив времени перерывов в электропитании) или в *любой другой* архив меню **III** уровня и нажать клавишу **ПЕЧАТЬ**, то отпечатается справка по соответствующему архиву по форме, приведенной в приложении Б. Если печать невозможна (нет принтера или он неисправен), то появится и через секунду исчезнет сообщение: "Нет ресурса".

5.9 Тестирование функциональных групп и ввод поверочной базы данных

Пункт **Тест** меню **II** уровня предназначен для проверки и настройки функциональных групп СПТ961М, а также для загрузки поверочной базы данных. При нажатии клавиши \downarrow в этом пункте раскрывается дополнительное меню **III** уровня, описанное ниже в табл.5.3.

Для выполнения той или иной проверки нужно войти в соответствующий пункт меню (нажать клавишу \downarrow) и выполнить действия, указанные в таблице 5.3 или ниже в данном разделе. Причем здесь описывается, как нужно работать с прибором при выполнении тех или иных проверок, но не приводятся нормы точности - это сделано в методике поверки прибора и в инструкциях по настройке.

Таблица 5.3 - Меню для тестирования функциональных групп прибора, загрузки поверочной базы данных и обновления программного обеспечения

Пункт меню	Наименование	Пояснения
ABB	Функциональная группа ввода аналоговых и дискретных сигналов	Нажимая на клавишу ↓ последовательно выводят значения измеряемых <i>токов</i> или <i>сопротивлений</i> на входных контактах прибора, или значения <i>частоты</i> следования импульсов и <i>количества</i> импульсов по числоимпульсным входам. Проверка заключается в сравнении (см. ниже в данном разделе) показаний прибора с показаниями стенда СКС6, предназначенного для испытаний и поверки СПТ961М.
RS-485	Интерфейс RS-485 для связи с внешними устройствами.	Прибор должен быть предварительно отключен от магистрали. При нажатии на клавишу ↓ выполняется проверка типа "сам на себя". Если нарушений не обнаружено, то на индикацию выводится НОРМА. В противном случае выводится - ОТКАЗ. После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств в исходное состояние, как по пункту ИТФ в меню II уровня.
RS-232C	Интерфейс RS-232C для связи с внешними устройствами.	При замыкании попарно контактов 2, 3 и 4, 5 и нажатии на клавишу ↓ выполняется проверка типа "сам на себя". Если нарушений не обнаружено, то на индикацию выводится НОРМА. В противном случае выводится ОТКАЗ. После проверки автоматически выполняется перевод всех интерфейсных средств в исходное состояние, как по пункту ИТФ. Выход из режима - по клавише МЕНЮ .
Табло	Табло лицевой панели	При входе в этот пункт меню проверяются знакогенератор табло и правильность позиционирования символов так, как это описано ниже в данном разделе. Выход из режима - по клавише МЕНЮ .
Клав	Клавиатура	При входе в этот пункт меню на табло выводится условное, в виде прямоугольников, изображение клавиш в два ряда.. Крайнему слева в верхнем ряду прямоугольнику соответствует клавиша МЕНЮ , а крайнему справа в нижнем ряду - клавиша СБРОС . При нажатии той или иной клавиши в центре соответствующего прямоугольника должен появиться символ □.. Выход из режима тестирования клавиатуры - по троекратному нажатию любой клавиши.

Пункт меню	Наименование	Пояснения
Часы	Таймер прибора	При входе в этот пункт меню прибор переводится в режим генерации импульсов с номинальным значением периода следования равным 3 секундам. Период между импульсами пропорционален периоду следования прерываний от таймера прибора и поэтому используется для контроля точности хода часов СПТ961М. Тестирование часов возможно только при неопломбированном приборе. При входе в пункт меню на табло выводится сообщение Выполнить тест? . Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД , для отказа и выхода из режима – клавишу МЕНЮ . Для вывода сигналов используются цепи 105, 102 интерфейса RS-232C (см. таблицу 7.5). Значение измеряемого периода выводится на табло стенда СКС6.
ПБД	Поверочная база данных	Для ввода поверочной базы выбирают данный пункт меню и нажимают клавишу ↓ . На табло должно появиться сообщение: Ввести поверочную БД? Для подтверждения следует нажать клавишу ВВОД , для отказа - МЕНЮ . Ввод поверочной базы данных возможен только при неопломбированном приборе.

Тестирование АВВ

В режиме тестирования каналов измерения токов при последовательном нажатии клавиши **↓** в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения измеряемых токов, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.12а). В случае ошибок по каналу в качестве значения выводится минус 1 мА

В режиме тестирования каналов измерения сопротивлений при последовательном нажатии клавиши **↓** в верхней строке табло выводятся номера разъемов и значения измеряемых сопротивлений, а в нижней строке - значения юстировочных коэффициентов каналов (рисунок 5.12б).

В случае ошибок по каналу в качестве значения выводится 0.00 Ом.

В режиме тестирования каналов обработки числоимпульсных сигналов при последовательном нажатии клавиши **↓** в верхней строке табло выводятся номера разъемов, к которым подключаются датчики, и значения частот следования импульсов, а в нижней строке - количество импульсов с момента начала тестирования конкретного канала (рисунок 5.12в). Счетчик импульсов можно обнулить, нажав клавишу **СБРОС**.

а)

X	1	1		=	2	0	.	0	0	2		мА
K	0	0	=	1	.	0	0	0	1	2		

б)

X	2	4		=	1	4	1.	2			Ом	
K	0	8	=	1	.	0	0	0	1	2		

в)

X	5			=	7	8	.	1	2	2		Гц
0	0	0	0	0	3	2	7	и	м	п	<	0>

Рисунок 5.12 Табло прибора в режиме тестирования АВВ

- а) Тестирование токовых входов; здесь X19 - номер разъема одного из токовых входов;
- б) Тестирование входов сопротивлений;
- в) Тестирование числоимпульсных входов.

При выпуске из производства и, возможно, после ремонта производится юстировка каналов измерения токов и сопротивлений.

Юстировочный коэффициент - это некоторый масштабирующий множитель. Посредством юстировочного множителя измеренное значение информативного параметра входного сигнала приводится к его номинальному значению.

Номинальные значения юстировочных токов - 20 мА, номинальное значение юстировочного сопротивления - 232 Ом.

Юстировка возможна только при снятой специальной перемычке на плате прибора. Для входа в режим юстировки соответствующего канала следует нажать клавишу **ВВОД**. Перед тем, как выполнить юстировку, прибор требует подтверждения: **Юстировка?** При этом значение измеряемого параметра выводится на табло без учета юстировочного коэффициента. Отказ от юстировки - по клавише **МЕНЮ**. Юстировка выполняется после одновременного нажатия клавиш **ВВОД** и **ПЕЧАТЬ**. Если значение параметра, определенное без учета юстировочного коэффициента отличается более, чем на 3% от номинала, то юстировка не производится и выводится сообщение: **Отказ!** Это же сообщение выводится при попытке юстировки, когда не снята вышеупомянутая перемычка. После окончания юстировки перемычку следует установить на место, иначе будет постоянно фиксироваться нештатная ситуация по элементу автономного питания.

После юстировки изменяется значение юстировочного коэффициента в нижней строке, а значение измеряемого параметра в верхней строке выводится с учетом юстировочного коэффициента. Если в течение 10 минут, находясь в режиме тестирования АВВ, не нажимать ни одну из клавиш, то прибор автоматически выйдет из этого режима. Для того, чтобы оставаться в режиме, можно, например, периодически нажимать **ПЕЧАТЬ**.

Тестирование табло

При входе в пункт меню **Табло** сначала выводится сообщение **Адресный тест**, затем табло очищается и в случайной последовательности выводится заданный набор символов. После вывода заданного набора символов табло должно иметь следующий вид:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	к	л	м	н	о	п

Далее при нажатии клавиши **↓** на табло выводится сообщение **Тест курсора**, затем появляется приведенное выше изображение табло с курсором в левом верхнем углу (подчеркнут символ 0), который автоматически перемещается слева направо. Тест заканчивается, когда курсор окажется в правом нижнем углу.

При очередном нажатии клавиши **↓** на табло выводится сообщение **Точечный тест**, затем в каждом разряде табло засвечивается матрица, содержащая 5×7 точек:



И, наконец, еще при одном нажатии клавиши **↓** на табло выводится сообщение **Знакогенератор**, после которого выводится таблица символов знакогенератора табло. Для того, чтобы просмотреть всю таблицу, нужно воспользоваться клавишами **→** и **←**.

5.10 Приведение настроек прибора в исходное состояние

В процессе эксплуатации прибора периодически возникает необходимость приведения всех его настроек в некоторое исходное состояние. Для этого нужно выключить питание прибора, перевести его в состояние "распломбирован" (см. 3.1), нажать клавишу **ВВОД** и, не отпуская ее, вновь включить питание. Клавишу **ВВОД** можно отпустить через 2-3 секунды. На табло, должна появиться и погаснуть надпись: **Исходное состояние**, а затем должны последовательно выводиться сообщения о выполняемых тестах. Если прибор случайно оказался под пломбой, то должна появиться и погаснуть надпись: **Защита!**

При выполнении длительных по времени тестов в нижней строке табло выводится процесс-диаграмма и указывается в процентах время выполнения теста. В случае ошибки при выполнении теста базы данных (Тест БД) на табло выводится номер параметра, на котором прервался тест. В этом случае нужно повторить процедуру, и если ошибка появится вновь, то прибор подлежит ремонту. При успешном завершении тестов должен восстановиться вид табло, показанный на рисунке 5.2.

Внимание! При выполнении данной операции уничтожаются архивы и значения введенных ранее настроек параметров.

6 Меры безопасности

При работе с СПТ961М опасным производственным фактором является напряжение 220 В в силовой электрической цепи.

При эксплуатации СПТ961М и проведении испытаний необходимо:

- соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и требования, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75;
- подключать внешние цепи СПТ961М согласно маркировке только при отключенном напряжении питания

Общие требования безопасности при проведении испытаний - по ГОСТ 12.3.019-80, требования безопасности при испытаниях изоляции и измерении сопротивления изоляции - по ГОСТ 12997-84.

По способу защиты от поражения электрическим током. СПТ961М выполнен класса 0 по ГОСТ Р МЭК 536-94 .

К эксплуатации СПТ961М допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

7 Подготовка прибора к работе и порядок работы

7.1 Общие требования.

Монтаж и установка прибора должны производиться квалифицированными специалистами в строгом соответствии с настоящим руководством.

7.2 Распаковка СПТ961М

При распаковке СПТ961М следует руководствоваться надписями, содержащимися на транспортной таре. При вскрытии тары нужно пользоваться инструментом, не производящим сильных сотрясений. После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность на соответствие паспорту. После распаковки СПТ961М следует поместить в сухое отапливаемое помещение не менее, чем на сутки; только после этого его можно вводить в эксплуатацию.

7.3 Выбор места для установки прибора

При выборе места для установки СПТ961М следует учитывать, что допустимыми для него являются:

- температура окружающего воздуха от минус 10°C до 50°C;
- относительная влажность до 98 % при температуре окружающего воздуха 25°C и более низкой.

Недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей аммиака, сернистых и других агрессивных газов, вызывающих коррозию.

СПТ961М не следует устанавливать на месте, подверженном вибрации частотой более 25 Гц, амплитудой более 0,1 мм и вблизи источников мощных электрических полей.

7.4 Установка прибора

Способ установки СПТ961М - настенный, с креплением в трех точках (рисунок 3.3).

При установке необходимо обеспечить удобный доступ к монтажной части прибора и кабельным вводам. Рекомендуется устанавливать прибор на высоте 1,4 ... 1,6 м над уровнем пола. При этом обеспечивается наилучшее восприятие зрительной информации, выводимой на табло прибора.

7.5 Заземление

Корпус прибора – пластмассовый и не имеет токопроводящих частей, поэтому его не нужно заземлять исходя из требований техники безопасности. Рабочее заземление прибора также не предусмотрено.

Экраны линий связи с датчиками расхода, температуры и давления рекомендуется заземлять в одной точке со стороны СПТ961М. Со стороны датчиков их следует отключить как от шин зануления (заземления), так и от корпусов.

Корпуса вторичных преобразователей датчиков расхода (объема), корпуса источников питания всех составных частей, питание которых осуществляется от сети 220 В, должны быть соединены шиной заземления с точкой заземления экранов.

7.6 Подключение к сети переменного тока

Для подключения сети 220 В, 50 Гц используется штекер, который устанавливается в левом нижнем углу системной платы (см. рисунок 3.2 и таблицу 7.1). Сечение проводов должно быть 0,75 - 1,0 мм².

Таблица 7.1- Подключение цепей питания СПТ961М

Цепи питания		Спецификация внешней цепи
Наименование	Номер контакта	
Силовая	X1:1 X1:2	220 В, 50 Гц

7.7 Монтаж электрических цепей

7.7.1 Монтаж электрических цепей между СПТ961М и датчиками расхода, температуры и давления и подключение кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные части и проектом на узел учета. При этом необходимо учитывать следующие общие положения:

- во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей желательно размещение всех кабелей в стальных заземленных трубах или металлокуках; во всяком случае, кабели должны быть экранированными.
- не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 220 В.

Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характеристиками СПТ961М и допускаемыми сопротивлениями нагрузки преобразователей расхода, давления и температуры и не должны превышать:

10 км для линий связи между преобразователями с выходным сигналом силы тока и СПТ961М;

2 км для линий связи между термопреобразователями сопротивления и СПТ961М; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 100 Ом;

1 км для линий связи между преобразователями с импульсными выходными сигналами и СПТ961М; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 100 Ом, а частота следования импульсов - не более 5000 Гц при скважности 2.

Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к прибору, не может быть более 1мм². Это определяется конструкцией блоков зажимов. Дополнительные ограничения на максимальное сечение проводника определяются допустимыми диаметрами кабельных вводов (см. 3.1).

7.7.2 Требования к прокладке сигнальных цепей между прибором и внешним оборудованием (компьютер, принтер) аналогичны приведенным в 7.7.1.

Допускаемые значения длины линии связи не должны превышать:

10 м - для линий связи по стандарту RS-232 С между компьютером и СПТ961М;

1 км - для линий связи по стандарту RS-485 между компьютером или принтером и СПТ961М при скорости передачи данных 4800 бит/с; расстояние может быть увеличено при снижении скорости передачи данных.

7.7.3 Подключение датчиков с выходным сигналом силы тока, электрического сопротивления и числоимпульсным (частотным) выходным сигналом показано, соответственно, в таблицах 7.2 ... 7.4. В этих же таблицах указаны номера измерительных каналов СПТ961М, которые соответствуют номерам каналов из описаний соответствующих групп датчиков (см. описания параметров 032, 033 и 034).

7.7.4 Подключение внешнего оборудования (компьютер, modem, принтер) показано в таблице 7.5.

Таблица 7.2 - Подключение датчиков расхода, перепада давления, давления, температуры с выходным сигналом силы тока, а также двухпозиционных датчиков сигнализации

Входная цепь СПТ961М		Датчик с выходным сигналом силы тока	
Номер канала	Номер контакта	Полярность	Наименование датчика
1	X11:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X11:2	-	
2	X12:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X12:2	-	
3	X13:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X13:2	-	
4	X14:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X14:2	-	
5	X15:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X15:2	-	
6	X16:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X16:2	-	
7	X17:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X17:2	-	
8	X18:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X18:2	-	
9	X19:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X19:2	-	
10	X20:1	+	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
	X20:2	-	

Входная цепь СПТ961М		Датчик с выходным сигналом силы тока	
Номер канала	Номер контакта	Полярность	Наименование датчика
11	X21:1 X21:2	+ -	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
12	X23:1 X23:2	+ -	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)
13	X23:3 X23:4	+ -	Датчик расхода, перепада давления, давления, температуры (или сигнализации)

Следует иметь в виду, что "минусовые" контакты соединены между собой на плате прибора. При использовании многоканального источника питания каждый датчик с токовым выходным сигналом должен подключаться к отдельному каналу блока питания.

Таблица 7.3 -Подключение датчиков температуры с выходным сигналом сопротивления

Входная цепь СПТ961М		Датчик с выходным сигналом сопротивления	
Номер канала	Номер контакта	Обозначение датчика	Наименование датчика
1	X22:1 X22:2	+I +U	Термопреобразователь сопротивления
	X22:3 X22:4	-U -I	
	X24:1 X24:2	+I +U	
	X24:3 X24:4	-U -I	
2	X25:1 X25:2	+I +U	Термопреобразователь сопротивления
	X25:3 X25:4	-U -I	

Входная цепь СПТ961М		Датчик с выходным сигналом сопротивления	
Номер канала	Номер контакта	Обозначение датчика	Наименование датчика
4	X26:1	+ I	Термопреобразователь сопротивления
	X26:2	+U	
5	X26:3	-U	Термопреобразователь сопротивления
	X26:4	- I	
6	X27:1	+ I	Термопреобразователь сопротивления
	X27:2	+U	
7	X27:3	-U	Термопреобразователь сопротивления
	X27:4	- I	
6	X28:1	+ I	Термопреобразователь сопротивления
	X28:2	+U	
7	X28:3	-U	Термопреобразователь сопротивления
	X28:4	- I	
7	X29:1	+ I	Термопреобразователь сопротивления
	X29:2	+U	
7	X29:3	-U	Термопреобразователь сопротивления
	X29:4	- I	

Следует иметь в виду, что контакты "-I" соединены между собой на плате прибора.

Таблица 7.4 - Подключение датчиков расхода или объема с импульсным выходным сигналом, а также двухпозиционных датчиков сигнализации


Входная цепь СПТ961М		Датчик с выходным числоимпульсным или частотным сигналом	
Номер канала	Номер контакта	Полярность	Наименование датчика
1	X4:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X4:2	-	
2	X5:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X5:2	-	
3	X6:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X6:2	-	
4	X7:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X7:2	-	
5	X8:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X8:2	-	
6	X9:1	+	Датчик расхода или объема теплоносителя (или датчик сигнализации)
	X9:2	-	

Следует иметь в виду, что "минусовые" контакты соединены между собой на плате прибора.

Таблица 7.5 - Подключение интерфейсных цепей и внешнего оборудования

Выходная цепь СПТ961М			Внешнее устройство			
Наименование	Обозна- чение	Контакт	Номер контакта и/или обозначение			Спецификация
			Обозна- чение	9- конт. разъем	25-конт. разъем	
RS-232C	102	X3:1	SG	5	7	Модем с АТ системой команд на коммутируемых телефонных линиях
	103	X3:2	TxD	3	2	
	104	X3:3	RxD	2	3	
	105	X3:4	RTS	7	4	
	106	X3:5	CTS	8	5	
RS-232C	102	X3:1	SG	5	7	Компьютер -только для ввода настроеч- ных параметров в лабораторных условиях. Символами [обоз- начены перемычки между соответствую- щими контактами
	103	X3:2	RxD	2	3	
	104	X3:3	TxD	3	2	
			RTS	7	4	
			CTS	8	5	
RS-232C	102	X3:1	SG	5	7	Принтер.
	103	X3:2	RxD	2	3	
	106	X3:5	DTR	4	20	
Оptический порт: использу- ются цепи RS-232C: 102, 103, 104		Гнездо оптичес- кого порта	Адаптер АПС70			Компьютер, счи- тывающее устрой- ство через адаптер АПС70 или времен- ный принтер через адаптер АПС73
RS-485	A B -Uсм +Uсм	X2:2 X2:3 X2:1 X2:4	A B			Двухпроводная магистраль, к кото- рой могут быть подключены прин- тер (через адаптер АПС43), другие приборы и компью- теры (через адап- теры АПС69). +Uсм; -Uсм: используемые при необходимости выводы напряжения смещения для RS-485

Выходная цепь СПТ961М			Внешнее устройство			
Наименование	Обозна- чение	Контакт	Номер контакта и/или обозначение		Спецификация	
			Обозна- чение	9- конт. разъем	25-конт. разъем	
Интерфейс для связи с адаптерами регулятора теплоснабжения и ГВС (ИСАД)		X30:1 X30:2 X30:3 X30:4	RXD TXD SG SG			Четырехпроводная магистраль, к которой может быть подключено до 4 адаптеров, управляющих исполнительными механизмами регулятора.
Выходной двухпозиционный сигнал		X10:1 X10:2				Устройство сигнализации о нештатных ситуациях



Выход двухпозиционного сигнала

7.8 Подготовка и ввод значений настроек параметров. Пуск на счет

Перечень настроек параметров и их значения (база данных) должны быть описаны в проекте на узел учета. Примеры баз данных даны в приложении А.

Перед вводом базы данных следует настройки прибора привести в исходное состояние в соответствии с 5.10.

Далее нужно ввести базу данных с клавиатуры в соответствии с 5.3 или с компьютера в соответствии с описанием на поставляемое программное обеспечение. Порядок ввода настроек параметров указан в разделе 4.2.

После ввода базы данных следует произвести пробный пуск СПТ961М на счет в соответствии с 5.6. Если база данных составлена и введена правильно, то СПТ961М начнет вычисления, в противном случае он будет требовать ввода недостающих данных. Для просмотра базы данных рекомендуется пользоваться списком Сп4, а для просмотра базы данных регулятора теплоснабжения и ГВС следует войти в пункт меню **Наладка**.

После успешного пробного пуска и перед вводом в эксплуатацию следует остановить счет и сбросить глобальные счетчики и архивы так, как это изложено в 5.6, а затем снова осуществить пуск.

7.9 Пломбирование

Тепловычислитель является прибором коммерческого учета и поэтому **должен** быть опломбирован. *Тепловычислитель может быть опломбирован только после пуска на интегрирование.* После пуска на интегрирование при снятой крышке монтажной части переключатель защиты, рисунок 3.2, переводят в положение **ON** (состояние "опломбирован"), затем закрывают крышку и опломбировывают ее.

В случае нарушения пломб потребителем данные прибора не могут использоваться для коммерческих расчетов.

Даже если прибор используется для технического учета, он все равно должен быть переведен в состояние "опломбирован" после пуска на счет, так как только в этом состоянии корректно обрабатываются перерывы в электропитании и корректно заполняются архивы.

7.10 Порядок работы

В процессе работы прибора взаимодействие пользователя с ним сводится, в основном, к снятию показаний учетных и контролируемых параметров с табло (см. 5.4, 5.5) или выводе этих данных на компьютер или принтер (см. 5.8).

Возможно также изменение оперативных параметров в процессе работы, например, константного значения температуры холодной воды (см. 5.4) или регулируемых параметров теплоснабжения. При необходимости, следует производить контроль и корректировку нулей датчиков в соответствии с 5.7.

При работе с регулятором также возможно оперативное изменение значений ряда параметров, например, значение параметра 016 для снижения теплопотребления в праздничные дни.

8 Проверка прибора

Тепловычислитель подвергается поверке при выпуске из производства, а также после ремонта и периодической поверке в процессе эксплуатации (межпроверочный интервал 4 года) в соответствии с РАЖГ.421412.021ПМ. После поверки прибора **необходимо** перевести его настройки в исходное состояние (см. 5.10).

9 Диагностика состояния прибора и внешнего оборудования

9.1 СПТ961М обладает развитой системой самоконтроля и контроля внешнего для него оборудования. При отклонении режима работы от заданного может формироваться соответствующее сообщение. Все сообщения разделены на две группы: сообщения о *нештатных ситуациях* (НС) и просто *диагностические сообщения* (ДС).

9.2 При возникновении нештатной ситуации (НС) в работе прибора или контролируемого им внешнего оборудования начинает мигать крайний левый разряд на табло СПТ961М, идентификатор НС включается в реестр текущих нештатных

ситуаций и, с предшествующим ему словом "есть", записывается в архив с указанием времени возникновения и становится доступным для вывода на табло. При устраниении НС идентификатор НС с предшествующим ему словом "нет" также записывается в архив с указанием времени устранения и исключается из реестра.. Процедуры просмотра и печати архивов изложены в 5.5 и 5.8.

При возникновении некоторых НС возможно также формирование выходного двухпозиционного сигнала (см. параметр 012).

9.3 При возникновении ситуации, связанной с формированием ДС идентификатор ДС включается в реестр текущих диагностических сообщений и, с предшествующим ему словом "есть", записывается в архив диагностических сообщений с указанием времени возникновения и становится доступным для вывода на табло. При устраниении ДС идентификатор ДС с предшествующим ему словом "нет" также записывается в архив с указанием времени устранения.

Перечень ДС, связанных с выходом значений контролируемых параметров за уставки приведен в таблице 9.1.

9.4 Разбиение результатов диагностики на две группы: сообщений о нештатных ситуациях и просто диагностических сообщений (так сказать, для сведения), часто является достаточно условным. Те или иные сообщения можно перевести из одной группы в другую, или вообще не формировать их (см. описание параметра 013).

Перечень НС и ДС, формируемых по умолчанию, приведен в таблице 9.1.

9.5 Для того, чтобы просмотреть список существующих в данный момент нештатных ситуаций или диагностических сообщений, нужно войти в соответствующий пункт меню: **НС** или **ДС**.

При этом на табло будет выведено следующее меню:

С	и	с	т	т	1	т	2	т	3	т	4

Если есть НС (ДС) по датчикам какого-либо трубопровода или по аппаратной части самого прибора, то соответствующий пункт меню будет мигать. Подведя курсор к мигающему пункту и нажимая клавишу ↓ можно просмотреть сообщения о всех существующих на данный момент НС (ДС), причем в верхней строке выводится идентификатор НС, а в нижней строке - дата и время ее возникновения. Например:

Н	С	:	с	-	О	З	У							
3	1	-	0	9	-	0	1	/	1	2	ч	0	9	м

По клавише → можно вывести краткое поясняющее сообщение, например:

Н	е	и	с	п	р	а	в	н	о	с	т	ь
О	З	У										

Сообщение о текущей НС (ДС) можно сбросить, нажав клавишу **СБРОС**, но если причина не устранена, то через несколько секунд сообщение появится снова.

9.6 При провале напряжения питания ниже допустимого прибор "засыпает" и прекращает вести измерения. При этом на табло выводится сообщение **U < Упр.**

Время провала напряжения для вычислений интерпретируется как время перерыва питания.

Таблица 9.1 - Перечень диагностических сообщений и сообщений о нештатных ситуациях

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию ¹	Пояснение
00	с-ПРЦ:1	Неисправность процессора <i>Прибор подлежит ремонту</i>
01	с-ОЗУ:1	Неисправность ОЗУ <i>Можно попытаться либо просто сбросить сообщение о НС, либо привести настройки прибора в исходное состояние в соответствии с 5.10, заново ввести настроечные параметры и осуществить пуск. При многократном появлении неисправности прибор подлежит ремонту.</i>
02	с-ФЛЭШ:1	Неисправность флэш – памяти <i>Действия те же, что и при неисправности ОЗУ.</i>
03	с-ДТЧ:1	Неправильное назначение датчиков <i>В базе данных ошибочно на один и тот же вход назначены датчики разных физических величин</i>
04	с-АВВ:1	Неисправность АВВ <i>Если данная НС фиксируется постоянно, то прибор подлежит ремонту.</i>

¹ Настройка по умолчанию – это значения соответствующих элементов параметра 013; здесь это одна (для системного канала), три (для потребителей) или шесть (для трубопроводов) цифры следующие за двоеточием и определяющие, к какому типу отнесено сообщение: 0 – сообщение не формируется, 1- НС по системному каналу, трубе или потребителю, 2 - ДС

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию¹	Пояснение
05	c-Ik01:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 1 <i>При исправном приборе эта НС может возникнуть, если перепутана полярность при подключении датчика (см. таблицу 7.2) или датчик неисправен. Если прибор СПГ761 исправен, сообщение о данной НС снимается после отключения соответствующего датчика.</i>
06	c-Ik02:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 2 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
07	c-Ik03:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 3 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
08	c-Ik04:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 4 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
09	c-Ik05:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 5 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
10	c-Ik06:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 6 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
11	c-Ik07:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 7 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
12	c-Ik08:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 8 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
13	c-Ik09:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 9 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
14	c-Ik10:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 10 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
15	c-Ik11:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 11 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
16	c-Ik12:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 12 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
17	c-Ik13:1	Ошибка АВВ, токовый вход, канал 13 <i>Смотрите пояснение к НС с –Ik01</i>
18	c-Rk1:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 1 <i>При исправном приборе эта НС может возникнуть при обрыве цепи или если перепутана полярность при подключении (см. таблицу 7.3). Для проверки исправности прибора можно подключить по четырехпроводной схеме любое сопротивление подходящего номинала; если прибор исправен, то сообщение о данной НС снимается.</i>
19	c-Rk2:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 2 <i>Смотрите пояснение к НС с –Rk1</i>
20	c-Rk3:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 3 <i>Смотрите пояснение к НС с –Rk1</i>

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию¹	Пояснение
21	c-Rk4:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 4 <i>Смотрите пояснение к НС c-Rk1</i>
22	c-Rk5:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 5 <i>Смотрите пояснение к НС c-Rk1</i>
23	c-Rk6:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 6 <i>Смотрите пояснение к НС c-Rk1</i>
24	c-Rk7:1	Ошибка АВВ, вход сопротивления, канал 7 <i>Смотрите пояснение к НС c-Rk1</i>
25	c-PIC:1	Неисправность РІС <i>Неисправность контроллера, обслуживающего измерительные каналы</i>
26	c-Тайм:1	Неисправность таймера <i>Обнаружен сбой в работе таймера. Возможна потеря данных за час. Следует по архиву НС разобраться, когда произошел сбой, установить точное время и принудительно сбросить НС. При частых появлениях НС прибор подлежит ремонту.</i>
27	c-Батар:1	Разряд батарейки <i>Прибор подлежит ремонту</i>
28	c-РбВМ:1	Рб больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
29	c-РбНМ:1	Рб меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
30	c-ТхвВМ:1	Тхв больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
31	c-ТхвНМ:1	Тхв меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
32	c-РхвВМ:1	Рхв больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
33	c-РхвНМ:1	Рхв меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
34	c-ТнвВМ:1	Тнв больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
35	c-ТнвНМ:1	Тнв меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
36	c-Д1ВМ:1	Показания Д1 больше верхнего метрологического предела (или установлен двухпозиционный сигнал) <i>См. описание параметров</i>
37	c-Д1НМ:1	Показания Д1 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию¹	Пояснение
38	с-Д2ВМ:1	Показания Д2 больше верхнего метрологического предела (или установлен двухпозиционный сигнал) <i>См. описание параметров</i>
39	с-Д2НМ:1	Показания Д2 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
40	с-Уст1:2	Сработала 1-я уставка
41	с-Уст2:2	Сработала 2-я уставка
42	с-Уст3:2	Сработала 3-я уставка
43	с-Уст4:2	Сработала 4-я уставка
44	с-Скд:2	Контроль нуля и крутизны датчиков <i>Устанавливается и снимается, соответственно, при входе в режим контроля датчиков и выходе из него</i>
45	т*-Q/gBM:111111	Q/g больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
46	т*-Q/gHM:111111	Q/g меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров 109, 110, 151</i>
47	т*-ΔP1BM:111111	ΔP1 больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
48	т*-ΔP1HM:111111	ΔP1 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров 109, 110, 151</i>
49	т*-ΔP1/2:000000	Нет перехода с ΔP1 на ΔP2 <i>См. раздел</i>
50	т*-ΔP2BM:111111	ΔP2 больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров 111, 152</i>
51	т*-ΔP2HM:111111	ΔP2 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров 111, 152</i>
52	т*-ΔP2/1:000000	Нет перехода с ΔP2 на ΔP1 <i>См. раздел</i>
53	т*-ΔP2/3:000000	Нет перехода с ΔP2 на ΔP3 <i>См. раздел</i>
54	т*-ΔP3BM:111111	ΔP3 больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров 112, 153</i>
55	т*-ΔP3HM:111111	ΔP3 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров 112, 153</i>
56	т*-ΔP3/2:000000	Нет перехода с ΔP3 на ΔP2 <i>См. раздел 2.7</i>
57	т*-Отсеч:000000	Отсечка самохода по ΔP(Q) <i>См. описание параметров 109, 110, 150</i>

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию¹	Пояснение
58	т*-PBM:111111	Р больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров 113, 154</i>
59	т*-PHM:111111	Р меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров 113, 154</i>
60	т*-P/ΔP:111111	Отношение Р/ΔР вне диапазона <i>Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях</i>
61	т*-TBM:111111	Т больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
62	т*-THM:111111	Т меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
63	т*-OTDX:111111	Параметры ТДХ вне ОДЗ <i>Значение температуры и/или давления теплоносителя в трубопроводе вне области допустимых значений (ОДЗ), то есть, не соответствует области определения его термодинамических характеристик (ТДХ)</i>
64	т*-GBYCH:111111	G- некорректные вычисления <i>Ошибка вычислений; проверьте базу данных</i>
65	т*-OG/ΔP:111111	Ограничение по G/ΔР <i>Расход или перепад давления меньше значения ограничения, задаваемого параметром 115</i>
66	т*-Re:111111	Re – вне диапазона <i>Измерения по методу переменного перепада давления ведутся при недопустимых условиях</i>
67	т*-Д1ВМ:111111	Показания Д1 больше верхнего метрологического предела (или установлен двухпозиционный сигнал) <i>См. описание параметров</i>
68	т*-Д1HM:111111	Показания Д1 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
69	т*-Д2ВМ:111111	Показания Д2 больше верхнего метрологического предела (или установлен двухпозиционный сигнал) <i>См. Описание параметров</i>
70	т*-Д2HM:111111	Показания Д2 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
71	т*-У1:222222	Сработала 1-я уставка
72	т*-У2:222222	Сработала 2-я уставка
73	т*-У3:222222	Сработала 3-я уставка
74	т*-У4:222222	Сработала 4-я уставка
75	т*-У5:222222	Сработала 5-я уставка
76	т*-У6:222222	Сработала 6-я уставка

Номер элемента массива 013	Идентификатор сообщения и настройка по умолчанию¹	Пояснение
77	т*-У7:222222	Сработала 7-я уставка
78	т*-У8:222222	Сработала 8-я уставка
79	т*-У9:222222	Сработала 9-я уставка
80	т*-У10:222222	Сработала 10-я уставка
81	т*-Интег:1111111	Ошибка интегрирования <i>Ошибка вычислений; проверьте базу данных</i>
82	п*-У1:222	Сработала 1-я уставка
83	п*-У2:222	Сработала 2-я уставка
84	п*-У3:222	Сработала 3-я уставка
85	п*-У4:222	Сработала 4-я уставка
86	р*-Т3ВМ:1111	Т3 больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
87	р*-Т3НМ:1111	Т3 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
88	р*-Т2ВМ:1111	Т2 больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
89	р*-Т2НМ:1111	Т2 меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
90	р*-ТвиВМ:1111	Тви больше верхнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
91	р*-ТвиНМ:1111	Тви меньше нижнего метрологического предела <i>См. описание параметров</i>
92	р*-HCB:1111	Нет связи с адаптером исполнительного механизма

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование

10.1.1 Транспортирование приборов в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается производить любым транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе:

автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или на расстояние до 250 км по булыжным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категорий) со скоростью до 40 км/ч;

железнодорожным и воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в сочетании их между собой и автомобильным транспортом;

морским транспортом.

10.1.2 Вид отправки при железнодорожных перевозках - мелкая малотоннажная.

10.1.3 Транспортирование приборов пакетами не допускается.

10.1.4 При транспортировании приборов должны выполняться следующие правила:

"Правила перевозки грузов МПС РФ". Изд. "Транспорт", Москва, 1983 г.

"Правила перевозки грузов автотранспортом РФ". Изд. "Транспорт". Москва. 1984 г.

"Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях". Издание МГА, Москва, 1984 г.

"Правила перевозки грузов Министерства речного флота РСФСР от 14 августа 1978 г.". Москва. Транспорт. 1979 г.

"Правила безопасности морской перевозки генеральных грузов". Минморфлот. 1988 г.

10.1.5 Температура транспортирования: от минус 20 до 50 °C

10.2 Хранение

10.2.1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя допускает хранение в закрытых капитальных помещениях, хранилищах с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий расположенных в любых макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре от минус 10 до 40 °C и относительной влажности до 98 % (при температуре 25 °C и ниже). При более высоких температурах относительная влажность должна быть ниже.

10.2.2 Прибор без упаковки или в потребительской таре допускает хранение в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С и более низких без конденсации влаги. При более высоких температурах относительная влажность должна быть ниже.

10.2.3 Во время хранения приборов не требуется проведение работ, связанных с их обслуживанием или консервацией.

10.2.4 Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

10.2.5 Хранение приборов следует выполнять на стеллажах. Расстояние до стен или пола хранилища должно быть не менее 100 мм. Расстояние до отопительных устройств должно быть не менее 500 мм.

*ПРИЛОЖЕНИЕ А***Примеры базы данных****A.1 Пример базы данных для водяной закрытой системы теплопотребления**

Предполагается, что измеряется объемный расход теплоносителя в подающем трубопроводе с применением преобразователя с унифицированным выходным сигналом силы тока; измеряются давление и температура в подающем и обратном трубопроводах. Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.1. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Вычисления энергии соответствуют формуле 2.13.

Таблица А.1 - Пример базы данных с измерением объемного расхода только в подающем трубопроводе.

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
Системные параметры		
008	001	Номер прибора
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 14 ноября 2002 года.
021	10-00	Календарное время ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 10 часов 00 минут
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе. Здесь показания первичных преобразователей даются в СИ, а энергия измеряется в Гкал.
031н00	110000100	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и магистралей. Трубопроводы т1-т2 (первые два разряда) и первая магистраль п1 (седьмой разряд) обслуживаются.
032к01н00	062	Описание датчика по первому токовому каналу – задан как датчик расхода (символы 06) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к01н01	50	Верхний предел диапазона измерений, здесь 50 м ³ /ч
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
033к01н00	033	Описание датчика по первому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления W ₁₀₀ = 1,3910 (символы 03) и R ₀ =100 Ом (символ 2)

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
033к02н00	033	Описание датчика по второму R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к03н00	033	Описание датчика по третьему R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды, °C
035н01	03303	Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика, здесь – ссылка на третий R-ный канал
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды , МПа
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
037н01	0	Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
Параметры по первому трубопроводу		
102т1н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода
109т1н00	50	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т1н01	03201	Признак применения датчика расхода и адрес датчика. Здесь – ссылка на 1-й токовый канал
113т1н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т1н01	03202	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 2-й токовый канал
114т1н00	75	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 75 °C
114т1н01	03301	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 1-й R-ный канал
115т1н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т1н01	2,5	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода. Здесь - 2,5 м ³ /ч
120т1	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по второму трубопроводу		
102т2н00	0	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – нет датчика расхода.
109т2н00	50	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т2н01	0	Признак применения датчика расхода и адрес датчика
113т2н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т2н01	03204	Признак применения датчика давления и адрес датчика
114т2н00	50	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 50 °C
114т2н01	03302	Признак применения датчика температуры и адрес датчика

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
115т2н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т2н01	0	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода. Здесь - 0 м ³ /ч, поскольку расход не измеряется
120т2	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по магистрали		
301п1	1200001	Схема учета по магистрали: в качестве подающего указан первый трубопровод, в качестве обратного указан второй.

A.2 Пример базы данных для системы теплопотребления с открытым водоразбором

Рассматривается случай, когда измеряется расход по подающему и обратному трубопроводам, измеряется также температура холодной воды. Прибор должен учитывать тепловую энергию в соответствии с формулой 2.14; расход и масса воды на горячее водоснабжение определяются по разности расходов в подающем и обратном трубопроводах магистрали и трубопровод горячего водоснабжения можно вообще не описывать и в магистраль не включать. Если же трубопровод ГВС включить в описание магистрали, указав, что по нему не измеряется расход, то по разности расходов подающего и обратного трубопроводов будет определен расход и масса теплоносителя уже по *трубопроводу ГВС*.

Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.2. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.2 - Пример базы данных для системы теплопотребления с открытым водоразбором и измерением расхода в подающем и обратном трубопроводах.

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
Системные параметры		
008	001	Номер прибора
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 14 ноября 2002 года.
021	10-00	Календарное время ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 10 часов 00 минут
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе. Здесь показания первичных преобразователей даются в СИ, а энергия измеряется в Гкал.

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
031н00	110000010	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и магистралей. Трубопроводы т3-т4 (первые два разряда) и первая магистраль п2 (седьмой разряд) обслуживаются.
032к05н00	062	Описание датчика по пятому токовому каналу – задан как датчик расхода (символы 06) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к05н01	50	Верхний предел диапазона измерений, здесь 50 м ³ /ч
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к07н00	062	Описание датчика по седьмому токовому каналу – задан как датчик расхода (символы 06) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к07н01	40	Верхний предел диапазона измерений, здесь 50 м ³ /ч
032к08н00	042	Описание датчика по восьмому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к08н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
033к03н00	033	Описание датчика по третьему R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления W ₁₀₀ = 1,3910 (символы 03) и R ₀ =100 Ом (символ 2)
033к04н00	033	Описание датчика по четвертому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления W ₁₀₀ = 1,3910 (символы 03) и R ₀ =100 Ом (символ 2)
033к05н00	033	Описание датчика по пятому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления W ₁₀₀ = 1,3910 (символы 03) и R ₀ =100 Ом (символ 2)
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды, °C
035н01	03303	Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика, здесь – ссылка на третий R-ный канал
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды , МПа
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
037н01	0	Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
Параметры по третьему трубопроводу		
102т3н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода
109т3н00	50	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т3н01	03205	Признак применения датчика расхода и адрес датчика .Здесь – ссылка на 5-й токовый канал
113т3н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т3н01	03206	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 6-й токовый канал
114т3н00	75	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 75 °C

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
114т3н01	03304	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 4-й R-ный канал
115т3н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т3н01	2,5	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода. Здесь – 2,5 м ³ /ч
120т3	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по четвертому трубопроводу		
102т4н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода.
109т4н00	40	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т4н01	03207	Признак применения датчика расхода и адрес датчика
113т4н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т4н01	03208	Признак применения датчика давления и адрес датчика
114т4н00	50	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 50 °C
114т4н01	03305	Признак применения датчика температуры и адрес датчика
115т4н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т4н01	2	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода. Здесь – 0 м ³ /ч, поскольку расход не измеряется
120т4	40	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по магистрали		
301п2	0012000	Схема учета по магистрали: в качестве подающего указан третий трубопровод, в качестве обратного указан четвертый.

A.3 Пример базы данных для системы теплопоснабжения с открытым водоразбором, когда при вычислении энергии учитывается расход в подающем трубопроводе и трубопроводе подпитки

Рассматривается случай, когда измеряется расход по подающему трубопроводу и трубопроводу подпитки, измеряется также температура холодной воды. Расход в обратном трубопроводе тоже измеряется, но в вычислениях энергии не участвует; по расходу определяется только масса теплоносителя. Прибор должен учитывать тепловую энергию в соответствии с формулой (2.30).

Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.3. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию.

Таблица А.3 - Пример базы данных для системы теплопотребления с открытым водоразбором и измерением расхода в подающем трубопроводе и трубопроводе подпитки.

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
Системные параметры		
008	001	Номер прибора
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 14 ноября 2002 года.
021	10-00	Календарное время ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 10 часов 00 минут
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе. Здесь показания первичных преобразователей даются в СИ, а энергия измеряется в Гкал.
031н00	111000100	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и магистралей. Трубопроводы т1-т2 (первые два разряда) и первая магистраль п2 (седьмой разряд) обслуживаются.
032к01н00	012	Описание датчика по первому токовому каналу – задан как датчик перепада давления (символы 01) с токовым сигналом 4-20 mA (символ 2)
032к01н01	40	Верхний предел диапазона измерений, здесь 40 кПа
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 mA (символ 2)
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к03н00	012	Описание датчика по третьему токовому каналу – задан как датчик перепада давления (символы 01) с токовым сигналом 4-20 mA (символ 2)
032к03н01	40	Верхний предел диапазона измерений, здесь 40 кПа
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 mA (символ 2)
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 mA (символ 2)
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
033к01н00	033	Описание датчика по первому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к02н00	033	Описание датчика по второму R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к03н00	033	Описание датчика по третьему R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
033к04н00	033	Описание датчика по четвертому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100 \text{ Ом}$ (символ 2)
034к01н00	011	Описание датчика по первому импульльному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) с фильтрацией входного сигнала (символ 1)
034к01н01	10	Верхний предел диапазона измерений, здесь $10 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к01н08	0,01	Цена импульса. Здесь – $0,01 \text{ м}^3/\text{имп}$
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды, $^{\circ}\text{C}$
035н01	03304	Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика, здесь – ссылка на четвертый R-ный канал
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды , МПа
036н01	0	Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
037н01	0	Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
Параметры по первому трубопроводу		
102т1н00	2	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – диафрагма с угловым способом отбора перепада давления.
102т1н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
102т1н02	0,000011	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода.
102т1н03	0,2	Эквивалентная шероховатость (R_w) стенок трубопровода при измерении расхода методом переменного перепада давления с использованием стандартных диафрагм; или коэффициент расхода (A) напорного устройства.
103т1н00	56	Диаметр сужающего устройства при $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
103т1н01	0,0000165	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы).
103т1н02	1,0003	Коэффициент притупления кромки диафрагмы Кпр;
110т1н00	40	Константное значение перепада давления, кПа. Здесь – 40 кПа
110т1н01	03201	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 1-й токовый канал
113т1н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т1н01	03202	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 2-й токовый канал
114т1н00	75	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - $75 \text{ }^{\circ}\text{C}$
114т1н01	03301	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 1-й R-ный канал
115т1н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т1н01	4	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 4 кПа

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
120т1	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по второму трубопроводу		
102т2н00	2	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – диафрагма с угловым способом отбора перепада давления.
102т2н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °С.
102т2н02	0,000011	Средний коэффициент температурного расширения материала трубопровода.
102т2н03	0,2	Эквивалентная шероховатость (Rш) стенок трубопровода при измерении расхода методом переменного перепада давления с использованием стандартных диафрагм; или коэффициент расхода (A) напорного устройства.
103т2н00	56	Диаметр сужающего устройства при 20 °С.
103т2н01	0,0000165	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы).
103т2н02	1,0003	Коэффициент притупления кромки диафрагмы Кпр;
110т2н00	40	Константное значение перепада давления, кПа. Здесь – 40 кПа
110т2н01	03203	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 3-й токовый канал
113т2н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т2н01	03204	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 4 -й токовый канал
114т2н00	50	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 50 °С
114т2н01	03302	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 2-й R-ный канал
115т2н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т2н01	4	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 4 кПа
120т2	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -50 т/ч
Параметры по третьему трубопроводу		
102т3н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик расхода с импульсным выходом.
109т3н00	10	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 10 м ³ /ч
109т3н01	03401	Признак применения датчика расхода и адрес датчика .Здесь – ссылка на 1-й импульсный канал
113т3н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т3н01	03206	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 6-й токовый канал
114т3н00	25	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 25 °С
114т3н01	03303	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 3-й R-ный канал

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
115т3н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т3н01	0,5	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода. Здесь - 0,5 м ³ /ч
120т3	10	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -10 т/ч
Параметры по магистрали		
301п1	1230004	Схема учета по магистрали: в качестве подающего указан первый трубопровод, в качестве обратного указан второй, в качестве трубопровода подпитки указан третий трубопровод. Цифра 4 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются показания датчиков расхода в трубопроводах подающем и подпитки.

A.4 Пример базы данных для учета тепловой энергии на источнике теплоты

Рассматривается случай когда по одной магистрали ведется учет сухого пара с возвратом конденсата, есть также один подающий и один обратный трубопровод магистрали водяного теплоснабжения и два трубопровода подпитки. Расход измеряется по всем трубопроводам. Измеряются температура и давление холодной воды и барометрическое давление. Ставится задача учета тепловой энергии по каждой магистрали и по источнику теплоты в целом. Минимальный объем базы данных, необходимый для организации учета приведен ниже в таблице А.4. Не указанные в таблице параметры имеют значения по умолчанию (см. раздел 4.1).

Таблица А.4 - Пример базы данных для учета тепловой энергии на источнике теплоты

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
Системные параметры		
008	001	Номер прибора
020	14-11-02	Дата ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 14 ноября 2002 года.
021	10-00	Календарное время ввода прибора в эксплуатацию. Здесь - 10 часов 00 минут
030н00	01	Система единиц, применяемая в приборе. Здесь показания первичных преобразователей даются в СИ, а энергия измеряется в Гкал.

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
031н00	111111111	Сборка признаков обслуживания трубопроводов и магистралей. Трубопроводы т1-т2 (первые два разряда) и первая магистраль п2 (седьмой разряд) обслуживаются.
032к01н00	012	Описание датчика по первому токовому каналу – задан как датчик перепада давления (символы 01) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к01н01	40	Верхний предел диапазона измерений, здесь 40 кПа
032к02н00	042	Описание датчика по второму токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к02н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к03н00	042	Описание датчика по третьему токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к03н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к04н00	042	Описание датчика по четвертому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к04н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к05н00	042	Описание датчика по пятому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к05н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к06н00	042	Описание датчика по шестому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к06н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к07н00	042	Описание датчика по седьмому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к07н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к08н00	042	Описание датчика по восьмому токовому каналу – задан как датчик избыточного давления (символы 04) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к08н01	1	Верхний предел диапазона измерений, здесь 1 МПа
032к09н00	032	Описание датчика по девятому токовому каналу – задан как датчик абсолютного давления (символы 03) с токовым сигналом 4-20 мА (символ 2)
032к09н01	0,16	Верхний предел диапазона измерений, здесь 0,16 МПа
033к01н00	033	Описание датчика по первому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к02н00	033	Описание датчика по второму R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
033к03н00	033	Описание датчика по третьему R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к04н00	033	Описание датчика по четвертому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к05н00	033	Описание датчика по пятому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к06н00	033	Описание датчика по шестому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
033к07н00	033	Описание датчика по седьмому R-ному каналу – задан как платиновый термопреобразователь сопротивления $W_{100} = 1,3910$ (символы 03) и $R_0=100$ Ом (символ 2)
034к01н00	011	Описание датчика по первому импульсному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) с фильтрацией входного сигнала (символ 1)
034к01н01	10	Верхний предел диапазона измерений, здесь $10 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к01н08	0,01	Цена импульса. Здесь – $0,01 \text{ м}^3/\text{имп}$
034к02н00	010	Описание датчика по второму импульсному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) без фильтрации входного сигнала (символ 0)
034к02н01	50	Верхний предел диапазона измерений, здесь $50 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к02н08	0,0001	Цена импульса. Здесь – $0,0001 \text{ м}^3/\text{имп}$
034к03н00	010	Описание датчика по третьему импульсному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) без фильтрации входного сигнала (символ 0)
034к03н01	50	Верхний предел диапазона измерений, здесь $50 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к03н08	0,0001	Цена импульса. Здесь – $0,0001 \text{ м}^3/\text{имп}$
034к04н00	010	Описание датчика по четвертому импульсному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) без фильтрации входного сигнала (символ 0)
034к04н01	10	Верхний предел диапазона измерений, здесь $10 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к04н08	0,0001	Цена импульса. Здесь – $0,0001 \text{ м}^3/\text{имп}$
034к05н00	010	Описание датчика по пятому импульсному каналу – задан как числоимпульсный датчик объемного расхода (символы 01) без фильтрации входного сигнала (символ 0)
034к05н01	10	Верхний предел диапазона измерений, здесь $10 \text{ м}^3/\text{ч}$
034к05н08	0,0001	Цена импульса. Здесь – $0,0001 \text{ м}^3/\text{имп}$
035н00	4	Константное значение температуры холодной воды, $^{\circ}\text{C}$
035н01	03307	Признак применения датчика температуры холодной воды и адрес датчика, здесь – ссылка на четвертый R-ный канал

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
036н00	0,1	Константное значение давления холодной воды , МПа
036н01	03208	Признак применения датчика давления холодной воды и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
037н01	03209	Признак применения датчика барометрического давления и адрес датчика, здесь 0 – нет датчика
Параметры по первому трубопроводу		
101т1	1	Тип теплоносителя. Здесь – перегретый пар.
102т1н00	10	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – напорное устройство Annubar
102т1н01	100	Диаметр измерительного участка трубопровода при 20 °С.
102т1н03	0,5	Коэффициент расхода (A) напорного устройства.
103т1н00	100	Диаметр сужающего устройства при 20 °С.
103т1н01	0,0000165	Средний коэффициент температурного расширения материала сужающего устройства (диафрагмы).
103т1н02	0,23	Коэффициент Вn напорного устройства.
110т1н00	40	Константное значение перепада давления, кПа. Здесь – 40 кПа
110т1н01	03201	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 1-й токовый канал
113т1н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т1н01	03202	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 2-й токовый канал
114т1н00	200	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 200 °С
114т1н01	03301	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 1-й R-ный канал
115т1н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т1н01	2	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 2 кПа
120т1	10	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -10 т/ч
121т1	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется $G_{т1} * h_{т1}$
Параметры по второму трубопроводу		
102т2н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода
109т2н00	10	Константное значение расхода. Здесь – 10 м³/ч
109т2н01	03401	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 1-й импульсный канал
113т2н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т2н01	03203	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 3 -й токовый канал
114т2н00	50	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 50 °С
114т2н01	03302	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 2-й R-ный канал

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
115т2н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т2н01	0,5	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 0,5 м ³ /ч
120т2	10	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -10 т/ч
121т2	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется $G_{t2} \cdot h_{t2}$
Параметры по третьему трубопроводу		
102т3н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик расхода с импульсным выходом.
109т3н00	50	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т3н01	03402	Признак применения датчика расхода и адрес датчика .Здесь – ссылка на 2-й импульсный канал
113т3н00	0,8	Константное значение давления. Здесь – 0,8 МПа
113т3н01	03204	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 4-й токовый канал
114т3н00	75	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 75 °C
114т3н01	03303	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 3-й R-ный канал
115т3н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т3н01	0,5	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода Здесь – 2,5 м ³ /ч
120т3	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь –50 т/ч
121т3	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется $G_{t3} \cdot h_{t3}$
Параметры по четвертому трубопроводу		
102т4н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик расхода с импульсным выходом.
109т4н00	50	Константное значение расхода, м ³ /ч. Здесь – 50 м ³ /ч
109т4н01	03403	Признак применения датчика расхода и адрес датчика .Здесь – ссылка на 3-й импульсный канал
113т4н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т4н01	03205	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 5-й токовый канал
114т4н00	50	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 50 °C
114т4н01	03304	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 4-й R-ный канал

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
115т4н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика объемного расхода (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т4н01	0,5	Нижний предел номинального диапазона измерений расхода Здесь - 2,5 м ³ /ч
120т4	50	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь – 50 т/ч
121т4	1	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется $G_{t4} \cdot h_{t4}$
Параметры по пятому трубопроводу		
102т5н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода
109т5н00	5	Константное значение расхода. Здесь – 5 м ³ /ч
109т5н01	03404	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 4-й импульсный канал
113т5н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т5н01	03206	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 3 -й токовый канал
114т5н00	25	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 25 °C
114т5н01	03305	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 5-й R-ный канал
115т5н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т5н01	0,25	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 0,25 м ³ /ч
120т5	5	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -5 т/ч
121т5	2	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется $G_{t5} \cdot h_{X5}$
Параметры по шестому трубопроводу		
102т6н00	12	Тип датчика первичного преобразователя расхода. Здесь – датчик объемного расхода
109т6н00	10	Константное значение расхода. Здесь – 10 м ³ /ч
109т6н01	03405	Признак применения датчика перепада давления и адрес датчика .Здесь – ссылка на 5-й импульсный канал
113т6н00	0,6	Константное значение давления. Здесь – 0,6 МПа
113т6н01	03207	Признак применения датчика давления и адрес датчика. Здесь – ссылка на 7 -й токовый канал
114т6н00	25	Константа значение температуры теплоносителя. Здесь - 25 °C
114т6н01	03306	Признак применения датчика температуры и адрес датчика. Здесь – ссылка на 6-й R-ный канал

Номер параметра	Значение (для примера)	Пояснение
115т6н00	10	Признак выбора ограничения для диапазона измерений. Здесь – ограничение определяется диапазоном измерений датчика перепада давления (первый символ 1). При этом усреднение температуры и давления ведется независимо от величины расхода (второй символ 0)
115т6н01	0,5	Нижний предел диапазона измерений. Здесь - 0,5 м ³ /ч
120т6	10	Константа массового расхода теплоносителя. Здесь -10 т/ч
121т6	2	Правило архивирования энергии по трубопроводу. Здесь архивируется G _{т6} *h _{ХВ}
Параметры по первому потребителю (магистрали)		
301п1	1200000	Схема учета по магистрали: в качестве подающего указан первый трубопровод, в качестве обратного указан второй трубопровод. Цифра 0 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются показания датчиков расхода в трубопроводах подающем и обратном.
Параметры по второму потребителю (магистрали)		
301п2	0012000	Схема учета по магистрали: в качестве подающего указан третий трубопровод, в качестве обратного указан четвертый трубопровод. Цифра 0 в крайней правой позиции означает, что при вычислении энергии по потребителю используются показания датчиков расхода в трубопроводах подающем и обратном.
Параметры по третьему потребителю (магистрали)		
301п3	1212333	Схема учета по магистрали: в качестве подающих указаны первый и третий трубопроводы, в качестве обратных указаны второй и четвертый трубопровод, в качестве трубопроводов подпитки указаны пятый и шестой. Цифра 3 в крайней правой позиции означает, что вычисление энергии по потребителю ведется по общим формулам (2.32) для источника теплоты.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образцы форм отчетов

Пример формы № 1

СПТ961М 1734 Код потребителя 123456 Квитанция 65534

ВЕДОМОСТЬ
суточного теплопотребления (теплоотпуска) по магистрали 1
за 27 сентября 1998 г (расчетный час - 2 часа)

Час	->-> Подающий трубопровод		->-> ГВС (подпитка утечки)		Энергия	
	<-<- Обратный трубопровод	T 'C	P МПа	M т	MГВС т	Wсум ГДж
* 2	75,12 51,35	0,613 0,542	->-> <-<-	* 38,82 36,59	2,23	4,34
1	->-> <-<-
...	->-> <-<-
12	70,01 49,26	0,561 0,491	->-> <-<-	43,45 36,09	7,36	5,34

СПТ961М 1734 Код потребителя 123456 Квитанция 65534

ВЕДОМОСТЬ
суточного теплопотребления (теплоотпуска) по магистрали 1
за 27 сентября 1998 г (расчетный час - 2 часа)

Продолжение

Час	->-> Подающий трубопровод		->-> ГВС (подпитка утечки)		Энергия	
	<-<- Обратный трубопровод	T 'C	P МПа	M т	MГВС т	Wсум ГДж
11	70,01 49,26	0,561 0,491	->-> <-<-	43,45 36,09	7,36	5,34
...	->-> <-<-
3	75,12 51,35	0,613 0,542	->-> <-<-	38,82 36,59	2,23	4,34
СРЕДНИЕ				ИТОГО		
	73,24 50,14	0,587 0,495	->-> <-<-	962,58 868,80	93,78	120,42

Среднесуточное значение температуры холодной воды 6,12 'C

Среднесуточное значение давления холодной воды 0,101 МПа

Время работы узла в течение суток 24,00 ч

*) - расчет выполнен с учетом ненормальной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 2

СПТ961М 1734

Код потребителя 23456

Квитанция 65534

ВЕДОМОСТЬ

среднесуточных (суточных) значений параметров по магистрали 1
за сентябрь 1997г (расчетный день - 3 октября)

День	Холодная вода		->Подающий трубопровод-> <-Обратный трубопровод-<-		Время работы	ГВС (подпитка утечки)	Энергия		
	T _{хв} °C	P МПа	T °C	P МПа					
2	6,12	0,1013	75,12	0,613	->	961,6	24	93,80	120,42
*	1	6,12	0,1013	51,35 * 75,12 0,542	<-	867,8			
...	51,35	0,542	->	964,4	24	98,10	132,26
15	8,14	0,0998	<-	866,3			
			->
			<-
			70,01	0,561	->	962,6	24	93,78	120,42
			49,26	0,491	<-	868,8			

СПТ961М 1734

Код потребителя 23456

Квитанция 65534

ВЕДОМОСТЬ

среднесуточных (суточных) значений параметров по магистрали 1
за сентябрь 1997г (расчетный день - 3 октября)

Продолжение

День	Холодная вода		->Подающий трубопровод-> <-Обратный трубопровод-<-		Время работы	ГВС (подпитка утечки)	Энергия		
	T _{хв} °C	P МПа	T, °C	P, МПа					
14	6,12	0,1013	75,12	0,613	->	962,6	24	93,78	120,42
...	51,35	0,542	<-	868,8			
3	8,14	0,0998	->
			<-
			70,01	0,561	->	964,4	24	98,10	132,26
			49,26	0,491	<-	866,3			
СРЕДНИЕ									
	7,14	0,0999	70,01	0,571	->	29822	744	2920,2	3800,6
			49,26	0,494	<-				

*) - расчет выполнен с учетом нештатной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 3

СПТ961М 1734 Код трубопровода 53416 Квитанция 65281

Ведомость
среднечасовых (часовых) значений параметров теплоносителя по
трубопроводу 5
за 27 сентября 1998 (расчетный час - 3 часа)

Час	T 'C	P МПа	M т	W ГДж	V м³
02	75,12	0,613	38,82	11,37	39,81
01
...
03	75,01	0,596	39,11	11,45	40,11
СРЕДНИЕ			ИТОГО		
	75,06	0,605	936,96	273,6	960,3

Среднесуточное значение температуры холодной воды 6,12 'C

Среднесуточное значение давления холодной воды 0,101 МПа

Время работы трубопровода в течение суток 24,00 ч

*) - расчет выполнен с учетом непрерывной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 4

СПТ961М 1734 Код трубопровода 53416 Квитанция 65282

ВЕДОМОСТЬ
среднесуточных (суточных) значений параметров по трубопроводу 5
за сентябрь 1997г (расчетный день - 3 октября)

День	T _{хв} 'C	P _{хв} МПа	T 'C	P МПа	t и ч	M т	W ГДж	V м³
2	6,12	0,101	75,06	0,605	24	936,9	273,6	960,3
...
3	8,14	0,100	75,02	0,614	24	937,8	270,2	950,4
СРЕДНИЕ			ИТОГО					
	7,86	0,999	75,04	0,618	744	29047,6	8432,5	29605,4

*) - расчет выполнен с учетом непрерывной ситуации

Ответственный за учет тепловой энергии

Таким образом, стандартный *отчет по потребителю за сутки* (форма 1) печатается на двух листах. Если расчетный час до 12-00 включительно, то в отчете указываются предшествующие сутки.

Если какие-либо данные в отчете помечены знаком *, то это означает, что на рассматриваемом интервале времени в работе прибора был перерыв (провал) в электропитании или возникали нештатные ситуации: например, выход сигнала датчика расхода за пределы измерений. Уточнить характер нештатных ситуаций можно по их архивам.

При отсутствии данных за какой-либо интервал времени (прибор не был пущен на счет), в соответствующей строке появится сообщение "нд" - нет данных.

Отчет по потребителю за *месяц* также печатается на двух страницах (форма 2). Если расчетный день - до 15 числа включительно, то в отчете указывается предшествующий месяц; в противном случае - текущий.

Если в состав магистрали входит более одного подающего и (или) обратного трубопроводов, то графы для средних значений температуры и давления в отчетных формах 1 и 2 *не заполняются*. В этом случае следует дополнительно вывести на печать отчеты по трубопроводам (формы 3 и 4).

Все сказанное выше применительно к отчетам по потребителю относительно учета нештатных ситуаций и датирования отчетов при различных значениях расчетных часа и суток справедливо и для отчетов по трубопроводу (формы 3 и 4). Следует отметить также, что графа V (объем теплоносителя) заполняется только в том случае, если на данном трубопроводе установлены датчики объема с числоимпульсным выходом; в противном случае эта графа вообще отсутствует в отчете.

Ниже приведены формы справок по архивам нештатных ситуаций, архивам диагностических сообщений, архивам времени перерывов электропитания и архиву произвольного параметра (формы 5, 6, 7, 8), которые могут быть напечатаны по команде оператора.

Следует отметить, что при выводе пояснений символ Δ заменен словом ДЕЛЬТА_, а символ ω заменен словом ОМЕГА. Длина *пояснения* ограничена 48 символами. Это сделано для того, чтобы можно было использовать практически любой принтер. В одной справке может быть не более 30 записей.

Пример формы № 5 Квитанция 65534			
СПТ961М 1734			
Справка			
по архиву сообщений о нештатных ситуациях			
(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-97/23:00)			
Статус	Код	Дата и время	Пояснение
Есть	т2-00-02	14-10-97/23:50	ДЕЛЬТА_P1 (Q1) больше верхнего метрологического предела
...
Нет	т4-03-02	14-10-97/23:55	P больше верхнего метрологического предела
Ответственный за учет тепловой энергии			

Пример формы № 6

СПТ961М 1734

Квитанция 65534

Справка
по архиву диагностических сообщений, не влияющих на коммерческий
учет
(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-97/23:00)

Статус	Код	Дата и время	Пояснение
Есть	t2-05-06	14-10-97/23:50	Сработала 1-я уставка по ОМЕГА
...	
Нет	t4-03-01	14-10-97/23:55	Р за нижним пределом номинального диапазона

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 7

СПТ961М 1734

Квитанция 65534

Справка
по архиву времени перерывов электропитания
(до 30 сообщений, предшествующих 14-10-97/23:00)

Дата и время начала перерыва питания	Продолжительность перерыва питания	
	ч	ч:мин:с
14-10-97/14:37:15	1,2	1:12:00

Ответственный за учет тепловой энергии

Пример формы № 8

СПТ961М 1734

Квитанция 65535

Справка
по архиву значений параметра 210т1
(до 30 записей, предшествующих 14-10-98/14:00)

Дата и время	Значение параметра	Единицы измерения
14-10-98/13:00	143,15	т
...
13-10-98/08:00	142,24	т

Ответственный за учет тепловой энергии

ПРИЛОЖЕНИЕ В**Системные и коммуникационные возможности прибора**

Помимо клавиатуры и индикатора лицевой панели прибор имеет дополнительные средства ввода/вывода данных - внешний и магистральный интерфейсы. Уровень доступа к данным через эти интерфейсы такой же, как и с лицевой панели. То есть любые данные всегда открыты для считывания, а возможность записи определяется положением переключателя, защищающего данные от несанкционированного изменения.

Особенностью устройств, подобных данному прибору, является то, что как правило, существует несколько независимых пользователей накапливаемой информации. Ими являются службы учета и диспетчерские службы поставщика и потребителя энергоресурса, контролирующие организации, ремонтные службы и т.п. Поэтому особое внимание при проектировании интерфейсов было уделено обеспечению возможности *независимого и одновременного* доступа к информации различных пользователей.

Этот принцип обеспечивает единство информации, т.к. она не имеет дополнительных маршрутов передачи между пользователями, а сосредоточивается в месте формирования - в приборах. Все пользователи работают с *единой* информацией.

B.1 Внешний интерфейс**B.1.1 Состав внешнего интерфейса.**

Под внешним интерфейсом прибора подразумевается совокупность программных, аппаратных и конструктивных средств, обеспечивающих обмен данными с использованием 5 цепей стандарта RS-232C, а также оптического канала, выполненного в соответствии со стандартом IEC1107 (МЭК1107) .

B.1.2 Использование цепей SG, TxD, RxD (102, 103, 104) интерфейса RS-232C.

Три указанные цепи обеспечивают простейший вариант обмена данными, как правило, с IBM-совместимым персональным компьютером, который имеет два коммуникационных порта в стандарте RS-232C. Локальный компьютер подключается по нуль-модемной схеме, приведенной в таблице соединений (табл. 7.5).

Такое подключение *не предназначено для постоянного использования* в процессе эксплуатации, так как внутренние цифровые цепи прибора и цепи RS-232C не имеют гальванического разделения. Это может привести к сбоям процессора при неудовлетворительном качестве заземления компьютера и наличии существенных помех в цепях сетевого питания.

Данное соединение может быть использовано для ввода базы данных в прибор. Такой ввод может осуществляться предварительно, в лабораторных условиях, а не на объекте, то есть до подключения датчиков к прибору. Для этого используется программа *database.exe*, которая поставляется вместе с прибором.

Программа обеспечивает более удобный интерфейс, чем средства лицевой панели прибора. Кроме того, потребителю, эксплуатирующему парк из нескольких приборов, обеспечивается возможность создания и сохранения на диске файлов-копий баз данных всех приборов.

Введенная база данных сохраняется в электрически программируемой части памяти прибора (флэш-память). То есть, база данных становится неотъемлемой частью прибора и сохраняется не только при обесточивании прибора, но и при выходе из строя элемента резервного питания, расположенного на плате прибора. При этом сохраняется возможность многократного изменения базы данных пользователем.

Описанным способом могут быть введены все параметры или их основная часть. Несколько оставшихся параметров можно уточнить и ввести непосредственно на объекте через лицевую панель прибора. Эти данные также попадают в электрически программируемую часть памяти.

Программа работает под управлением операционной системы MS DOS и может также исполняться в DOS-сессии WINDOWS.

Другое назначение локального подключения компьютера - это проведение модернизации программного обеспечения прибора. Необходимость модернизации может вызываться как изменением нормативных документов, регулирующих учет, так и развитием программного обеспечения прибора с целью расширения его возможностей. Как и любое другое серийное техническое средство, прибор в процессе выпуска постоянно совершенствуется.

Для упрощения процедуры модернизации с тем, чтобы ее мог самостоятельно проводить пользователь, программное обеспечение прибора разделено на две части. Одна небольшая и неизменная часть обеспечивает взаимодействие с компьютером и загрузку другой большей части, содержащей собственно все расчетные алгоритмы. Обе части программного обеспечения хранятся в электрически программируемой части памяти (флэш-память). Таким образом, в процессе загрузки происходит перепрограммирование прибора.

Модернизация проводится в лабораторных условиях, когда прибор не находится в режиме эксплуатации. Для этого используется специальная программа-утилита *upgrade.exe* и файл, содержащий новую версию программного обеспечения прибора. Утилита, описание ее работы и последняя версия размещены в Интернете на сайте фирмы по адресу: <http://www.logika.spb.ru> Перечисленные компоненты собраны в саморазворачивающийся архивный файл, имя которого совпадает с номером включенной в него версии. Пользователь может прочитать текущий номер версии прибора как значение параметра 099 и сравнить с именем архивного файла.

Программа *upgrade.exe* работает под управлением операционной системы MS DOS и может исполняться в DOS-сессии WINDOWS.

Третья возможность, которую обеспечивает локальное подключение компьютера, - это "включение" системных функций прибора (как элемента автоматизированной системы по учету энергии и знергоресурсов), которые при первоначальной поставке прибора описаны в документации, но могут быть выключены, и соответственно недоступны для использования. Несмотря на выключенное состояние системных

функций, прибор остается полностью законченным автономным средством учета, но с ограниченными системными возможностями.

Процедура включения осуществляется с помощью специальной программы-утилиты *unlock.exe* и ресурсного электронного ключа. Открытие выполняется пользователем самостоятельно в лабораторных условиях, когда прибор не находится в эксплуатации. Порядок действий подробно изложен в сопроводительной документации к программе. Эта программа работает под управлением операционной системы MS DOS и может исполняться в DOS-сессии WINDOWS.

Далее, в специальном разделе, подробно перечисляются системные возможности, использование которых требует применения данной процедуры.

B.1.3 Использование цепей RTS, CTS (105,106) интерфейса RS-232C.

Эти цепи позволяют осуществить аппаратное управление потоком данных на интерфейсе. Управление потоком используется при подключении к прибору модемов для работы по коммутируемым телефонным линиям или по радиоканалу.

Различают двунаправленное и однонаправленное управление потоком. Первое применяется, как правило, при работе по коммутируемым телефонным линиям, когда используются дуплексные протоколы связи. Практически все протоколы, реализованные в современных телефонных модемах с AT-системой команд (прибор поддерживает только эту систему команд), являются дуплексными. Исключение составляет редко применяемый протокол V23.

При использовании телефонного модема рекомендуется указывать прибору двунаправленное управление потоком. Такое же управление следует задавать и модему при его первоначальной настройке. Обычно этот тип управления является управлением по умолчанию для телефонного модема.

В случае двунаправленного управления прибор, переводя цепь RTS (105) в активное состояние, разрешает передавать данные в его сторону, а сбрасывая - запрещает. Запрет вырабатывается, если данные поступают слишком быстро, а процессор прибора не может уделить достаточно времени для их приема. Чтобы данные не были потеряны, вырабатывается сигнал запрета. Как только процессор освобождается, цепь RTS переводится в активное состояние.

Аналогичным образом прибор интерпретирует состояние входной цепи CTS (106). То есть активное состояние CTS разрешает для него передачу данных в сторону внешнего оборудования, а пассивное - запрещает. Вследствие наличия помех в телефонной линии и соответственно повторения передачи данных, средняя скорость в линии может оказаться ниже выбранной скорости передачи между прибором и модемом. В этом случае модем получает возможность приостанавливать на время поступление данных из прибора.

Однонаправленное управление реализовано в приборе для подключения оборудования с полудуплексным принципом обмена. Переводя цепь RTS в активное состояние, прибор запрашивает разрешение на передачу данных. В ответ на этот запрос внешнее оборудование переключает канал на передачу от прибора и после этого устанавливает в активное состояние цепь CTS, разрешая тем самым передачу данных из прибора.

Закончив передачу блока данных, прибор переводит RTS в неактивное состояние, разрешая этим переключение канала вновь в его сторону. При неактивном состоянии RTS прибор готов к приему данных.

Часто при полудуплексном обмене по радиоканалу радиомодемы требуют, чтобы оборудование (в данном случае прибор) отслеживали сигнал наличия встречной несущей - DCD. При активном состоянии DCD прибор не должен переводить в активное состояние RTS, то есть включать передатчик навстречу уже ведущейся передаче. Для работы по такому алгоритму сигнал радиомодема DCD подключается к цепи прибора CTS. Управление потоком в этом случае будем называть DCD/CTS.

Наконец возможна работа без управления потоком. Например, рассмотренные выше варианты работы с компьютером при использовании различных утилит не используют управление потоком данных.

B.1.4 Оптический порт.

Этот узел прибора является опционным и может отсутствовать при первоначальной поставке. Если он установлен, то обеспечивается возможность оперативного подключения к прибору в процессе его эксплуатации. Такое подключение позволяет автоматизировать процесс съема учетных данных., а также позволяет осуществлять анализ и мониторинг технологических режимов потребления непосредственно на месте эксплуатации прибора. В обоих случаях можно использовать переносной компьютер класса Note-book. или специальное считающее устройство.

Узел обеспечивает полное гальваническое разделение прибора и внешнего оборудования. Подключение внешнего оборудования производится с помощью специальной оптической головки - адаптера АПС70. Для осуществления связи головка устанавливается в гнездо на лицевой панели прибора и закрепляется магнитной защелкой. К головке подведен кабель, который заканчивается разъемом типа DB9. Этот разъем может быть непосредственно подключен к коммуникационному RS-232C порту переносного компьютера. На контакты разъема выведены три цепи: SG, TxD, RxD (102, 103, 104).

Таким образом обмен с переносным компьютером может осуществляться по описанному выше алгоритму без аппаратного управления потоком.

В приборе для обслуживания оптического канала и проводного RS-232C канала используются одни и те же аппаратные средства. Поэтому одновременная работа обоих каналов невозможна. На практике это не является существенным ограничением, т.к. сеансы съема данных и мониторинга достаточно редки и непродолжительны.

Практически переключение аппаратуры между каналами происходит следующим образом. Оператор устанавливает оптическую головку (адаптер АПС70), включает переносной компьютер и загружает необходимую программу обмена. Затем выбирает в основном меню прибора пункт "Порт" и нажимает клавишу ↓. Аппаратные средства прибора отключаются от проводного канала и подключаются к оптическому.

Закончив сеанс обмена, оператор снимает адаптер АПС70. Других действий для обратного переключения не требуется, т.к. оно происходит автоматически, если в оптическом канале отсутствует обмен данными в течение двух минут.

В.2 Магистральный (системный) интерфейс

В.2.1 Основные возможности системной магистрали.

Для построения автоматизированных систем, состоящих из групп приборов и компьютеров (локальных и удаленных) используется магистральный интерфейс прибора. Он обеспечивает непосредственное подключение прибора к двухпроводной информационной магистрали, которая на аппаратном уровне соответствует стандарту RS-485. Цепи интерфейса и измерительные цепи прибора имеют гальваническое разделение.

По логической организации этот интерфейс представляет собой шину с маркерным доступом. Разработанный фирмой протокол включает в себя процедуры циркуляции маркера, захвата магистрали и контроля ее использованием. Обеспечивается передача данных блоками переменной длины до 5Кб.

Все магистральные абоненты равноправны в смысле возможности доступа к ней для передачи блока данных. На магистрали нет постоянно выделенного ведущего, управляющего ее использованием. Получение циркулирующего по магистрали маркера разрешает абоненту передачу одного блока любому другому абоненту по выбору. Специальные аппаратные средства логически отключают от магистрали приборы, не участвующие в передаче блока. Они "не слышат" эту передачу. Закончив передачу, абонент выводит маркер освобождения, который разрешает доступ к магистрали другому абоненту.

Обмен может выполняться на скоростях 300, 600, 1200, 2400 и 4800 бит/с. На начальном этапе запуска магистрали выбирается и фиксируется скорость ее дальнейшей работы. Снижение скорости в общем случае позволяет увеличить протяженность магистрали.

Подробно данный протокол и форматы блоков данных описаны в документе "СПСеть. Магистральный протокол". Документ размещен в Интернете на сайте фирмы по адресу: <http://www.logika.spb.ru> Протокол реализует принцип *независимого и одновременного* доступа к информации всех ее пользователей.

В.2.2 Подключение компьютера к магистрали.

Магистральный интерфейс обеспечивает обмен данными между подключенными к магистрали приборами и компьютерами общим числом до 30. То есть каждый абонент может независимо передавать данные любому другому абоненту и получать данные в обратном направлении от них.

Для подключения компьютера к магистрали используется специальный адаптер АПС69, который конструктивно представляет собой плату расширения персонального компьютера. Плата устанавливается в любой свободный ISA-слот компьютера. На крепежной скобе адаптера имеется стандартный разъем DB9, два контакта которого используются для подключения к магистрали. Адаптер имеет ряд дополнительных функций, которые обсуждаются ниже.

B.2.3 Удаленный доступ к магистрали.

Через модем и цепи интерфейса RS-232C прибор обеспечивает удаленному компьютеру информационный доступ ко всем приборам и компьютерам, подключенным к магистрали RS-485.

В этом случае он выполняет функции ретранслятора данных. Удаленный компьютер передает и получает блоки данных в формате магистрального протокола. Ретранслятор при этом выполняет процедуры захвата магистрали и ввода/вывода этих данных "как своих".

Аналогично все магистральные абоненты могут инициативно передавать данные удаленному компьютеру. В этом случае прибор принимает блок данных, устанавливает телефонное соединение и передает блок удаленному компьютеру.

К одной магистрали одновременно может быть подключено несколько приборов-ретрансляторов, но не более 30.

B.2.4 Использование магистрального принтера.

К магистрали через специальный адаптер АПС43 может быть подключен принтер. Адаптер выполняет сопряжение магистрального интерфейса и стандартного для персональных компьютеров принтерного интерфейса CENTRONICS.

Кроме того, адаптер управляет включением/выключением питания принтера, что позволяет автоматически включать принтер только на период вывода информации. В отличие от других магистральных абонентов адаптер только принимает данные.

К магистрали может быть подключен только один адаптер АПС43 (принтер). Он может обслуживать все магистральные приборы или их часть. При спецификации внешнего оборудования каждому прибору указывается, может ли он использовать магистральный принтер.

Подключение принтера к одиночному прибору не отличается от его магистрального использования. То есть принтер включается через АПС43, который в свою очередь подключается к интерфейсу RS-485 прибора.

Адаптер является буферизованным устройством, то есть все поступающие с магистрали данные он предварительно помещает во внутренний буфер, а затем печатает из него. На корпусе адаптера имеется два светодиодных индикатора. Один индикатор сигнализирует о наличии питания. Другой - зажигается, когда начинает заполняться буфер, и гаснет, когда буфер очищается. Очистка происходит в двух случаях, а именно: когда данные полностью выведены на принтер, или когда обнаруживаются ошибки в данных, поступающих с магистрали в буфер.

Во втором случае адаптер не посыпает подтверждение прибору о выводе данных, и прибор будет повторять попытку вывода. Таким образом, если достаточно часто зажигается и гаснет светодиод данных, а вывод на принтер не происходит, то это свидетельствует о высоком уровне помех в магистрали. В такой ситуации следует понизить магистральную скорость.

B.2.5 Пример конфигурации магистрали.

Ниже на рисунке В.1 приведена возможная конфигурация автоматизированной системы учета энергии на промышленном предприятии.

Следует отметить, что физическое объединение абонентов выполняется не обязательно в виде единой двухпроводной линии. Может быть использовано соединение типа "звезда" или их комбинация.

Необходимо только, чтобы обеспечивался электрический контакт всех выводов типа А, и соответственно - выводов типа В.

При одинаковой общей длине линий различные конфигурации могут обладать различными нагрузочными характеристиками для конкретного прибора. Увеличение активных и реактивных составляющих нагрузки до некоторой степени может быть компенсировано снижением скорости работы магистрали.

В.3 Используемые протоколы

Прибор поддерживает два интерфейсных протокола обмена данными. Один из них соответствует стандарту IEC1107 (МЭК1107). Он излагается подробно ниже, в отдельном разделе. Другой - это уже упоминавшийся фирменный протокол, документ "СПСеть. Магистральный протокол".

Протокол МЭК1107 реализован только на внешнем интерфейсе и является протоколом локального двухточечного обмена. То есть, с его помощью можно получить данные только того прибора, к интерфейсу которого выполнено подключение. Ретрансляция запросов к другим приборам через магистраль невозможна. Протокол не имеет встроенных процедур управления телефонным соединением.

Обмен данными с помощью данного протокола можно в одинаковой степени вести по цепям RS-232C и через оптический порт. Максимальная скорость обмена существенно ниже, чем для магистрального протокола.

Магистральный протокол распространяется на внешний и магистральный интерфейс. В обоих случаях используется одинаковый формат блока данных. Однако на внешнем интерфейсе не нужны и соответственно отсутствуют процедуры управления маркером.

Вместо них протокол дополнен средствами установления телефонного соединения. Здесь используется широко распространенная АТ-система команд. Работая в данном протоколе, прибор может отвечать на входящие вызовы. При этом прибор воспринимает ответы модема не в цифровой, а в вербальной форме. Это следует учитывать при предварительной настройке модема.

В данном протоколе обеспечивается возможность передачи данных с внешнего интерфейса на магистраль к другим приборам и обратно. Скорость работы на внешнем интерфейсе может достигать 9600 бит/с, а на магистрали - 4800 бит/с. Она может быть различна для интерфейса и магистрали, т.к. в приборе применяется внутренняя буферизация сообщений.




Рисунок В.1 Возможная конфигурация автоматизированной системы учета энергии на промышленном предприятии.

Протокол допускает работу как по цепям RS-232C, так и через оптический порт. Следует отметить, что после переключения на оптический порт в канале всегда устанавливается протокол МЭК1107 и в соответствии с данным стандартом на скорости 300 бит/с выполняется процедура согласования скорости последующего обмена. В рамках этой процедуры можно произвести переключение оптического канала на магистральный протокол. Далее порядок такого переключения подробно описан.

B.4 Расширение системных возможностей

Описанные выше системные и коммуникационные возможности прибора реализуются с помощью двух интерфейсных протоколов. При поставке резидентное программное обеспечение прибора включает в себя средства, поддерживающие оба протокола.

Подчеркнем, что документ "СПСеть. Магистральный протокол" является всегда доступным для пользователя. Таким образом, пользователь имеет возможность подключать к магистрали собственные специализированные устройства, если они поддерживают этот протокол.

B.5 Спецификация внешнего оборудования

Режимы использования интерфейсов прибора и типы внешнего оборудования описываются параметром 003 *Спецификация внешнего оборудования*. Его значение задается строкой из десяти цифр - *peslraahhv*. Длина строки не может быть меньше десяти символов. При вводе значения, если оно принято прибором, все его интерфейсные средства переводятся в исходное состояние и настраиваются в соответствии с заданным описанием. Если внутренние буфера содержали не выведенные сообщения, они теряются.

Ниже поясняется назначение каждой позиции в строке описания и указываются возможные значения.

p - 0; 1. Протокол. Нуль означает, что на внешнем интерфейсе используется протокол МЭК1107. Единица - магистральный протокол.

e - 0, 1, 2., 3 Оборудование. Нуль означает, что цепи интерфейса RS-232C подключены к компьютеру. Единица - к телефонному модему с АТ-системой команд. Причем modem, когда он находится в командном режиме, посыпает сообщения в прибор в вербальной, а не в цифровой форме.

Значение 2 задается при локальном подключении к прибору принтера с последовательным интерфейсом RS232C. В этом случае вне зависимости от указанного в позиции *p* протокола на принтер передаются только "чистые" данные печати без протокольных служебных и управляющих полей.

Значение 3 задается при подключении радиомодема.

s - 0; 1; 2; 3; 4; 5. Скорость передачи данных внешнего интерфейса. Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 5 - скорости 9600 бит/с. Промежуточные значения соответственно - 600, 1200, 2400, 4800 бит/с. Если выбран протокол МЭК1107, значение не может превышать 2. Максимальная скорость в этом случае 1200 бит/с.

l - 0,1,2,3. Управление потоком. Нуль означает, что управление потоком с помощью цепей RTS, CTS не производится. Единица - управление одностороннее, а 2 - двунаправленное. Если в позиции *e* указан локальный последовательный принтер, то вне зависимости от заданного значения *l* фактически устанавливается одностороннее управление потоком. Значение 3 указывается, когда к прибору подключен радиомодем и его сигнал DCD вводится в прибор по цепи CTS. То есть прибор должен контролировать наличие несущей в радиоканале.

r - 0,1. Магистральный принтер (подключается через адаптер АПС43 или АПС44). Нуль означает, что счетчик не должен формировать и выводить сообщения на магистральный принтер. Единица - сообщения формируются. Если в позиции *e* указан локальный последовательный принтер, то вне зависимости от заданного значения *r* сообщения всегда формируются и выводятся на этот принтер, а вывод на магистральный принтер не производится.

aa - от 00 до 29. Магистральный адрес. До подключения к магистрали каждому абоненту (прибору и компьютеру) должен быть присвоен уникальный индивидуальный адрес из диапазона от 00 до 29. Адреса следует задавать от нуля подряд, без пропусков. При этом взаимное расположение абонентов на магистрали не имеет значения.

hh - от 00 до 29. Старший магистральный адрес. Процедуры управления магистралью требуют, чтобы старший (наибольший из используемых) магистральный адрес был известен всем приборам. Если старший адрес окажется меньше, чем адрес хотя бы одного абонента, работа магистрали будет дезорганизована. Нет смысла также задавать старший адрес "с запасом" (например, 29 для всех случаев), т.к. магистраль будет работоспособной, но время доступа к ней неоправданно увеличится. Оптимальным является задание старшего адреса в соответствии с фактическим количеством абонентов. В процессе эксплуатации магистрали абоненты могут временно исключаться из нее. Магистраль при этом остается работоспособной. Однако подключение новых абонентов требует корректировки значения старшего адреса во всех приборах.

v - 0; 1; 2; 3; 4. Скорость передачи данных по магистрали. Нуль соответствует скорости 300 бит/с, 4 - скорости 4800 бит/с. Промежуточные значения соответственно - 600, 1200, 2400 бит/с.

По умолчанию строка описания имеет значение 0020100002, то есть:

- на внешнем интерфейсе используется открытый протокол МЭК1107;
- считается, что обмен будет вести локальный компьютер;
- скорость обмена на интерфейсе - 1200 бит/с;
- управление потоком не используется;
- прибор должен формировать сообщения на принтер;
- прибор является единственным абонентом;
- обмен с магистральным принтером производится на скорости 1200 бит/с.

В.6 Совместное использование магистральных и кольцевых структур.

Для создания систем из приборов предшествующих поколений использовалась кольцевая базовая структура сети и набор различных адаптеров. Возможности кольцевой структуры подробно описаны в документе "СПСеть. Руководство пользователя".

Если такая система должна быть расширена приборами нового поколения или объединены две системы - кольцевая и магистральная, необходимо использовать адаптер АПС69. Как уже упоминалось, он представляет собой плату расширения персонального компьютера, на крепежной скобе которого установлен разъем DB9. Два контакта соответствуют магистральному интерфейсу RS-485.

Семь остальных образуют два четырехпроводных ИРПС-луча. Нули передатчиков обоих лучей (направлений) объединяются и подключаются к одному контакту.

По своим электрическим и функциональным характеристикам эти направления аналогичны восьми направлениям, реализованным в адаптере АПС2.

Каждый ИРПС-луч позволяет подключить к компьютеру кольцо, содержащее от одного до 30 приборов. Ниже на рисунке В.2 приведена одна из возможных конфигураций совмещенной системы.

В.7 Протокол локального обмена данными по стандарту МЭК1107

В.7.1 Основные характеристики.

Протокол базируется на стандарте Международного электротехнического комитета - МЭК1107 (IEC 1107). Стандарт фиксирует ряд процедур обмена при сборе данных с помощью переносного устройства считывания, а также при локальном подключении прибора к компьютеру. В определенных пределах стандарт допускает расширение базовых процедур, выполняемое производителем приборов с учетом их особенностей.

Прибор поддерживает режим обмена "С" стандарта МЭК1107. При этом формат сообщений, содержащих данные, а не управление предлагается производителем - НПФ ЛОГИКА.

Устройство считывания (компьютер) подключается к прибору через оптический порт или по интерфейсу RS-232C. В последнем случае не обеспечивается гальваническая развязка между прибором и подключаемым оборудованием.

В исходном состоянии прибор находится в постоянной готовности к обмену по интерфейсу RS-232С. Включение оптического канала для осуществления обмена производится с помощью специальной пультовой операции через меню прибора. При этом происходит автоматическое логическое отключение канала RS-232С. Если в обмене по оптическому каналу прибор обнаруживает паузу более 120 секунд, то он выполняет автоматический возврат к каналу RS-232С и отключение оптического канала.

Тип передачи - асинхронная побитная стартстопная полудуплексная передача в соответствии со стандартом ИСО 1177.

Передача ведется в символьном формате. Формат символа соответствует стандарту ИСО 646 (1 стартовый бит, 7 битов данных, 1 бит четности, 1 стоповый бит). Данные кодируются в соответствии с 7-битной таблицей кодов ASCII.

Возможные скорости обмена, поддерживаемые прибором, равны 300, 600 и 1200 бит в секунду.




Рисунок В.2 Пример конфигурации совмещенной системы: кольцевой и магистральной

B.7.2 Контроль информации.

Надежность кода обеспечивается, в соответствии со стандартом ИСО 1177, добавлением одного контрольного символа к передаваемому информационному блоку (или тексту). Не все сообщения сопровождаются контрольным символом, а лишь те, которые включают символы "начало заголовка" (SOH) и/или символ "начало текста" (STX).

Формирование контрольного символа блока данных производится методом продольной четности в соответствии со стандартом ИСО 1155.

Каждый из первых семи битов контрольного знака должен представлять собой сумму по модулю 2 всех элементов соответствующей битовой позиции в поперечных колонках, образованных последовательными знаками передаваемого блока данных.

Бит четности каждого информационного знака и контрольного знака представляет собой сумму по модулю 2 значений всех битов этого знака.

Суммирование для получения контрольного знака блока должно начинаться со знака, следующего за первым знаком SOH в блоке (или следующего за первым знаком STX, если SOH отсутствует).

Если знак STX в блоке данных поступает после знака SOH, то он учитывается при суммировании как информационный.

Последний знак, который учитывается при суммировании - знак "конец текста" (ETX).

Правило вычисления контрольного символа иллюстрируется ниже на примере:

Номер бита Последов. символов	0 2^0	1 2^1	2 2^2	3 2^3	4 2^4	5 2^5	6 2^6	7 (бит четности)
SOH	1	0	0	0	0	0	0	1
R	0	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1
STX	0	1	0	0	0	0	0	1
...
ETX	1	1	0	0	0	0	0	0
BCC	0	1	0	0	0	1	1	1

Контрольный символ блока вычисляется по символам, содержащимся внутри затемненной области. Большим затемнением выделена одна из колонок продольного суммирования. Как видно на рисунке, символ SOH не учитывается при суммировании, поскольку является первым в блоке данных, а следующий далее символ STX - учитывается.

Если бы блок начинался с символа STX, то этот первый символ также не учитывался бы при вычислении контрольного символа.

B.7.3 Обмен через оптический порт.

Для начала обмена данными со сторон внешнего оборудования в прибор со скоростью передачи 300 бит/с посыпается сообщение - запрос сеанса,

/	?	!	CR	LF
---	---	---	----	----

Начальному символу "/" соответствует шестнадцатеричный код 2Fh. Символ "?", код 3Fh, предлагает прибору начать сеанс обмена данными. Конечный символ "!", код 21h, ограничивает текстовую часть запроса. Завершают сообщение символы CR (возврат каретки, код 0Dh) и LF (перевод строки, код 0Ah).

В ответ на запрос сеанса прибор также со скоростью 300 бит/с передает идентифицирующее сообщение:

/	LGK	Z	T ₁ ,...,T ₆	P ₁ P ₂	I ₁ I ₂ I ₃	CR	LF
---	-----	---	------------------------------------	-------------------------------	--	----	----

Здесь "/" - стартовый символ.

LGK - три буквы, идентифицирующие производителя (разработчика) прибора, фирму ЗАО НПФ ЛОГИКА.

Z - принимает значения 0,1 или 2 и указывает соответственно скорость, с которой прибор готов вести обмен данными в описываемом протоколе:

0 - 300 бит/с

1 - 600 бит/с

2 - 1200 бит/с

T₁,...,T₆- шесть символов, указывающих тип прибора.

Например, для прибора СПТ961М это строка "SPT962".

P₁P₂ - два символа, описывающие возможности прибора при переходе на этом этапе к магистральному протоколу обмена СПСеть¹.

I₁ I₂ I₃ - три младших цифры идентификатора прибора (параметр 008).

CR - завершающий символ возврата каретки.

LF - завершающий символ перевода строки.

Далее со стороны внешнего оборудования в прибор со скоростью 300 бит/с должно быть передано подтверждение выбора скорости передачи²:

ACK	0	Z	2	CR	LF
-----	---	---	---	----	----

Здесь ACK - символ подтверждения, его код 06h.

¹ Первый символ P₁ указывает, закрыт или доступен магистральный протокол (0/1). Второй - P₂ (0,...,5) указывает, какая скорость установлена для магистрального протокола в параметре "Спецификация внешнего оборудования".

² Если внешним оборудованием выбирается для работы магистральный протокол, то подтверждение имеет следующий вид:

ACK	0	P ₂	3	CR	LF
-----	---	----------------	---	----	----

Прибор отвечает символом подтверждения:

ACK

Далее обмен данными осуществляется на согласованной в начальной фазе скорости и в выбранном протоколе.

B.7.4 Запросы чтения и записи.

Запрос со стороны устройства считывания на чтение или запись данных имеет следующий формат

SOH	C	1	STX	НаборДанных	ETX	BCC
-----	---	---	-----	-------------	-----	-----

Здесь SOH - символ "начало заголовка", код 01h;

C - позиция в которой указывается команда (тип запроса). Если в этой позиции содержится символ R, код 52h, то сообщение является запросом на считывание. Если - W, код 57h, то сообщение содержит данные для записи в прибор;

Единица (код 31h), следующая за указателем типа запроса, означает в соответствии с МЭК1107, что обмен выполняется в коде ASCII;

STX - символ "начало текста", код 02h;

НаборДанных - набор данных в коде ASCII; формат набора данных, в зависимости от типа запроса, приводится ниже;

ETX - символ "конец текста", код 03h;

BCC - контрольный символ блока.

Набор данных в запросе на чтение имеет следующий формат:

Функция	.	Адрес
---------	---	-------

Поле "Функция" указывает на разновидность операции чтения, а поле "Адрес" - на элемент данных, который должен быть прочитан. Эти поля разделены точкой, код 2Eh.

Набор данных в запросе на запись имеет следующий формат:

Функция	.	Адрес	(Данные)
---------	---	-------	------------

Поле "Функция" в запросе на запись указывает на разновидность операции записи, а поле "Адрес" - на элемент данных, который должен быть записан. Левая скобка, код 28h, и правая скобка, код 29h, используются для выделения поля "Данные". Записывать можно значения только тех параметров и элементов массивов, для которых эта операция определена.

Поле "Функция" может содержать следующие сочетания символов:

- 035 - (30h 33h 35h) - чтение параметра.
- 003 - (30h 30h 33h) - запись параметра;
- 014 - (30h 31h 34h) - чтение элемента массива;
- 024 - (30h 32h 34h) - запись элемента массива;
- 016 - (30h 31h 36h) - чтение элемента массива с временнOй индексацией.

Длина и содержимое поля "Адрес" зависят от поля "Функция". Поле "Адрес" должно содержать пять символов, номер канала (группы) и номер параметра в формате "ккппп", если поле "Функция" содержит символы 003, 035. Например, если в запросе на чтение указано 035.00022, то это означает, что будет прочитан параметр 022 в нулевом 00 общесистемном канале.

Поле "Адрес" должно содержать восемь символов в формате "пппккннн", если поле "Функция" содержит символы 014 или 024. Сочетания символов здесь обозначают:

- ппп - трехзначный номер параметра, например, 110;
- кк - двухзначный номер канала или группы, например, 01;
- ннн - трехзначный номер элемента массива, например 006.

То есть, если задано 014.11001006, то будет прочитан в первом канале(группе) из массива 110 шестой элемент.

Поле "Адрес" должно содержать 13 символов в формате "пппккддммччтт", если поле "Функция" содержит символы 016. Сочетания символов здесь обозначают:

- ппп - трехзначный номер параметра-массива, например, 211;
- кк - двухзначный номер канала (трубопровода) или группы (потребителя), например, 02;
- дд - двухзначный номер дня месяца, например, 28;
- мм - двухзначный номер месяца, например, 09;
- чч - час суток, например, 14;
- тт - минуты, например, 30;

Здесь строка символов "ддммччтт" в другой форме, по сравнению с выше рассмотренным случаем, задает номер того элемента, который должен быть прочитан или записан.

Поле "Данные" в запросе на запись содержит в символьном формате либо значение параметра, либо значение элемента массива. Если записывается не целое число, то в качестве десятичного разделителя должна использоваться точка (код 2Eh), а не запятая. Допускаются те же формы представления числа, что и при вводе значений через лицевую панель прибора.

B.7.5 Ответ со стороны прибора на запрос "чтение".

Ответ со стороны прибора на корректный запрос "чтение" имеет следующий формат:

STX	НаборДанных	ETX	BCC
-----	-------------	-----	-----

Поле "НаборДанных" имеет следующую структуру:

(Данные	*	Единицы)
---	--------	---	---------	---

Данные передаются в формате вывода значений на табло лицевой панели. За ними могут следовать единицы измерения, отделенные от данных символом "*". Поле "Единицы" и разделитель могут отсутствовать в наборе данных.

Если в запросе на чтение в результате контрольного суммирования обнаружены нарушения, прибор возвращает сообщение из одного символа -"повторить запрос":

NAK

Символу NAK соответствует код 15h.

Если в запросе на чтение нарушено соответствие между содержимым поля "Функция" и содержимым поля "Адрес", прибор возвращает сообщение об ошибке:

STX	(ERROR)	ETX	BCC
-----	---	-------	---	-----	-----

Например, нарушение фиксируется, если указано чтение параметра (функция 035), а в поле "Адрес" указан массив и номер его элемента и т.п.

B.7.6 Ответ со стороны прибора на запрос "запись".

При успешном выполнении операции записи прибор передает сообщение из одного символа, код 06h:

ACK

Если в запросе на запись в результате контрольного суммирования обнаружены нарушения, прибор возвращает сообщение из одного символа -"повторить запрос":

NAK

Символу NAK соответствует код 15h.

Если в запросе на запись нарушено соответствие между содержимым поля "Функция" и содержимым поля "Адрес", прибор возвращает сообщение об ошибке:

STX	(ERROR)	ETX	BCC
-----	---	-------	---	-----	-----

Например, нарушение фиксируется, если указана запись параметра (функция 003), а в поле "Адрес" указан массив и номер его элемента. Ошибка фиксируется также в том случае, когда принятое прибором содержимое поля "Данные" не может быть им интерпретировано как число или числовое значение вне допустимого диапазона и т.п.

B.7.7 Окончание сеанса.

Обмен данными прекращается, и прибор переходит в состояние ожидания запроса сеанса связи при получении со стороны компьютера сообщения о завершении работы:

SOH	B	0	ETX	VCC
-----	---	---	-----	-----

Команда В (break), код 42h, указывает на окончание текущего сеанса.

Другим условием окончания сеанса является отсутствие обмена данными в течение 120с.

B.7.8 Время реакции и контрольное время.

Ответ прибора на запрос внешнего оборудования начинается через интервал времени t_r , мс:

$$200 \leq t_r \leq 1500$$

Следующий запрос прибора после получения его ответа должен начинаться через такой же интервал времени. В противном случае он может быть неправильно интерпретирован прибором, что приведет к выдаче с его стороны сообщения NAK.

Если в течение требуемого интервала ответ прибора не получен, внешнее оборудование должно выдержать дополнительный интервал t_r прежде, чем повторить запрос. В этом случае интервал ограничивается следующим образом, мс:

$$700 \leq t_r \leq 1500$$

Интервал времени между двумя символами в последовательности символов одного сообщения, направленного к прибору, должен подчиняться следующему ограничению, мс:

$$t_a < 1500$$

Появление такого интервала рассматривается прибором как завершение передаваемого сообщения. Прибор переходит к его анализу, и если нарушен формат, то отвечает сообщением NAK.

Обмен данными по оптическому каналу прекращается и прибор автоматически переключается на канал RS-232C, если в течение 120 секунд не поступил ни один запрос со стороны внешнего оборудования.

B.7.9 Обмен данными по интерфейсу RS-232C.

Обмен данными по интерфейсу RS-232C производится аналогично оптическому каналу. Единственное отличие заключается в том, что отсутствует фаза запроса сеанса и согласования скорости. Для обмена используется скорость, указанная в параметре 003 "Спецификация внешнего оборудования".

B.7.10 Сводная таблица управляющих и других специальных символов, используемых в протоколе, приведена ниже:

Символ	Наименование символа	Код
SOH	Начало заголовка	01h
STX	Начало текста	02h
ETX	Конец текста	03h
BCC	Контрольный символ блока	Вычисляется
/	Стартовый символ (косая черта)	2Fh
?	Запрос передачи (знак вопроса)	3Fh
(Левая скобка	28h
)	Правая скобка	29h
*	Звездочка (разделитель)	2Ah
.	Десятичная точка	2Eh
\	Обратная косая черта	5Ch
HT	Горизонтальная табуляция	09h
ACK	Символ подтверждения	06h
NAK	Повторить запрос	15h
B0	Завершение работы (два символа)	42h 30h
LF	Перевод строки	0Ah
CR	Возврат каретки	0Dh
R	Команда чтения	52h
W	Команда записи	57h
ERROR	Сообщение об ошибке (5 символов)	45h 52h 52h 4Fh 52h