

MODE D'EMPLOI



Cal. ETA 988.333  
9¾" x 11½"



Cal. ETA 988.432  
11" x 11½"


Français

---



## Sommaire






## 1. Description


### 1.1 Utilisation de la couronne


Votre montre multifonction équipée du mouvement ETA 988.333/432 se caractérise par une couronne de manipulation unique dont la rotation permet:


- en position neutre:  
de sélectionner les différentes fonctions,
- en position tirée:  
de corriger les indications affichées.


La couronne sert également de poussoir destiné à la commande des différentes fonctions telles que enclenchement et déclenchement de l'alarme, mise en marche, arrêt et remise à zéro du chronographe.











### Changement de fuseau horaire

Lorsque l'on change de fuseau horaire ou que l'on désire passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été (ou vice versa), il est possible de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une ou plusieurs heures entières sans perdre l'indication des minutes et des secondes.

Pour cela:

- Sélectionner et afficher l'heure locale.
- Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent et le symbole "T" apparaît dans la partie supérieure du cadran.





- Tourner rapidement la couronne en avant ou en arrière. Les aiguilles avancent ou reculent d'une heure entière et l'heure digitale suit.
- Repousser la couronne. Les secondes continuent à clignoter. Presser la couronne pour le réglage du top seconde (voir 4.2.2).


### Attention:

Ne pas effectuer de petites rotations de la couronne après la rotation rapide du changement de fuseau horaire.

15









#### 4.4 Correction de l'année et de la langue du jour


- Sélectionner la fonction "Jour - Date".





- Tirer la couronne.
- Une lettre apparaît à la place de la date.
- Elle indique la langue dans laquelle est affiché le jour: E = Anglais
- D = Allemand
- F = Français
- S = Espagnol



- La langue et l'année clignotent.
- Tourner la couronne en avant ou en arrière pour obtenir la langue et l'année désirées:
  - rotation rapide, sélection de la langue,
  - rotation lente, sélection de l'année.
  - Repousser la couronne.
- La langue et l'année disparaissent et le jour de la semaine et la date réapparaissent.







#### 4.2.2 Correction fine de la seconde


Après une mise à l'heure (voir point 4.2) ou, lorsque après un certain temps d'utilisation, la montre accuse une petite variation, il est possible de la remettre à l'heure à la seconde près. A cet effet:

- Sélectionner et afficher l'heure locale.
- Tirer la couronne.


Le symbole "T" apparaît dans la partie supérieure du cadran et les chiffres des heures et minutes clignotent.




- Repousser la couronne.  
Les chiffres indiquant les secondes clignotent pendant 1 minute.



- Pendant que les chiffres des secondes clignotent, presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou le passage à la minute entière d'une horloge de référence. Les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.




10



## 4.2 Mise à l'heure

### 4.2.1 Heures - Minutes

- Mettre la montre en mode d'affichage 24 heures (voir point 4.1).
  - Sélectionner et afficher l'heure locale.
  - Tirer la couronne.
- Le symbole "T" apparaît dans la partie supérieure du cadran, les chiffres des heures et des minutes clignotent.




- Mettre la montre à l'heure en tournant la couronne en avant ou en arrière:
  - une rotation rapide permet de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une heure entière.
  - une rotation lente permet la correction des minutes.
  - Repousser la couronne.
  - Revenir si désiré au mode d'affichage 2 fois 12 heures (voir point 4.1).
- Dans ce cas, une petite lettre P apparaît entre midi et minuit, à côté du chiffre indiquant les heures.



9





#### 4. Utilisation

##### 4.1 Contrôle et changement du mode d'affichage

Il existe 2 modes d'affichage de l'heure:

- 1 fois 24 heures
- 2 fois 12 heures: AM de minuit à midi  
PM de midi à minuit

- Sélectionner la fonction T2

##### **“Heure d'un second fuseau horaire”**

Pour contrôler le mode d'affichage:

- Presser 1 fois sur la couronne.




Si la lettre A ou P apparaît, l'heure est affichée selon le mode 2 fois 12 heures, soit:





Si aucune lettre n'apparaît, l'heure est affichée selon le mode 24 heures, soit:




Pour changer le mode d'affichage, presser 2 fois sur la couronne.









- Tourner la couronne, en avant ou en arrière, jusqu'à ce que les aiguilles indiquent la même heure que celle indiquée par les chiffres de l'affichage:
- une rotation rapide permet de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une heure entière,
- une rotation lente permet la correction des minutes.



- Repousser la couronne.
- Sélectionner la fonction "**heure locale**".
- Procéder à la mise à l'heure (voir point 4.2).








### 3. Synchronisation de l'affichage analogique (aiguilles) avec l'affichage numérique (LCD)

Après un changement de pile, ou exceptionnellement en cas de dérangement, il est nécessaire de procéder à la synchronisation de l'heure indiquée par les aiguilles avec l'heure affichée par les chiffres qui apparaissent sur le cadran. A cet effet:

- Sélectionner la fonction neutre (cadran sans aucune indication numérique affichée).
- Tirer la couronne; le symbole "R" apparaît dans la partie supérieure du cadran.

L'heure qui apparaît sur le cadran est différente de l'heure indiquée par les aiguilles.





- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Couronne de sélection des fonctions
- 4 Indication de la fonction sélectionnée
- 5 Affichage numérique
- 6 Mode d'affichage de l'heure

