

Hinweis für den Fachhandel!

Bei Ausfall von Steckkarten empfehlen wir grundsätzlich unseren Austauschdienst.

Information for dealers!

If a plug-in board becomes defective, we recommend you replace it.


Avvertenza per i rivenditori specializzati!

In caso di schede ad innesto difettose consigliamo in primo luogo di rivolgersi al nostro Servizio permuta.

Servicestellung

Service position

Posizione di servizio



GRUNDIG

SERVICE MANUAL

CUC 2800

CUC 2600



VERS. A
GERÄTE MIT SYMM. GEHÄUSE
SETS WITH SYMM. CABINET
APP. CON MOBILE SIMMETRICO

ST 63-250 CTI

(9.25201-01)

ST 70-250 CTI

(9.25196-01)

ST 70-250 CTI

(9.25196-06)

ST 70-250/9

(9.25197-01)

Servicehinweise für Schaltnetzteil: Gerät mit Netztrenntransformator betreiben. Primärseite des Schaltnetztes liegt an Netzpotential. Bei fehlender Sekundärspannung oder Takten des Netzteses Sekundärstromkreise einzeln unterbrechen und Funktion überprüfen.
Suchschema bei Nichtschwingen des Sperrwandlers.

- Anlaufspannung (Pin 9/5) < 8 V Anlauf über Di 616 u. R 616.
- Referenzspannung (Pin 1) ca. 6 V
- Startimpuls (Pin 4) ①
- Basisstromsteuerung (Pin 7) ②

C 626 muß vor Wechsel des IC 631 entladen sein! Netzteilregelbereich 160 bis 260 V~

Service hints for switch-mode power supply: operate set with mains-isolating transformer. (n. b. the primary side of the SM power supply is normally not isolated, if there is no secondary voltage or the power supply pulsates, disconnect the secondary circuits individually and check operation. Fault finding scheme if blocking function prevents oscillation:










- Starting voltage (Pin 9/5) < 8 V, starting via Di 616 and R 616
- Reference voltage (Pin 1) approx. 6 V
- Start pulse (Pin 4) ①
- Base current drive (Pin 7) ②




Before replacement of IC 631, C 626 must be discharged, Power supply range 160 to 260 V AC.


Avvertenze di Servizio dell'alimentatore: Alimentare l'apparecchio con un trasformatore separatore. Il lato primario dell'alimentatore è a potenziale di rete. Se viene a mancare la tensione del secondario o in caso di intervento ritmico dell'alimentatore, interrompere uno alla volta i circuiti del secondario e controllare la funzione. Se il trasduttore di interruzione non viene eccitato, ricercare il guasto secondo lo schema seguente:

- Tensione di avviamento (pin 9/5) < 8 V. Avviamento tramite Di 616 e R 616.
- Tensione di riferimento (pin 1) ca. 6 V.
- Impulso di avviamento (pin 4) ①
- Pilotaggio della corrente di base (pin 7) ②





Il C 626 deve essere scaricato prima di cambiare l'IC 631! Campo di regolazione dell'alimentatore: 160 a 260 V~.







04-054.16



Service am I²C-Bus

Bei Fehlfunktionen des Gerätes, die nicht auf Netzteil, Hochspannung und Ablenkung zurückzuführen sind, ist der I²C-Bus gemäß Tabelle 1 zu prüfen, bevor weitere Servicearbeiten nach Tabelle 2 durchgeführt werden. Der µComputer in der Bedieneinheit IC 811 liefert Steuerbefehle für Tuner, ZF, Videotext, Scartbuchse (Euro-AV-Buchse) inklusive VCR-Fernsteuerung und RGB-Analogwerte über den I²C Bus.

Hinweis:

Bei Modulwechsel ist das Gerät generell auszuschalten!

Auch in Stellung »Bereitschaft« darf kein Modul gezogen werden! MOS-handling beachten

Tabelle 1

Messung	Meßwert	Meßpunkt	Mögliche Fehler
+ H	5 V	Pin 40, IC 811 (SIE) Pin 4, (MOT)	D 671, IC 676, IC 811
4 MHz Takt Reset	4 MHz, 3 V _{ss} 5 V _{ss} nur im Einschaltmoment	Pin 22, IC 811 (SIE) Pin 5, (MOT) Pin 23, IC 811 (SIE) Pin 2, (MOT)	F 811, IC 811 C 806, IC 811
I ² C Bus	5 V _{ss}	Pin 8, 9, IC 811 (SIE) Pin 21, 23, (MOT)	Die I ² C-Bus-Daten sind auch ohne TP-Bedienung oder Keyboardeingabe vorhanden. Bei fehlenden Daten: Die Leitungen SDA und SCL (Brücken auf dem Bedienteil) auftrennen. Sind dann die I ² C-Bus-Daten vorhanden, liegt eine Überlastung des I ² C-Bus vor. Fehlerursache: Tuner, ZF, Videotext, IC 350, EURO-AV-Buchse.

Tabelle 2

Mögliche Fehlerarten des Gesamtgerätes in Abhängigkeit der I²C-Bus-Steuerung.

Fehler	Mögliche Ursache	Meßwert	Meßpunkt
Keine Bedienfunktion per Keyboard	+ H IC 811	5 V siehe Tabelle 1	IC 811 pin 40 (SIE) Pin 4 (MOT)
Keine Kanal-Programmschaltung mit TP LED schaltet nicht	IR-Vorverstärker D 1201, T 1204, + B, IC 1211, D 831, + H, IC 811, T 801,	+ B = 12 V 5 V _{ss} (IR-Signal) 5 V _{ss} (Einschaltvorgang)	Pin 6 IC 1211 Pin 3 IC 1211 Pin 8, 9 IC 811 (SIE) Pin 21, 23 (MOT)
	Wischerschalter der Netztaste, F 811	Übergangswiderstand 0 Ω 3 V _{ss}	am Schalter Pin 22 IC 811 (SIE) Pin 5 (MOT)
Keine Frequenzabstimmung	+ A über R 337 + B, + H Daten (SDA)/Clock (SCL) I ² C Bus variable Abstimmspannung in Abhängigkeit der Kanaleingabe	ca. 46 V 12 V, 5 V 5 V _{ss} 0,2 – 30 V	Tuner Stift 1 Tuner Stift 16, 2 Tuner Stift 6, 5 Tuner Stift 13, 15
Kein FBAS-Signal an ZF-Bst. Kont. 7, 9	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL fehlt am Tuner	12 V 5 V _{ss}	ZF 21, 17 Tuner 6, 5
Kein NF-Signal an ZF-Bst. Kont. 28/29	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL keine Koinzidenz	12 V 5 V _{ss} 12 V 5 V	ZF 21, 17 ZF 25, 24 ZF 20 IC 811 Pin 19 (SIE) Pin 35 (MOT)
Keine Analogwerte	I ² C Bus, IC 350	5 V _{ss}	IC 350 Pin 4/5 Farb/RGB-Baustein:
Keine Helligkeit Kein Kontrast Kein Farbkontrast	D/A-Converter D/A-Converter D/A-Converter	1 – 3 V 2 – 4 V 2 – 4 V	Stift 10 (Helligk.) Stift 11 (Kontrast) Stift 12 (Farbkon.)
Nur bei TP-Bedienung Kein Videotext	+ B', + E I ² C Bus, SDA T 816 ICL	12 V, 8 V 5 V _{ss} 5 V _{ss}	VT 13, 2 VT 9 VT 11
Nur bei TP-Bedienung in Verbindung mit Video 1 Taste			
Keine VCR-Fernsteuerung	T 821, VCL T 816, ICL I ² C Bus SDA/T 111	5 V 5 V _{ss} 5 V _{ss}	Euro-AV-Buchse 10 Euro-AV-Buchse 14 Euro-AV-Buchse 12

Service checks on the I²C Bus

If faults occur in the set which cannot be attributed to the I²C bus should be checked using Table 1

Via the I²C bus the microcomputer in the control unit (Teletext), Scart socket (Euro AV socket) and other modules are controlled.

Note:

N.B. when a module is being changed, the set should be plugged even in the "standby" mode. Observe the MOS handling instructions.

Table 1

Test	Test Figures
+ H	5 V
4 MHz clock Reset	4 MHz, 3 V _{pp} 5 V _{pp} only at moment of switch on
I ² C Bus	5 V _{pp}

Table 2

Possible faults due to I²C Bus control which can be checked using Table 1

Fault	Possible Cause
No functions accepted by keyboard	+ H IC 811
Channel No. cannot be changed with remote control LED does not switch	IR preamplifier D 1201, T 1204, + B IC 1211, D 831, + H IC 811, T 801 Wiper switch of motor button F 811
No frequency tuning	+ A via R 337 + B, + H Data (SDA)/clock I ² C Bus Variation of tuning range as function of channel selection
No CCVS at IF module contacts 7, 9	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL absent at tuner
No AF signal at IF module contacts 28/29	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL no coincidence
No analog signals	I ² C Bus, IC 350
Brightness Contrast Colour contrast	D/A convertor D/A convertor D/A convertor
Remote control operation only No Videotext (Teletext)	+ B', + E I ² C bus, SDA T 816 ICL
Remote control operation involving video 1 button No VCR remote control	T 821, VCL T 816, ICL I ² C bus SDA/T 111

g und Ablenkung zurückzuführen sind, ist
 en nach Tabelle 2 durchgeführt werden.
 Tuner, ZF, Videotext, Scartbuchse (Euro-
 ber den I²C Bus.

MOS-handling beachten

Mögliche Fehler
D 671, IC 676, IC 811
F 811, IC 811 C 806, IC 811
Die I ² C-Bus-Daten sind auch ohne TP-Bedienung oder Keyboardein- gabe vorhanden. Bei fehlenden Daten: Die Leitungen SDA und SCL (Brücken auf dem Bedienteil) auf- trennen. Sind dann die I ² C-Bus- Daten vorhanden, liegt eine Über- lastung des I ² C-Bus vor. Fehlerursache: Tuner, ZF, Videotext, IC 350, EURO-AV-Buchse.

Service checks on the I²C Bus

If faults occur in the set which cannot be attributed to the power supply unit, the EHT or the deflection system, the I²C bus should be checked using Table 1 before further service work is carried using Table 2.

Via the I²C bus the microcomputer in the control unit IC 811 supplies control signals for the tuner, IF, Videotext (Teletext), Scart socket (Euro AV socket) including the VCR remote control, and the RGB analog signals.

Note:

N.B. when a module is being changed, the set should be switched off completely. Modules must not be unplugged even in the "standby" mode. Observe MOS handling precautions.

Table 1

Test	Test Figures	Test Point	Possible Faults
+ H	5 V	Pin 40, IC 811 (SIE) Pin 4, (MOT)	D 671, IC 676, IC 811
4 MHz clock Reset	4 MHz, 3 V _{pp} 5 V _{pp} only at moment of switch on	Pin 22, IC 811 (SIE) Pin 5, (MOT) Pin 23, IC 811 (SIE) Pin 2, (MOT)	F 811, IC 811 C 806, IC 811
I ² C Bus	5 V _{pp}	Pin 8, 9, IC 811 (SIE) Pin 21, 23, (MOT)	The I ² C Bus data are present even without input from the remote control or keyboard. If data are absent, disconnect the SDA and SCL lines (links on control section). If data are then present on the I ² C Bus, the I ² C Bus is overloaded. Possible Faults: Tuner, IF, Videotext (Teletext), EURO AV socket, IC 350

Table 2

Possible faults due to I²C Bus control which can occur in any part of set.

us-Steuerung.

	Meßpunkt
e 1	IC 811 pin 40 (SIE) Pin 4 (MOT)
nal) altvorgang)	Pin 6 IC 1211 Pin 3 IC 1211 Pin 8, 9 IC 811 (SIE) Pin 21, 23 (MOT)
iderstand	am Schalter Pin 22 IC 811 (SIE) Pin 5 (MOT)
	Tuner Stift 1 Tuner Stift 16, 2 Tuner Stift 6, 5 Tuner Stift 13, 15
	ZF 21, 17 Tuner 6, 5
	ZF 21, 17 ZF 25, 24 ZF 20 IC 811 Pin 19 (SIE) Pin 35 (MOT)
	IC 350 Pin 4/5 Farb/RGB-Baustein: Stift 10 (Helligk.) Stift 11 (Kontrast) Stift 12 (Farbkon.)
	VT 13, 2 VT 9 VT 11
	Euro-AV-Buchse 10 Euro-AV-Buchse 14 Euro-AV-Buchse 12

Fault	Possible Cause	Test Figure	Test Point
No functions accepted by keyboard	+ H IC 811	5 V see Table 1	IC 811 pin 40 (SIE) pin 4 (MOT)
Channel No. cannot be changed with remote control LED does not switch	IR preamplifier D 1201, T 1204, + B, IC 1211, D 831, + H IC 811, T 801 Wiper switch of mains button F 811	+ B = 12 V 5 V _{pp} (IR signal) 5 V _{pp} (switch-on cycle) Contact resistance 0 ohm 3 V _{pp}	Pin 6 IC 1211 Pin 3 IC 1211 Pin 8, 9 IC 811 (SIE) Pin 21, 23 (MOT) at switch pin 22 IC 811 (SIE) pin 5 (MOT)
No frequency tuning	+ A via R 337 + B, + H Data (SDA)/clock (SCL) I ² C Bus Variation of tuning vol- tage as function of channel selection	approx. 46 V 12 V, 5 V 5 V _{pp} 0.2–30 V	Tuner, pin 1 Tuner, pins 16, 2 Tuner, pins 6, 5 Tuner, pins 13, 15
No CCVS at IF module contacts 7, 9	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL absent at tuner	12 V 5 V _{pp}	IF, pins 21, 17 Tuner, pins 6, 5
No AF signal at IF module contacts 28/29	+ B, + B' I ² C Bus, SDA, SCL no coincidence	12 V 5 V _{pp} 12 V 5 V	IF, pins 21, 17 IF, pins 25, 24 IF, pin 20 IC 811 pin 19 (SIE) pin 35 (MOT)
No analog singals Brightness Contrast Colour contrast	I ² C Bus, IC 350 D/A convertor D/A convertor D/A convertor	5 V _{pp} 1–3 V 2–4 V 2–4 V	IC 350, pin 4, 5 Colour/RGB module: pin 10 (brightness) pin 11 (contrast) pin 12 (colour)
Remote control operation only No Videotext (Teletext)	+ B', + E I ² C bus, SDA T 816 ICL	12 V, 8 V 5 V _{pp} 5 V _{pp}	VT, pin 13, 2 VT, pin 9 VT, pin 11
Remote control operation involving video 1 button only No VCR remote control	T 821, VCL T 816, ICL I ² C bus SDA/T 111	5 V _{pp} 5 V _{pp} 5 V _{pp}	Euro AV socket, pin 10 Euro AV socket, pin 14 Euro AV socket, pin 12

Servizio assistenza al bus I²C

Se l'apparecchio svolge erratamente le funzioni, e questo non dipende nè dall'alimentatore, nè dall'alta tensione o dalla deflessione, controllare allora il bus I²C secondo la tabella 1, prima di effettuare gli altri lavori di assistenza indicati in tabella 2.

Il microcomputer nell'unità di comando IC 811 fornisce attraverso il bus I²C, gli ordini di comando per tuner, FI, televideo, presa Euro/Scart, compreso telecomando VCR e valori analogici per RGB.

Nota:

Spegnere l'apparecchio quando un modulo viene sostituito! La sostituzione di un modulo non può avvenire nemmeno in posizione d'attesa (stand-by). Attenzione alle norme MOS!

Tabella 1

Misura	Valore di misura	Punto di misura	Guasto possibile
+H	5 V	Pin 40, IC 811 (SIE) Pin 4, (MOT)	D 671, IC 676, IC 811
Cadenza 4 MHz Reset	4 MHz, 3 V _{pp} 5 V _{pp} solo in accensione	Pin 22, IC 811 (SIE) Pin 5, (MOT) Pin 23, IC 811 (SIE) Pin 2, (MOT)	F 811, IC 811 C 806, IC 811
Bus I²C	5 V _{pp}	Pin 8, 9, IC 811 (SIE) Pin 21, 23, (MOT)	I dati nel bus I²C sono presenti anche senza comando TP o im- missione tramite tastiera. Se i dati mancano: Interrompere le linee SDA e SCL (ponticelli sulla se- zione di comando). Se i dati nel bus I²C sono poi disponibili, allora è pre- sente un sovraccarico. Guasto possibile: tuner, FI, televideo, EURO AV presa IC 350.

Tabella 2

Tipi di guasto possibili nell'apparecchio completo in funzione del comando bus I²C.

Guasto	Causa possibile	Valore di misura	Punto di misura
Nessuna funzione di co- mando tramite tastiera	+H IC 811	5 V vedi tabella 1	IC 811 Pin 40 (SIE) Pin 4 (MOT)
Nessuna commutazione canale/programma tra- mite TP Il LED non commuta	Preamplif. ad infrarossi D 1204, +B	+B = 12 V	pin 6 IC 1211
	IC 1211, D 831, +H, IC 811, T 801,	5 V _{pp} (segnale all'infrar.) 5 V _{pp} (fase di accensione)	pin 3 IC 1211 (SIE) pin 8, IC 811 (MOT) pin 21, IC 811 (MOT)
	Contatto temporaneo dell'interruttore di rete F 811	Resistenza di contatto 0 Ohm 3 V _{pp}	sul contatto Pin 22 IC 811 (SIE) Pin 5 (MOT)
Nessuna sintonia della frequenza	+A tramite R 337 +B, +H dati (SDA)/clock (SCL) del bus I²C tensione di sintonia va- riabile a seconda del- l'immissione di canale	ca. 46 V 12 V, 5 V 5 V _{pp} 0,2-30 V	Tuner spinotto 10 Tuner spinotto 11 Tuner spinotto 6, 5 Tuner spinotto 13, 15
Nessun segnale FBAS al modulo FI cont. 7, 9	+B, +B' bus I²C, SDA, SCL manca al tuner	12 V 5 V _{pp}	FI 21, 17 Tuner 6, 5
Nessun segnale BF al modulo FI cont. 28/29	+B, +B' bus I²C, SDA, SCL nessuna coincidenza	12 V 5 V _{pp} 12 V 5 V	FI 21, 17 FI 25, 24 FI 20 IC 811 pin 19 (SIE) Pin 35 (MOT)
Nessun valore analogico	bus I²C, IC 350	5 V _{pp}	IC 350 pin 4/5 modulo colore/RGB:
luminosità contrasto contrasto colore	convertitore D/A convertitore D/A convertitore D/A	1-3 V 2-4 V 2-4 V	spinotto 10 (luminosità) spinotto 11 (contrasto) spinotto 12 (contr. colore)
Solo con comando TP Manca la funzione Televideo	+B', +E bus I²C, SDA T 816 ICL	12 V, 8 V 5 V _{pp} 5 V _{pp}	VT 13, 2 VT 9 VT 11
Solo con comando TP assieme al tasto video 1 Telecomando VCR non possibile	T 821, VCL T 816, ICL bus I²C SDA/T 111	5 V _{pp} 5 V _{pp} 5 V _{pp}	Presa Euro/Scart 10 Presa Euro/Scart 14 Presa Euro/Scart 12

Symbole und ihre Bedeutung

Symbols and their meaning

Simboli e loro significati

	PROGR.	
	PROGR. TASTE PROGR. BUTTON TASTO PROGR. TOUCHE PROGR.	
	SPEICHERTASTE MEMORY BUTTON TASTO DI MEMORIA TOUCHE MEMOIRE	
	NORMTASTE TV STANDARD SELECT. BUTTON COMMUT. DI NORMA TOUCHE DE NORME	
	FEINABST. + FINE TUNING + SINT. FINE + REGLAGE FIN +	
	FEINABST. - FINE TUNING - SINT. FINE - REGLAGE FIN -	
	SUCHLAUF BD I SELF-SEEK BAND I SINT. AUTOM. BANDA I RECHERCHE AUTOM. BANDE I	
	SUCHLAUF BANDWAHL III SELF-SEEK BAND III SINT. AUTOM. BANDA III RECHERCHE AUTOM. BANDE III	
	SUCHLAUF UHF SELF-SEEK UHF SINT. AUTOM. UHF RECHERCHE AUTOM. UHF	
	LAUTSTAERKE VOLUME VOLUME SONORE	
	FEINABST. FINE TUNING SINT. FINE REGLAGE FIN	
	KANALWAHL CHANNEL SEL. SELEZ. CANALE SELECT. DE CANAUX	
	BALANCE BILANCIAM. BALANCE	
	SUCHLAUF SELF-SEEK SINT. AUTOM. RECHERCHE AUTOM.	
	SCHALTSP. BANDWAHL BAND SEL. SWITCHING VOLTAGE TENS. DI COMMUT. SELEZ. BANDA TENS. DE COMMUT. SELECT. BANDE	
	SCHALTSP. VHF SWITCHING VOLT. VHF TENS. DI COMMUT. VHF TENS. DE COMMUT. VHF	
	SCHALTSP. UHF SWITCHING VOLT. UHF TENS. DI COMMUT. UHF TENS. DE COMMUT. UHF	
	SCHALTSP. AFC SWITCHING VOLT. AFC TENS. DI COMMUT. AFC TENS. DE COMMUT. AFC	
	SCHALTSP. AV AV SWITCHING VOLT. TENS. DI COMMUT. AV TENS. DE COMMUT. AV	
	SCHALTSP. NORM SWITCHING VOLT. STANDARD TENS. DI COMMUT. NORMA TENS. DE COMMUT. STANDARD	
	SCHALTSP. KOINZ. SWITCHING VOLT. COINC. TENS. DI COMMUT. COINC. TENS. DE COMMUT. COINC.	
	SCHALTSP. EURO-AV SWITCHING VOLT. EURO-AV TENS. DI COMMUT. EURO-AV TENS. DE COMMUT.	
	SCHALTSP. VIDEO QUELLE SWITCHING VOLT. VIDEO SOURCE TENS. DI COMMUT. SORG. VIDEO TENS. DE COMMUT. SOURCE VIDEO	
	SCHALTSP. DATENBETR. SWITCHING VOLT. DATA MODE TENS. DI COMMUT. DATI TENS. DE COMMUT. FONCT. DONNEES	
	SCHALTSP. 4,5 MHZ SWITCHING VOLT. 4,5 MHZ TENS. DI COMMUT. 4,5 MHZ TENS. DE COMMUT. 4,5 MHZ	
	REGELSP. VERZOEGERT DELAYED CONTR. VOLTAGE TENS. DI CONTR. RITARD. TENS. DE REGUL. RETARDEE	
	ABSTIMMSP. TUNER TUNING VOLT. TUNER TENS. DI SINTONIA TUNER TENS. D'ACCORD TUNER	
	REGELSP. AFC AFC CONTROL VOLT. TENS. DI CONTR. AFC TENS. DE REGUL. AFC	
	STUMMSCHALTUNG MUTING SILENZIAMENTO SILENCIEUX	
	TASTIMPULS GATING PULSE IMPULSO A CADENZA IMPULS. DE DECLenchement	

Bedeutung
meaning
significati

CT. BUTTON

PA I
BANDE I

III
III
DA III
BANDE III

UHF

X

ING VOLTAGE
SELEZ. BANDA
SELECT. BANDE

VHF
VHF
VHF

UHF
UHF
UHF

AFC
AFC
AFC

T.
AV
AV

STANDARD
NORMA
STANDARD

COINC.
COINC.
COINC.

W
EURO-AV
EURO-AV

QUELLE
VIDEO SOURCE
SORG. VIDEO
SOURCE VIDEO

BETR.
DATA MODE
DATI
FONCT. DONNEES

Z
4,5 MHz
4,5 MHz
4,5 MHz

ERT
OLTAGE
RITARD.
RETARDEE

ER
A TUNER
TUNER

AFC
AFC

A
NCHMENT

VERT. TASTIMPULS
VERT. GATING PULSE
IMP. A CADENZA VERT.
IMP. TRAME

VERT. PARABEL
VERT. PARABOLA
PARABOLA VERT.
SIGNAL PARABOLIQUE

VERT. SAEGEZAHN
VERT. SAW TOOTH
DENTE DI SEGA VERT.
SIGNAL DENT DE SCIE

HOR. ANSTEUERUNG
HORIZ. DRIVE
PILOTAGGIO ORIZZ.
SYNCHR. LIGNES

REF. IMPULS
REFERENCE PULSE
IMP. DI RIFER.
IMP. DE REFER.

SCHUTTSCHALTUNG
CIRCUIT PROTECTION
CIRCUITO DI PROTEZIONE
CIRCUIT DE SECURITE

FARBTON
TINT
TINTA
TEINTE

REF. LAUTSTAERKE
VOLUME REF. VOLT.
TENS. DI RIF. VOLUME
TENS. DE REF. VOL. SONORE

HELLIGKEIT
BRIGHTNESS
LUMINOSITA'
LUMINOSITE

KONTRAST
CONTRAST
CONTRASTO
CONTRASTE

FARBKONTRAST
CONTRAST COLOUR
CONTRASTO COLORE
CONTRASTE COULEUR

FBAS-SIGNAL
CCVS SIGNAL
SEGALE SVCC
SIGNAL VIDEO COMPOSITE

SSC SUPERSANDCASTLE

SB STRAHLSTR. BEGR.
BEAM CURRENT LIM.
CORRENTE CATODICA MEDIA
LIM. COUR. DE FAISCEAU

SSB SPITZ. STRAHLSTR. BEGR.
PEAK BEAM CURRENT LIMITING
CORR. CATODICA DI PICCO
LIM. DE FAISCEAU CRETE

R ROT-SIGNAL
RED SIGNAL
SEGALE ROSSO
SIGNAL ROUGE

G GRUEN-SIGNAL
GREEN SIGNAL
SEGALE VERDE
SIGNAL VERT

B BLAU-SIGNAL
BLUE SIGNAL
SEGALE BLU
SIGNAL BLEU

Y Y-SIGNAL
SEGALE Y
SIGNAL Y

F F-SIGNAL
CHROMA SIGNAL
SEGALE F
SIGNAL CHROMA

SW SCHWARZWERT
BLACK LEVEL
LIVELLO DEL NERO
NIVEAU DU NOIR

NF NF-SIGNAL
AF SIGNAL
SEGALE BF
SIGNAL BF

NF-L NF-SIGNAL LINKS
AF SIGNAL LEFT
SEGALE BF SINISTRA
SIGNAL BF GAUCHE

NF-R NF-SIGNAL RECHTS
AF SIGNAL RIGHT
SEGALE BF DESTRA
SIGNAL BF DROIT

EURO-AV VIDEO SIGNAL
SEGALE VIDEO EURO-AV
SIGNAL VIDEO NORME FR

EURO-AV AUDIO SIGNAL
SEGALE AUDIO EURO-AV
SIGNAL AUDIO NORME FR

U LED SCHALTSP. LED
LED SWITCHING VOLT.
LED TENS. DI COMMUT.
TENS. DE COMMUT. LED

IR IR-SIGNAL
SEGALE IR
SIGNAL IR

U G1 SFG. GITTER 1
VOLTAGE GRID 1
TENS. GRIGLIA 1
TENS. GRILLE G1

U FOC FOKUSSP.
FOCUSSING VOLTAGE
TENS. DI FOCALIZZ.
TENS. DE FOCALIS.

U H HOCHSPANNUNG
EHT VOLTAGE
ALTA TENS.
HAUTE TENS.

U SG SCHIRMGITTERSP.
SCREEN-GRID VOLT.
TENS. GRIGLIA SCHERMO
TENS. GRILLE-ECRAN

TE TEXT ENABLE

SCL I² C-CLOCK

VCL VCR-CLOCK

ICL I-BUS-CLOCK

SDA DATEN
DATA
DATI
DONNEES

ZF ZF-SIGNAL
IF SIGNAL
SEGALE FI
SIGNAL FI

PP PAL PRIORITAET
PAL PRIORITY
PRIORITA' PAL
PRIORITE PAL

F-DIR. F-SIGNAL DIREKT
F SIGNAL DIRECT
SEGALE F DIRETTO
SIGNAL CHROMA DIRECT

F V FV-SIGNAL
FV SIGNAL
SEGALE FV
SIGNAL FV

F U FU-SIGNAL
FU SIGNAL
SEGALE FU
SIGNAL FU

F-VERZ F-SIGNAL VERZOEGERT
F SIGNAL DELAYED
SEGALE F RITARD.
SIGNAL CHROMA RETARDE

DL VERZOEGERUNGSLICHTUNG
DELAY LINE
LINEA DI RITARDO
LIGNE A RETARD

U SCHALTSP./SCHUTZFUNKTION
SWITCHING VOLT./PROTECTIVE FUNCTION
TENS. DI COMMUT./FUNZ. DI PROTEZ.
TENS. DE COMMUT./SECURITE

BEI ERSATZ AUS SICHERHEITSGRUENDEN NUR ORIGINALBAUTEILE VERWENDEN.
FOR REASONS OF SAFETY USE ORIGINAL PARTS ONLY WHEN REPLACING.
IN CASO DI SOSTITUZIONE UTILIZZARE PER RAGIONI DI SICUREZZA SOLAMENTE
PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI.
EN CAS DE REMPLACEMENT N'UTILISER, POUR DES RAISONS DE SECURITE,
QUE DES PIECES D'ORIGINE.

BEI EINGRIFFEN SCHUTZMASSNAHMEN FUER MOS-BAUTEILE BEACHTEN!
WHEN HANDLING MOS-CIRCUITS, ALWAYS OBSERVE THE MOS PROTECTION MEASURES!
ADOBERANDO COMPONENTI O CIRCUITI MOS OSSERVARNE LE CORRISPONDENTI
MISURE DI PROTEZIONE!
LORS DE LA MANIPULATION DES CIRCUITS MOS, RESPECTER LES
PRESCRIPTIONS MOS!

ZEILENBREITE
LINE WIDTH
LARGHEZZA DI RIGA
AMPLITUDE HORIZONTALE

OST / WEST AMPLITUDE
EAST / WEST AMPLITUDE
AMPIEZZA EST / OVEST
AMPLITUDE EST / OUEST

HOR. LINEARITAET
HORIZ. LINEARITY
LINEAR. ORIZZ.
LINEAR. HORIZONT.

BILDAGE HOR.
HORIZ. PICTURE POSITION
POSIZIONE ORIZZ. D'IMMAGINE
CADRAGE HORIZONT.

FOKUSREGLER
FOCUS CONTROL
REGOLAT. DI FOCALIZZ.
REGLAGE DE FOCALISATION

BILDAGE VERT.
VERT. PICTURE POSITION
POSIZ. VERT. D'IMMAGINE
CADRAGE VERTICAL

BILDAMPLITUDE
FIELD AMPLITUDE
AMPIEZZA D'IMMAGINE
AMPLITUDE VERTICALE

TRAPEZ
TRAPEZIUM
TRAPEZIO
TRAPEZE


HOR. FREQUENZ
HOR. FREQUENCY
FREQ. ORIZZ.
FREQ. HORIZ.

VERT. FREQUENZ
VERT. FREQUENCY
FREQ. VERT.


VERT. LINEARITAET
VERT. LINEARITY
LINEAR. VERT.
LINEAR. VERT.




IC'S VON UNTEN GESEHEN
IC'S SEEN FROM BOTTOM
IC'S VISTI DI SOTTO
IC'S VUS DU DESSOUS




TDA 4501




BF 199




BF 421 / BF 422
BC 637



BC 548 / BC 558
BC 337/25
PH 2222
BC 558 / BC 524
BF 414



GF 759



BU 508A
BU 508D




TY 40184 / MC 7505
MC78 MOS CT




BD 561G
BU 908
BU 903




BD 561 G




BU 208A




TDA 4935



DL 60292



TDA 2040



TDA 3654
TDA 3653A

3/4W 0617 DIN

1/10W 0204 DIN

1/4W 0207 DIN

1/2W 0411 DIN

1W 0411 DIN

2W 0617 DIN

4W 0922 DIN

WIDERSTAND NICHT BRENNBAR
RESISTOR NOT FLAMMABLE
RESISTENZA NON INFIAMMABILE
RESISTANCE ININFLAMMABLE

DRAHTWIDERSTAND
WIRE RESISTOR
RESISTENZA A FILO
RESISTANCE BOBINEE

SICHERUNGSWIDERSTAND
SAFETY RESISTOR
RESISTENZA DI SICUREZZA
RESISTANCE DISJONCTABLE

KONDENSATOR
CAPACITOR
CONDENSATORE
CONDENSATEUR

250V-

400V-

630V-

1000V-


FOLIE
FOL
A FOGLIA
FOLIO PLASTIQUE

KERAMIK
CERAMIC
CERAMICO
CERAMIQUE


ELKO
ELECTROLYTIC
Elettrolitico
ELECTROLYTIQUE




TDA 2653A




TDA 2655B



SOT 143
G1 G2
S D
BF 994
BF 996



SOT 23
E B
C
BF 569
BF 579



B C
BC 847
BC 850

Wichtige Schaltzeichen Important circuit symbols Segni circuitali importanti

HOCHSPANNUNG
EMI VOLTAGE
A.TA TENS.
HAUTE TENS.

SCHIRMGITTERSP.
SCREEN-GRID VOLT.
TENS. GRIGLIA SCHERMO
TENS. GRILLE-ECRAN

TEXT ENABLE

1 2 C-CLOCK

VCR-CLOCK

1-BUS-CLOCK

DATEN
DATA
DATI
DONNEES

ZF-SIGNAL
IF SIGNAL
SEGNLE FI
SIGNAL FI

PAL PRIORITAET
PAL PRIORITY
PRIORITA' PAL
PRIORITE PAL

P-SIGNAL DIREKT
F SIGNAL DIRECT
SEGNLE F DIRETTO
SIGNAL CHROMA DIRECT

FV-SIGNAL
FV SIGNAL
SEGNLE FV
SIGNAL FV

FU-SIGNAL
FU SIGNAL
SEGNLE FU
SIGNAL FU

F-SIGNAL VERZOEGERT
F SIGNAL DELAYED
SEGNLE F RETARDE
SIGNAL CHROMA RETARDE

VERZOEGERUNGSLEITUNG
DELAY LINE
LINEA DI RITARDO
LIGNE A RETERD

SCHALTSP./SCHUTZFUNKTION
SWITCHING VOLT. /PROTECTIVE FUNCTION
TENS. DI COMUT. /FUNZ. DI PROTEZ.
TENS. DE COMUT. / SECURITE

ZEILENBREITE
LINE WIDTH
LARGHEZZA DI RIGA
AMPLITUDE HORIZONTAL

OST / WEST AMPLITUDE
EAST / WEST AMPLITUDE
AMPIEZZA EST / OVEST
AMPLITUDE EST / OUEST

HOR. LINEARITAET
HORIZ. LINEARITY
LINEAR. ORIZZ.
LINEAR. HORIZONT.

BILDAGE HOR.
HORIZ. PICTURE POSITION
POSIZIONE ORIZZ. D'IMMAGINE
CADRAGE HORIZONT.

FOKUSREGLER
FOCUS CONTROL
REGOLAT. DI FOCALIZZ.
REGLAGE DE FOCALISATION

BILDAGE VERT.
VERT. PICTURE POSITION
POSIZ. VERT. D'IMMAGINE
CADRAGE VERTICAL



















BILDAMPLITUDE
FIELD AMPLITUDE
AMPIEZZA D'IMMAGINE
AMPLITUDE VERTICALE

TRAPEZ
TRAPEZIUM
TRAPEZIO
TRAPEZE

HOR. FREQUENZ
HOR. FREQUENCY
FREQ. ORIZZ.
FREQ. HORIZ.

VERT. FREQUENZ
VERT. FREQUENCY
FREQ. VERT.


VERT. LINEARITAET
VERT. LINEARITY
LINEAR. VERT.
LINEAR. VERT.



WIDERSTAND NICHT BRENNBAR
RESISTOR NOT FLAMMABLE
RESISTENZA NON INFIAMMABILE
RESISTANCE ININFLAMMABLE

DRAHTWIDERSTAND
WIRE RESISTOR
RESISTENZA A FILO
RESISTANCE BOBINEE





SICHERUNGSWIDERSTAND
SAFETY RESISTOR
RESISTENZA DI SICUREZZA
RESISTANCE DISJONCTABLE



FOLIE
FOIL
A FOGLIA
FOLIO PLASTIQUE


KERAMIK
CERAMIC
CERAMICO
CERAMIQUE

ELKO
ELECTROLYTIC
Elettrolitico
ELECTROLYTIQUE



AUS SICHERHEITSGRUNDEN NUR ORIGINALBAUTEILE VERWENDEN.
OF SAFETY USE ORIGINAL PARTS ONLY WHEN REPLACING.
SOSTITUZIONE UTILIZZARE PER RAGIONI DI SICUREZZA SOLAMENTE
AMB ORIGINALI.
EMPLACEMENT N'UTILISER, POUR DES RAISONS DE SECURITE,
ES D'ORIGINE.



SCHUTZPHASSENAMMEN FUER MOS-BAUTEILE BEACHTEN!
CIRCUITS, ALWAYS OBSERVE THE MOS PROTECTION MEASURES!
ATTENZIONE: O CIRCUITI MOS OSSERVARE LE CORRISPONDENTI
MISURE!
ATTENTION DES CIRCUITS MOS, RESPECTER LES
MESURES.



TELEPILOT 650 29622-042.01 INL.

.02 GB


.03 IT




TELEPILOT 650 29622-042.01 INL.

.02 GB

.03 IT





- Weißabgleich**
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - ① min., ② nom., ③ max., einstellen.
 - Regler VG und VB (Bildrohrplatte) so einstellen, daß keine Verfärbungen in den Grauwerten sichtbar sind.
- Sperrpunktgleich**

Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich, da die Steckkarte eine automatische Dunkelstromregelung besitzt. Kontrolle des Sperrpunkts (Oszilloskop erforderlich).

 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - ① min., ② nom., ③ min., einstellen.
 - Tastkopf an den Kollektoren der Transistoren T736, T756, T776 anhängen (Bildrohrplatte). Die Schwarzwerte der drei Kathodensignale liegen bei ca. 140 ... 150 V.
- Einstellungen im Farbkanal**
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - ① nom., ② nom., ③ nom. einstellen.
 - Am IC TDA 3566 Pin 1 mit Pin 5 und Pin 24 mit Pin 25 kurzschließen.
 - Mit Trimmer 2582 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen, Kurzschlußbrücken entfernen.
 - Tastkopf am Pin 17 des IC TDA 3566 einhängen.
 - Mit Regler BP und Spule LZ die Doppelbilder des B-Signals zur Deckung bringen.

- White level adjustment.**
 - Display colour bar test pattern.
 - Set ① to min., ② to nom., ③ to max.
 - Adjust presets VG and VB (CRT socket board) so that the picture does not show any colouration.
- Adjustment of cut-off point.**

Manual adjustment is not possible, as the circuit board employs an automatic dark current control circuit.

To check cut-off point (oscilloscope required), proceed as follows:






 - Display colour bar test pattern.
 - Set ① to min., ② to nom., ③ to min.
 - Connect test probe to collectors of T736, T756, T776 (CRT socket board). The black levels of the three cathode signals should be 140-150 V.
- Colour oscillator and PAL adjustments.**
 - Inject colour bar test pattern.
 - Adjust to ①, ②, ③ suit view conditions.
 - On the IC TDA 3566, short circuit pin 1 with pin 5 and pin 24 with pin 25.
 - With trimmer 2582 adjust the until colours are correct. Remove short circuits.
 - Attach probe to pin 17 of the IC TDA 3566.
 - With control BP and coil LZ, adjust the double images of the B signal to coincide.

- Taratura del bianco**
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ① al minimo, ② al nominale, ③ al massimo.
 - Con VG e VB (piastra cinese) regolare i preset VG e VB in modo che l'immagine non mostri alcuna colorazione.
- Taratura del punto di blocco.**

Una regolazione manuale non è possibile, poiché il circuito impiega un sistema automatico di regolazione della corrente oscura.

Per controllare il punto di blocco (occluso), procedere come segue:

 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ① al minimo, ② al nominale, ③ al minimo.
 - Collegare la sonda al collettore dei transistori T736, T756, T776 (piastra cinese). I livelli neri dei tre segnali di catodo dovrebbero essere di 140-150 V.
- Regolazioni dell'oscillatore colore e PAL.**
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ①, ② ed ③ in base alle condizioni di visione.
 - Sul IC TDA 3566, cortocircuitare il pin 1 con il pin 5 e il pin 24 con il pin 25.
 - Con il trimmer 2582 regolare fino a quando i colori sono corretti. Rimuovere i cortocircuiti.
 - Collegare la sonda dell'oscilloscopio al pin 17 del IC TDA 3566.
 - Con il regolatore BP e la bobina LZ, regolare le immagini doppie del segnale B affinché coincidano.





Wird die FARB/RGB-Steck-
SECAM nachgerüstet ist ke

If the colour/RGB board 2
29504-146.01, no addition

Se la scheda colore/RGB 2
29504-146.01, non occorre

- Taratura del bianco
- Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ① al minimo, ② sul valore nominale e ③ al massimo.
 - Con VG e VB (piastra cinescopio) eliminare eventuali macchie di colore.
- Taratura del punto di blocco.
- Una regolazione manuale non è possibile, poiché questa scheda incorpora una regolazione automatica della corrente d'interdizione.
- Controllo del punto di blocco (è necessario un oscilloscopio):
- Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ① al minimo, ② sul valore nominale e ③ al minimo.
 - Collegare la sonda al collettore dei transistori T736, T756, T776 (piastra cinescopio).
 - Valore nero dei tre segnali catodici ca. 140...150 V.
- Regolazioni dell'oscillatore colore e PAL
- Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare ④, ⑤ ed ⑥ sul valore nominale.
 - Cortocircuitare i terminali 1 e 5 ed i terminali 24 e 25 dell'IC TDA 3566.
 - Fermare le barre colorate scorrevoli con il trimmer 2582 e togliere i cortocircuiti.
 - Collegare la sonda dell'oscilloscopio al terminale 17 dell'IC TDA 3566.
 - Con il regolatore BP e la bobina LZ portare a copertura le immagini doppie del segnale B.

**Colore/RVB**



Con il transcoder PAL/SECAM


1. Weißabgleich
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - $\textcircled{0}\text{min.}$, $\textcircled{0}\text{nom.}$, $\textcircled{0}\text{max.}$, einstellen.
 - Regler VR und VB (Bildrohrplatte) so einstellen, daß keine Verfärbungen in den Grauwerten sichtbar sind.
2. Sperrpunktgleichung

Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich, da die Steckkarte eine automatische Dunkelstromregelung besitzt. Kontrolle des Sperrpunkts (Oszilloskop erforderlich).


 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - $\textcircled{0}\text{min.}$, $\textcircled{0}\text{nom.}$, $\textcircled{0}\text{min.}$, einstellen.
 - Testkopf an den Kollektoren der Transistoren T736, T756, T776 anhängen (Bildrohrplatte). Die Schwarzwerte der drei Kathodensignale liegen bei ca. 140 ... 150 V.
3. Einstellungen im Farbkanal
 - PAL-Testbild einspeisen.
 - FK nom., H nom., K max. einstellen.
 - IC-Pin 28 vom TDA 4555 mit + 12 V verbinden.
 - IC-Pin 17 vom TDA 4555 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 9516 die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.
 - Testkopf an MP 12, mit Regler BP und Spule LZ die Doppelbilder des B-Signals zur Deckung bringen.
 - SECAM-Testbild einspeisen.
 - Testkopf an Pin 1 vom TDA 4555 anschließen, mit Spule DR Nulllinie des (R-Y)-Signals auf Zeilentastniveau bringen.
 - Testkopf an Pin 3 vom TDA 4555 anschließen, mit Spule DB Nulllinie des (B-Y)-Signals auf Zeilentastniveau bringen.
 - Spule F 2521 so einstellen, daß das (B-Y)-Signal keine Überschwinger hat.

1. White level adjustment.
 - Display colour bar test pa
 - Set ③ to min., ④ to nom.
 - Adjust presets VR and VB (colouration)
2. Adjustment of cut-off point
Manual adjustment is not possible in current control circuit.
To check cut-off point (oscill):
 - Display colour bar test pa
 - Set ③ to min., ④ to nom.
 - Connect test probe to colour bar
 - The black levels of the three
3. Adjustments in chroma chain
 - Display PAL test pattern.
 - Adjust colour level and brightness
 - Connect pin 28 of IC TDA 8644 to ground
 - Connect pin 17 to IC TDA 8644
 - Adjust trimmer C 9516 for correct colour
 - Remove wire links.
 - Connect test probe to test point 1
 - B signal to coincidence
 - Display SECAM test pattern
 - Connect test probe to pin 17 of IC TDA 8644
 - Use coil DR to align zero
 - Connect test probe to pin 17 of IC TDA 8644
 - With coil DB to align zero
 - Adjust coil F 2521 so that





del bianco
 care un monoscopio FuBK
 care ① al minimo, ② sul valore nominale e ③ al massimo.
 care R e VB (piastra cinescopio) eliminare eventuali macchie di colore.
 del punto di blocco.
 olazione manuale non è possibile, poiché questa scheda incorpora una
 one automatica della corrente d'interdizione.
 one del punto di blocco (è necessario un oscilloscopio):
 care un monoscopio FuBK.
 care ① al minimo, ② sul valore nominale e ③ al minimo.
 care la sonda ai collettori dei transistori T 736, T 756, T 776 (piastra cinescopio).
 e nero dei tre segnali catodici ca. 140...150 V.
 one del canale colore.
 care un monoscopio PAL.
 care FK e H sul valore nominale, K al massimo.
 integrato TDA 4555 collegare pin 28 a +12 V.
 integrato TDA 4555 collegare pin 17 a massa.
 9516 fermare le barre colorate scorrevoli.
 care i cortocircuiti.
 care la sonda a MP 12, con il regolatore BP e la bobina LZ portare a copertura le
 gini doppie del segnale B.
 care un monoscopio SECAM.
 care la sonda al pin 1 dell'integrato TDA 4555,
 bobina DR portare la linea zero del segnale (R-Y) sul
 della frequenza di riga.
 care la sonda al pin 3 dell'integrato TDA 4555,
 bobina DB portare la linea zero del segnale (B-Y) sul
 della frequenza di riga.
 bobina F 2521 applicarla così in modo che il segnale (B-Y) sia chiaro.



peisen.
max., einstellen.
(Bildrohrplatte)-so einstellen, daß keine Verfärbungen in den
ar sind.
ung ist nicht möglich, da die Steckkarte eine automatische
besitzt. Kontrolle des Sperrpunkts (Oszilloskop erforderlich).
peisen.
min., einstellen.
elektoren der Transistoren T736, T756, T776 anhängen
Schwarzwerte der drei Kathodensignale liegen bei ca.
Geräte).
kanal
isen.
max. einstellen.
4555 mit + 12 V verbinden.
4555 mit Masse verbinden.
die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
entfernen.
mit Regler BP und Spule LZ die Doppelbilder des B-Signals
n.
MHz einspeisen.
4555 mit 12 V verbinden.
4555 mit Masse verbinden.
die durchlaufenden Farbbalken zum Stehen bringen.
entfernen.
speisen.
m TDA 4555 anschließen,
ie des (R-Y)-Signals auf Zeilenniveau bringen.
m TDA 4555 anschließen,
ie des (B-Y)-Signals auf Zeilentastniveau bringen.
stellen, daß das (B-Y)-Signal keine Überschwinger hat.

est pattern.
nom., ① to max.
nd VB (CRT socket board) so that the picture does not show any

point.
not possible, as the circuit board employs an automatic dark

(oscilloscope required), proceed as follows:

est pattern.
nom., ① to min.
to collectors of T736, T756, T776 (CRT socket board).
the three cathode signals should be 140-150 V (26" sets).
channel.

tern.
and brightness to nominal value, contrast to maximum.

C TDA 4555 to + 12 V supply.

C TDA 4555 to chassis.

16 for stationary pattern in colour bars.

to test point MP 12. Bring the double image produced by the
nce by adjusting the preset BP and the coil LZ.

SC test pattern.

C TDA 4555 to 12 V supply.

C TDA 4555 to chassis.

14 for stationary pattern in colour bars.

pattern.

to pin 1 of IC TDA 4555.

zero level of the (R-Y) signal with the line black level.

to pin 3 of IC TDA 4555.

zero level of the (B-Y) signal with the line black level.

that the (B-Y) signal is free of overshooting.

copio FuBK

o, ① sul valore nominale e ② al massimo.

VB (piastra cinescopio) eliminare eventuali macchie di colore.

occo

le non è possibile, poichè questa scheda incorpora una

della corrente d'interdizione.

locco (è necessario un oscilloscopio):

copio FuBK.

p, ① sul valore nominale e ② al minimo.

collettori dei transistori T736, T756, T776 (piastra cinescopio).

segnali catodici ca. 140...150 V (apparecchi da 26").

colore.

copio PAL.

valore nominale, K al massimo.

55 collegare pin 28 a + 12 V.

55 collegare pin 17 a massa.

le barre colorate scorrevoli.

MP 12, con il regolatore BP e la bobina LZ portare a copertura le

segnale B.

copio NTSC 3,5 MHz.

55 collegare pin 26 a 12 V.

55 collegare pin 17 a massa.

le barre colorate scorrevoli.

copio SECAM.

pin 1 dell'integrato TDA 4555,

are la linea zero del segnale (R-Y) sul


di riga.

pin 3 dell'integrato TDA 4555,


are la linea zero del segnale (B-Y) sul





di riga.

licarla così in modo che il segnale (B-Y) sia chiaro.



Farb/RGB 29504-165.01 MULTI
Colour/RGB
Colore/RVB





Anpassungsabgleich der Steckkarte

Während des Abgleiches ist es notwendig, die Seite 199 ständig neu anzuwählen, da nur so die Seite neu eingelesen wird und eine Beurteilung der Fehlerschwelle möglich ist.

Der Einsteller R 2867 steht bei Auslieferung auf Linksanschlag (kleinste Höhenanhebung, ca. 2 dB). Treten trotz einwandfreiem Antennensignal Zeichenfehler auf, R 2867 langsam nach rechts verstellen, bis Fehler verschwinden. Nicht weiterdrehen, da Fehlerhäufigkeit wieder zunehmen kann.

Beim Nachrüsten der Videotext-Steckkarte müssen die gekennzeichneten *1Ω-Widerstände auf der Chassis-Platte entfernt werden.

Matching adjustment of the plug-in board

Page 199 must always be selected again during the adjustment, as only this effects a new read-in of the page making it possible to evaluate the error level.

The control R 2867 is set in the fully anticlockwise position when the unit is delivered (smallest level boost, approx. 2 dB). If, with a perfect aerial signal character faults occur, turn R 2867 slowly clockwise until the faults disappear. Do not turn R 2867 up any further as error rate may increase again.

When fitting the Videotext (GB: Teletext) board, the 1-ohm resistors marked by * on the chassis have to be removed.

Taratura d'adattamento della scheda ad innesto



Durante la taratura è necessario selezionare ripetutamente la pagina 199, poiché solo così è possibile una nuova immissione della pagina ed una valutazione della soglia degli errori.

Il regolatore R 2867 viene fornito col cursore girato completamente all'estrema sinistra (minima esaltazione delle alte frequenze, ca. 2 dB). Se si manifestano errori di carattere, nonostante un perfetto segnale d'antenna, girare lentamente il cursore di R 2867 verso destra fino ad eliminare gli errori. Non girarlo oltre poiché può riaumentare la presenza degli errori. Nel montare la scheda televideo togliere le resistenze da 1 Ω contrassegnate con * sul telaio.



1. Weißabgleich
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - Ⓐ min., Ⓑ nom., Ⓒ max., einstellen.
 - Regler VR und VB (Bildrohrplatte)-so einstellen, daß Grauwerten sichtbar sind.
2. Sperrpunktabgleich
 - Eine manuelle Einstellung ist nicht möglich, die Dunkelstromregelung besitzt Kontrolle des Sperrpunktes.
 - FuBK-Testbild einspeisen.
 - Ⓐ min., Ⓑ nom., Ⓒ min., einstellen.
 - Tastkopf an den Kollektoren der Transistoren (Bildrohrplatte). Die Schwarzwerte der drei Kanäle auf 140 ... 150 V (26"-Geräte).
3. Einstellungen im Farbkanal
 - PAL-Testbild einspeisen.
 - FK nom., H nom., K max. einstellen.
 - IC-Pin 28 vom TDA 4555 mit +12 V verbinden.
 - IC-Pin 17 vom TDA 4555 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 9516 die durchlaufenden Farben einstellen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.
 - Tastkopf an MP 12, mit Regler BP und Spule zur Deckung bringen.
 - NTSC-Testbild 3,5 MHz einspeisen.
 - IC-Pin 26 vom TDA 4555 mit 12 V verbinden.
 - IC-Pin 17 vom TDA 4555 mit Masse verbinden.
 - Mit Trimmer C 9514 die durchlaufenden Farben einstellen.
 - Kurzschlußbrücken entfernen.
 - SECAM-Testbild einspeisen.
 - Tastkopf an Pin 1 vom TDA 4555 anschließen, mit Spule DR Nulllinie des (R-Y)-Signals auf Null einstellen.
 - Tastkopf an Pin 3 vom TDA 4555 anschließen, mit Spule DB Nulllinie des (B-Y)-Signals auf Null einstellen.
 - Spule F 2521 so einstellen, daß das (B-Y)-Signal im Nullpunkt liegt.

1. White level adjustment.
 - Display colour bar test pattern.
 - Set Ⓐ to min., Ⓑ to nom., Ⓒ to max.
 - Adjust presets VR and VB (CRT socket board) so that grey levels are visible.
2. Adjustment of cut-off point.
 - Manual adjustment is not possible, as the circuit has automatic control of the cut-off point.
 - To check cut-off point (oscilloscope required), display colour bar test pattern.
 - Set Ⓐ to min., Ⓑ to nom., Ⓒ to min.
 - Connect test probe to collectors of T 736, T 737, T 738.
 - The black levels of the three cathode signals should be equal.
3. Adjustments in chroma channel.
 - Display PAL test pattern.
 - Adjust colour level and brightness to nominal values.
 - Connect pin 28 of IC TDA 4555 to +12 V supply.
 - Connect pin 17 to IC TDA 4555 to chassis.
 - Adjust trimmer C 9516 for stationary pattern.
 - Remove wire links.
 - Connect test probe to test point MP 12. Bring BP control to full clockwise position.
 - B signal to coincidence by adjusting the prescaler.
 - Display 3.5 MHz NTSC test pattern.
 - Connect pin 26 of IC TDA 4555 to 12 V supply.
 - Connect pin 17 of IC TDA 4555 to chassis.
 - Adjust trimmer C 9514 for stationary pattern.
 - Remove wire links.
 - Display SECAM test pattern.
 - Connect test probe to pin 1 of IC TDA 4555.
 - Use coil DR to align zero level of the (R-Y) signal to zero.
 - Connect test probe to pin 3 of IC TDA 4555.
 - With coil DB to align zero level of the (B-Y) signal to zero.
 - Adjust coil F 2521 so that the (B-Y) signal is in the null point.

1. Taratura del bianco
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare Ⓐ al minimo, Ⓑ sul valore nominale, Ⓒ al massimo.
 - Con i regolatori VR e VB (piastra cinescopio) regolare i livelli di grigio.
2. Taratura del punto di blocco
 - Una regolazione manuale non è possibile, poiché il circuito ha una regolazione automatica del punto di blocco.
 - Controllo del punto di blocco (è necessario un oscilloscopio).
 - Applicare un monoscopio FuBK.
 - Regolare Ⓐ al minimo, Ⓑ sul valore nominale, Ⓒ al massimo.
 - Collegare la sonda ai collettori dei transistori T 736, T 737, T 738.
 - I livelli neri dei tre segnali catodici ca. 140 V.
3. Regolazione del canale colore.
 - Applicare un monoscopio PAL.
 - Regolare FK e H sul valore nominale, K al massimo.
 - Sull'integrato TDA 4555 collegare pin 28 a +12 V.
 - Sull'integrato TDA 4555 collegare pin 17 a massa.
 - Con C 9516 fermare le barre colorate scorrevoli.
 - Togliere i cortocircuiti.
 - Collegare la sonda a MP 12, con il regolatore BP portare la sonda a MP 12 a fondo.
 - Applicare un monoscopio NTSC 3,5 MHz.
 - Sull'integrato TDA 4555 collegare pin 26 a +12 V.
 - Sull'integrato TDA 4555 collegare pin 17 a massa.
 - Con C 9514 fermare le barre colorate scorrevoli.
 - Togliere i cortocircuiti.
 - Applicare un monoscopio SECAM.
 - Collegare la sonda al pin 1 dell'integrato TDA 4555.
 - Con la bobina DR portare la linea zero del segnale (R-Y) a zero.
 - Collegare la sonda al pin 3 dell'integrato TDA 4555.
 - Con la bobina DB portare la linea zero del segnale (B-Y) a zero.
 - La bobina F 2581 applicarla così in modo che il segnale (B-Y) sia nel punto nullo.




BILDROHRLATTE
CRT BASE






SOT 143




S01 23



U E


Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la
sostituzione di una scheda ad innesto




Kabeltuner 29504-101.01

Cable TV Tuner

Tuner TV cavo





Kein Anpassungsabgleich bei Austausch
When replacing the plug-in board, no att.
Non è necessaria nessuna taratura di ad.
sostituzione di una scheda ad innesto





Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la
 sostituzione di una scheda ad innesto

ckkarte notwendig
is necessary
to dopo la







Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la
 sostituzione di una scheda ad innesto






Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Plug-In-Board.
When replacing the plug-in board, no adjustment is necessary.
Non è necessaria nessuna taratura alla sostituzione di una scheda ad innestare.



Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la
 sostituzione di una scheda ad innesto








The schematic diagram illustrates the internal circuitry of a television receiver, centered around the TDA2595 (IC2705) integrated circuit. The diagram is divided into several functional blocks and sections:

- Power Supply Section (Top):** Features a +12V supply line connected to the TDA2595 (pin 13) and a BAT42 (D2707) diode. A 470μH inductor (L2752) and a 10K resistor (R2707) are connected to the +12V line. A 100/25V capacitor (C2731) and a 0.47μF capacitor (C2732) are connected to the ground line. A 12V 10K resistor (R2707) is connected to the BAT42 diode.
- Input Section (Left):** Includes an FBAS input (pin 14) connected to a 10N capacitor (C2736) and a 0.22μF capacitor (C2737). An SSC input (pin 8) is connected to a 100 resistor (R2706).
- TDA2595 IC (Center):** The central component, IC2705, with pins 1 through 15. It contains internal blocks for MUTE, HOR. (Horizontal), VERT. (Vertical), and SSC (Sound). A 15/16 capacitor (C2736) is connected to pin 12.
- Output Section (Bottom):** Features a 5.6K resistor (R2714) connected to pin 11, a 12K resistor (R2727) connected to pin 10, and a 4.7K resistor (R2712) connected to pin 9. A 10N capacitor (C2713) is connected to pin 10. A 0.22μF capacitor (C2738) is connected to pin 7. A 10N capacitor (C2713) is connected to pin 10.
- Diodes and Transistors:** Includes two TD041 (D2714) diodes connected to pins 11 and 10, and a TD041 (D2716) diode connected to pin 9.
- Other Components:** A 10N capacitor (C2736) is connected to pin 12. A 10N capacitor (C2737) is connected to pin 11. A 100 resistor (R2706) is connected to pin 8. A 5.6K resistor (R2714) is connected to pin 11. A 12K resistor (R2727) is connected to pin 10. A 4.7K resistor (R2712) is connected to pin 9. A 10N capacitor (C2713) is connected to pin 10. A 0.22μF capacitor (C2738) is connected to pin 7.






29 504-007.07/09


ABLENKUNG
DEFLECTION
DEFLESSIONE

29 504-007.10


WERTE IN ()
VALUES IN
VALORI TRA



Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steck-
When replacing the plug-in board, no alignment is
Non è necessaria nessuna taratura di adattamento
sostituzione di una scheda ad innesto






Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la sostituzione di una scheda ad innesto



NF-ENDSTUFE 2 x 35 W 29504-104.11
 AF OUTPUT STAGE
 STADIO FINALE BF

Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la sostituzione di una scheda ad innesto



Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la
sostituzione di una scheda ad innesto

Ersatzteilliste (Auszug) · List of Spare-Parts (extract) · Lista ricambi (estratto)
CUC 2600

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description
Steckkarten Plug-in Circuit Boards			
1		29504-101.01	Kabeltuner Cable tuner
2		29504-102.01	ZF-Verstärker IF-amplifier
oder			or:
2		29504-102.02	ZF-Verstärker IF-amplifier
2		29504-162.01	ZF-Verstärker(Multi) IF-amplifier(Multi)
4		29504-104.01	AF-Stereo AF-stereo
oder			or:
4		29504-104.02	AF-Stereo AF-stereo
5		29504-105.21	Farb/RGB Colour-RGB
5		29504-165.01	Farb/RGB (Multi) Colour-RGB (Multi)
7		*29504-007.10	Ablenkung Deflection
7		*29504-107.05	Ablenkung Deflection
Mechanische Teile Mechanical Parts			
10		*29304-070.46	Bildrohrplatte kpl. CRT socket board compl.
10.1		*29303-754.97	Bildrohrfassung Picture tube socket
12		29700-284.01	Gausteinhalter Circuit board holder
13		29500-807.01	Koax-Buchsen-Abdeckung Coaxial-socket cover
14		09621-113.02	2x Sicherungshalter Fuse holder
15		29303-153.12	2x Montageclip für IC Mounting clip for IC
16		29303-153.02	Montageclip für Trans. Mounting clip for trans.
18		29303-119.03	Euro-AV-Buchse Euro-AV-socket
19		29500-503.05	AV-Buchsen-Abdeckung AV-socket cover
20		29700-280.01	NF-Aufnahme AF-holder
Elektrische Teile Electrical Parts			
K 536		8324-800-040	Kaskade BG2087/642-1006 EHT-tripler
		72008-090.02	Fokusregler Focus control
II			
TF 501		09246-836.21	
TR 526		29201-019.05	
TR 651		29500-609.31	
III			
L 336		8140-526-451	
L 337		8140-526-451	
L 355		8140-526-312	
L 356		09240-113.21	
L 503		29500-806.96	
L 506		8140-525-884	
L 514		8104-982-002	
L 521		29203-110.97	
L 526		09240-110.21	
L 562		09245-804.21	
L 571		29500-806.96	
L 573		09246-846.24	
L 631		29500-806.96	
L 633		8140-525-266	
L 634		09273-309.01	
L 672		8140-526-320	
IV			
Rel. 652		29500-705.97	
V			
IC 350		8305-338-442	TDA 8442 (MOS)
IC 555		8305-338-145	TDA 8145
IC 631		8305-302-459	TDA 4601
IC 666		8305-205-765	7812/3Z
IC 676		8305-205-701	78 K 05
VI			
T 111		8302-202-543	BC 548 B
T 321		8302-200-559	BC 558 B
T 503		8302-260-507	BU 508 A
T 504		8302-200-637	BC 637
T 634		8302-260-903	BU 903
T 736		8302-411-759	GF 759
T 737		8302-202-560	BC 558 C
T 742		8302-222-422	BF 422
T 746		8302-220-421	BF 421
T 756		8302-411-759	GF 759
T 762		8302-222-422	BF 422
T 766		8302-220-421	BF 421
T 776		8302-411-759	GF 759
T 782		8302-222-422	BF 422
T 786		8302-220-421	BF 421

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
DI			
D 321		8309-214-114	TD 129
D 331		8309-715-008	ZPD 5,6
D 333		8309-201-033	BA 157
D 351		8309-214-003	TD 041
D 352		8309-707-107	ZPD 12
D 504		8309-214-114	TD 129
D 513		8309-707-110	ZPD 6,8
D 524		8309-204-268	BY 268
D 531		8309-215-020	1N 4004
D 534		8309-215-020	1N 4004
D 554		8309-215-050	1N 4148
D 571		8309-204-228	BY 228
D 572		8309-210-144	SKE 4 C 2/06
D 616		8309-215-013	1N 4007
D 621		8309-560-384	SKE 380/1 1500 L 5 E
D 633		8309-517-033	BYW 32
D 634		8309-215-013	1N 4007
D 635		8309-215-013	1N 4007
D 647		8309-517-033	BYW 32
D 648		8309-517-033	BYW 32
D 652		8309-214-018	TD 190
D 653		8309-214-018	TD 190
D 656		8309-517-076	BYW 76
D 661		8309-517-072	BYW 72
D 671		8309-517-072	BYW 72
D 681		8309-712-822	MR 824-400
D 708		8309-707-109	ZPD 4,7
D 741		8309-215-050	1N 4148
D 743		8309-215-050	1N 4148
D 746		8309-214-018	TD 190
D 761		8309-215-050	1N 4148
D 763		8309-215-050	1N 4148
D 766		8309-214-018	TD 190
D 781		8309-215-050	1N 4148
D 783		8309-215-050	1N 4148
D 786		8309-214-018	TD 190
DI* +I			
C 504		8565-720-206	0,068µF/100 V
C 511		8515-911-711	0,0115µF/1600 V
C 512		8515-911-424	0,027µF/400 V
C 513		8523-631-218	1800pF/400 V
C 514		8515-911-001	150pF/1600 V
C 516		8525-040-819	0,33µF/250 V
C 517		8525-040-819	0,33µF/250 V
C 521		8515-722-231	0,26µF/160 V
C 522		8515-722-231	0,26µF/160 V
C 528		8563-731-611	0,01µF/1500 V
C 529		8650-090-477	270pF/2 KV
C 530		8660-097-219	220pF/400 V
C 537		8563-720-206	0,068µF/100 V
C 573		8515-721-253	0,82µF/250 V
C 611		8660-097-241	3300pF/400 V
C 613		8660-097-241	3300pF/400 V
C 621		8650-090-510	1000pF/1 KV
C 622		8650-090-510	1000pF/1 KV
C 623		8650-090-510	1000pF/1 KV
C 624		8650-090-510	1000pF/1 KV
C 626		8443-306-055	220µF/385 V
C 634		8515-911-091	2200pF/2000 V
C 644		8525-033-487	8200pF/400 V
C 646		8525-033-487	8200pF/400 V
C 648		8563-731-409	0,047µF/400 V
C 656		8650-090-477	270pF/2 KV
C 657		8451-997-090	100µF/250 V
C 661		8650-090-477	270pF/2 KV
C 668		8415-166-147	1000µF/25 V
C 671		8650-090-477	270pF/2 KV
C 681		8650-090-477	270pF/2 KV
C 703		8515-722-467	0,022µF/400 V
C 722		8563-731-611	0,01µF/1500 V
C 727		8650-131-012	150pF/2 KV
DI DI DI			
R 337		8705-269-301	15 KΩ
R 501		8700-014-015	3,9 Ω
R 502		8705-328-993	0,51 Ω
R 504		8705-269-033	22 Ω
R 513		8700-249-083	2,7 KΩ NB
R 523		8705-221-271	820 Ω
R 524		8700-119-017	4,7 Ω
R 525		8735-003-033	0,33 Ω
R 526		8311-201-073	PTC 2 G P 2390-J 146

Pos. No.	Fig. No.	Bestell-Nr./Part No. Réf./Nr. d'ordinazioni	Benennung Description Désignation Denominazione
R 527		8730-179-221	7W/6,8 Ω
R 528		8705-221-225	10 Ω
R 531		8700-201-081	2,2 KΩ NB
R 533		8700-000-073	1 KΩ
R 550		8765-098-001	1 Ω
R 554		8790-047-135	1 KΩ
R 561		8790-047-164	100 KΩ
R 571		8701-230-817	4,7 Ω
R 616		8705-321-083	2,7 KΩ
R 617		8311-201-462	PTC 1 G D
R 621		8730-199-016	11W/4,3 Ω
R 623		8311-400-125	VDR VZA 27
R 624		8716-250-158	3,6 MΩ VDR
R 626		8705-369-325	150 KΩ
R 627		8718-250-014	4,7 MΩ VDR
R 631		8766-326-996	0,68 Ω
R 646		8700-161-131	270 KΩ
R 647		8796-101-142	2,5 KΩ
R 648		8750-210-049	7W/100 Ω
R 656		8705-329-315	56 KΩ
R 661		8735-003-022	0,22 Ω
R 671		8735-003-022	0,22 Ω
R 681		8735-002-022	2W/0,22 Ω
R 684		8705-369-271	820 Ω
R 686		8730-271-215	7W/3,9 Ω
R 704		8705-269-209	2,2 Ω
R 721		8705-226-281	2,2 KΩ
R 724		8797-215-674	470 KΩ
R 731		8790-047-135	1 KΩ
R 734		8705-329-113	47 KΩ
R 741		8705-369-103	18 KΩ
R 742		8700-201-069	680 Ω NB
R 754		8705-329-113	47 KΩ
R 761		8705-369-103	18 KΩ
R 762		8700-201-069	680 Ω NB
R 771		8790-047-135	1 KΩ
R 774		8705-329-113	47 KΩ
R 781		8705-369-103	18 KΩ
R 782		8700-201-069	680 Ω NB
SI 644			
Si 644		8315-618-002	1,25 A

